

OPENRUN PRO **S810**

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

WIE ES FUNKTIONIERT

Shokz App	04
Tasten der Kopfhörer	05
Ein-/Ausschalten	06
Kopplung	07
Wie man die Kopfhörer richtig trägt	08
Lautstärke	09
Multifunktionstaste	10
Akkustatus Überprüfen	12

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

EQ-Modus	14
Den EQ-Modus Umschalten	15
Mehrpunkt-Kopplung	16
Mehrpunkt-Kopplung ausschalten	22
Sprache wechseln	24

PFLEGE UND WARTUNG

Tipps zur Aufladung	27
Warnung vor Feuchtigkeit	28
Aufbewahrung und Wartung	29
Garantie	30

FEHLERSUCHE 31

DAS STECKT IN DER VERPACKUNG 32

REGULATORISCHE UND RECHTLICHE INFOS
..... 33

Wie Es Funktioniert

Die Shokz App Herunterladen



Shokz




**Verwalte Mehrpunkt-Kopplung, aktualisier
Firmware, wechsel EQ-Modus und mehr!
Lade die Shokz App herunter,
um die Kopfhörer einfach einzustellen.**


*Nur in beschränkten Gebieten verfügbar,
Für weitere Infos besuchst du userguide.shokz.net/openrunpro

Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert werden. Google Play, das Google Play Logo und Android are Marken von Google LLC.

Tasten der Kopfhörer



Ein-/Ausschalten



Die Kopfhörer einschalten:

Halte die Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.


*Audrey wird sagen: „Welcome to Shokz (Willkommen bei Shokz)“

Die Kopfhörer ausschalten:


Halte die Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

*Audrey wird sagen: „Power off (Ausschalten)“

Kopplung




1. Fang mit ausgeschaltetem OpenRun Pro an.
2. Halte die Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.



3. Öffne die Bluetooth-Einstellungen deines Gerätes und wähle „OpenRun Pro by Shokz (Run Pro durch Shokz öffnen)“.
Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden).“

Wie man die Kopfhörer richtig trägt



Nimm die Kopfhörer auf und lege hinter den Hals, platziere die Ohrbügel an deine Ohren und genieß deine Musik!


*Falsches Tragen der Kopfhörer kann zur Unbequemlichkeit führen. Der Sensor sollte vor deinen Ohren platziert werden.

Lautstärke



Bediene während Audiowiedergabe die Lautstärketaste.

Ein-/Ausschalt-/
Lautstärketaste +
Lautstärketaste -



Wie man die Lautstärke ändert:


Während Audiowiedergabe kannst du die Lautstärke des Kopfhörers anpassen, indem du die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste - drückst.

*Ein „Piep“ wird ausgegeben, wenn die Lautstärke das Maximum erreicht.



*Das Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen und der Ton wird verzerrt.

Multifunktionstaste



▶|| Musik abspielen/pausieren ●

Klick einmal

⏮ Nächstes Lied ● ●

Doppelklick während Musikwiedergabe

⏪ Vorheriges Lied ● ● ●

Dreifachklick während Musikwiedergabe

☎ Anruf annehmen ●

Klick einmal

☎ Anruf beenden ●

Klick einmal

Multifunktionstaste


Musik abspielen	Klick einmal
Musik pausieren	Klick einmal
Nächstes Lied	Doppelklick während Musikwiedergabe
Vorheriges Lied	Dreifachklick während Musikwiedergabe
Sprachassistenten des Gerätes abrufen	Halte für 2 Sekunden lang gedrückt
Anruf annehmen	Klick einmal
Anruf beenden	Klick einmal
Einen Anruf ablehnen	Halte für 2 Sekunden lang gedrückt
Sprache wechseln	Doppelklick während der Kopplung Status (rotes und blaues Licht blinkt abwechselnd)
Einen zweiten Anruf annehmen und den aktuellen Anruf ablehnen	Halte für 2 Sekunden lang gedrückt Während ein zweiter kommender Anruf klingelt.
Einen zweiten kommenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf halten	Klick einmal während ein zweiter Anruf klingelt.
Zwischen zwei Anrufen wechseln	Klick einmal während zwei Anrufe sind aktiv.
Bei einem Mehrparteiengespräch ist der aktuelle Anruf aufzulegen	Halte für 2 Sekunden lang gedrückt, während zwei Anrufe aktiv sind

*Nur zur Annahme der Telefonanrufe, statt Online-Anrufe

Akkustatus Überprüfen



Bediene ohne Audiowiedergabe
die Tasten



Wie man den Akkustatus überprüfen:

Drück während Pausierung der Musik die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste -, wird Audrey dir über den Akkustatus informieren: „Battery high (Akku hoch) / Battery medium (Akku mittel) / Battery low (Akku niedrig) / Charge me (Lade mich auf)“

Zusätzliche Vorteile

EQ-Modus



Standard-Modus:
Ausgeglichene Frequenz für Musikhören




Vocal-Booster-Modus:
Verstärkte Mittelfrequenz
für Audiobücher, Podcasts u.s.w.

Den EQ-Modus Umschalten



Bediene während Musikwiedergabe die Tasten



Ein-/Ausschalt-/
Lautstärketaste +

Lautstärketaste -


Wie man den EQ-Modus umschaltet

Halte die beiden Tasten (Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + und Lautstärketaste -) gedrückt, bis du einen Piep hörst.

*Audrey wird sagen: „Standard Mode (Standard-Modus) / Vocal Booster Mode (Vocal-Booster-Modus)“

*Du kannst den EQ-Modus auch durch Verwendung der Shokz App wechseln

Mehrpunkt-Kopplung




Zwei Geräte koppeln

Wechsel zwischen zwei Geräten kabellos
mit Mehrpunkt-Kopplung


Mehrpunkt-Kopplung

OFF Bediene mit ausgeschalteten
Kopfhörern die Tasten




1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

*Du kannst auch durch Verwendung der shokz App zwischen zwei Geräten umschalten



Audrey wird sagen: „Multipoint enabled (Mehrpunkt aktiviert).“

3. Halte die Multifunktionstaste und die Lautstärketaste + gedrückt bis Audrey: „Multipoint enabled (Mehrpunkt aktiviert)“ sagt.




Erstes Gerät

 Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden)“.

4. Öffne das Bluetooth[®]-Menü des ersten Gerätes und wähl „OpenRun Pro von Shokz (OpenRun Pro durch Shokz).“ Audrey wird sagen „Connected (Verbunden)“.

5. Schalte die Kopfhörer aus.



Zweites Gerät

 Audrey wird sagen: „Connected (Verbunden)“.

6. Wechsel erneut in den Kopplung-Modus, indem du die Lautstärke + gedrückt hältst, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

7. Öffne das Bluetooth[®]-Menü des zweiten Gerätes und wähle „OpenRun Pro von Shokz (OpenRun Pro durch Shokz)“. Audrey wird sagen „Connected (Verbunden)“.

8. Schalte die Kopfhörer aus.




Du wirst einen Piep hören, dann wird Audrey sagen: „Welcome to Shokz, connected. Second device connected (Willkommen bei Shokz, verbunden, zweites Gerät verbunden).“

9. Schalte deine Kopfhörer ein. Deine Kopfhörer sind nun mit beiden Geräten verbunden.

Mehrpunkt-Kopplung ausschalten




Bediene mit ausgeschalteten Kopfhörern die Tasten.



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

*Du kannst auch durch Verwendung der Shokz App zwischen zwei Geräten umschalten




Audrey wird sagen: „Multipoint disabled (Mehrpunkt deaktiviert).“

3. Halte die Multifunktionstaste und die Lautstärketaste - gedrückt, bis Audrey sagt: „Multipoint disabled (Mehrpunkt deaktiviert).“

Sprache wechseln


Deine Kopfhörer verfügen über vier eingebaute Sprachen:
Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch.

OFF Folge die Hinweise, wenn die
Kopfhörer ausgeschaltet ist.



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

*Du kannst den EQ-Modus auch durch Verwendung der Shokz App wechseln.



3. Doppelklick auf die Multifunktionstaste. Die Sprache wurde umgeschaltet, wenn du die entsprechende Sprache hörst.

Pflege und Wartung

Tipps zur Aufladung



Das Headset wird sich während der Aufladung automatisch ausschalten



Magnetisches Ladekabel



Aufladung




Völlig aufgeladen

Wenn der Akku des Kopfhörers schwach ist, zeigt ein Hinweis „Charge me (Lade mich auf)“ an und das rote Licht blinkt intermittierend. Verwende das entsprechende magnetische Ladekabel, um das Produkt aufzuladen.

Die LED-Anzeige wird während des Ladeprozesses rot und der Kopfhörer wird sich automatisch ausschalten. Nach völliger Aufladung wechselt die LED-Anzeige von rot auf blau.

Warnung vor Feuchtigkeit



Wie es funktioniert:

Diese Kopfhörer können Flüssigkeiten wie Wasser, Schweiß oder Regen erkennen. Wenn die Kopfhörer im nassen Zustand ins Ladegerät eingesteckt werden, blinkt die LED-Anzeige rot und blau. Dann piepen die Kopfhörer. Wenn dies passiert ist, trennst du das Ladekabel, trocknest du es vollständig aus und fährst du mit der Aufladung fort.

Aufbewahrung und Wartung

- Bewahren Sie die Kopfhörer an einem kühlen, trockenen Ort auf. Die Arbeitstemperatur sollte 0~45°C(32~113°F) betragen. Der Betrieb in einer kalten/heißen Umgebung, in einer sehr feuchten Umgebung oder bei extrem niedrigem Luftdruck kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, brennbarem Gas oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Wenn Sie den Ladeanschluss vor dem Anschluss an das Ladegerät trocken halten, verringert sich das Risiko einer Beschädigung.
- Diese Kopfhörer sind wasserfest, aber nicht wasserdicht. Bitte tauchen Sie die Kopfhörer nicht in Wasser ein.
- Reinigen Sie die Kopfhörer mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Laden Sie nicht direkt nach dem Training, falls sich Schweiß im Ladeanschluss befindet, was zu einem Durchbrennen des Schaltkreises während des Ladens führen kann.
- Nach längerer Aufbewahrung laden Sie den Kopfhörer bitte auf, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Hinweis

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellsten Produktinformationen finden Sie unter www.shokz.com.

Warnung

Um das Risiko einer Explosion, eines Brandes oder des Auslaufens von giftigen Chemikalien zu vermeiden, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht und tauschen Sie die Batterie nicht aus, verformen oder verstümmeln Sie sie nicht.

Garantie

Für deine Kopfhörer gilt eine Garantie.

Besuch unsere Webseite auf

<https://de.shokz.com/pages/warranty-claim>

um Details über die eingeschränkte Garantie.

Um dein Produkt zu registrieren, lädst du bitte die Shokz App herunter.

*Erfolglose Registrierung wird deine Rechte für eingeschränkte Garantie nicht beeinflussen.

Fehlersuche




Wenn du Fragen oder Probleme hast, besuchst du bitte <https://de.shokz.com/pages/support-new> für mehr Unterstützung!


Das steckt in der Verpackung



OpenRun Pro
Box* 1



OpenRun Pro
Kopfhörer* 1



OpenRun Pro
Transporttasche* 1



Benutzerhandbuch* 1



Rechtliche
Erklärung* 1



OpenRun Pro
App-Karte* 1



Magnetisches
Ladekabel* 1

Im Falle von Beschädigung oder Verlust irgendeines Teils deines Produkts verwendest du es nicht. Wende dich an einen autorisierten Händler oder an den Kundendienst von Shokz.

*Bitte beachte, dass der Verpackungsumschlag je nach Vertriebsgebiet unterschiedlich sein kann.

Regulatorische und Rechtliche Infos

CE-Konformitätserklärung

Shokz Holding Limited erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie allen anderen anwendbaren EU-Richtlinienanforderungen entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter: <https://shokz.com/pages/policies>. Der EU-Vertreter von Shokz ist AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Niederlande.

Frequenzbereich	Max. Sendeleistung
2400-2483.5MHz	10dBm(EIRP)



WEEE-Konformitätserklärung

Dieses WEEE-Logo bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



SHOKZ