




- EN** Get help with setup Find setup information and videos online.
- FR** Obtenir de l'aide pour la configuration Lisez les informations de configuration et regardez les vidéos en ligne.
- ES** Obtenga ayuda para la configuración Encontrará información y vídeos sobre configuración en la red.

hp.com/support/printer-setup




1



- EN** Remove all tape and pull the paper sheet from the printer, if present. Plug in and turn on the printer.
- FR** Retirez l'ensemble du ruban et tirez la feuille de papier hors de l'imprimante, le cas échéant. Branchez et allumez l'imprimante.
- ES** Retire toda la cinta y extraiga la hoja de papel de la impresora, si hay. Enchufe y encienda la impresora.

2



- EN** Slide out the guides. Load Letter or A4 paper and adjust the guides. Slide the tray cover into place.
- FR** Sortez les guides. Chargez du papier de format Lettre ou A4 et ajustez les guides. Faites glisser le capot du bac dans son emplacement.
- ES** Deslice las guías hacia fuera. Cargue papel tipo carta o A4 y ajuste las guías. Deslice la tapa de la bandeja hasta que quede encajada.



6GW62-90033


EN FR ES

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Printed in Vietnam Imprimé au Vietnam Impreso en Vietnam



3



EN Install the **required** HP Smart software from **123.hp.com** or your app store on a computer or mobile device.

FR Installez le logiciel HP Smart **requis** depuis le site **123.hp.com** ou votre magasin d'applications sur un ordinateur ou un périphérique mobile.

ES Instale el software HP Smart **necesario** desde **123.hp.com** o desde su tienda de aplicaciones en un ordenador o dispositivo móvil.

4



EN Follow instructions in HP Smart to connect the printer to a network and finish setup.

 If connecting the printer to Wi-Fi, your computer or mobile device must be near the printer during setup. See **Reference Guide** for Wi-Fi troubleshooting and tips.

FR Suivez les instructions dans l'application HP Smart pour connecter l'imprimante à un réseau et terminer la configuration.

 Si vous connectez l'imprimante au Wi-Fi, votre ordinateur ou périphérique mobile doit se trouver à proximité de l'imprimante pendant la configuration. Consultez le **Guide de référence** pour des conseils de dépannage du Wi-Fi et des astuces.

ES Siga las instrucciones de HP Smart para conectar la impresora a una red y finalizar la configuración.

 Si conecta la impresora a la red Wi-Fi, su ordenador o dispositivo móvil debe estar cerca de la impresora durante la configuración. Consulte la **Guía de referencia** para obtener consejos e información sobre resolución de problemas relacionados con la Wi-Fi.

