





英文EN

1 Enter pairing mode

Press and hold 2 seconds for pairing.

2 Connect earphones

- Connect phone for Android
- Connect phone for Non-Android
- How to take the earphones out
- Reset factory settings

3 Wear earphones

You can choose the most appropriate ear tip size (H provided by default).

4 Touch controls

- Touch twice to play or pause music
- Touch once to skip forward
- Touch once to skip backward
- Touch once to answer or end a call
- Touch once to activate voice assistant
- Touch once to activate voice assistant

5 realme Link

For more functions, please go to experience in realme Link App.

6 Overview and packing list

Packing List

Earphone	x1	Ear tips (H installed by default)	x5
User Guide	x1	Type-C charging cable	x1

7 Basic Parameters

Product name	realme Buds Air 5 Pro
Product model	RMX220
Bluetooth version	Bluetooth 5.3
Bluetooth protocol	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth code	SBC, AAC, LDAC
Charging interface	Type-C
Initial battery level	About 50% (newly)
Machine charging time	About 40h (use with charging case)
Machine charging time	About 2h
Bluetooth connection distance	10m
Working frequency	2402-2480MHz
Max power rate	<15dBm

法语FR

1 Accéder au mode de jumelage

Appuyer pendant 2 secondes pour accéder au mode de jumelage.

2 Connecter les écouteurs

- Connexion à un téléphone Android
- Connexion à un téléphone non-Android
- Comment retirer les écouteurs du boîtier
- Remise à zéro des paramètres d'usine

3 Porter les écouteurs

Vous pouvez choisir la taille d'embout qui vous convient le mieux. (La taille M est fournie par défaut sur les écouteurs).

4 Commandes tactiles

- Appuyer deux fois pour lire ou arrêter la musique
- Appuyer une fois pour sauter à la piste suivante
- Appuyer une fois pour revenir à la piste précédente
- Appuyer une fois pour répondre ou terminer un appel
- Appuyer une fois pour activer l'assistant vocal
- Appuyer une fois pour activer l'assistant vocal

5 realme Link

Reportez-vous à l'application realme Link pour découvrir des fonctionnalités supplémentaires.

6 Présentation et contenu de la boîte

Contenu de la boîte

Écouteurs	x1	Embouts d'oreille H (installés par défaut)	x5
Manuel d'utilisation	x1	Câble de charge Type-C	x1

7 Paramètres de base

Nom du produit	realme Buds Air 5 Pro
Modèle du produit	RMX220
Versions Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocoles Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Code Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interface de chargement	Type-C
Niveau de batterie initial	Env. 50% (nouveau)
Temps de charge des écouteurs	Env. 40h (avec boîtier de charge)
Temps de charge du boîtier	Env. 2h
Distance de connexion Bluetooth	10m
Fréquence de fonctionnement	2402-2480 MHz
Puissance maximale	<15dBm

意语IT

1 Inserisci la modalità di associazione

Tieni premuto per 2 secondi per eseguire l'associazione.

2 Connetti gli auricolari

- Collega il telefono Android
- Collega il telefono non-Android
- Come rimuovere gli auricolari
- Reimposta le impostazioni di fabbrica

3 Indossa gli auricolari

Puoi scegliere gli inserti auricolari della dimensione più adeguata (sono forniti di default gli inserti di misura M).

4 Comandi touch

- Tocca due volte per riprodurre o mettere in pausa la musica
- Tocca una volta per saltare a brano successivo
- Tocca una volta per tornare al brano precedente
- Tocca una volta per rispondere o terminare una chiamata
- Tocca una volta per attivare l'assistente vocale
- Tocca una volta per attivare l'assistente vocale

5 realme Link

Per ulteriori funzioni, visita la sezione Esperienze nell'app realme Link.

6 Panoramica e contenuto della confezione

Contenuto della confezione

Auricolari	x1	Inserti auricolari (dimensione M installata di default)	x5
Manuale dell'utente	x1	Cavo di ricarica Type-C	x1

7 Parametri di base

Nome del prodotto	realme Buds Air 5 Pro
Modello del prodotto	RMX220
Versione Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocollo Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Protocollo Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Porta di ricarica	Type-C
Quanto alla batteria iniziale	Circa 50% (nuovo)
Tempo di ricarica del dispositivo	Circa 40 ore (con custodia di ricarica)
Tempo di ricarica del dispositivo	Circa 2 ore
Distanza di connessione Bluetooth	10 m
Frequenza di funzionamento	2402-2480 MHz
Indice di potenza max	<15dBm

德语DE

1 Kopplungsmodus aufrufen

Zum Kopplungsmodus und 2 Sekunden lang gedrückt halten.

2 Verbinde die Ohrhörer

- Verbinde mit Android-Telefon
- Verbinde mit nicht-Android-Telefon
- So nimmst du die Ohrhörer aus dem Case
- Resettierung der Werkseinstellungen

3 Trage Ohrhörer

Du kannst die Ohrhörer mit verschiedenen Ohrstöpselgrößen wählen. (Größe M ist werkseitig vorgeinstalliert.)

4 Touch-Steuerung

- Drücke zweimal, um Musik abzuspielen oder zu pausieren
- Drücke einmal, um zum nächsten Song zu springen
- Drücke einmal, um zum vorherigen Song zu springen
- Drücke einmal, um einen Anruf zu beantworten oder zu beenden
- Drücke einmal, um den Sprachassistenten zu aktivieren
- Drücke einmal, um den Sprachassistenten zu aktivieren

5 realme Link

Weitere Funktionen findest du unter Erfahrungen in der realme Link App.

6 Übersicht und Lieferumfang

Lieferumfang

Ohrhörer	x1	Ohrstöpsel (Größe M ist werkseitig vorgeinstalliert)	x5
Bedienungsanleitung	x1	Type-C-Ladekabel	x1

7 Wesentliche Parameter

Produktname	realme Buds Air 5 Pro
Modellname	RMX220
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Protokolle	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth-Code	SBC, AAC, LDAC
Ladeanschluss	Type-C
Abbildung der Ohrhörer	Umf. 50% (neu)
Umfeld der Ohrhörer	Umf. 40h (mit Ladekoffer)
Umfeld des Ladekoffers	Umf. 2h
Bluetooth-Verbindungsreichweite	10m
Arbeitsfrequenz	2402-2480 MHz
Max. Leistungswert	<15dBm

西班牙ES

1 Acceso al modo de emparejamiento

Mantén presionado 2 segundos para emparejar.

2 Conexión de los auriculares

- Conexión con teléfonos Android
- Conexión con teléfonos no-Android
- Como sacar los auriculares
- Reiniciar a configuración de fábrica

3 Uso de auriculares

Puede elegir el tamaño de almohadilla para la oído más adecuada. (El tamaño M es el tamaño predeterminado).

4 Control táctil

- Presiona dos veces para reproducir o pausar la música
- Presiona una vez para saltar a la siguiente canción
- Presiona una vez para volver a la canción anterior
- Presiona una vez para contestar o finalizar una llamada
- Presiona una vez para activar el asistente de voz
- Presiona una vez para activar el asistente de voz

5 realme Link

Para obtener más funciones, visita la sección Experiencias en la aplicación realme Link.

6 Descripción general y contenido del paquete

Contenido del paquete

Auriculares	x1	Insertos de espuma (tamaño M instalado de fábrica)	x5
Manual del usuario	x1	Cable de carga Type-C	x1

7 Parámetros básicos

Nombre del producto	realme Buds Air 5 Pro
Modelo del producto	RMX220
Versiones Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocolos Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Protocolo Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interfaz de carga	Type-C
Duración de la batería inicial	Alrededor de 50% (nuevo)
Tempo de carga de música	Alrededor de 40 horas (con estuche de carga)
Tempo de carga del estuche	Alrededor de 2 horas
Distancia de conexión por Bluetooth	10 m
Frecuencia de transmisión	2402-2480 MHz
Potencia máxima	<15dBm

捷克CS

1 Vstup do režimu párování

Stiskem a držením 2 sekundy aktivovat párování.

2 Připojení sluchátek

- Připojení k telefonu Android
- Připojení k telefonu ne-Android
- Jak vyjmout sluchátka z nabíječky
- Obnovení továrenských nastavení

3 Použití sluchátek

Můžete si vybrat velikost ušních vložek podle svého vkusu. (Výchozí velikost je M.)

4 Dotykové ovládání

- Dotknutím dvakrát přehrávat/pauzovat hudbu
- Dotknutím jednou přejít na další/předchozí skladbu
- Dotknutím jednou přijmout/zavěsit telefonní hovor
- Dotknutím jednou aktivovat hlasového asistenta
- Dotknutím jednou aktivovat hlasového asistenta

5 realme Link

Další funkce a možnosti aplikace realme Link najdete v sekci Zkušenosti.

6 Přehled o obsahu balení

Obsah balení

Sluchátka	x1	Ušní vložky (výchozí velikost M)	x5
Uživatelská příručka	x1	Kabel na nabíjení Type-C	x1

7 Základní parametry

Název produktu	realme Buds Air 5 Pro
Název modelu	RMX220
Verze Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protokoly Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Kód Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Typ rozhraní	Type-C
Úroveň nabití baterie	Přibližně 50% (nové)
Doba nabíjení sluchátek	Přibližně 40 hodin (s nabíječkou)
Doba nabíjení nabíječky	Přibližně 2 hodiny
Maximální dosah Bluetooth	10 m
Pracovní frekvence	2402-2480 MHz
Maximální výkon	<15dBm

波兰PL

1 Przejście do trybu parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 sekundy, aby rozpocząć.

2 Łączenie ze słuchawkami

- Łączenie z telefonem Android
- Łączenie z telefonem nie-Android
- Wyjmowanie słuchawek
- Przywrócenie ustawień fabrycznych

3 Noszenie słuchawek

Możesz wybrać rozmiar wkładki usznej, która najbardziej Ci odpowiada. (Domyślnie jest to rozmiar M.)

4 Sterowanie dotykowe

- Dotknięcie dwukrotnie - odtwarzanie/pauza muzyki
- Dotknięcie jednym palcem - przełączenie na następną/poprzednią piosenkę
- Dotknięcie jednym palcem - odebranie/zakończenie rozmowy
- Dotknięcie jednym palcem - aktywacja asystenta głosowego
- Dotknięcie jednym palcem - aktywacja asystenta głosowego

5 realme Link

Aby uzyskać więcej funkcji, odwiedź sekcję Doświadczenia w aplikacji realme Link.

6 Przegląd i zawartość opakowania

Zawartość opakowania

Słuchawki	x1	Wkładki uszne (rozmiar M zainstalowany fabrycznie)	x5
Instrukcja obsługi	x1	Kablowe ładowanie Type-C	x1

7 Parametry podstawowe

Nazwa produktu	realme Buds Air 5 Pro
Nazwa modelu	RMX220
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protokół Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Kod Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interfejs ładowania	Type-C
Stan naładowania baterii	Pokończony (ok. 50% naładowany)
Czas ładowania słuchawek	Pokończony (ok. 40 godzin z ładowarką)
Czas ładowania ładowarki	Pokończony (ok. 2 godziny)
Max. zasięg transmisji Bluetooth	10 m
Pracująca częstotliwość	2402-2480 MHz
Max. moc wyjściowa	<15dBm

荷兰NL

1 Overschakelen naar koppelmodus

Druk 2 seconden lang op de knop om te koppelen.

2 Verbinding maken met de oortelefoon

- Telefoon verbinden voor Android
- Telefoon verbinden voor niet-Android
- How to connect earbuds
- Reset factory settings

3 De oordopjes dragen

U kunt kiezen voor de meest geschikte maat oordopjes (M is standaard voorgesteld).

4 Aanraakbediening

- 2x aanraken om muziek af te spelen of te pauzeren
- 1x aanraken om naar de volgende of vorige track te springen
- 1x aanraken om een telefoongesprek te beantwoorden of te beëindigen
- 1x aanraken om de stemassistentie te activeren
- 1x aanraken om de stemassistentie te activeren

5 realme Link

Gedruk op de realme Link-app om meer functies te ontdekken.

6 Overzicht en paklijst

Paklijst

Oortelefoon	x1	Oortopjes (M is standaard voorgesteld)	x5
Gebruiksaanwijzing	x1	Type-C-ladingskabel	x1

7 Basisparameters

Naam product	realme Buds Air 5 Pro
Model	RMX220
Bluetooth-versie	Bluetooth 5.3
Bluetooth-protocol	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth-code	SBC, AAC, LDAC
Ladingsinterface	Type-C
Initiële batterijniveau	Ongeveer 50% (nieuw)
Ladingsduur oortelefoon	Ongeveer 40 uur (met oplader)
Ladingsduur oortelefoon	Ongeveer 2 uur
Bluetooth-verbindingssnelheid	10 m
Werking frequentie	2402-2480 MHz
Maximale vermogen output	<15dBm