

Art.Nr.: 1000435

Solar path lighting puck - RGB
Solar Wegbeleuchtung Puck - RGB
solar pødverlichting puck - RGB
Rondelle d'éclairage de chemin solaire - RVB



Instruction manual
Bedienungsanleitung
Handleiding
mode d'emploi



Introduction

Please read this instruction carefully before use.

Initial charging:

If the solar panel is covered with a thin protective film, remove it before using the product. Remove the ground spike by holding the solar unit firmly and turning the ground spike counter clockwise, as shown in fig.1, and remove the pull-tab from the battery compartment. Replace the ground spike, and turn it clockwise to lock it. (fig.2) Place the product in a location where it can receive a full 8 hours of sunlight to allow the rechargeable battery to reach maximum capacity.

Optimal location for charging:

Place the product in an area where it can receive direct sunlight for at least 8 hours each day. Shadowed locations will not allow the battery to charge fully and will reduce the hours of nighttime lighting. The selected location should not be near nighttime light sources, such as porch lights, street lights or pool lights, as these may cause the solar light to turn off prematurely.

operation:

This product has two distinct modes of operation, selectable by means of the mode-switch (A) the mode switch has three positions:

- OFF - turns the device off, it will not light at all
- ON - when darkness falls, the product will start to spread a warm white light (2.700K)
- RGB - when darkness falls, the product will start to slowly phase through all the colours of the rainbow, gently flowing from one to the other.

When fully charged, the product will light up for 6-8 hours.

Battery Replacement:

NOTE : This operation should be done in the morning on a sunny day. This will allow the product to receive a full 8 hours of sunlight so that the rechargeable battery can reach maximum capacity.

- Remove the ground spike by turning it counterclockwise. (Fig.1)
- Remove the old battery and replace with a new AAA size 1.2V rechargeable battery of same or greater capacity (mAh).

(USE RECHARGEABLE NiMH (HR03) BATTERIES ONLY!)

Note: Clean the battery contacts and those of the device prior to battery installation.

- Be sure to insert the battery in proper direction (+/-).
- Replace the ground spike on the solar puck. (Fig.2)

Warning:

- Safe for outdoor operation.
- Failure to insert battery in the correct polarity, as indicated in the battery compartment, may shorten the life of the battery or cause battery to explode or leak.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Batteries should be recycled or disposed of as per manufacturer's recommendations.
- Remove battery if consumed or if product is to be left unused for a long period.

Care and Cleaning:

Solar panel should be cleaned periodically with damp cloth for maintaining optimum performance (to remove dust and debris). Do not place in areas where children normally play, or where they may trip and fall against the solar lantern.

Fig.1





Fig.2



Einführung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Erstladung:

Wenn das Solarpanel mit einer dünnen Schutzfolie bedeckt ist, entfernen Sie diese, bevor Sie das Produkt verwenden. Entfernen Sie den Erdspeiß, indem Sie die Solareinheit festhalten und den Erdspeiß entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wie in Abb. 1 gezeigt, und entfernen Sie die Aufreißlasche aus dem Batteriefach. Setzen Sie den Erdspeiß wieder ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln. (Abb. 2) Stellen Sie das Produkt an einem Ort auf, an dem es volle 8 Stunden Sonnenlicht ausgesetzt ist, damit der Akku seine maximale Kapazität erreichen kann.

Optimaler Ort zum Aufladen:

Stellen Sie die Solarleuchte an einem Ort auf, an dem sie täglich mindestens 8 Stunden direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Durch abgeschattete Stellen kann der Akku nicht vollständig aufgeladen werden, und die Stunden der Nachtbeleuchtung werden verkürzt. Der ausgewählte Ort sollte nicht in der Nähe von Nachtlichtquellen wie Veranda-, Straßen- oder Poollichtern liegen, da diese dazu führen können, dass sich das Solarlicht vorzeitig ausschaltet.

Betrieb:

Dieses Produkt verfügt über zwei verschiedene Betriebsarten, die über den Modus-schalter (A) ausgewählt werden können.

Der Modus-schalter hat drei Stellungen:

- AUS - schaltet das Gerät aus, es leuchtet überhaupt nicht
- EIN - Bei Einbruch der Dunkelheit verbreitet das Produkt ein warmweißes Licht (2.700 K).
- RGB - Wenn die Dunkelheit einbricht, beginnt das Produkt langsam, alle Farben des Regenbogens zu durchlaufen und fließt sanft von einem zum anderen.

Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet es 6-8 Stunden lang auf.

Batterieersatz:

HINWEIS: Dieser Vorgang sollte morgens an einem sonnigen Tag durchgeführt werden. Auf diese Weise erhält das Produkt volle 8 Stunden Sonnenlicht, sodass der Akku seine maximale Kapazität erreichen kann.

- Entfernen Sie den Erdspeiß, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. (Fig.1)
- Entfernen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue 1,2-V-Batterie der Größe AAA mit gleicher oder höherer Kapazität (mAh).

(NUR WIEDERAUFLADBARE NiMH (HR03) -BATTERIEN VERWENDEN!)

Hinweis: Reinigen Sie die Batteriekontakte und die des Geräts vor dem Einsetzen der Batterie.

- Achten Sie darauf, die Batterie in die richtige Richtung (+/-) einzulegen.
- Setzen Sie den Erdspeiß wieder auf den Solarpuck. (Fig.2)

Warnung:

- Sicher für den Betrieb im Freien.
- Wenn die Batterie nicht in der im Batteriefach angegebenen Polarität eingelegt wird, kann dies die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder dazu führen, dass die Batterie explodiert oder ausläuft.
- Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Batterien sollten gemäß den Empfehlungen des Herstellers recycelt oder entsorgt werden.
- Entfernen Sie den Akku, wenn er verbraucht ist oder wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Pflege und Reinigung:

Das Solarmodul sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu erzielen (um Staub und Schmutz zu entfernen). Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Kinder normalerweise spielen oder an denen sie stolpern und gegen die Solarlaterne fallen können.



inleiding

Lees deze instructie aandachtig voor gebruik.

Initieel opladen:

Als het zonnepaneel bedekt is met een dunne beschermende film, verwijdert u deze voordat u het product gebruikt. Verwijder de grondpen door de zonne-eenheid stevig vast te houden en de grondpen tegen de klok in te draaien, zoals aangegeven in fig.1, en verwijder het treklijpje uit het batterijcompartiment. plaats de grondpen terug en draai deze met de klok mee om hem te vergrendelen. (fig.2) Plaats het product op een locatie waar het maximaal 8 uur zonlicht kan ontvangen zodat de oplaadbare batterij de maximale capaciteit bereikt.

Optimale locatie voor opladen:

Plaats de zonnelantaarn op een plaats waar hij elke dag minstens 8 uur direct zonlicht kan ontvangen. Schaduwwrijke locaties laten de batterij niet volledig opladen en verminderen de uren nachtverlichting. De geselecteerde locatie mag niet in de buurt van nachtelijke lichtbronnen zijn, zoals verandaverlichting, straatverlichting of zwembadverlichting, omdat deze ervoor kunnen zorgen dat de Solarlamp voortijdig wordt uitgeschakeld.

Bediening:

Dit product heeft twee verschillende werkingsmodi, selecteerbaar door middel van de modusschakelaar (A)

de modusschakelaar heeft drie standen:

- UIT - schakelt het apparaat uit, het licht helemaal niet op
 - AAN - als het donker wordt, begint het product een warm wit licht te verspreiden (2.700 K)
 - RGB - wanneer het donker wordt, begint het product langzaam door alle kleuren van de regenboog te lopen, zachtjes vloeiend van de ene naar de andere.
- Wanneer het volledig is opgeladen, zal het product 6-8 uur branden.

Batterij vervanging:

OPMERKING: Deze bewerking kan het beste 's-ochtends op een zonnige dag worden uitgevoerd.

Hierdoor krijgt het product maximaal 8 uur zonlicht, zodat de oplaadbare batterij de maximale capaciteit kan bereiken.

- Verwijder de grondpen door hem linksom te draaien. (Fig.1)
- Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe oplaadbare batterij van AAA-formaat 1,2 V met dezelfde of een grotere capaciteit (mAh).

(GEBUIK ALLEEN OPLAADBARE NIMH (HR03) OPLAADBARE BATTERIJEN!)

Opmerking: Reinig de batterijcontacten en die van het apparaat voordat u de batterij plaatst.

- Plaats de batterij in de juiste richting (+/-).
- Vervang de grondpen op de solar puck. (Fig.2)

Waarschuwing:

- Veilig voor buitengebruik.
- Als de batterij niet in de juiste polariteit wordt geplaatst, zoals aangegeven in het batterijcompartiment, kan de levensduur van de batterij worden verkort of kan de batterij exploderen of lekken.
- Gooi batterijen niet in het vuur.
- Batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
- Verwijder de batterij als deze wordt gebruikt of als het product voor een lange periode niet wordt gebruikt.

Verzorging en reiniging:

Zonnepaneel moet regelmatig worden gereinigd met een vochtige doek voor optimale prestaties (om stof en vuil te verwijderen). Plaats het niet op plaatsen waar kinderen normaal spelen of waar ze kunnen struikelen en tegen de zonnelantaarn kunnen vallen.

Fig.1





Fig.2



introduction

Lisez attentivement ces instructions avant utilisation.

Charge initiale:

Si le panneau solaire est recouvert d'un mince film protecteur, retirez-le avant d'utiliser le produit. Retirez la broche de terre en tenant fermement l'unité solaire et en tournant la broche de terre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme indiqué à la fig.1, puis retirez la languette du compartiment de la batterie.

remplacez la pointe du sol et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller. (Fig.2) Placez le produit dans un endroit où il puisse recevoir jusqu'à 8 heures de soleil afin que la batterie rechargeable atteigne sa capacité maximale.

Emplacement optimal pour charger:

Placez la lampe dans un endroit où elle puisse recevoir la lumière directe du soleil pendant au moins 8 heures par jour. Les emplacements ombragés ne permettent pas à la batterie de se charger complètement et réduisent les heures d'éclairage nocturne. L'emplacement sélectionné ne doit pas se trouver à proximité de sources de lumière de nuit, telles que les éclairages de véranda, de rues ou de piscines, car cela pourrait éteindre prématurément la lampe solaire.

opération:

Ce produit a deux modes de fonctionnement distincts, sélectionnables à l'aide du commutateur de mode (A)

le sélecteur de mode a trois positions:

- OFF - éteint l'appareil, il ne s'allume pas du tout
- ON - lorsque l'obscurité tombe, le produit commence à diffuser une lumière blanche et chaude (2,700K)
- RVB - à la tombée de la nuit, le produit commence à passer lentement à travers toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en passant doucement de l'une à l'autre.

Lorsqu'il est complètement chargé, le produit s'allumera pendant 6 à 8 heures.

Remplacement de la batterie:

REMARQUE: Cette opération doit être effectuée le matin par une journée ensoleillée. Cela permettra au produit de recevoir 8 heures complètes de soleil afin que la batterie rechargeable atteigne sa capacité maximale.

- Retirez la pointe du sol en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. (Fig. 1)
- Retirez l'ancienne pile et remplacez-la par une nouvelle pile rechargeable AAA de 1,2 V de capacité identique ou supérieure (mAh).

(UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES RECHARGEABLES AU NIMH (HR03)!!)

Remarque: Nettoyez les contacts de la batterie et ceux de l'appareil avant l'installation de la batterie.

- Assurez-vous d'insérer la batterie dans le bon sens (+/-).
- Remplacez la pointe du sol sur la rondelle solaire. (Fig.2)

Avertissement:

- Coffre-fort pour une utilisation en extérieur.
- Si la pile n'est pas insérée dans la polarité correcte, comme indiqué dans le compartiment de la pile, la durée de vie de la pile peut être raccourcie ou la pile peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux recommandations du fabricant.
- Retirez la batterie si elle est utilisée ou si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.

Entretien et nettoyage:

Le panneau solaire doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon humide pour une performance optimale (pour enlever la poussière et la saleté). Ne le placez pas dans des endroits où les enfants jouent normalement ou où ils peuvent trébucher et tomber contre la lanterne.

(GB) Notes on Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.



Care

Before cleaning the unit, disconnect it, if necessary from other components; do not use aggressive cleaning agents. The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you have bought the product together with your proof of purchase. We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear or tear. We reserve the right to make technical modifications.

Safety

General Safety

- Read the manual carefully before use. Keep this manual for future reference.
- Only use the product for its intended purposes. Do not use the product for other purposes than described in the manual.
- Do not use this product if any part is damaged or defective. If the product is damaged or defective, replace the product immediately.
- This product shall not be used by children without the supervision of an adult. Children shall not play with the device.
- Do not modify the product in any way.
 - Do not expose the product to water or moisture. (IP 20)
 - Do not immerse the product into water. (IP 44 – IP 67)
- Keep the product away from heat sources.
- Do not block the ventilation openings.
- Do not look directly into the LED lamp.
- Keep a minimum distance of 1 meter between the lamp and the surface being illuminated.

(D) Hinweise für die Entsorgung

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgegeben werden. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.



Pflege

Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es bei Bedarf von anderen Komponenten; Verwenden Sie keine aggressiven, Tenside enthaltenden Reinigungsmittel. Das Gerät wurde sorgfältig auf Mängel überprüft. Wenn Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, gehen Sie bitte zum Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben zusammen mit dem Kaufbeleg zurück. Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Handhabung oder Verschleiß entstehen. Wir behalten uns das Recht vor ohne vorherige Information, technische Änderungen vorzunehmen die der Produktverbesserung dienen.

Sicherheit

Generelle Sicherheit

- Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Halten Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als im Anleitung beschrieben.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, ersetzen Sie das Produkt sofort.
- Das Produkt darf nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Ändern Sie das Produkt nicht in irgendeiner Weise.
 - Das Produkt sollte nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. (IP 20)

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Do not use the product if the cable or plug is damaged or defective. When damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Before use, always make sure that the voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Make sure that the cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over

Warning

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Caution, risk of electric shock.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire has to be destroyed.

Disclaimer

Designs and specifications are subject to change without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks or their respective holders and are hereby recognized as such.

Please visit us online on our website: **www.shada.nl** For more information about our company and our products,

- Das Produkt nicht in Wasser tauchen. (IP 44 - IP 67)
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen.
- Blockieren sie nicht den ventilationsöffnungen
- Schauen nicht direkt in die LED-Lampe.
- Beachten Sie den Mindestabstand (>2mtr) zwischen der Lampe und der beleuchteten Fläche.

Elektrische Sicherheit

- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn das Hauptkabel oder Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Wenn der Netzstecker beschädigt oder defekt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Reparaturagenten ersetzt werden.
- Vor dem Gebrauch immer darauf achten, dass die Netzspannung die gleiche wie die Spannung auf dem Typenschild des Gerätes ist.
- Achten Sie darauf, das die Kabel nicht über den Rand einer Arbeitsplatte hängt und nicht versehentlich gefangen oder darüber stolpern werden kann.

Haftungsausschluss

Entwürfe und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken oder ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Besuchen Sie uns online unter **www.shada.nl** für weitere Informationen über unsere Produkte und unser Unternehmen.

Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales. *Formal documentation is available upon request. The formal documentation includes, but is not limited to the Declaration of Conformity, the Material Safety Data Sheet and the product test report.*

CE declaration

This product complies with the following directives:

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Additionally, for Products with Radio transmitter units:
RED: 2014/53/EU

The complete Declaration of Conformity Document (DOC) can be found here: <http://www.shada.nl/uploads/DoCs/index.html>

Dokumentation

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit allen relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültig sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Vorschriften und Bestimmungen im Verkaufsland. *Formale Unterlagen sind auf Anfrage erhältlich. Die formale Dokumentation beinhaltet, ist aber nicht auf die Konformitätserklärung beschränkt, das Sicherheitsdatenblatt und das Produkt Prüfbericht.*

CE Konformitätserklärung

LVD: 2014/35/EU - EMV: 2014/30/EU - RoHS: 2011/65/EU
Zusätzlich, für Produkte mit Funkeinrichtung:
RED: 2014/53/EU

Die EG-Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter: <http://www.shada.nl/uploads/DoCs/index.html>

(NL) Aanwijzingen voor verwijdering

Het product is ontworpen voor geschieden inzameling op een geschikt verzamelpunt. Gooi het product niet bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoper of de plaatselijke overheid die verantwoordelijk is voor afvalbeheer.



Onderhoud

Voordat u het apparaat schoonmaakt, ontkoppelt u deze van andere componenten; geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Het apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op gebreken. Als u desondanks toch een klacht heeft, retourneer het product dan in de originele verpakking aan de leverancier waar u het heeft gekocht, samen met uw aankoopbewijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste behandeling, onjuist gebruik of slijtage van het product.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstige verwijzing.
- Gebruik het product alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het product niet als er een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang het apparaat onmiddellijk, als het beschadigd of defect is.
- U mag het apparaat niet aanpassen.
 - Stel het product niet bloot aan water of vocht (IP 20)
 - Dompel het product niet onder water. (IP 44 – IP 67)
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de LED
- Let op; de minimale afstand tussen de lamp en het verlichte voorwerp is minimaal 1 meter.

Elektrische Veiligheid

- Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient dit product alleen door een erkend technicus te worden geopend wanneer onderhoud nodig is.
- Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd of defect is. Als de stekker beschadigd of defect is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een erkend reparatiebedrijf.
- Controleer voor gebruik altijd of de hoofdschakeling hetzelfde is als de beschreven spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de kabel niet over de rand van een werkblad hangt en dat er niet per ongeluk overheen gestruikeld kan worden.

Waarschuwing

- De lichtbron in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverlener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Let op, gevaar voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vervangen; Als de snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd

Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke houders en worden hierbij als zodanig erkend.

Bezoek ons online op **www.shada.nl** voor meer informatie over onze producten en ons bedrijf.

Documentatie

Het product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop. *Formele documentatie is op aanvraag beschikbaar. De formele documentatie omvat, maar is niet beperkt tot, de conformiteitsverklaring, het veiligheidsinformatieblad en het product testrapport.*

CE-conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Aanvullend, voor Radiografisch bestuurd producten:
RED: 2014/53/EU

Het complete EG conformiteitsdocument (DoC) kunt u downloaden via: <http://www.shada.nl/uploads/DOCs/index.html>

(F) Remarques sur l'élimination

Le produit est conçu pour une collecte séparée à un point de collecte approprié. Ne jamais installer le produit dans la poubelle. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le détaillant ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.



Maintenance

Avant de nettoyer le dispositif, débranchez-le des autres éléments. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs. Le dispositif a été soigneusement vérifié pour les éventuels défauts. Toutefois, si vous avez des raisons pour déposer une plainte, adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le dispositif, vous devez joindre une preuve d'achat. Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui résultent d'une mauvaise manipulation du dispositif, de sa mauvaise utilisation ou de l'usure normale. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.

Security

Security Générale

- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Ne pas utiliser l'appareil décrites dans le manuel à d'autres fins.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit.
 - Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité. (IP 20)
 - Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. (IP 44 - IP 67)
 - Il doit être séparé des sources de chaleur.
 - Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
 - Ne pas regarder directement la lumière LED.
- La distance entre la lampe et la surface éclairée doit être d'au moins 1 m.

Sécurité électrique

- Pour réduire le risque de choc électrique à ouvrir un spécialiste reconnu lorsque l'entretien est nécessaire.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la prise principale est endommagée ou défectueuse. Encore si la prise est endommagée ou défectueuse, il doit être remplacé par le fabricant ou un réparateur agréé.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours que la tension principale est la même que la tension sur la plaque d'identification de l'appareil.
- Assurez-vous que le câble ne pende pas dessus du bord d'un plan de travail et ne peut pas être pris accidentellement ou trébucher.

Attention

- La source de lumière dans ce produit ne doit être remplacé par le fabricant ou son service ou une personne qualifiée.
- Attention, risque d'électrocution.
- Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé; Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Disclaimer

Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées ou leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

consultez le site **www.shada.nl** pour plus d'informations sur l'entreprise Shada et ses produits.

Documentation

Le produit a été fabriqué et fourni en conformité avec tous les règlements et directives pertinentes, valables pour tous les États membres de l'Union européenne. Le produit est conforme à toutes les spécifications et réglementations applicables dans le pays de vente. *La documentation officielle est disponible sur demande. La documentation officielle comprend, mais ne se limite pas à la déclaration de conformité, la fiche de données de sécurité et le rapport d'essai du produit.*

Déclaration CE

Le produit est conforme aux directives suivantes :

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
et -seulement pour les produits avec des unités d'émission de Radio aussi:
RED: 2014/53/EU

la déclaration de conformité peut être téléchargé (DoC) avec le lien suivant: <http://www.shada.nl/uploads/DoCs/index.html>

