



¡Nos encanta que se mueva con JLab!
 Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.

TECLADO
 GO



SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en support@jlab.com o puede visitar intl.jlab.com/contact

REGÍSTRATE AHORA

intl.jlab.com/register

Novedades de nuestros productos
 Trucos y consejos
 Preguntas frecuentes y más


1 CONECTAR CON DONGLE

Instale las pilas incluidas

2 pilas incluidas en el paquete

Instale el dongle 2.4 y encienda el teclado

Las teclas GO se conectarán automáticamente



¿Tienes un ratón JLab GO?

Escanea el código QR para aprender a emparejar ambos dispositivos con una sola llave electrónica.

2 CONECTAR CON BLUETOOTH

Pulse rápido CONECTAR

Cambiar a la conexión preferida:


Morado = 2.4

Azul = 1

Amarillo = 2

Mantenga pulsado CONECTAR

El LED parpadeará en el modo de emparejamiento
 Seleccione "Teclas JLab GO" en los ajustes del dispositivo




3 TECLAS

Fn + 1 / 2 / 3:

Interruptor de conexión rápida

Fn + Q / W / E:

Cambiar al diseño del teclado de Mac / Android / Windows



DIAL DE MEDIOS

Vol +/- : girar

Reproducir/pausar: Una sola pulsación

Salto hacia delante: Mantenga pulsado

Salto hacia atrás: Presione dos veces

Fn + Mayús derecha:

Bloquear / desbloquear tecla Fn (lista de teclas de acceso directo en la parte posterior)

TECLAS DE ACCESO DIRECTO

Fn +	MAC	PC	Android
Esc	N/A	Página de inicio	Página de inicio
F1	Brillo -	Brillo -	Brillo -
F2	Brillo +	Brillo +	Brillo +
F3	Control de tareas	Control de tareas	N/A
F4	Mostrar aplicaciones	Centro de notificaciones	N/A
F5	Buscar	Buscar	Buscar
F6	Escritorio	Escritorio	N/A
F7	Salto hacia atrás	Salto hacia atrás	Salto hacia atrás
F8	Reproducir/pausar	Reproducir/pausar	Reproducir/pausar
F9	Salto hacia delante	Salto hacia delante	Salto hacia delante
F10	Silenciar	Silenciar	Silenciar
F11	Captura de pantalla	Captura de pantalla	Captura de pantalla
F12	Panel de control	Calculadora	N/A
Delete	Bloqueo de pantalla	Bloqueo de pantalla	Bloqueo de pantalla

CONSEJOS RÁPIDOS

- Cuando se conecte a través de Bluetooth en Mac/PC/Android, el teclado GO debe estar en la configuración de Bluetooth 1 o Bluetooth 2. Mantenga pulsado el botón CONECTAR hasta que la luz comience a parpadear. Introduzca los ajustes de su dispositivo Bluetooth para conectarse.
- Si su dispositivo no se está conectando, olvide las "Teclas JLab GO" en los ajustes del dispositivo. Apague y encienda el teclado GO. Mantenga pulsado el botón CONECTAR hasta que parpadee la luz para entrar en el modo de emparejamiento. Vuelva a introducir la configuración del dispositivo para reparar.
- Si el dongle USB 2.4G no registra la conexión:
 1. Retire el dongle
 2. Pulse Fn + 1 para entrar en la conexión 2.4G
 3. Mantenga pulsado el botón CONECTAR hasta que la luz morada parpadee
 4. Enchufe el dongle de nuevo
- Las teclas no son extraíbles. No intente quitarlas en ninguna circunstancia.
- Para limpiar el teclado, no utilice limpiador en aerosol directamente en el teclado. Rocíe ligeramente un trapo o paño de microfibra y luego limpie el teclado.
- Para desconectar completamente todos los dispositivos inalámbricos y volver a los ajustes de fábrica, mantenga presionada las teclas "T" + "H" + "J" durante más de 3 segundos.



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Store + Burn-in Tool

