KEMENKES RI AKL 11403125978

ITSU
御手の物

SCAN BARCODE UNTUK DOWNLOAD MANUAL BOOK BAHASA INDONESIA

1. Masuk ke **www.itsu.co.id**
2. Pilih menu **"PRODUCTS"**
3. **"PILIH TIPE PRODUK YANG DINGINKAN"**
4. **"KLIK DOWNLOAD HERE"** untuk mendownload buku manual produk ITSU.

BUKU MANUAL
IS4018 (Prime Yasumi)

Rev.1.0

ISI BUKU

INSTRUKSI KESELAMATAN	2
GARANSI KLAIM	4
BAGIAN PRODUK	5
PEMINDAHAN PRODUK	6
DIAGRAM KONTROL	7
PANDUAN PENGUNAAN PRODUK	8
FITUR PRODUK	17
PRODUK PERAWATAN	18
PERTANYAAN DAN JAWABAN	19
PENYELESAIAN KENDALA	20
SPESIFIKASI PRODUK	22
HUBUNGI KAMI	24

INSTRUKSI KESELAMATAN

PERHATIAN !

Steker harus sepenuhnya dimasukkan ke stopkontak yang sesuai. Hubungan yang tidak benar dari konduktor peralatan-landasan dapat mengakibatkan risiko sengatan listrik.

Periksa dengan listrik dan layanan personil yang berkualitas jika Anda ragu apakah produk dipasang dengan benar. Jangan memodifikasi steker menyertai produk. Jika outlet tidak cocok, pastikan untuk memiliki outlet yang tepat dipasang oleh teknisi listrik.

Bila menggunakan kursi pijat, tindakan pencegahan dasar harus selalu diikuti untuk mengurangi risiko sengatan listrik, luka bakar, kebakaran atau cedera.

Baca rincian sebagai berikut sebelum digunakan:

1. Pastikan untuk memasukkan steker kursi pijat ke stop-kontak listrik yang tepat.
2. Pastikan bahwa konektor daya aman dimasukkan ke stop-kontak yang tepat untuk mengurangi risiko arus pendek dan kebakaran.
3. Selalu cabut kursi pijat dari stopkontak listrik segera setelah digunakan dan sebelum membersihkan.
4. JANGAN menggunakan kursi pijat di tempat-tempat di kelembaban suhu yang tinggi.
5. JANGAN menggunakan kursi pijat di luar ruangan dan menghindari tempat-tempat yang terkena sinar matahari langsung.
6. Jika listrik padam selama digunakan, pastikan untuk mengubah saklar daya ke posisi "MATI" dan cabut soket colokan dari stop-kontak listrik untuk mencegah hal yang tidak diinginkan ketika listrik datang kembali.
7. Jangan pernah mengoperasikan kursi pijat jika kabel listrik basah atau rusak.
8. Jangan pasang / cabut kabel daya dari stop-kontak dengan tangan basah.
9. Tutup dan berkesinambungan pengawasan diperlukan ketika kursi pijat ini digunakan oleh atau dekat anak-anak, cacat atau penyandang cacat.
10. Gunakan kursi pijat ini hanya seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.
11. JANGAN menggunakan lampiran selain yang direkomendasikan oleh ITSU.
12. JANGAN berdiri, duduk, atau melompat di betis beristirahat ketika kursi pijat sedang digunakan. Ini dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera.
13. Jangan mencoba untuk berdiri di sandaran dan sandaran tangan, ini dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera.
14. Hati-hati untuk tidak jatuh tertidur selama pijat.

INSTRUKSI KESELAMATAN

15. Selalu menjaga kursi pijat tetap bersih dan jangan manaruh setiap objek ke dalam celah di dan di sekitar kursi pijat.
16. Jangan pindahkan kursi pijat dengan menarik kabel listrik.
17. Pastikan untuk memeriksa bahwa tidak ada satu (anak – anak khususnya), hewan peliharaan atau hambatan di bawah kursi pijat sebelum menurunkan sisa kaki / sandaran.
18. Selalu memeriksa apakah permukaan pada kursi pijat robek atau robek sebelum penggunaan. jika Anda menemukan robekan asing di setiap area kain di sandaran, tidak menggunakan kursi pijat. silakan kontak ogawa pusat layanan untuk perbaikan segera.
19 Alat ini di desain khusus pemakain dirumah.
20. Bagi anda yang menderita penyakit, jika ragu silakan berkonsultasi dengan dokter Anda apakah Anda dapat menggunakan kursi pijat .
21. Orang-orang berikut diminta untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum digunakan untuk mengurangi risiko pengguna merasa sakit atau menderita cedera
    - Mereka yang memiliki tumor ganas
    - Mereka yang menderita penyakit jantung
    - Mereka yang mereka yang sedang hamil,menstruasi dan demam nifas
    - Mereka yang sedang istirahat total
    - Mereka yang menderita masalah punggung atau yang backbone abnormal atau bengkok
22. Jika Anda mengalami rasa sakit selama penggunaan, menghentikan penggunaan segera, Jika cedera terjadi, segera konsultasikan dengan dokter.
23. Jangan memijat pada bagian yang bengkak atau tubuh yang meradang.
24. Produk ini adalah pada alat non-profesional yang dirancang untuk memberikan pijatan yang nyaman. Jangan menggunakan produk ini sebagai pengganti perawatan medis.
25. Jangan gunakan kursi pijat ini lebih dari 30 menit pada satu waktu dan batasi memijat ke daerah terkonsentrasi agar tidak lebih dari 15 menit.
26. Jangan digunakan di mana aerosol (semprotan) produk yang digunakan atau atau di mana oksigen sedang diberikan.

27. Kursi Pijat ini tidak diperkenankan untuk dipergunakan oleh anak anak dibawah umur 12 Tahun.
28. Jika sambungan listrik rusak, maka harus diganti oleh kabel khusus atau perakitan yang tersedia dari produsen ITSU atau AgenTerdaftar.
29. Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau mental., atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang atau Teknisi yang bertanggung jawab untuk keselamatan mereka .
30. Sebagai tindakan pencegahan keselamatan, Motor akan berhenti bekerja secara otomatis (untuk perlindungan) jika mengunakan kekuatan eksternal terlalu kuat saat digunakan. Saat ini terjadi seperti di atas, Matikan daya listrik, dan Hidupkan kembali daya listrik setelah 10 detik. Harap memperhatikan hal ini, terutama bagi pengguna yang berat badannya lebih dari 100 KG.

SYARAT & KETENTUAN GARANSI

- Produk kesehatan anda dalam garansi terhadap cacat produk atau cacat dalam pembuatan.
- Jaminan garansi dihentikan bila benda rusak karena perubahan, kesalahan penggunaan atau pemeliharaan
- Dalam keadaan berikut, pergantian sparepart akan dikenakan biaya, meskipun dalam masa garansi.
    - Kegagalan pemberian Kartu Jaminan garansi dan kuitansi asli. Keterangan lengkap tidak jelas ditunjukan atau dibuat perubahan terhadap informasi sebenarnya.
    - Misalnya pertukaran dari tanggal pembelian, nomor serial - perubahan atau pindahan.
      Produk ini sengaja dirusak, dimodifikasi, atau perubahan apapun oleh teknisi yang tidak diberi kuasa atau yang telah menjadi pokok penyalahgunaan, kelalaian, atau kecelakaan.
      Jaminan garansi ini tidak mengganti perlengkapan pemasangan dan kerusakan terjadi dalam perjalanan atau karena kondisi pelanggan.
    - Kerusakan yang disebabkan karena serangan hama, kebakaran, petir, bencana alam, polusi, voltase diluar kendali atau cara pemeliharaan atau generator.
    - **Kerusakan yang disebabkan karena serangga / Binatang (contoh: tikus, kucing, anjing,dll)**
- Jaminan keabsahan ini tidak menggantikan perlengkapan produk atau aksesoris.
- Jaminan tidak menginzinkan penyewaan, bisnis, atau penduduk yang tidak menetap.
- Masa garansi produk 2 Tahun
- Garansi hanya berlaku untuk produk yang dibeli di Indonesia.

BAGIAN PRODUK





- Total terdapat 5 katup udara
- Dengan 24 kombinasi kantung udara

Angkat pijakan kaki kemudian dalam posisi baring mendekati 45 derajat dan dengan mudah kursi dapat di pindahkan di sekitar rumah dengan bantuan dorongan.



PERHATIAN !

1) Jangan memindahkan kursi saat seseorang duduk di atasnya.
2) Cabut soket listrik dari stop kontak listrik
3) Jangan menjatuhkan kursi secara mendadak, karena dapat mengakibatkan kerusakan pada kursi
4) Di-rekomendasi untuk 2 orang pada saat pemindahan kursi
5) Tempatkan tikar di lantai dan lembut menggulung kursi di atasnya untuk menghindari kerusakan lantai.

DIAGRAM KONTROL



PANDUAN OPERASIONAL PRODUK

1. Deskripsi Fungsi dari Tombol Kontrol

: Tekan untuk mengaktfikan posisi kursi ke posisi awal
Tekan kembali untuk mematikan

: Tekan untuk memberhentikan operasional kursi
Tekan kembali untuk melanjutkan kembali opersional kursi

Siklus Waktu: Setiap kali ditekan mewakili penambahan 3 menit dan siklus waktu dipilih antara 3 menit dan maksimal 30 menit.

Position adjustment area:

G

Tekan untuk ke posisi ZERO G posisi 1
Tekan kembali untuk ke posisi ZERO G posisi 2
Tekan kembali untuk ke posisi ZERO G posisi 3
Tekan kembali untuk ke posisi ZERO G posisi awal

Zero-GI → Zero-GII → Zero-GIII → Default Position

Tekan fungsi SWING akan beroperasional, kursi akan mengayung ke posisi atas dan bawah

Tekan kembali untuk posisi Awal

Tekan dan Tahan untuk menaikan dan menurunkan posisi sandaran punggung

p/s: Tombol ini tidak berfungsi pada program perengangan.

Tombol Auto:
Model Auto ada 11 program

Tulang Belakang
Tulang Leher
Deep
Pinggang
Genki
Relaksasi

PANDUAN OPERASIONAL PRODUK

Shape

Ayunan

Penurunan berat badan

Sirkulasi

Kecantikan

Apabila Anda gunakan secara terus menerus, Silahkan beristirahat terlebih dahulu selama 10 menit untuk mengurangi beban tubuh.

Tombol Manual :

: Tekan untuk intensitas tekanan udara, terdapat 6 tingkatan.

: Tekan untuk menyesuaikan kekuatan pijtan, terdapat 6 tingkatan.

: Terdapat 5 pijatan manual.

: Pijatan manual kantung udara.
Tekan untuk memilih L (tangan), N (leher), atau S (bahu).

: Tekan tombol naik/turun, untuk penyesuaian roda pijatan naik/turun.

: Tekan tombol kiri/kanan, untuk penyesuaian jangkauan roda pijatan.

: Tekan tombol untuk penghangat.

PANDUAN OPERASIONAL PRODUK

Panduan Instalasi APP

1. Kompatibel dengan sistem operasi ponsel berikut:

IOS 13

Android 10

Bluetooth 4.0

2. Nyalakan Bluetooth ponsel Anda dan WIFI 3G / 4G

3. Pindai QR di bawah ini untuk menginstal ITSU WORLD APP

Android

IOS

PANDUAN OPERASIONAL PRODUK

Tampilan Layar Muka APP dan Deskripsi

Teken Tombol ON untuk menyalakan pada remote kontrol, maka layar utama akan muncul. Silahkan

Analisa Tubuh



1. Analisa Tubuh
2. Setelah analisa selesai, penguna diberikan pilihan untuk konfigurasi penyetelan posisi bahu yang di-inginkan.

AUTO

- Terdapat 11 program AUTO seperti berikut ini. Program Auto siklus waktu adalah 15 menit.

PANDUAN OPERASIONAL PRODUK



Silahkan pilih SIGNATURE, terdapat 4 pilihan program SIGNATURE

MANUAL

- Terdapat 7 metode pijatan: Ulekan 1, ulekan 2, Tumbukan 1, Tumbukan 2, Tepukan 1, Tepukan 2, dan gerakan roda.
- Terdapat 6 tingkatan kecepatan dan kekutan pada pijatan.

EXTRA

PANDUAN OPERASIONAL PRODUK

Tersedia tambahan fitur lain pada layar EXTRA.

Pengaturan

- Terdapat 4 pilihan bahasa: China, Inggris, Jepang, dan Malay.
- Bluetooth : Hidupkan / Matikan
- Suara : Hidupkan / Matikan

PANDUAN OPERASIONAL PRODUK

Antarmuka 1:

1. Tombol Layar utama
2. Indikasi Pijatan
3. Siklus waktu
4. Program pijatan
5. Tingkat kekuatan pijatan
6. Tingkat kekuatan kantung udara
7. Tombol lanjutkan/berhenti

Antarmuka 2:



1. Naikan/Turunkan posisi punggung
2. Seleksi posisi ZERO G
3. Pilihan metode ayunan
4. Pilish posisi tegak

PANDUAN OPERASIONAL PRODUK

Antarmuka 3:

1. Penyetelan posisi roda pijatan atas bawah
2. Fungsi titik pijatan
3. Penyetelan posisi jangkauan roda pijatan
4. seleksi area pijatan (hanya untuk metode pijatan manual)

Sinkroniasi dengan jam pergelangan tangan

Tekan ikon gelang tangan untuk memulai sinkronisasi data. Setelah selesai, AI akan merekomendasikan beberapa program. Silakan pilih salah satu program untuk memulai pijatan. Jika sinkronisasi gagal (mungkin karena bluetooth tidak terhubung, atau tidak ada gelang jam tangan ditemukan atau lain-lain), sebuah jendela akan muncul. Mohon perbaiki masalah dan sinkronkan kembali.

PANDUAN OPERASIONAL PRODUK

3 Setelah digunakan



1. Matikan kursi pijat, dan posisi kursi pijat akan kembali ke posisi awal.

- Cek di sekitar kursi pijat, perhatikan anak kecil atau binatang yang ada di sekitar kursi pijat, sebelum melalukan penyesuaian sudut kemiringan bagian punggung/kaki.
- Pastikan lengan tangan dan kaki tidak tersangkut di celah pijatan untuk menghindari cidera.

2. Tekan tombol power/daya (terletak di bagian bawah kursi) untuk mematikan kursi pijat dan masukan remote kontrol kembali ke penyimpanan.



3. Matikan tombol sumber daya listrik utama dan cabut steker listrik dari stok kontak listrik.

- Jangan menarik kabel pada waktu mau mencabut steker listrik dari stop kontak listrik.
- Jangan cabut stop kontak listrik dengan tangan basah.

FITUR PRODUK

ITSU kursi pijat dikendalikan oleh mikro computer yang melakukan berbagai metode pijat cerdas dan kombinasi, seperti meremas, Tumbukan, Shiatshu, Tepukan tangan, Putaran, Getaran, Pijatan Kaki dan Pijatan undara. Metode pijat ini secara akurat menangkap titik akupresur yang bisa meringankan kelelahan, meningkatkan metabolisme dan memperbaiki sirkulasi darah secara efektif. Dilengkapi dengan delapan set program otomatis tubuh penuh, produk ini benar-memenuhi berbagai kebutuhan Anda.

Berbagai jenis manual / auto pijat sesuai dengan kebutuhan Anda. Model semi otomatis dipijat yang khusus terstruktur untuk kembali dirancang sesuai dengan lekuk tubuh manusia untuk memberikan yang lebih efektif dan melalui pijat.

1. Dirancang sesuai dengan kurva tubuh, untuk memberikan sensasi pijat yang lebih baik.
2. Fungsi Timer dapat disesuaikan dengan durasi yang Anda inginkan dari programmer pijat.
3. Cairan Likuid penampakan kontrol untuk memudahkan beropersional.
4. Dibangun dengan lonjakan listrik dan sensor suhu otomatis untuk keselamatan.
5. Operasi ini dikendalikan oleh mikroprosesor cerdas untuk kinerja yang sangat baik dan kualitas yang konsisten.
6. Mesin kursi pijat ini memancarkan panas ke permukaan, Jangan digunakan pada bagian kulit yang sensitif ATAU tempat yang tidak memiliki ventilasi yang baik.

PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN

PEMBERSIHAN KULIT SINTETIS

- Lap kulit sintetis dengan kain kering yang lembut.
- Jangan membersihkan produk dengan bahan kimia seperti thinner, bensin dan alkohol.
- Bila menggunakan produk perawatan kulit (kain pembersih) dijual di pasar, ikuti arah untuk digunakan.



Jika kulit sintetis sangat kotor, bersihkan dengan metode di bawah ini :

1. Letakkan sepotong kain lembut ke dalam air panas deterjen netral yang terkandung 3% sampai 5% lalu peras.
2. Lap permukaan kulit sintetis dengan kain lembut.
3. Lap deterjen dengan sepotong kain sekali direndam dalam air bersih dan diulang kembali.
4. Lap dengan sepotong kain lembut dan diperas.
5. Lalu biarkan bagian kulit kering alami.

- Jika sulit untuk menghapus noda pada kulit sintetis, rendam sepotong melamin busa dibeli dari pasar ke dalam deterjen netral dan digunakan untuk menghapus produk.
- Jangan mengeringkan permukaan oleh rambut kering/dryer.
- Permukaan kulit sintetis dapat luntur oleh warna kain; Oleh karena itu, berhati-hatilah saat melap produk dengan denim atau kain berwarna.
- Menjaga posisi tersebut dari kontak lama dengan plastik untuk menghindari pemudaran.
- Kulit sintetis dapat berubah warna, sehingga posisi dalam kontak dengan cat rambut yang digunakan harus ditutupi oleh handuk.

PEMBERSIHAN BAGIAN PLASTIK

1 Letakkan sepotong kain lembut ke dalam air atau deterjen netral berisi air panas, peras kain dan lap bagian plastik. Jangan membersihkan produk dengan bahan kimia seperti kimia pengencer, bensin dan alkohol.

2 Lap dengan kain sekali dan direndam dalam air bersih dan di lap kembali. Peras kain sebelum menggunakannya untuk lap bagian remote kontrol.

3 Biarkan bagian plastik kering sendiri dengan alami.

PERTANYAAN DAN JAWABAN

T **Bisakah orang sering berkunjung ke rumah sakit karena sebuah penyakit dan menggunakan produk sebagai solusi?**

J **Orang ini harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan produk.** Pijat adalah yang disebut "stimulasi sentuhan-tekanan": Otot yang dikompresi untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan hemokinesis. Beberapa penyakit mungkin akan memburuk karena pijat. Dengan demikian, silahkan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan produk.

T **Bagaimana dengan persyaratan tinggi badan untuk penggunaan produk tersebut?**

J **Persyaratan tinggi badan berbeda dengan jenis tubuh tertentu.** Lihat referensi kasar di bawah ini, Ketika menggunakan produk tersebut jika seseorang mempunyai tinggi badan kurang dari 145 sentimeter atau lebih tinggi dari 185 cm, menggunakan fungsi pijat tubuh bagian atas dan fungsi pijat Bawah Kaki / bagian pijat kaki pada saat yang sama, maka akan mungkin sedikit kontak terjangkau dengan pijat kaki bagian atau bahwa lututnya perlu membungkuk.

Untuk orang yang lebih tinggi dengan lutut menekuk ketika menggunakan produk tersebut:

Pilih metode A

A. Miringkan sandaran dan menurunkan Bawah Kaki bagian / Pijat kaki

Untuk orang yang lebih pendek untuk menyentuh bagian pijat

Pilih metode A

A. Angkat sandaran dan angkat bagian pijat Bawah Kaki / pijatan kaki.

T **Apakah ada hal-hal yang memerlukan perhatian khusus selama bergerak?**

J **Perhatikan saat bergerak, miringkan sandaran dari produk sampai posisi terendah. Selama penanganan, tidak duduk pada produk.**

I. Tekan ON pada produk.

II. Tekan tombol untuk membuat sandaran sepenuhnya miring.

Tekan dan tahan pada dua tombol ini sampai sandaran dan pijakan kaki berhenti.

III. Matikan daya saklar listrik dan cabut steker listrik.

A. Jika kotak kemasan asli tidak tersedia, pastikan saluran listrik tidak merusak produk, dan letakkan di permukaan kursi. Ketika menangani produk, menjaga saluran listrik dari kejatuhan dan gesekan dengan tanah.

B. Jika kotak kemasan asli tersedia, benar benar dijaga, karena kemasan bahan dapat membantu dan membungkus produk dengan aman untuk menghindari goresan dan getaran selama penanganan.

T **Saya peduli dengan suara produk membuat ketika sedang digunakan.**

J **Hal ini wajar karena disebabkan oleh bunyi struktur inti.**

T **Apakah itu penting roda pijat memiliki intensitas pijat yang berbeda?**

J **Fenomena ini mungkin keluar selama proses pijat karena struktur inti.**

Untuk mensimulasikan efek pijat paling alami, produk ini dirancang dengan struktur inti untuk memungkinkan pijat alternatif oleh roda pijat kiri dan roda pijat kanan. Selama pijat, roda pijat mungkin memiliki posisi yang sedikit berbeda di bagian belakang. Itu terjadi mengapa Anda memiliki perasaan itu tapi bukan suatu kesalahan dari produk.

KENDALA DAN SOLUSI

Ketika terjadi kerusakan, periksa dan sesuaikan dengan metode dibawah ini. Apabila kerusakan masih terjadi, segera hubungi kontak services pusat.

KENDALA	PENYEBAB DAN METODE PENYELESAIAN
Roda pijat berhenti bergerak ketika digunakan. (Produk mengeluarkan bunyi beep dan semua ikon di tap kontrol berkedap-kedip).	**Untuk keamanan, roda pijat mungkin akan berhenti pada suatu kekuatan eksternal terlalu besar pada saat digunakan.** Jika semua tanda dan tombol pada remote kontrol mulai menyala, itu menunjukkan suatu kelainan yang ekstrim. Dalam hal ini, matikan saklar listrik dan hidupkan sekitar 10 detik kemudian. Jika roda pijat berhenti lagi, menyesuaikan posisi duduk Anda dan tidak bersandar pada sandaran sepenuhnya. (Pengguna, khususnya mereka lebih berat dari 100 KILLOGRAMS, harus mengikuti tindakan pencegahan yang relevan).
Produk tidak dapat dimiringkan atau pijatan bagian kaki tidak dapat diturunkan atau dinaikkan. (Produk mengeluarkan bunyi beep dan lampu pada tap kontrol akan mati dan produk akan berhenti).	**Untuk keamanan, produk akan berhenti pada sebuah obstruksi atau kekuatan terlalu besar.** Jika semua isi dan tombol yang berkedip-kedip dan sandaran atau pijakan kaki telah berhenti, pergantian power supply dan hidupkan sekitar 10 detik kemudian dan kemudian baru kembali mengoperasikan produk ini.
Intensitas perbedaan tinggi antara roda pijatan kiri dan kanan.	Ini bukan kesalahan produk tetapi fenomena normal karena produk disediakan dengan pijat inti yang memungkinkan ketukan alternatif dari roda pijat.
Tombol daya tidak dapat terhubung walupun tombol DAYA ditekan kembali setelah selesai pijatan.	Program akan berakhir setelah 10 detik pijatan berakhir. Tekan kembali tombol DAYA setelah 10 detik sehabis seluruh pijatan berhenti.
Produk tidak dapat bergerak sama sekali. **•Pijatan bagian tubuh atas, leher, lengan** **•Pijatan bagian kaki bawah**	Saluran listrik terputus. •Saklar daya tidak diaktifkan. •Tidak ada program yang dipilih setelah Tombol ON pada Tap Kontrol ditekan.
Bagian pungugng pijatan dan kaki pijatan kaki tidak memberikan rasa hangat.	**Bagian tombol Heat (penghangat) dalam keadaan mati (OFF)** Perasaan hangat tergantung pada faktor-faktor seperti jenis tubuh, metode pijat, pakaian, dan ruang suhu. Ketika bagian pijat kaki sedang diangkat, bagian perpindahan hangat berada dalam kontak dekat dengan sol untuk membuat Anda merasa hangat. Anda mungkin menutupi lutut Anda dengan selimut untuk mendapatkan lebih hangat.
Produk tidak dapat didinginkan meskipun sudah tidak mengaktfikan dual temperatur.	Karena struktur pemanas, produk tersebut masih akan terasa hangat sesaat setelah pemanasan karena dari sisa panas. Jika satu bagian terus dipijat bahkan setelah fungsi pemanasan dinonaktifkan, Anda akan merasa semakin hangat.
Produk rusak	**Untuk menghindari kecelakaan, hubungi pusat layanan services resmi.**
Stok kontak listrik mengeluarkan panas yang tidak normal.	

Apabila metode solusi diatas tidak berlaku, segera hubungi kontak services pusat ITSU dan Tunjukkan Kartu Garansi.

KENDALA DAN SOLUSI (Lanjutan)

Bunyi dan perasaan yang Anda alami selama penggunan produk

Anda akan mendengar atau memiliki suara atau perasaan berikut saat menggunakan produk. Ini bukan fenomena tidak normal tetapi hasil dari struktur produk.



- Berbunyi bila pijat streching yang ditarik.
- Suara dan perasaan saat gesekan roda pijat pada kain.
- Suara dari gerakan-gerakan seperti meremas dan tumbukkan.
- Suara gesekan roda pijat berjalan.
- Terdengar gerakan naik-turun.
- Terdengar dari ban roda berjalan.
- Suara motor mesin produk.
- Suara dari roda pijat meremas ketika mereka mulai strech.
- Terdengar ketika seseorang sedang duduk di kursi. Ada suara gesekan antara lengan kursi dan bantal kembali ketika sandaran yang miring.
- Suara gesekan antara roda pijat dan kain.
- Suara dari pompa inflator dari pijatan kantong udara.
- Suara hembusan angin dari pijatan kantong udara.
- Menjalankan suara solenoid valve di bawah produk dari pijatan kantong udara.
- Ayunan dari pijakan kaki.
- Terdengar ketika bahu strecthed atau dipindahkan.
- Menjalankan suara kantung udara.
- Sliding suara bagian pijat kaki.
- Suara gesekan antara bantal dan kulit penutup kembali ketika sandaran yang miring.

Jika suara terlalu keras, mungkin juga bahwa produk tersebut rusak.

- Dalam hal ini, silahkan hubungi kontak servis pusat untuk diperbaiki.

⚠ Hati-Hati !

- **Jangan merusak, membongkar, memperbaiki produk tanpa izin.**
  Bila tidak kebakaran, kecelakan dapat terjadi atau produk berjalan tidak normal.

⚠ Hati-Hati !

- **Bila produk beroperasi tidak normal, segera hentikan produk dan tarik kabel dari stop kontak listrik untuk menghindari kebakaran dan sengakatan aliran listrik.**
  Contoh produk beroperasi tidak normal:
  a. Produk gagal/tidak bergerak setelah daya listrik dinyalakan.
  b. Dalam beroperasi, produk mengeluarkan bau hangus atau bunyi yang tidak normal.
  c. Produk dinyatakan rusak bila tidak beroperasi normal, segera menghubunggi kontak servis pusat

PRODUK SPESIFIKASI

Sumber Daya Listrik		AC 220-240V; 50/60hZ
Konsumsi Daya		100 W
Otomatis Daya Listrik (matikan)		Estimasi 30 menit
Dimensi	Posisi Datar (PxLxT)	Estimasi: 1240mm x 740mm x 1170mm
	Posisi Miring (PxLxT)	Estimasi: 1650mm x 740mm x 920mm
Berat		Estimasi : 65KG
Dimensi Karton Dus (PxLxT)		1590mm x 765mm x 875mm
Berat (termasuk karton utama)		Estimasi : 78KG
Kondisi Opersional		Suhu Lingkungan: Estimasti 0c - 35c Kelembaban Relatif: Estimasi 20% - 80%
Kondisi Penyimpanan		Suhu Lingkungan: Estimasti -5c - 35c Kelembaban Relatif: Estimasi 20% - 80%
Maksimum berat pemakai		Estimasi 120KG
Lebar Pintu		Minimum 74CM



Bagi pengguna lebih dari 100 kilo gram, maka produk ini akan menghasilkan bunyi yang lebih besar dan kualitas kain produk ini akan lebih cepat usang.

PRODUK SPESIFIKASI





HUBUNGI KAMI

ITSU World Sdn Bhd
13 Lorong Teknologi B. Nouvelle Industry Park.
Taman Sains SG1 Kota Damansara. PJU 5.
47810 Petaling Jaya
Malaysia

Tel: +603 78903366

ITSU World(HK) Limited
Workshop D1,28/F. TML Tower
No. 3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T.

Tel: +852 3611 2228

PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430

Tel: +62 21-6983 1123