

The image is a composite of several pages from the Weofly Edge 2 User Manual. It includes:

- Page 1:** Shows the Weofly logo at the top left, followed by the title "Edge 2 User Manual". Below the title is a QR code with the text "Scan To View More Languages".
- Page 2:** A large QR code in the center, with the text "Scan To View More Languages" below it.
- Page 3:** A diagram titled "Basic introduction to the product" showing the front and back of the smartwatch with callouts for its features: Silicone strap, Aluminum Alloy, Charging Contact, Heart Rate Sensor, Speaker, Mic, Power On/Off, Touch Panel, and Function.
- Page 4:** A diagram titled "Basic Product Operation" showing the watch with a small icon of a hand pointing to the power button.
- Page 5:** A diagram titled "APP download, installation and use" with a QR code and step-by-step instructions for pairing the watch with an app. The steps are: Open the App and set up personal information, Switch to the "Device" page and click "Add a new device" button, Select "Weofly Edge 2" in the list of scanned devices to connect your smartwatch, and Binding completed.
- Page 6:** A diagram titled "Basic product functions" showing twelve icons representing different features: 1. Bluetooth Calling, 2. Heart Rating Monitoring, 3. Blood Oxygen Monitoring, 4. Stress Testing, 5. Sleep Monitoring, 6. Weather Forecast, 7. Music Control, 8. Menstrual Cycle, 9. Breath Exercise, 10. Bluetooth photography, 11. Sports Modes, and 12. Message Notification.
- Page 7:** A section titled "Other functions:" listing features like Do not disturb mode, Stopwatch, Countdown, Flashlight, Alarm clock reminder, Long sitting reminder, and Find phone.
- Page 8:** A section titled "Disclaimer:" stating that the product is not an electrocardiogram or professional medical device and cannot be used as a medical reference.
- Page 9:** A section titled "Attention:" with 12 numbered points providing usage instructions and safety tips.

RU

Простое введение в продукт.

Силиконовый ремешок
Алюминиевый сплав
Включение/выключение питания
Сенсорная панель
Микрофон
Mic
Функции
Контакт для зарядки
Датчик пульса

Установка приложения для браслета

Перед сопряжением часов со смартфоном убедитесь, что ваш смартфон и часы подготовлены следующим образом:
1.При первом использовании часов рекомендуется зарядить их как минимум на 2 часа для полной зарядки.
2.Убедитесь, что ваш смартфон находится рядом с часами.
3.Убедитесь, что функция Bluetooth на вашем смартфоне включена.
Отсканируйте следующий QR-код для загрузки и установки приложения "Weofly Fitpro".
Требования к устройству: iOS 10.0 и выше; Android 5.0 и выше, поддерживается Bluetooth 5.0.

QR-код:

Откройте приложение и настройте персональную информацию
Переключитесь на страницу "Устройство" и добавьте новое устройство
Выберите "Weofly Edge 2" в списке обнаруженных устройств для подключения вашего смарт-часов
Привязка завершена

Базовая эксплуатация продукта

1.Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить часы.
2.Вы можете переключать различные интерфейсы, проводя по экрану смарт-часов.

RU

Основные функции продукта:

1.Звонки по Bluetooth
2.Мониторинг частоты сердечных сокращений
3.Мониторинг уровня кислорода в крови
4.Тестирование стресса
5.Мониторинг сна
6.Прогноз погоды
7.Управление музыкой
8.Менструальный цикл
9.Дыхательные упражнения
10.Фотосъемка через Bluetooth
11.Спортивные режимы
12.Уведомления о сообщениях

RU

Другие функции:
Не нарушайте режим / секундомер / обратный отсчет / напоминание о полете / напоминание будильника / напоминание о длительном сидении / поиск звонка.

Отказ от ответственности:
Этот продукт не является электрокардиографом или профессиональным медицинским устройством, и любая из вышеуказанных функций не может использоваться в качестве медицинских данных.

Внимание:

1. Держите продукт чистым и сухим.
2. Пожалуйста, носите продукт правильно.
3. Не размещайте оборудование и его аксессуары в местах с высокой или низкой температурой, так как это может вызвать неисправность оборудования, пожар или взрыв.
4. Избегайте сильных ударов или вибраций по продукту, чтобы предотвратить повреждение оборудования и его аксессуаров, что может привести к сбоям оборудования.
5. Не разбирайте или модифицируйте оборудование и аксессуары без разрешения. В случае сбоя оборудования обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
6. Водонепроницаемость этого продукта не является постоянно эффективной и может ослабевать со временем. Поддерживайте краткосрочное использование, такое как мытье рук и дождь, но не поддерживает сценарии, такие как горячий душ, погружение, подводное плавание и серфинг. Часы не имеют водонепроницаемости против коррозионных жидкостей, таких как морская вода, кислотные и щелочные растворы, и химические реагенты.
7. Если устройство не используется в течение длительного времени, убедитесь, что заряжает его каждые три месяца.

مقدمة أساسية عن المنتج

قبل ربط الساعة بالهاتف الذكي، يرجى التأكد من أن هاتفك الذكي والساقة مستعدة كما يلي:

- عند استخدام الساعة لأول مرة، يوصى بشحنتها لمدة لا تقل عن ساعتين لضمان أن الساعة مشحونة بالكامل.
- يرجى التأكد من أن وظيفة البلوتوث على هاتفك الذكي فعالة.
- مسح رمز الاستجابة السريعة التالي لتحميل وتثبيت تطبيق "Weofly Fitpro".
متطلبات الجهاز: iOS 10.0 وأعلى، Android 5.0 وأعلى، يدعم Bluetooth 5.0.

الوظائف الأخرى:
من فضلك ادخل وضع / ساعة توقيت / العد التنازلي / الطيران الخفيف / إنذار / تذكير المستقرة / البحث عن الهاتف المحمول.

إخلاء المسؤولية:
هذا المنتج ليس جهاز تحفيظ تهرباني للقلب، أو جهاز طبي مهني، ولا يمكن استخدام أي من الوظائف المذكورة أعلاه كمرجع للبيانات الطبية.

تنبيه:

- يرجى ارتداء المنتج بشكل صحيح.
- لا تضع المعدات أو ملحقاتها في مناطق ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى عطل المعدات أو شرب حريق أو انفجار.
- تجنب التأثيرات القوية أو الاصطدامات على المنتج لتجنب تلف المعدات وملحقاتها، مما قد يؤدي إلى فشل المعدات.
- نفك أو تعديل المعدات والملحقات بدون إذن. في حالة فشل المعدات، يرجى اللجوء إلى خدمة ما بعد البيع.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يرجى التأكد من إعادة شحنه كل ثلاثة أشهر.