

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Stáhněte si aplikaci soundcore a zkontrolujte úroveň nabití baterie sluchátek, přizpůsobte si ovládání, aktualizujte firmware a prozkoumejte další zajímavé funkce. Pokud se sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, přeinstalujte aplikaci nebo ji aktualizujte na nejnovější verzi v obchodě s mobilními aplikacemi.

Kliknutím na tento odkaz si můžete stáhnout: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


PŘEHLED

Přední strana:



1. Zvukový výstup


Zpět:



2. Intuitivní tlačítko

3. Mikrofon

4. C-Bridge




5. Indikátor LED

6. Nabíjecí port USB-C

7. Tlačítko nabíjecího pouzdra


NOŠENÍ




1. Jednou rukou si přidržíte uši a jemně přitisknete náušníky na horní část ušních boltců. Ujistěte se, že přední strana směřuje ke zvukovodu a zadní strana s intuitivním tlačítkem spočívá za uchem.

2. Posouvejte sluchátka nahoru nebo dolů, dokud sluchátka pevně nezapadnou a dokud nebudete dobře slyšet zvuk.

Pokud vám připadá, že je uchycení volné, můžete si vybrat mezi úchyty za uši velikosti M nebo L, které zvýší stabilitu.




ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ



Otevřete pouzdro, abyste sluchátka zapnuli a přešli do režimu párování. V seznamu zařízení Bluetooth vyberte "**soundcore C40i**".

- Po spárování začne indikátor LED blikat bíle. Po úspěšném spárování zůstane indikátor LED svítit po dobu 2 sekund a poté zhasne.


RUČNÍ PÁROVÁNÍ



Ruční vstup do režimu párování Bluetooth:

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Dvakrát stiskněte tlačítko nabíjecího pouzdra, dokud indikátor LED nezačne blikat bíle.
2. Přejděte ke spárování se zařízením.


NABÍJENÍ



1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete je.
- Před nabíjením sluchátka a nabíjecí port USB-C zcela vysušte.
2. Připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C.
- 10 minut nabíjení s pouzrem nabízí 2 hodiny hraní.
 - Indikace slabé baterie: Když baterie ve sluchátkách klesne pod 20 %, LED indikátor bude blikat po dobu 3 sekund, jakmile budou sluchátka zpět v pouzdře.

DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ

Sluchátka lze připojit ke dvěma zařízeními Bluetooth současně dvěma způsoby:



Metoda 1: Ruční párování s druhým zařízením

Když máte sluchátka na uších, stiskněte a podržte intuitivní tlačítko na obou sluchátkách na 3 sekundy, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu ke vstupu do režimu párování. Poté můžete pokračovat ve spárování s druhým zařízením.

Upozorňujeme, že pokud se pokusíte připojit třetí zařízení, sluchátka se automaticky odpojí od prvního zařízení, protože sluchátka se mohou připojit maximálně ke dvěma zařízeními současně.


Metoda 2: Použití aplikace soundcore

V aplikaci soundcore klepněte v hlavním rozhraní na možnost **Duální připojení** a poté přejděte na možnost **Připojit nové zařízení**.



Funkce duálního připojení je ve výchozím nastavení povolena.


KONTROLY



* V aplikaci soundcore můžete také přizpůsobit ovládací prvky.


	Přehrát / pozastavit	Jednotlivé stisknutí (L/R)
	Další skladba	Dvojitý stisk L/R)
	Přijmout hovor	Jednotlivé stisknutí (L/R)
	Zavěšení / odmítnutí hovoru	Dvojitý stisk L/R)
	Aktivace duálního připojení	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund (L&R)

VYPNUTÍ



Chcete-li sluchátka vypnout, vraťte je do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřete.

RESET



Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 5 sekund, dokud indikátor LED třikrát pomalu červeně neblíkně.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Po připojení sluchátek k aplikaci budete informováni, jakmile bude zjištěna nová verze firmwaru. Ujistěte se, že jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdře a pouzdro zůstane otevřené, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena. Během aktualizace zajistěte, aby byla sluchátka nabíjena, a je.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vstup	5V= 0,5A
Výstup	5V= 0,28A (0,14A na port)
Kapacita baterie	Sluchátka: 70mAh Nabíjecí pouzdro: 460mAh
Playtime	7 hodin / 21 hodin
Doba nabíjení	Sluchátko: ≤1h (0%-100%) Sluchátka + nabíjecí pouzdro: ≤2h15m (0%-100%)
Řídicí jednotka	12 mm*17 mm
Frekvenční odezva	20HZ-20KHZ
Impedance	22Ω± 15% při 1KHz, vstup: 0,148 V
Vodotěsnost (sluchátka)	IPX4
Verze Bluetooth	5.4
Dosah Bluetooth	10M

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Pouze pro Blízký východ a Afriku) support@anker.com (日本)

support.kr@anker.com

+1 800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (VELKÁ BRITÁNIE)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (SAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Austrálie)

+90 (850) 460 14 14 (Turecko)

+8 (800) 511-86-23 (Rusko)

000-8000-504-414 (Indie)



Poznámka: "x" kódu SN: xxxxxxxxxxxxxx je proměnná, viz níže uvedená tabulka.

Proměnná "x"	Rozsah proměnné	Obsah
Osmý	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 a tak dále.
Devátý a desátý	01,02,03...	Označuje týdny, 01 znamená první týden v tomto roce, 02 znamená druhý týden v tomto roce atd.
Jedenáctý	1-7	Označuje datum, 1 znamená pondělí, 2 znamená úterý..., 7 znamená neděle atd.
Posledních pět	00001-99999	Označuje sériové číslo.

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

DISTRIBUCE ČESKÁ a SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz