




Manual del Usuario del Refrigerador con Espejo 4L



Este manual contiene información importante sobre la seguridad, operación, mantenimiento y almacenamiento del producto. Antes de usar, lea y comprenda todas las advertencias, instrucciones y etiquetas del producto. No hacerlo puede resultar en lesiones o daños a la propiedad. Por favor, mantenga este manual para futuras referencias. Gracias por adquirir el frigorífico con espejo AstroAI 4L, es un frigorífico portátil que se puede utilizar en el coche a 12 voltios y con una toma de corriente estándar. Con una función de refrigeración y calefacción incluida, podrás mantener todo a la temperatura perfecta.


¡Esperamos que esté disfrutando de su nueva mini nevera! Preguntas o inquietudes? No dude en contactarnos con su pregunta a través de support@astroai.com.

INFORMACION DE SEGURIDAD //

- Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación de 220V. (Los diferentes países usan voltaje diferente. Elija el producto que corresponda a su situación real al comprar).
- Cuando utilice la fuente de alimentación de 12V del vehículo, no conecte el frigorífico durante mucho tiempo cuando el motor no esté en marcha.
- No lo conecte directamente a la toma del encendedor de cigarrillos de 24V de vehículos pesados.
- Desenchufe el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados para evitar daños en el dispositivo.
- No abra ni retire la cubierta, de lo contrario puede estar en peligro.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar los tomacorrientes de pared, los cables de extensión u otros dispositivos que transporten cargas eléctricas.
- Utilice una fuente de alimentación adecuada: inserte el producto en una fuente de alimentación adecuada de acuerdo con las instrucciones del manual o la marca marcada en el producto.
- La tensión de alimentación debe ser la misma que la indicada en el manual y en la placa de identificación del equipo.
- Para desconectar completamente el dispositivo de la fuente de alimentación, apague la fuente de alimentación y desconéctela por completo.
- No doble, estire ni tire del cable de alimentación para evitar descargas eléctricas.
- Durante la instalación, la toma debe ser fácilmente accesible.
- Evite usarlo en un lugar donde el ventilador pueda aspirar polvo u otros contaminantes del aire.
- No coloque el frigorífico en lugares mal ventilados, como el maletero del coche.
- Manipule con cuidado, no apriete, no le dé la vuelta.
- No se sienta sobre el frigorífico.
- Deje una distancia de al menos 2 pulgadas desde la parte posterior y los lados del dispositivo para permitir la circulación del aire y la disipación del calor.



- Antes de cambiar del modo de calefacción al modo de enfriamiento, apague el refrigerador durante 30 minutos para que alcance la temperatura ambiente y viceversa.
- No exponga el producto a la lluvia y manténgalo alejado de gases y líquidos corrosivos.
- Cuando no lo utilice durante mucho tiempo, desconecte la alimentación y almacénelo en un ambiente seco y ventilado. Evite la luz solar directa.
- Los niños tienen estrictamente prohibido usarlo solos, deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.

EXPLICACIÓN ILUSTRATIVA //



- ① Manija
- ③ Barra de luces
- ⑤ Partición
- ⑦ Indicador de calefacción
- Interrupción de calefacción /
- ⑨ enfriamiento y interruptor de apagado
- ⑪ Interfaz de alimentación de AC
- ⑬ Cable de alimentación de DC
- ② Cerradura de la puerta
- ④ Interruptor de la barra de luces
- ⑥ Estante
- ⑧ Indicador de enfriamiento
- ⑩ Interfaz de alimentación de DC
- ⑫ AC cable de alimentación

DESCRIPCIÓN DEL TAMAÑO ///




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ///


I. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO

SUGERENCIA: No rasgue la película protectora de la superficie del espejo cuando se usa con frecuencia en el vehículo para evitar el polvo y la suciedad en la superficie del espejo.


- Antes de insertar el conector del cable de alimentación en el tomacorriente, primero gire el botón de modo al modo de apagado, es decir, al funcionamiento central del calentador / interruptor. En este momento, las dos luces indicadoras no se encienden.



- Enchufe el cable de alimentación en el conector de alimentación de DC en la parte posterior del refrigerador.



- Asegure el refrigerador en la posición deseada, luego enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente del vehículo.



- Gire el interruptor de frío / calor al modo de frío o calor. En el modo de enfriamiento, la luz indicadora verde estará encendida; En el modo de calefacción, la luz indicadora roja estará encendida.


ADVERTENCIA:

Cuando el vehículo está apagado, operar el refrigerador puede agotar la batería del vehículo.


II . PASOS DE OPERACIÓN EN EL HOGAR

- Quite la película protectora de la superficie del espejo antes de usarlo para que no afecte al haz visual. Limpie la superficie del espejo después de un uso prolongado para que no afecte el efecto de uso. El manual contiene métodos detallados de limpieza y mantenimiento de los espejos.


- Antes de insertar el conector de la fuente de alimentación en el tomacorriente, primero gire el botón de modo al modo de apagado, es decir, la operación intermedia del calentador / interruptor. En este momento, las dos luces indicadoras no se encienden.



- Enchufe el cable de alimentación en el conector de alimentación de AC en la parte posterior del refrigerador.



- Asegure el refrigerador en su lugar y enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared estándar.



- Gire el interruptor de frío / calor a frío o calor. Y en el modo de enfriamiento, la luz indicadora verde estará encendida; En el modo de calefacción, la luz indicadora roja estará encendida.
- Al usar el espejo, puede tocar el interruptor de la barra de luz para ajustar el brillo.

CONSEJOS SOBRE EL MODO DE ENFRIAMIENTO //

- Para lograr la velocidad de enfriamiento más rápida, llene el refrigerador con bebidas frías.
- El refrigerador puede usarse no solo para refrigerar bebidas, sino también para refrigerar sus productos para el cuidado de la piel y cosméticos.
- El efecto de enfriamiento está influenciado por la temperatura ambiente. Una temperatura ambiente excesiva puede hacer que aumente la temperatura mínima que puede alcanzar el frigorífico.

CONSEJOS SOBRE EL MODO DE CALEFACCIÓN ///

- En lugar de calentar objetos, el frigorífico está diseñado para mantener la temperatura de los objetos.
- Siempre que la puerta esté bien cerrada, los artículos calientes permanecerán calientes durante varias horas después de cerrar el refrigerador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO ///

- Antes de realizar el mantenimiento de rutina, asegúrese de desconectar completamente el enchufe de alimentación.
- Utilice un paño húmedo y un detergente neutro para limpiar la carcasa.
- Cuando el frigorífico no esté en uso, asegúrese de que su interior esté completamente seco antes de guardarlo.
- Colóquelo con las asas y no lo apriete.

LIMPIAR EL ESPEJO ///

- Use desinfectante de manos para limpiar el espejo muy limpio.
- También es muy eficaz limpiar con un paño suave o una gasa humedecida en queroseno o cera.
- También puede limpiar el espejo con un paño humedecido en leche.
- Aplique jabón a la superficie del espejo y límpielo con un paño seco.
- La limpieza con loción astringente o detergente también puede lograr un efecto limpiador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ///

La tira
de luz no
se ilumina

- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada.
- Si la llave de la tira de luz puede abrirse y cerrarse normalmente.

No funciona	● Compruebe la luz indicadora (refrigeración / calefacción); Si no se enciende o, en ocasiones, se enciende, verifique el estado de la conexión de alimentación. ● Verifique la salida para asegurarse de que esté en buen contacto, limpie la suciedad si es necesario. ● Asegúrese de que la energía del vehículo esté encendida (diseñada para el vehículo). ● Asegúrese de que el voltaje de funcionamiento coincida con el voltaje local (para uso doméstico); solo se aplica al encendedor de cigarrillos de 12V (para automóviles).
No refrigera	● Asegúrese de que el interruptor esté en modo de enfriamiento. ● Verifique si el ventilador funciona correctamente (si no es así, comuníquese con AstroAI para obtener ayuda). ● La temperatura más baja posible depende del entorno circundante, pero no será inferior a 32 ° F (0 ° C). Cuanto menor sea la temperatura ambiente, mejor será el efecto de enfriamiento del frigorífico.
Condensar	● No abra la puerta ni abra / cierre la puerta con frecuencia. ● No enfríe directamente objetos de alta temperatura.
Mala disipación de calor	● Más de 2 pulgadas de la pared, buena disipación de calor. ● Evite el uso a altas temperaturas. ● Evite enfriar objetos de alta temperatura directamente.

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS

Mini Refrigerador		
Modelo	LY1904	
Capacidad	4L	
Voltaje de entrada	DC12V	modo frío: 40W
		modo cálido: 32W
	AC100 - 120V (USA)	modo frío: 0.7A 50/60Hz
		modo cálido: 0.63A 50/60Hz
	AC100 - 110V (JP)	modo frío: 50W 50/60Hz
		modo cálido: 40W 50/60Hz
	AC200 -240V (DE/UK/FR/ES)	modo frío: 50W 50/60Hz
		modo cálido: 40W 50/60Hz
Temperatura de funcionamiento	Por debajo de la temperatura ambiente 18-20°C	
	140°F (60°C) Calor	
Certificaciones	ETL / CE / PSE / UKCA / RoHS	
Clase II Construcción		

***GARANTIE LIMITÉE D'UN AN D'ASTROAI* //**

Cada refrigerador de espejo AstroAI 4L estará libre de defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía no cubre daños debidos a negligencia, mal uso, contaminación, manipulación, accidente o condiciones anormales de operación o manipulación. Solo el comprador original puede disfrutar de esta garantía y no es transferible.

AstroAI siempre ofrece a sus clientes excelentes productos y servicios. Para obtener más información, visite astroai.com.



Web: www.astroai.com

■ E-mail: support@astroai.com
