



Imádjuk, hogy a JLab a társa!

Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes körű támogatást nyújtunk.



GARANCIA

Minden garanciális igény a JLab jóváhagyási és kizárólagos elbírálási körébe esik. A garancia érvényesítése érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot.



KAPCSOLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@jlab.com e-mail-címen, vagy látogasson el a intl.jlab.com/contact weboldalra.

REGISZTRÁLJON MA


intl.jlab.com/register

Termékfrissítések
Tippek a használathoz
GYIK és sok minden más

ELSŐ BEÁLLÍTÁS

1 A FÜLHALLGATÓ AUTOMATIKUS CSATLAKOZTATÁSA

- A.** Vegye ki a fülhallgatót a töltőtökből, és távolítsa el a matricákat.
B. A bekapcsoláshoz nyomja meg, és tartsa lenyomva az érintésérzékelőket több mint 3 másodpercig. Az egyik fülhallgató folyamatosan fehéren világít, a másik pedig kéken/fehéren villog jelezve, hogy az eszköz készen áll a párosításra a készülékkel.




ÚJ / TOVÁBBI BLUETOOTH-ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA:


Kapcsolja KI a Bluetooth-t az összes előzőleg csatlakoztatott eszközön. Kapcsolja BE a Bluetooth-t az új eszközön. Vegye ki a fülhallgatót a tokból. A fülhallgató automatikusan Bluetooth-párosítás üzemmódba lép. A csatlakozáshoz válassza ki a „JLab JBuds Air Sport” lehetőséget az eszköze beállításainál.

A DOBOZ TARTALMA


FÜLHALLGATÓ




FÜLHARANGOK



TÖLTŐTOK



A GOMBOK FUNKCIÓI



HANGERŐ CSÖKKENTÉSE:

Egy érintés

SIRI (IOS) VAGY „OK GOOGLE” (ANDROID): Dupla érintés

VÁLTÁS ZENE / MOZI MÓD KÖZÖTT:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

EQ VÁLTÁSA:

Tripla érintés
(A JBuds Air Sport 3 EQ-beállítást váltogat)

BEKAPCSOLÁS:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig

HANGERŐ NÖVELÉSE:

Egy érintés

LEJÁTSZÁS / SZÜNET:

Dupla érintés

KÖVETKEZŐ ZENESZÁM:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

HÍVÁS FOGADÁSA:

Egy érintés

HÍVÁS MEGSZAKÍTÁSA:

Dupla érintés

BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

KÖRNYEZETI HANGOK BE / KI:

Tripla érintés

BEKAPCSOLÁS:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig

HANGJELZÉSEK

BEKAPCSOLÁS = Csengettyű

BLUETOOTH CSATLAKOZTATVA = 2 sípolás

AKKUMULÁTOR MERÜLŐBEN = “Low battery” jelzés (kevesebb, mint 20%)

KIKAPCSOLÁS = Csengettyű

FÜLHALLGATÓ KIKAPCSOLÁSA TÖLTŐTOK NÉLKÜL:

Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításaiiba, és válassza le a JBuds Air Sport lehetőséget. A fülhallgató 3 perc után kikapcsol.

HANGSZÍNSZABÁLYZÓ (EQ) ÜZEMMÓDOK

Érintse meg triplán a bal oldali fülhallgatót a különböző EQ-beállításokhoz. Hangjelzés jelzi majd az EQ-beállításokat (A JBuds Air Sport 3 EQ-beállítást váltogat).



JLab SIGNATURE (Egy Sípolás)

JLab C3™ Signature, a márka egyedülálló hangzása felerősített hanghatással és basszussal



KIEGYENSÚLYOZOTT (Két Sípolás)

Egyenletes hangerő, további hangerősítés nélkül




BASSZUS FELERŐSÍTÉSE (Három Sípolás)

Felerősített basszus és szubbasszus

A FÜLHALLGATÓ TÖLTÉSE

1

A fülhallgató töltőtobba történő behelyezése kikapcsolja a fülhallgatót, és megkezdí annak töltését. **Kék fény** jelzi, hogy a fülhallgató töltése folyamatban van, és a fény kialszik, amikor a töltés befejeződött.




2

Amikor a fülhallgatókat kiveszi a töltőtobokból, azok automatikusan bekapcsolódnak, és újból csatlakoznak az Ön eszközhöz.


TÖLTŐTOK

Csatlakoztassa a JBuds Air Sport eszközt a számítógéphez vagy 5 V/1 A (vagy alacsonyabb) névleges feszültségű USB-kimenetű eszközhöz.



Töltéskor a jelzőfények **fehér színnel villognak**, majd **folyamatosan fehér színnel világítanak**, miután a töltés befejeződött.



VISELET



HIBAELHÁRÍTÁS


NINCS HANG A BAL OLDALI FÜLHALLGATÓN, VAGY A FÜLHALLGATÓK NEM CSATLAKOZNAK (KÉZI VISSZAÁLLÍTÁS)

- 1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításába, és válassza le a JBuds Air Sport lehetőséget. **A** ábra
- 2 Nyisd fel a töltődoboz fedelét, és hagyd benne mindkét fülhallgatót. Az EGYIK fülhallgatót, gyorsan érintsd meg az érintő érzékelőt egymás után 7-szer. A fény 3-szor villog. Hagyd bent a fülhallgatókat a töltődobozban. **C1** ábra
- 3 Ismételd meg a lépéseket a másik fülhallgatóval. Gyorsan érintsd meg az érzékelő érintkezőt egymás után 7-szer. A fény 3-szor villog. **C2** ábra
- 4 Vedd ki mindkét fülhallgatót a töltődobozból, és tartsd el őket egymástól körülbelül 5 cm-re. Várd meg, amíg az egyik fülhallgató folyamatosan elkezd fehéren világítani, a másik pedig kéken/fehéren elkezd villogni. A fülhallgatód készen áll a Bluetooth eszközzel való párosításra.



A BLUETOOTH-ESZKÖZ NEM CSATLAKOZIK/NEM CSATLAKOZIK ÚJRA

- 1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításába, és válassza le a JBuds Air Sport lehetőséget. **A** ábra
- 2 Kapcsolja KI, majd BE a Bluetooth-t. **B** ábra
- 3 Vedd ki a fülhallgatókat a töltődobozból. Várd meg, amíg az egyik fülhallgató folyamatosan elkezd fehéren világítani, a másik pedig kéken/fehéren elkezd villogni.
- 4 Az újbóli csatlakozáshoz válassza ki a „JLab JBuds Air Sport” lehetőséget az eszköze beállításainál.



Útmutató videók: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.intl.jlab.com/manuals)

GYORSTIPPEK

- Teljesen szárítsd meg a fülhallgatókat mielőtt betennéd őket a töltődobozba.
- A bal vagy jobb oldali fülhallgatót külön-külön is használhatod zenehallgatásra és telefonhívások fogadására. Vedd ki az egyiket a dobozból a csatlakozáshoz.
- A megfelelő betét kiválasztásával jelentősen javíthatod a hangminőséget a meghajtó megfelelő szigetelésének érdekében. A legjobb eredmény érdekében próbáld ki minden betétet.
- Egyszerre csak EGY Bluetooth eszközt tudsz csatlakoztatni. Kapcsold ki a Bluetooth kapcsolatot azon a készüléken, amelyiken nem szeretnéd használni a fülhallgatót, és kapcsold be azon, amelyikhez kapcsolódnod szeretnél.

FIGYELMEZTETÉS

Teljesen szárítsa meg a fülhallgatókat, mielőtt azokat a töltőtokba helyezné.

Ha a fülhallgatók nyirkosak vagy nedvesek, károsíthatják a töltőtokot. A garancia érvényét veszíti, ha a töltőtok víz/izzadság általi károsodás jeleit mutatja.



FIGYELEM

- Kerülje az extrém magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- Kerülje a fülhallgató leejtését vagy összenyomódását.
- A fülharangban fülzsír gyűlhet össze, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a fülzsírt egy fültisztítóval vagy más kisméretű eszközzel.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt, vagy ideiglenesen ne használja az eszközt.
- Ha a termék használata közben rendszeresen kényelmetlenséget tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ajánlott a fülhallgatót úgy kezelni, mint egy értékes napszemüveget: amikor nem használja, tárolja biztonságos helyen.



Vásárolja meg a termékeket | Értésítések a termékekről | Járassa be fejhallgatóját

JLab Store + Burn-in Tool

