


630*148,5 mm

BACK




THE G-LAB

www.the-g-lab.tech



BACK



COVER

COVER



KEYZ PLATINIUM

USER'S GUIDE
MANUEL D'UTILISATION
GUÍA DE USUARIO
GUIDA DELL'UTENTE
HANDLEIDING
BEDIENUNGSANLEITUNG



MECHANICAL LOW PROFILE GAMING KEYBOARD

THE G-LAB

The G-LAB KEYZ-PLATINIUM/FR ©2024
Made in China
Distributed by :
AXS - 1 Rue de la Garenie ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

EU DECLARATION OF CONFORMITY

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below :
Gaming Keyboard Mechanical Red Switch Low Profile FR Layout The G-LAB KEYZ-PLATINIUM/FR
EAN 3780182068234
Conforms to the following essential requirements and standards:

EU Directives	Conforms to
ROHS	IEC 62321-3-1 : 2013
	IEC 62321-4 : 2013 + AMD1 : 2017
	IEC 62321-5 : 2013
	IEC 62321-6 : 2015
	IEC 62321-7-1 : 2015
	IEC 62321-7-2 : 2017
CE	EN 55032 : 2015 / EN 61000-3-2 : 2014 / EN 61000-3-3 : 2013 / EN 55035 : 2017

And whose transmission frequency band is: NOT CONCERNED

Signed at SAINT OUEEN L'AUMONE, 07/08/2024
By Stefan Riesser, President AXS

Stefan Riesser

PRECAUTIONS :

Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference:
Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.

Observe all warnings on the product and in the operating instructions.

Do not place this product in direct sunlight or near a heat source. components. Before cleaning an electrical product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.

If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.

Observe all warnings on the product and in the operating instructions.

Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.

Do not use in a damp environment.

Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. Before cleaning an electrical product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.
If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.

If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.
Do not disassemble or attempt to repair this product yourself.
Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center.
Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.
If your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below:

WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS :

When handling batteries:
Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.
Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fires.
Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.

WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS :

If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.
WARNING: There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.
WARNING: Use of non-original batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards. Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.

WARRANTY:

- AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with undeniable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.
The warranty is only valid in the country of purchase.
- Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty.
- The warranty is only valid on presentation of the invoice. Shipment of a defective product for warranty repair is at the customer's risk. The warranty is reserved for the first end-user purchaser. AXS reserves the right to repair or exchange the defective product at its sole discretion.
- Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

The G-LAB KEYZ-PLATINIUM/FR ©2024
Made in China
Distributed by :
AXS - 1 Rue de la Garenie ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

DECLARATION OF CONFORMITY UE

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous / Gaming Keyboard Mechanical Red Switch Low Profile FR Layout The G-LAB KEYZ-PLATINIUM/FR
EAN 3780182068234

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes :

EU Directives	Conforms to
ROHS	IEC 62321-3-1 : 2013
	IEC 62321-4 : 2013 + AMD1 : 2017
	IEC 62321-5 : 2013
	IEC 62321-6 : 2015
	IEC 62321-7-1 : 2015
	IEC 62321-7-2 : 2017
CE	EN 55032 : 2015 / EN 61000-3-2 : 2014 / EN 61000-3-3 : 2013 / EN 55035 : 2017

Et dont la bande de fréquences de transmission est la suivante : NON CONCERNÉ

Fait à SAINT OUEEN L'AUMONE, 08/07/2024
Par Stefan Riesser, President AXS

Stefan Riesser

PRÉCAUTIONS

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.

Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.

Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyage pour vitres.
Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation

MULTIMEDIA SHORTCUTS / RACCOURCIS MULTIMEDIA / ATAJOS MULTIMEDIA

FN + F1		FN + F8	
FN + F2		FN + F9	
FN + F3		FN + F10	
FN + F4		FN + F11	
FN + F5		FN + F12	
FN + F6			
FN + F7			

MODE JEU

FN	+	Windows lock / Verrouiller la touche Windows / Bloqueo de la tecla Windows
FN	+	Reversing the ZSDD keys with the directional arrows / Inversion des touches ZSDD avec les flèches directionnelles / Inversión de las teclas ZSDD con las flechas de dirección

RETROECLAIRAGE

FN	+	Allume/ Eteint le rétroéclairage // Turns backlight on/off// Enciende/apaga la luz de fondo
FN	+	3 light effects / 3 effets de lumière / 3 efectos de luz
FN	+	3 light effects / 3 effets de lumière / 3 efectos de luz

FN	+	3 Reaction light effects/3 Effets de lumière par réaction/ 3 Efectos de la luz por reacción
FN	+	3 effets de lumière / 3 light effects / 3 efectos de luz
FN	+	Increase or decrease the backlight intensit/ Augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse du rétroéclairage / Aumentar o disminuir la intensidad de la luz de fondo
FN	+	Adjusting the speed of the backlight / Régler la vitesse du rétroéclairage / Ajuste de la velocidad de la luz de fondo
FN	+	Changing the direction of the backlight/ Changer la direction du rétroéclairage / Cambiar la dirección de la luz de fondo
FN	+	Changing the backlight colour / Changer la couleur du rétroéclairage / Cambiar el color de la luz de fondo
FN	+	Increase/decrease backlight speed / Augmenter ou diminuer la vitesse du rétroéclairage / Aumentar o disminuir la velocidad de la luz de fondo

et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même. L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.

Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeables, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous :

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES :

Lors de la manipulation des piles :
Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants. En cas d'avallement, contactez immédiatement un médecin.
Ne chargez pas les piles prévues pour un usage unique (Alcaline, ou Salines). Le chargement de piles non rechargeables entraîne des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions et/ou des incendies.
Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes pôles des piles. Ne pas déformer, écraser et de perforer les piles. Ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positive et négative entrent en contact. Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES A BATTERIE :
Si la batterie est ne fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.
ATTENTION : Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faite remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Ne laisser pas des enfants manipuler les batteries.

GARANTIE :

- AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électrique mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultats d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés.
- La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.
- Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.
- La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS.
- Les dispositions légales allant au-delà des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :

LE PRODUIT : La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

LES PILES ET BATTERIES :

Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignées par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

EMBALLAGE :

AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.