



Installation guide

Q-PANEL BL

Backlit LED panel




NO: Følg bruksanvisningen nøye, oppbevar den for fremtidig bruk. En autorisert elektriker skal installere denne armaturen. Koble fra strømmen før du installerer eller utfører vedlikehold.





settur upp af löggiltum rafvirkja. Taktu úr sambandi áður en þú setur upp eða framkvæmir viðhald.

EN: Follow the instructions carefully, store them for future use. An authorized electrician should install this fixture. Disconnect the power before installing or performing maintenance.

DK: Følg bruksanvisningen omhyggeligt, gem den til fremtidig reference. Dette udstyr skal installeres af en autoriseret elektriker. Afbryd strømmen før installation eller vedligeholdelse.



NL: Volg de instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd door een erkende elektricien. Sluit de stroom af vóór installatie of onderhoud.



ADVARSEL! Du må aldri regulere strømmen på sekundærsiden. Dette kan skade LED enheten. Det er viktig å ikke koble LED enheten fra strømforsyningen med spenning på anlegget. Dette kan skade LED enheten.



WARNING! You must never regulate the current on the secondary side. This can damage the LED unit. It is important not to disconnect the LED unit from the power supply with voltage on the system. This can damage the LED unit.



ÁH/ÆTTA! Þú mátt aldrei stílla afi á aukahlöðinni. Þetta getur skemmt LED eininguna. Það er mikilvægt að aftengja ekki LED eininguna frá aftgjafanum með spennu á kerfinu. Þetta getur skemmt LED eininguna.



ADVARSEL! Du må aldrig regulere strømmen på sekundærsiden. Dette kan beskadige LED enheden. Det er vigtigt ikke at frakoble LED enheden fra strømforsyningen med spænding på anlægget. Dette kan beskadige LED enheden.



WAARSCHUWING! Je mag nooit de stroom op de secundaire zijde regelen. Dit kan de LED-eenheid beschadigen. Het is belangrijk om de LED-eenheid niet los te koppelen van de stroomvoorziening met spanning op het systeem. Dit kan de LED-eenheid beschadigen.