



JLAB®
JBUDS
FRAMES

JLab 의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab 의 허가와 단독 재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입 증빙을 보관하십시오.



문의

support@jlab.com 로 연락해 주시거나
intl.jlab.com/contact 를 방문해 주십시오

지금 등록하기

intl.jlab.com/register
제품 업데이트 | 제품 사용 팁
자주 하는 질문 및 정보




R-R-JLA-FRAME


인증 받은 자의 상호 : JLAB AUDIO
기의 명칭: IAPBFAMESRBLK124
제조국가: 중국
특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)

조립

- 1 뒷면에서 L 과 R 을 확인하세요.
안경 다리가 얇으면 후크에 고무 슬리브를 끼우세요.




- 2 안경의 오른쪽과 왼쪽 다리에 JBuds Frames
를 방향에 맞게 밀어 장착하세요.



블루투스 연결

- 1 양쪽 버튼을 모두 5 초 이상 길게 누르세요.
한쪽이 파란색/흰색으로 깜박이기 시작하면 연결할 준비가 된 것입니다.




- 2 연결할 기기의 설정으로 이동하여
“JLab JBuds Frames” 와 연결하세요.
연결되면 흰색 등이 켜진 상태를 유지합니다.



신규 / 추가 블루투스 기기 연결:

이 전에 연결했던 기기에서 블루투스를 끄세요. 연결할 새 기기의 블루투스를 켜세요. JBuds Frames 의 전원을 켜면 10 초 후에 블루투스 페어링 모드가 됩니다. 연결할 새 기기에서 “JLab JBuds Frames” 를 선택하세요.


버튼 기능



표시등

왼쪽 버튼

볼륨 버튼: 한 번 누름
시리 (iOS용) 또는 '오케이 구글'
(안드로이드용): 두 번 누름
트랙 뒤로 가기: 1 초 이상 길게 누름



표시등

오른쪽 버튼


볼륨 높이기: 한 번 누름
플레이 / 일시 중지: 두 번 누름
트랙 앞으로 가기: 1 초 이상 길게 누르기
수신 응답: 한 번 누름
전화 종료: 두 번 누름
수신 거부: 1 초 이상 길게 누름

이퀄라이저(EQ) 변경: 한쪽 이어버드를 세 번 누르세요(JLab의 시그니처/베이스 부스트를 번갈아 선택)

전원 켜기 / 끄기: 한쪽 이어버드를 3 초 이상 길게 누르세요(양쪽 전원이 함께 꺼집니다).

이퀄라이저(EQ) 설정

오른쪽 또는 왼쪽 이어버드를 3 번 누르면 이퀄라이저를 설정할 수 있습니다.




JLab 시그니처
(신호음 한 번)
보컬과 베이스 대역
이 증폭된 JLab C3™
시그니처 사운드




베이스 부스트
(신호음 세 번)
베이스 및 서브 베이스 대역이 증폭
된 사운드

충전

JBuds Frames를 컴퓨터나
USB 5V 1A (또는 그 이하)
출력 단자에 연결하세요.




충전




또는

빠른 활용팁

JBuds Frames 은 가능한 한 귀에 가깝게 위치하도록 하세요.
이렇게 하면 오디오 성능이 크게 향상됩니다.




음악 감상이나 전화 통화를 할 경우, JBuds Frames 의 왼쪽이나 오른쪽을 독립적으로 각각 사용하거나 듀얼모드를 이용하여 양쪽 다 사용할 수 있습니다. 한쪽만 사용할 경우, 사용하는 이어버드, 즉 왼쪽이나 오른쪽 컨트롤만 이용할 수 있습니다.




문제해결

한쪽 오디오가 들리지 않거나 블루투스가 연결/재연결되지 않을 경우(수동 연결)

- 1 블루투스 기기의 설정으로 이동하여 JLab JBuds Frames 연결을 제거하세요.



- 2 JBuds Frames 의 전원을 끄고 양쪽 버튼을 15 초 이상 길게 누르세요.
Frames 의 전원이 켜진 다음 다시 꺼질 것입니다.



- 3 양쪽 버튼을 3 초 이상 길게 눌러 전원을 켜세요. JBuds Frames 이 파란색/흰색으로 깜박이기 시작하면 연결할 준비가 된 것입니다.
연결할 기기의 설정으로 이동하여 다시 연결하세요.



주의 사항

- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
 - 이어폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오.
 - 이어폰 끝에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
 - 사용 중 불편함이나 통증을 느끼신다면, 음량을 줄이거나 사용을 일시적으로 중단하십시오.
 - 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
 - 당사는 이어폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을 사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.
-



[제품 구입](#) | [제품 알림](#) | [헤드폰 번인](#)

JLab Store + Burn-in Tool

