



User Manual

SPORT | Healthy

ST19

Manufacturer: Guangzhou Lige Watch Industry Co., Ltd

Address: Room 201, Building 12, No.684, Shibe Industrial Road,
Dashi Street, Panyu District, Guangzhou

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference , and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

EC

REP

Name: SUCCESS COURIER SL

Add: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1,
DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,
Madrid, 28947 Spain

E-Mail: successservice2@hotmail.com

UK

REP

Name: EVATOST CONSULTING LTD

Add: Office 101 32 Threadneedle Street,
London, United Kingdom, EC2R 8AY

E-Mail: contact@evatost.com

We simply act as UK/EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



Content

01.Charging and Activation	P1
02.App Download & Watch Button Functions	P2
03.Pairing the Watch-IOS	P3
04.Connecting Bluetooth-IOS	P4
05.Setting Up FitCloudPro App on Android	P5
06.Turning on Push Notifications	P7
07.Turning on weather locator	P8
08.Setting the Display Unit of the Watch	P8
09.Setting/Download Watch Faces	P9
10.Resetting the Watch	P11
11.Setting up Always-On Display	P11
12.Turning on/off Call Audio and Media Audio	P12
13.Adding and Syncing Favotite Contacts	P13
14.Key Safety Tips	P14
15.Enabling App Auto Launch	P15



You**Tube**

Scan the QR code for
a video guide on using
the smartwatch.

1.Charging and Activation

a.Connect the ST19 charging cable to a 5V-1A adapter and plug it in. Ensure proper alignment of the cable with the metal contact pins on the back cover of the watch. The built-in magnets will automatically attach to the correct poles for charging.

b.If the watch is newly received or has not been used for a long time, the battery may be in a 0 voltage protection state. Charge the watch for at least 15 minutes to accumulate enough power to activate it.The built-in magnets will automatically attach to the correct poles for charging.

c.It is recommended to charge the device once a month. Keep the device fully charged and power it off when not in use to ensure longevity and optimal performance.



2.App Download


- ① Download the "FitCloudPro" app from the App Store or Google Play.
- ② Scan QR code to download.



App Store



Google Play



Watch Button Functions





Short press back
/menu



long press 3 seconds
turn on/off

3.Pair as Follows-IOS

a. Upon first use of the FitCloudPro app, enable it to access Bluetooth, wireless data, and notifications on your compatible smartphone by granting all necessary permissions through your phone's settings.




b. Use the app with "Visit As Guest" or "Sign In".




4.Connecting Bluetooth-IOS

a. Select 'Search Now' to discover and connect to the ST19 Bluetooth device. and tap the watch to 'agree' grant access and complete the pairing process.




b. "Allow Bluetooth Pairing" and "Allow Notifications"




5.Setting Up FitCloudPro App on Android: Permissions and Agreement


a ."Agree"FitCloudPro Privacy Policy & User Agreement , Login or Use Without Account:




b.Fill in your personal information and Search/ connect nearby permissions Bluetooth request.





c. Allow FitCloudPro to discover and connect to ST19 devices. Tap the watch and select 'agree' to grant access and complete the pairing process.



d. Allow Bluetooth pairing requests and Access to Contacts:



6.Turning on Push Notifications




a.Note that the watch cannot receive notifications when the phone is in Do Not Disturb mode.





b.Ensure the mobile phone's Bluetooth is active, the FitCloudPro app is running, and the watch is connected to the phone's Bluetooth.

c.Make sure that notifications are visible on the notification bar of your phone.





7. Turning on weather locator

Turn on the weather reports feature in the FitCloudPro app to get weather forecasts.



8. Setting the Display Unit of the Watch




9.Setting/Download Watch Faces


a. Press and hold the watch face for 2 seconds, then quickly swipe to switch between watch faces.



b.Download watch faces through FitCloudPro's watch face UI market. Note that only one watch face UI can be saved at a time. A new download will replace the previously saved watch face UI.



c. Displaying touchscreen functionality



10.Resetting the Watch



Settings



System




Reset


If the exercise, sleep, and heart rate data are inaccurate, or if the Bluetooth connection or call functionality fails, try resetting the watch as shown below and rebind. Alternatively, you can reset or update the firmware through the app!

11.Setting up Always-On Display

a. Tap "⚙️ Settings" and enter "🕒 Display".




b. Tap "💡 AOD clock" to enable either "Digital clock" or "Analog clock".



NOTE: To extend battery life, the watch may disable the raise-to-wake function to reduce unnecessary power consumption when we open AOD feature.

12. Turning on/off Call Audio and Media Audio

a. Tap  to enable or disable Bluetooth Calling.



b. To prevent the watch from playing media sounds or making/answering calls, simply turn off the media audio and call audio settings.




NOTE


When media audio is enabled, the call audio feature must also be activated.

13. Adding and Syncing Favorite Contacts

a. Add contacts to the watch via FitCloudPro



b. Note some phones require manual activation of Bluetooth contact syncing due to privacy considerations.



14.Key Safety Tips

a. Do not expose the watch to extremely high-temperature environments like scorching sun rays or around high-temperature devices like heaters, ovens, microwave ovens, or water heaters. High-temperature environments may cause battery explosions or other safety accidents.

b. The product includes an irremovable pure cobalt battery. Non-professionals are not allowed to disassemble it in case of a safety accident.

c. This product has passed multiple waterproof tests before launch. Considering different using habits, its internal parts may experience wear and tear, which affects its sealing performance. Therefore please wear and use the smartwatch carefully during swimming and diving, but avoid wearing it in a sauna room or for a hot shower.

d. Our products do not belong to medical apparatus. The heart rate, blood oxygen, sleep, calories, and steps, and other health data collected by it are only for reference rather than clinical basis.

15.Enabling App Auto Launch

XIAOMI

Setting-apps-permissions-Autostart-open the FitCloudPro

HUAWEI

Setting-apps&services-app launch-open the FitCloudPro

SAMSUNG

"Smart Manager "- find the "Auto-Run Application" option, --enter the "Auto-Start Application" setting interface - open the auto-start setting program.

Inhalt

01. Aufladen und Aktivierung	P16
02.App-Download & Uhrenknopffunktionen	P17
03.Koppeln der Uhr – IOS	P18
04.Bluetooth-Verbindung – IOS	P19
05.Einrichten der FitCloudPro-App auf Android	P20
06.Aktivieren von Push-Benachrichtigungen	P22
07.Wetterstandort aktivieren	P23
08.Einstellung der Anzeigeeinheit der Uhr	P23
09.Einstellen/Herunterladen von Zifferblättern	P24
10.Zurücksetzen der Uhr	P26
11.Einrichten des Always-On-Displays	P26
12.Ein-/Ausschalten von Anruf- und Medienaudio	P27
13.Hinzufügen und Synchronisieren von Lieblingskontakten ...	P28
14.Wichtige Sicherheitstipps	P29
15.Automatischen App-Start aktivieren	P30



YouTube

Scannen Sie den QR-
Code für eine Videoanleitung
zur Verwendung der
Smartwatch.

1. Aufladen und Aktivierung

- a. Verbinden Sie das ST19-Ladekabel mit einem 5V-1A-Adapter und stecken Sie es ein. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig mit den Metallkontaktstiften auf der Rückseite der Uhr ausgerichtet ist. Die eingebauten Magneten werden sich automatisch an die richtigen Pole zum Laden anheften.
- b. Wenn die Uhr neu ist oder lange nicht verwendet wurde, könnte die Batterie in einem 0-Volt-Schutzzustand sein. Laden Sie die Uhr mindestens 15 Minuten lang auf, um genügend Energie zum Aktivieren zu sammeln. Die eingebauten Magneten werden sich automatisch an die richtigen Pole zum Laden anheften.
- c. Es wird empfohlen, das Gerät einmal im Monat aufzuladen. Halten Sie das Gerät vollständig aufgeladen und schalten Sie es aus, wenn es nicht verwendet wird, um die Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten.



2.App-Download


- ① Laden Sie die "FitCloudPro"-App aus dem App Store oder Google Play herunter.
- ② Scannen Sie den QR-Code, um herunterzuladen.



App Store



Google Play



Uhrenknopffunktionen





Kurzer Druck: zurück/
menü



Langer Druck (3 Sekunden):
ein-/ausschalten

3.Koppeln der Uhr-IOS

a. Beim ersten Gebrauch der FitCloudPro-App aktivieren Sie den Zugriff auf Bluetooth, drahtlose Daten und Benachrichtigungen auf Ihrem kompatiblen Smartphone, indem Sie alle erforderlichen Berechtigungen über die Einstellungen Ihres Telefons gewähren.




b. Verwenden Sie die App mit "Als Gast besuchen" oder "Anmelden".




4. Bluetooth-Verbindung-IOS

a. Wählen Sie 'Jetzt suchen', um das ST19-Bluetooth-Gerät zu entdecken und zu verbinden, und tippen Sie auf die Uhr, um zu 'zustimmen', Zugriff zu gewähren und den Kopplungsvorgang abzuschließen.




b. "Bluetooth-Kopplung erlauben" und "Benachrichtigungen erlauben"




5. Einrichten der FitCloudPro-App auf Android: Berechtigungen und Vereinbarung


a. "Zustimmen" FitCloudPro-Datenschutzrichtlinie & Benutzervereinbarung, Anmelden oder Nutzung ohne Konto:




b. Geben Sie Ihre persönlichen Informationen ein und erlauben Sie die Bluetooth-Suche/Verbindung in der Nähe.





c. Erlauben Sie FitCloudPro, ST19-Geräte zu entdecken und zu verbinden. Tippen Sie auf die Uhr und wählen Sie 'Zustimmen', um Zugriff zu gewähren und den Kopplungsvorgang abzuschließen.



d. Erlauben Sie Bluetooth-Kopplungsanfragen und den Zugriff auf Kontakte:




6. Aktivieren von Push-Benachrichtigungen



a. Beachten Sie, dass die Uhr keine Benachrichtigungen empfangen kann, wenn das Telefon im "Nicht stören"-Modus ist.





b. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Mobiltelefon aktiviert ist, die FitCloudPro-App ausgeführt wird und die Uhr mit dem Bluetooth des Telefons verbunden ist.





c. Stellen Sie sicher, dass die Benachrichtigungen in der Benachrichtigungsleiste Ihres Telefons sichtbar sind.

7. Wetterstandort aktivieren

Aktivieren Sie die Wetterberichtsfunction in der FitCloudPro-App, um Wettervorhersagen zu erhalten.




8. Einstellung der Anzeigeeinheit der Uhr




9.Einstellen/Herunterladen von Zifferblättern


a. Drücken Sie das Zifferblatt der Uhr 2 Sekunden lang und wischen Sie dann schnell, um zwischen den Zifferblättern zu wechseln.



b. Laden Sie Zifferblätter über den Zifferblatt-UI-Markt von FitCloudPro herunter. Beachten Sie, dass nur ein Zifferblatt-UI gleichzeitig gespeichert werden kann. Ein neuer Download ersetzt das zuvor gespeicherte Zifferblatt-UI.



c. Anzeige der Touchscreen-Funktionalität



10. Zurücksetzen der Uhr



Settings



System




Reset


Wenn die Daten zu Übungen, Schlaf und Herzfrequenz ungenau sind oder die Bluetooth-Verbindung oder Anruf Funktion fehlschlägt, versuchen Sie, die Uhr wie unten gezeigt zurückzusetzen und neu zu verbinden. Alternativ können Sie die Firmware über die App zurücksetzen oder aktualisieren!

11. Einrichten des Always-On-Displays

a. Tippen Sie auf "⚙️ Einstellungen" und gehen Sie zu "🌞 Anzeige".




b. Tippen Sie auf "🌞 AOD-Uhr", um entweder die "Digitale Uhr" oder die "Analoge Uhr" zu aktivieren.



HINWEIS: Um die Batterielebensdauer zu verlängern, kann die Uhr die Funktion „Hochheben zum Wecken“ deaktivieren, um unnötigen Stromverbrauch zu reduzieren, wenn die AOD-Funktion aktiviert ist.

12. Ein-/Ausschalten von Anruf- und Medienaudio

a. Tippen Sie , um das Bluetooth-Calling zu aktivieren oder zu deaktivieren.



b. Um zu verhindern, dass die Uhr Medienklänge abspielt oder Anrufe tätigt/beantwortet, schalten Sie einfach die Medienaudio- und Anrufaudio-Einstellungen aus.




HINWEIS


Wenn die Medienaudio aktiviert ist, muss auch die Anrufaudio-Funktion aktiviert sein.

13. Hinzufügen und Synchronisieren von Lieblingskontakten

a. Fügen Sie Kontakte über FitCloudPro zur Uhr hinzu.



b. Hinweis: Einige Telefone erfordern aufgrund von Datenschutzüberlegungen die manuelle Aktivierung der Bluetooth-Kontaktsynchronisierung.



14. Wichtige Sicherheitstipps

a. Setzen Sie die Uhr nicht extremen Temperaturen wie sengenden Sonnenstrahlen oder in der Nähe von Hochtemperaturgeräten wie Heizungen, Öfen, Mikrowellen oder Warmwasserbereitern aus. Hohe Temperaturen können zu Batterieexplosionen oder anderen Sicherheitsunfällen führen.

b. Das Produkt enthält eine nicht entfernbare Reine Kobalt-Batterie. Nicht-Fachleute dürfen diese im Falle eines Sicherheitsvorfalls nicht auseinandernehmen.

c. Dieses Produkt hat vor dem Launch mehrere Wassertests bestanden. Aufgrund unterschiedlicher Nutzungsmethoden können jedoch die inneren Teile Abnutzung erfahren, was die Dichtungsleistung beeinträchtigt. Bitte tragen und verwenden Sie die Smartwatch daher mit Vorsicht beim Schwimmen und Tauchen, aber vermeiden Sie das Tragen in der Sauna oder beim heißen Duschen.

d. Unsere Produkte gehören nicht zu medizinischen Geräten. Die Herzfrequenz, der Blutsauerstoff, der Schlaf, die Kalorien und die Schritte sowie andere gesammelte Gesundheitsdaten dienen nur zur Referenz und nicht als klinische Basis.

15. Automatischen App-Start aktivieren

XIAOMI

Einstellungen-Apps-Berechtigungen-Autostart-
Öffnen Sie FitCloudPro.

HUAWEI

Einstellungen-Apps & Dienste-App-Start-Öffnen Sie
FitCloudPro.

SAMSUNG

"Smart Manager" - Finden Sie die Option
"Auto-Run-Anwendung" - Gehen Sie zur Einstellung
"Auto-Start-Anwendung" - Öffnen Sie das Programm
zur Auto-Start-Einstellung.

Contenu

01.Chargement et Activation	P31
02.Téléchargement de L'application	P32
03.Appairage de la Montre-IOS	P33
04.Connexion Bluetooth-IOS	P34
05.Configuration de L'application FitCloudPro sur Android..	P35
06.Activation des Notifications Push	P37
07.Activation de la Localisation Météo	P38
08.Réglage de L'unité D'affichage de la Montre	P38
09.Configuration/Téléchargement de Cadrans de Montre	P39
10.Réinitialisation de la Montre	P41
11.Configuration de L'affichage Permanent	P41
12.Activation/Désactivation de L'audio des Appels et de L'audio des Médias	P42
13.Ajout et Synchronisation des Contacts Favoris	P43
14.Conseils de Sécurité Clés	P44
15.Activation du Lancement Automatique de L'application	P45



You Tube

Scannez le code QR pour
accéder à un guide vidéo
sur l'utilisation de la montre
intelligente.

1.Chargement et Activation

a.Connectez le câble de chargement ST19 à un adaptateur 5V-1A et branchez-le. Assurez-vous que le câble est correctement aligné avec les broches de contact métalliques sur le dos de la montre. Les aimants intégrés se fixeront automatiquement aux pôles corrects pour le chargement.

b.Si la montre est neuve ou n'a pas été utilisée depuis longtemps, la batterie peut être en état de protection contre les 0 volts. Chargez la montre pendant au moins 15 minutes pour accumuler suffisamment d'énergie pour l'activer. Les aimants intégrés se fixeront automatiquement aux pôles corrects pour le chargement.

c.Il est recommandé de charger l'appareil une fois par mois. Gardez l'appareil entièrement chargé et éteignez-le lorsqu'il n'est pas utilisé pour assurer sa longévité et des performances optimales.



2. Téléchargement de L'application


- ① Téléchargez l'application "  **FitCloudPro** " depuis l'App Store ou Google Play.
- ② Scannez le code QR pour télécharger.



App Store



Google Play



Fonctions des Boutons de la Montre





Appui court : retour / menu



Appui long (3 secondes) : activer/désactiver

3.Appairage de la Montre-IOs

a. Lors de la première utilisation de l'application FitCloudPro, autorisez-lui l'accès au Bluetooth, aux données sans fil et aux notifications sur votre smartphone compatible en accordant toutes les autorisations nécessaires via les paramètres de votre téléphone.




b. Utilisez l'application avec "Visiter en tant qu'invité" ou "Se connecter".




4.Connexion Bluetooth-IOS

a. Sélectionnez 'Rechercher maintenant' pour découvrir et connecter l'appareil Bluetooth ST19, puis appuyez sur la montre pour 'accepter', accorder l'accès et finaliser le processus d'appairage.




b. "Autoriser l'appairage Bluetooth" et "Autoriser les notifications"




5. Configuration de l'application FitCloudPro sur Android : Autorisations et Accord


a. "Accepter" la Politique de confidentialité et le Contrat d'utilisateur FitCloudPro, Se connecter ou Utiliser sans compte :




b. Remplissez vos informations personnelles et autorisez la recherche/la connexion des périphériques Bluetooth à proximité.





c. Autorisez FitCloudPro à découvrir et à se connecter aux appareils ST19. Appuyez sur la montre et sélectionnez 'Accepter' pour accorder l'accès et finaliser le processus d'appairage.



d. Autorisez les demandes d'appairage Bluetooth et l'accès aux contacts :



6.Activation des Notifications Push




a. Notez que la montre ne peut pas recevoir de notifications lorsque le téléphone est en mode Ne pas déranger.





b. Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé, que l'application FitCloudPro est en cours d'exécution et que la montre est connectée au Bluetooth du téléphone.

c. Assurez-vous que les notifications sont visibles dans la barre de notifications de votre téléphone.





7.Activation de la Localisation Météo

Activez la fonction de rapports météorologiques dans l'application FitCloudPro pour obtenir les prévisions météo.




8.Réglage de L'unité D'affichage de la Montre




9. Configuration/Téléchargement de Cadrons de Montre

a. Appuyez et maintenez le cadran de la montre pendant 2 secondes, puis balayez rapidement pour changer de cadran.




b. Téléchargez des cadrans via le marché des interfaces de cadran de montre de FitCloudPro. Notez qu'une seule interface de cadran peut être sauvegardée à la fois. Un nouveau téléchargement remplacera l'interface de cadran précédemment sauvegardée.



c. Affichage des fonctionnalités de l'écran tactile



10. Réinitialisation de la Montre



Settings



System





Reset



Si les données sur l'exercice, le sommeil et la fréquence cardiaque sont inexactes, ou si la connexion Bluetooth ou la fonction d'appel échoue, essayez de réinitialiser la montre comme indiqué ci-dessous et de la reconnecter. Vous pouvez également réinitialiser ou mettre à jour le firmware via l'application !

11. Configuration de L'affichage Permanent

a. Appuyez sur "⚙️ Paramètres" et allez dans "🌞 Affichage".




b. Appuyez sur "🧠 AOD horloge" pour activer soit la "Horloge numérique", soit l'"Horloge analogique".



REMARQUE : Pour prolonger la durée de vie de la batterie, la montre peut désactiver la fonction "Lever pour réveiller" afin de réduire la consommation d'énergie inutile lorsque la fonction AOD est activée.

12. Activation/Désactivation de L'audio des Appels et de L'audio des Médias

a. Appuyez  pour activer ou désactiver les appels Bluetooth.



b. Pour empêcher la montre de lire des sons multimédias ou de passer/répondre à des appels, il suffit de désactiver les paramètres audio multimédia et audio des appels.




REMARQUE


Lorsque l'audio multimédia est activé, la fonction audio des appels doit également être activée.

13. Ajout et Synchronisation des Contacts Favoris

a. Ajoutez des contacts à la montre via FitCloudPro.



b. Remarque : Certains téléphones nécessitent l'activation manuelle de la synchronisation des contacts Bluetooth en raison de considérations de confidentialité.



14. Conseils de Sécurité Clés

- a. Ne exposez pas la montre à des environnements de température extrêmement élevée tels que les rayons du soleil brûlants ou près d'appareils à haute température comme des chauffages, des fours, des micro-ondes ou des chauffe-eaux. Les environnements à haute température peuvent provoquer des explosions de batterie ou d'autres accidents de sécurité.
- b. Le produit contient une batterie en cobalt pur non amovible. Les personnes non professionnelles ne sont pas autorisées à la démonter en cas d'accident de sécurité.
- c. Ce produit a passé plusieurs tests d'étanchéité avant son lancement. En raison des habitudes d'utilisation variées, ses pièces internes peuvent subir une usure, ce qui affecte ses performances d'étanchéité. Par conséquent, veuillez porter et utiliser la montre intelligente avec précaution lors de la baignade et de la plongée, mais évitez de la porter dans une salle de sauna ou sous une douche chaude.
- d. Nos produits ne sont pas des dispositifs médicaux. Les données sur la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin, le sommeil, les calories et les pas ainsi que d'autres données de santé collectées sont uniquement à titre de référence et non comme base clinique.

15.Activation du Lancement Automatique de L'application

XIAOMI

Paramètres-applications-autorisations-Démarrage automatique-Ouvrez FitCloudPro.

HUAWEI

Paramètres-applications et services-lancement des applications-Ouvrez FitCloudPro.

SAMSUNG

"Smart Manager" - Trouvez l'option "Application au démarrage automatique" - Accédez à l'interface de paramètres "Application au démarrage automatique" - Activez le programme de démarrage automatique.

Contenuto

01.Ricarica e Attivazione	P46
02.Download Dell'app & Funzioni dei Pulsanti Dell'orologio	P47
03.Abbinamento Dell'orologio-IOS	P48
04.Connessione Bluetooth-IOS	P49
05.Configurazione Dell'app FitCloudPro su Android	P50
06.Attivazione delle Notifiche Push	P52
07.Attivazione del Localizzatore Meteo	P53
08.Impostazione Dell'unità di Visualizzazione Dell'orologio	P53
09.Impostazione/Download dei Quadranti	P54
10.Reimpostazione Dell'orologio	P56
11.Impostazione del Display Sempre Attivo	P56
12.Attivazione/Disattivazione Dell'audio delle Chiamate e dei Media	P57
13.Aggiunta e Sincronizzazione dei Contatti Preferiti	P58
14.Consigli di Sicurezza Importanti	P59
15.Abitazione Dell'avvio Automatico Dell'app	P60



YouTube

Scansiona il codice QR per
una guida video sull'uso
dello smartwatch.

1. Ricarica e Attivazione

- a. Collega il cavo di ricarica ST19 a un adattatore da 5V-1A e inseriscilo. Assicurati che il cavo sia correttamente allineato con i pin di contatto metallici sul retro dell'orologio. I magneti integrati si attaccheranno automaticamente ai poli corretti per la ricarica.
- b. Se l'orologio è nuovo o non è stato utilizzato per lungo tempo, la batteria potrebbe trovarsi in uno stato di protezione a 0 volt. Carica l'orologio per almeno 15 minuti per accumulare abbastanza energia per attivarlo. I magneti integrati si attaccheranno automaticamente ai poli corretti per la ricarica.
- c. Si consiglia di caricare il dispositivo una volta al mese. Mantieni il dispositivo completamente carico e spegnilo quando non viene utilizzato per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali.



2.Download Dell'app


- ① Scarica l'app "  **FitCloudPro** " dall'App Store o da Google Play.
- ② Scansiona il codice QR per scaricare.



App Store



Google Play



Funzioni dei Pulsanti Dell'orologio





Pressione breve: indietro /menu



Pressione lunga (3 secondi):
accendere/spengnere

3. Abbinamento Dell'orologio-IOS

a. Alla prima apertura dell'app FitCloudPro, abilita l'accesso a Bluetooth, dati wireless e notifiche sul tuo smartphone compatibile concedendo tutte le autorizzazioni necessarie tramite le impostazioni del telefono.




b. Usa l'app con "Visita come ospite" o "Accedi".




4. Connessione Bluetooth-IOS

a. Seleziona 'Cerca ora' per scoprire e connetterti al dispositivo Bluetooth ST19, quindi tocca l'orologio per 'accettare', concedere l'accesso e completare il processo di abbinamento.




b. "Consenti abbinamento Bluetooth" e "Consenti notifiche"




5. Configurazione dell'app FitCloudPro su Android: Permessi e Accordo


a. "Accetta" l'Informativa sulla privacy e il Contratto con l'utente di FitCloudPro, Accedi o Usa senza account:




b. Inserisci le tue informazioni personali e consenti la ricerca/la connessione ai dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.





c. Consenti a FitCloudPro di rilevare e connettersi ai dispositivi ST19. Tocca l'orologio e seleziona 'Accetta' per concedere l'accesso e completare il processo di abbinamento.



d. Consenti le richieste di abbinamento Bluetooth e l'accesso ai contatti:



6. Attivazione delle Notifiche Push




a. Nota che l'orologio non può ricevere notifiche quando il telefono è in modalità Non disturbare.





b. Assicurati che il Bluetooth del telefono sia attivo, l'app FitCloudPro sia in esecuzione e l'orologio sia connesso al Bluetooth del telefono.

c. Assicurati che le notifiche siano visibili nella barra delle notifiche del tuo telefono.





7. Attivazione del Localizzatore Meteo

Attiva la funzione di rapporti meteorologici nell'app FitCloudPro per ottenere le previsioni del tempo.




8. Impostazione Dell'unità di Visualizzazione Dell'orologio




9.Impostazione/Download dei Quadranti

a. Tieni premuto il quadrante dell'orologio per 2 secondi, quindi scorri rapidamente per cambiare quadrante.




b. Scarica quadranti attraverso il mercato delle interfacce utente dei quadranti di FitCloudPro. Nota che è possibile salvare solo un'interfaccia utente del quadrante alla volta. Un nuovo download sostituirà l'interfaccia utente del quadrante precedentemente salvata.



c. Visualizzazione delle funzionalità del touchscreen




10.Reimpostazione Dell'orologio



Settings



System





Reset



Se i dati su esercizio, sonno e frequenza cardiaca sono imprecisi, o se la connessione Bluetooth o la funzionalità delle chiamate non funzionano, prova a reimpostare l'orologio come mostrato di seguito e a riconnetterlo. In alternativa, puoi reimpostare o aggiornare il firmware tramite l'app!

11.Impostazione del Display Sempre Attivo

a. Tocca "⚙️ Impostazioni" e accedi a "🌞 Display".




b. Tocca "🌞 AOD orologio" per abilitare l'"Orologio digitale" o l'"Orologio analogico".



NOTA: Per estendere la durata della batteria, l'orologio potrebbe disabilitare la funzione "Sollevare per attivare" per ridurre il consumo di energia non necessario quando la funzione AOD è attivata.

12. Attivazione/Disattivazione Dell'audio delle Chiamate e dei Media

a. Tocca  per abilitare o disabilitare le chiamate Bluetooth.



b. Per evitare che l'orologio riproduca suoni multimediali o effettui/riceva chiamate, disattiva semplicemente le impostazioni dell'audio multimediale e dell'audio delle chiamate.




NOTA


Quando l'audio multimediale è attivato, la funzione audio delle chiamate deve essere anch'essa attivata.

13. Aggiunta e Sincronizzazione dei Contatti Preferiti

a. Aggiungi contatti all'orologio tramite FitCloudPro.



b. Nota: Alcuni telefoni richiedono l'attivazione manuale della sincronizzazione dei contatti Bluetooth per motivi di privacy.



14. Consigli di Sicurezza Importanti

a. Non esporre l'orologio a ambienti con temperature estremamente elevate come i raggi del sole cocente o vicino a dispositivi ad alta temperatura come riscaldatori, forni, microonde o scaldabagni.

Ambienti ad alta temperatura possono causare esplosioni della batteria o altri incidenti di sicurezza.

b. Il prodotto include una batteria in cobalto puro non rimovibile. I non professionisti non sono autorizzati a smontarla in caso di incidente di sicurezza.

c. Questo prodotto ha superato diversi test di impermeabilità prima del lancio. Considerando le diverse abitudini di utilizzo, le sue parti interne possono subire usura, il che influisce sulle prestazioni di tenuta. Pertanto, indossare e utilizzare l'orologio con attenzione durante il nuoto e le immersioni, ma evitare di indossarlo in una sauna o sotto una doccia calda.

d. I nostri prodotti non appartengono a dispositivi medici. I dati raccolti sulla frequenza cardiaca, sull'ossigeno nel sangue, sul sonno, sulle calorie e sui passi e altri dati sulla salute sono solo a scopo di riferimento e non come base clinica.

15.Abilitazione Dell'avvio Automatico Dell'app

XIAOMI

Impostazioni-applicazioni-permessi-Autoavvio-apri FitCloudPro.

HUAWEI

Impostazioni-applicazioni e servizi-avvio dell'app-apri FitCloudPro.

SAMSUNG

"Smart Manager" - Trova l'opzione "Applicazione Auto-Run" - Accedi all'interfaccia di impostazione "Applicazione Auto-Start" - Attiva il programma di avvio automatico.

Contenido

01.Carga y Activación	P61
02.Descarga de la Aplicación y Funciones del Botón del Reloj ...	P62
03.Emparejamiento del Reloj	P63
04.Conexión Bluetooth-IOS	P64
05.Configuración de la Aplicación FitCloudPro en Android	P65
06.Activación de Notificaciones Push	P67
07.Activación del Localizador Meteorológico	P68
08.Configuración de la Unidad de Visualización del Reloj	P68
09.Configuración/Descarga de Esferas de Reloj	P69
10.Restablecimiento del Reloj	P71
11.Configuración de la Pantalla Siempre Activa	P71
12.Activación/Desactivación del Audio de Llamadas y Medios	P72
13.Adición y Sincronización de Contactos Favoritos	P73
14.Consejos Clave de Seguridad	P74
15.Activación del Inicio Automático de la Aplicación	P75



YouTube

Escanee el código QR para
una guía en video sobre el
uso del reloj inteligente.

1.Carga y Activación

- a. Conecte el cable de carga ST19 a un adaptador de 5V-1A y enchúfelo. Asegúrese de que el cable esté correctamente alineado con los pines de contacto metálicos en la parte posterior del reloj. Los imanes integrados se ajustarán automáticamente a los polos correctos para la carga.
- b. Si el reloj es nuevo o no se ha utilizado durante mucho tiempo, la batería puede estar en un estado de protección de 0 voltios. Cargue el reloj durante al menos 15 minutos para acumular suficiente energía para activarlo. Los imanes integrados se ajustarán automáticamente a los polos correctos para la carga.
- c. Se recomienda cargar el dispositivo una vez al mes. Mantenga el dispositivo completamente cargado y apáguelo cuando no esté en uso para asegurar su longevidad y un rendimiento óptimo.



2.Descarga de la Aplicación


- ① Descarga la app " FitCloudPro" desde la App Store o Google Play.
- ② Escanea el código QR para descargar.



App Store



Google Play



Funciones del Botón del Reloj





Presión corta:
volver/menu



Presión larga (3 segundos):
encender/apagar

3. Emparejamiento del Reloj- iOS

a. En el primer uso de la app FitCloudPro, habilita el acceso a Bluetooth, datos inalámbricos y notificaciones en tu smartphone compatible concediendo todos los permisos necesarios a través de la configuración de tu teléfono.




b. Usa la app con "Visitar como invitado" o "Iniciar sesión".




4. Conexión Bluetooth-IOS

a. Seleccione 'Buscar ahora' para descubrir y conectar el dispositivo Bluetooth ST19, y toque el reloj para 'aceptar', conceder acceso y completar el proceso de emparejamiento.




b. "Permitir emparejamiento Bluetooth" y "Permitir notificaciones"




5. Configuración de la aplicación FitCloudPro en Android: Permisos y Acuerdo


a. "Aceptar" la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario de FitCloudPro, Iniciar sesión o Usar sin cuenta:




b. Rellene su información personal y permita la búsqueda/conexión de dispositivos Bluetooth cercanos.





c. Permita que FitCloudPro descubra y se conecte a los dispositivos ST19. Toque el reloj y seleccione 'Aceptar' para otorgar acceso y completar el proceso de emparejamiento.



d. Permita las solicitudes de emparejamiento Bluetooth y el acceso a los contactos:



6.Activación de Notificaciones Push




a. Tenga en cuenta que el reloj no puede recibir notificaciones cuando el teléfono está en modo No molestar.





b. Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté activo, la aplicación FitCloudPro esté en funcionamiento y el reloj esté conectado al Bluetooth del teléfono.

c. Asegúrese de que las notificaciones sean visibles en la barra de notificaciones de su teléfono.





7.Activación del Localizador Meteorológico

Activa la función de informes meteorológicos en la aplicación FitCloudPro para obtener pronósticos del tiempo.




8.Configuración de la Unidad de Visualización del Reloj




9. Configuración/Descarga de Esferas de Reloj

a. Mantén presionado el rostro del reloj durante 2 segundos, luego desliza rápidamente para cambiar entre rostros de reloj.



b. Descarga rostros de reloj a través del mercado de interfaces de usuario de rostros de reloj de FitCloudPro. Ten en cuenta que solo se puede guardar una interfaz de usuario de rostro de reloj a la vez. Una nueva descarga reemplazará la interfaz de usuario de reloj guardada previamente.




c. Visualización de la funcionalidad de la pantalla táctil




10. Restablecimiento del Reloj



Settings



System





Reset


Si los datos de ejercicio, sueño y frecuencia cardíaca son inexactos, o si la conexión Bluetooth o la funcionalidad de llamadas falla, intenta reiniciar el reloj como se muestra a continuación y volver a vincularlo. Alternativamente, puedes reiniciar o actualizar el firmware a través de la aplicación.

11. Configuración de la Pantalla Siempre Activa

a. Toca "⚙️ Configuración" y entra en "⚙️ Pantalla".




b. Toca "⚙️ Reloj AOD" para habilitar ya sea el "Reloj digital" o el "Reloj analógico".



NOTA: Para extender la vida útil de la batería, el reloj puede desactivar la función de "Levantar para activar" para reducir el consumo innecesario de energía cuando la función AOD está activada.

12. Activación/Desactivación del Audio de Llamadas y Medios

a. Toca  para activar o desactivar las llamadas por Bluetooth.



b. Para evitar que el reloj reproduzca sonidos multimedia o realice/reciba llamadas, simplemente desactiva las configuraciones de audio multimedia y audio de llamadas.




NOTA


Cuando el audio multimedia está activado, la función de audio de llamadas también debe estar activada.

13. Adición y Sincronización de Contactos Favoritos

a. Añade contactos al reloj a través de FitCloudPro.



b. Nota: Algunos teléfonos requieren la activación manual de la sincronización de contactos Bluetooth debido a consideraciones de privacidad.



14. Consejos Clave de Seguridad

a. No exponga el reloj a ambientes con temperaturas extremadamente altas, como los rayos solares abrasadores o cerca de dispositivos de alta temperatura como calentadores, hornos, microondas o calentadores de agua. Los ambientes de alta temperatura pueden causar explosiones de batería u otros accidentes de seguridad.

b. El producto incluye una batería de cobalto puro no extraíble. Las personas no profesionales no deben desmontarla en caso de un accidente de seguridad.

c. Este producto ha pasado múltiples pruebas de impermeabilidad antes de su lanzamiento. Considerando los diferentes hábitos de uso, sus partes internas pueden experimentar desgaste, lo que afecta su rendimiento de sellado. Por lo tanto, use la smartwatch con cuidado durante la natación y el buceo, pero evite usarla en una sauna o durante una ducha caliente.

d. Nuestros productos no son dispositivos médicos. La frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el sueño, las calorías y los pasos, así como otros datos de salud recopilados, son solo para referencia y no como base clínica.

15.Activación del Inicio Automático de la Aplicación

XIAOMI

Configuración-aplicaciones-permisos-Autoinicio-
Abre FitCloudPro.

HUAWEI

Configuración-aplicaciones y servicios-lanzamiento
de aplicaciones-Abre FitCloudPro.

SAMSUNG

"Smart Manager" - Encuentra la opción "Aplicación
de inicio automático" - Accede a la interfaz de
configuración "Aplicación de inicio automático" -
Activa el programa de inicio automático.