



Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!  
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.

SLUCHAWKI  
DOUSZNE  
JBUDS AIR



#### GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



#### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) lub odwiedź [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)

## ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ


[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)

Nowości o produktach | Porady  
FAQ i nie tylko

## PIERWSZA KONFIGURACJA

### 1 AUTOMATYCZNE ŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

Naciśnij i przytrzymaj obydwa czujniki przez minimum 3 sekundy, aby włączyć. Jedna ze słuchawek świeci na biało, a druga mruga na niebiesko i biało, wskazując gotowość do synchronizacji z Twoim urządzeniem.



Naciśnij i przytrzymaj  
dłużej niż 3 sekundy

### 2 PODŁĄCZANIE PRZEZ BLUETOOTH

Wybierz „JLab JBuds Air” w ustawieniach swojego urządzenia. Dwukrotny sygnał dźwiękowy, a następnie ciągłe białe światło w obu słuchawkach oznaczają, że połączenie zostało nawiązane.




### DODAWANIE NOWYCH / DODATKOWYCH URZĄDZEŃ BLUETOOTH:

Wyłącz Bluetooth w którymś z wcześniej podłączonych urządzeń. Włącz Bluetooth w nowym urządzeniu. Wyjmij słuchawki z etui.

Słuchawki automatycznie rozpoczną tryb parowania przez Bluetooth. Aby połączyć je z urządzeniem, wybierz „JLab JBuds Air” w ustawieniach nowego urządzenia.

## FUNKCJE PRZYCISKÓW

LEWA  
SŁUCHAWKA  
DOUSZNA



PRAWA  
SŁUCHAWKA  
DOUSZNA

### ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI:

Dotknij jeden raz

### SIRI (iOS) LUB „OK GOOGLE”

(ANDROID): Dotknij dwa razy

### ODBIERANIE POŁĄCZEŃ:

Dotknij jeden raz

### KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ:

Dotknij dwa razy

### ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ PRZY- CHOPRZEWIJANIE UTWORU WSTECZ:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę

### PRZEWIJANIE UTWORU WSTECZ:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę

### WŁĄCZANIE:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 3 sekundę

### ZMIANA USTAWIENIA KOREKTORA:

Dotknij trzy razy

### ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI:

Dotknij jeden raz

**ODBIERANIE POŁĄCZEŃ:** Dotknij jeden raz

**KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ:** Dotknij dwa razy

### ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę

**ODTWARZANIE / PAUZA:** Dotknij dwa razy

### URMĄTOAREA PIESĂ:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę

### WŁĄCZANIE:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 3 sekundę

### ZMIANA USTAWIENIA KOREKTORA:

Dotknij trzy razy

## SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

**WŁĄCZANIE** = Dzwonek

**POŁĄCZONO Z BLUETOOTH** = 2 krótkie sygnały

**SŁABA BATERIA** = „Low Battery” (mniej niż 20%)

**WYŁĄCZANIE** = Dzwonek

### WYŁĄCZANIE SŁUCHAWEK BEZ ETUI DO ŁADOWANIA:

Odłącz słuchawki JBuds Air w ustawieniach urządzenia Bluetooth. Słuchawki wyłączą się po 3 minutach.

## TRYBY KOREKTORA EQ<sup>3</sup>

Naciśnij 3 razy prawą lub lewą słuchawkę, aby uzyskać różne ustawienia korektora (słuchawki JBuds Air przełączą się kolejno przez 3 ustawienia korektora).



### JLab SIGNATURE (Jeden Sygnał Dźwiękowy)

Autorski dźwięk JLab C3™ ze wzmocnionym wokalem i basami



### BALANCED (Dwa Sygnały Dźwiękowe)

Wyrównany dźwięk bez dodatkowej korekcji



### BASS BOOST (Trzy Sygnały Dźwiękowe)

Wzmocnione basy i subbasy


## ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

1

Aby zapewnić prawidłowe ładowanie, umieść lewą słuchawkę przy literze L, a prawą przy literze R w etui do ładowania.

Słuchawki wyłączą się automatycznie i zaczną się ładować.

Niebieskie lampki sygnalizują ładowanie słuchawek i wyłączają się po całkowitym naładowaniu.




LEWA SŁUCHAWKA  
DOUSZNA

PRAWA SŁUCHAWKA  
DOUSZNA

2


Po wyjęciu z etui do ładowania słuchawki automatycznie się włączają i ponownie łączą z urządzeniem.




## ETUI DO ŁADOWANIA

Podłącz etui ze słuchawkami JBuds Air do komputera lub urządzenia z wyjściem USB o parametrach 5 V 1 A (lub niższych).


Podczas ładowania diody LED pulsują na biało, a po całkowitym naładowaniu świecą się ciągłym białym światłem.



## ZAKŁADANIE



Wypróbuj wszystkie opcjonalne nakładki Cush Fin i wkładki douszne, aby dobrać najlepiej pasujące i odpowiednio izolujące.




Wyreguluj nakładki Cush Fin, tak aby kontur otaczał otwór mikrofonu.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### BRAK DŹWIĘKU W JEDNEJ ZE SŁUCHAWEK (RĘCZNY RESET)

- 1 Wybierz opcję Zapomnij dla JBuds Air w ustawieniach urządzenia Bluetooth.




- 2 Otwórz klapkę pudełka ładującego i pozostaw obie słuchawki w środku. Weź JEDNĄ z nich i szybko naciśnij przycisk 7 razy. Światelko zamruga na niebiesko 4 razy. Pozostaw słuchawki w pudełku.



- 3 Powtórz to samo z drugą słuchawką. Szybko naciśnij przycisk 7 razy. Światelko zamruga na niebiesko 4 razy.




- 4 Wyjmij obie słuchawki z pudełka ładującego. Poczekaj, aż jedna z nich zaświeci na biało, a druga zacznie mrugać na niebiesko i biało. Jesteś gotowy/-a do synchronizacji z Twoim urządzeniem Bluetooth.




## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### URZĄDZENIE BLUETOOTH NIE ŁĄCZY SIĘ (PONOWNIE)


- 1 Wybierz opcję Zapomnij dla JBuds Air w ustawieniach urządzenia Bluetooth.




- 2 Wyłącz, a następnie włącz Bluetooth w urządzeniu.



- 3 Otwórz klapkę pudełka ładującego i poczekaj, aż jedna ze słuchawek zaświeci na biało, a druga zacznie mrugać na niebiesko i biało.




- 4 Aby połączyć ponownie, wybierz „JLab JBuds Air” w ustawieniach urządzenia.




Filmy instruktażowe na stronie: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.intl.jlab.com/manuals)

## ECHO PODCZAS POŁĄCZENIA

Jeśli słyszysz echo z mikrofonu lub odczuwasz słabą jakość połączenia przez słuchawki JBuds Air, upewnij się, że nakładka Cush Fin nie blokuje wejścia mikrofonu.



Zasłonięty mikrofon



Otwarty mikrofon

## SZYBKIE PORADY

- Przed włożeniem słuchawek do etui do ładowania całkowicie je wysusz, aby uniknąć uszkodzenia etui. Słuchawki douszne są odporne na pot i wodę, ale etui nie.
- Każda słuchawka może się połączyć z urządzeniem i można jej używać niezależnie od drugiej. Wystarczy wyjąć słuchawkę z etui do ładowania i podłączy się ona automatycznie.
- Wybór właściwej wkładki dousznej umożliwia znaczną poprawę jakości dźwięku dzięki odpowiedniemu uszczelnieniu sterownika. Wypróbuj wszystkie wkładki, aby dobrać te, które dadzą najlepszy efekt.

## UWAGA

**Przed włożeniem słuchawek do etui do ładowania całkowicie je wysusz, aby uniknąć uszkodzenia etui.**

Słuchawki douszne są odporne na pot i wodę, ale etui nie.



## UWAGA!

- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zgniatania słuchawek dousznych.
- We wkładkach dousznych może gromadzić się wosk i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń wosk bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.



[Kup produkty](#) | [Powiadomienia o produktach](#) | ["Wyrzewanie" słuchawek](#)

JLab Store + Burn-in Tool

