

CMF od NOTHING

BUDS PRO

POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA

B163

VITAJTE



Naskenujte kód QR a
nainštalujte aplikáciu
Nothing X. (Android / IOS)

Bluetooth:

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth.


Aplikácia:

S aplikáciou Nothing X využijete svoje produkty Nothing na maximum. Prispôsobte nastavenie ovládania ekvalizéra a ovládania gestami, aktualizujte firmvér a ďalšie funkcie.




Naskenujte QR kód, ak chcete
zobraziť používateľskú
príručku v iných jazykoch.

Slúchadlá




Dotyková
oblasť

Nabíjacie puzdro



Tlačidlo
Nastavenie

Kontrolka



Nabíjací
port

Výmena štupľov na slúchadlá

Vyberte si štuple vo vhodnej veľkosti pre optimálne pohodlie a kvalitu zvuku.

V príslušenstve nájdete štuple rôznych veľkostí.

* Slúchadlá sú dodávané spolu so štupľami strednej veľkosti.

Pár

Používanie so zariadeniami so systémom Android (rýchle párovanie)

Prvé použitie alebo pripojenie nového zariadenia

Otvorte nabíjacie puzdro, v ktorom sú slúchadlá, a umiestnite ho do blízkosti zariadenia so systémom Android, aby ste mohli vykonať nastavenie na obrazovke.

Pripojenie k iným zariadeniam

Nechajte puzdro otvorené a stlačte tlačidlo Nastavenie, až kým nezačne blikat kontrolka. Potom vyberte požadované zariadenie v nastaveniach Bluetooth vo vašom zariadení.

Prevádzka

Hudba/úsporný režim

Spustíte alebo pozastavíte prehrávanie dvojitém ťuknutím.

Preskočte dopredu trojitým ťuknutím.

Stlačením a podržaním dotykovej oblasti prepnete medzi režimom aktívneho potlačenia šumu a režimom transparentnosti.

Hovory

Prijmite alebo ukončíte hovor dvojitém ťuknutím.

Odmietnite hovor stlačením a podržaním dotykovej oblasti.

Viac možností v aplikácii Nothing X.

* Voliteľné funkcie: prehrávanie/pauza, preskočiť dozadu, preskočiť dopredu, prepnutie režimu potlačenia šumu a hlasový asistent na prebudenie.

Detekcia nosenia

Noste slúchadlá. Ak si ich počas prehrávania hudby vyberiete, hudba sa automaticky pozastaví. Ak si do 3 minút slúchadlá opäť vložíte do uší, prehrávanie hudby sa automaticky obnoví. Ak uplynú 3 minúty, prehrávanie hudby budete musieť v zariadení zapnúť manuálne.

Nabíjacie

Slúchadlá

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a nabite ich zatvorením puzdra.

Nabíjacie puzdro

Ak chcete nabiť slúchadlá, zatvorte puzdro a pripojte ho k zdroju napájania pomocou napájacieho kábla dodávaného spolu so slúchadlami.

Ak je kontrolka puzdra stále červená, puzdro sa nabíja.

Ak je stále biela, puzdro je plne nabité.

Indikácia úrovne výkonu

Biela: Úroveň nabitia batérie je vyššia ako 30 %.

Červená: Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 30 %.

- Ak sú slúchadlá vložené v puzdre, kontrolka bude blikať farbou, ktorá zodpovedá úrovni nabitia batérie slúchadiel, nie puzdra.
- Vyberte ľavé a pravé slúchadlo. Kontrolka bude blikať farbou zodpovedajúcou úrovni nabitia batérie v puzdre.
- Používatelia mobilného telefónu Nothing môžu nastaviť miniaplikáciu na uzamknutej obrazovke alebo skontrolovať stav napájania zariadenia v rýchlych nastaveniach na rozbaľovacom paneli oznámení.