

Rakendus



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laadige alla soundcore'i rakendus, et kohandada EQ seadeid, kasutada mängurežiimi, kohandada puutejuhtimist ja valgusefekte, värskendada püsivara ning avastada rohkem funktsioone. Kui teie kõrvaklapid ei saa ühendust soundcore'i rakendusega, proovige rakendust uuesti installida või värskendada see oma mobiilirakenduse poes saadaolevale uusimale versioonile.


Klõpsake sellel lingil, et alla laadida: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ÜLEVAADE



1. Reguleeritav kõrvasang
2. Puuteala
3. Kohandatav LED-valgusti
4. Laadimiskontaktorid
5. Heliväljund
6. USB-C laadimisport
7. Laadimiskarbi indikaator

SISSE LÜLITAMINE JA PAARILDAMINE



1. Esimesel kasutuskorral eemaldage kõrvatropilt isoleerimiskleebised.
2. Pange kõrvaklapid laadimiskarpi tagasi.
3. Võtke kõrvaklapid uuesti välja. Kõrvaklapid lülituvad automaatselt sisse ja lähevad Bluetooth-paarimise režiimi.

Valige oma seadme Bluetoothi loendis „**soundcore V20i**“, et ühenduda.

Sidumise ajal vilgub LED-valgus mõlemal kõrvaklapil siniselt. Kui sidumine on edukas, süttib LED-tuli mõlemal kõrvaklapil põleb tuli 1 sekund ja seejärel kustub.


Kui ühendatud, ühenduvad kõrvaklapid automaatselt uuesti teie seadmega iga kord, kui avate

laadimiskarbi ja võtate kõrvaklapid välja, eeldusel, et te pole kustutanud sidumise ajalugu oma seadmest.


* Kõrvaklapid lülituvad sisse ainult siis, kui need korpusest välja võetakse.

KÄSITSI SIDUMINE

Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisselülitamiseks võtke mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist välja, seejärel puudutage ja hoidke mõlema kõrvaklapi puutealasid samaaegselt 3 sekundit all. Sel ajal lülituvad kõrvaklapid sidumisrežiimi.



DUAALÜHENDUSED



Meetod 1: Kasutades soundcore rakendust


Helirakenduses puudutage rakenduse liidese paremas ülanurgas asuvat Seaded ikooni. Seejärel valige **Topeltühendused > Luba topeltühendused > Ühenda uus seade.**

Meetod 2: Teise seadme käsitsi sidumine

Kandes kõrvaklappe, vajutage ja hoidke mõlema kõrvaklapi puutetundlikku juhtimisala 3 sekundit all, kuni kuulete hääljulist sidumisrežiimi sisenemiseks. Seejärel saate jätkata sidumist teise seadmega.


* Kahe ühenduse funktsioon on vaikimisi lubatud.

KANDMINE



1. Võtke kõrvaklapid ja libistage kõrvasang täielikult paremale LV4 asendisse (suurim kõverus).
2. Pöörake kõrvaasasid mööda kõrva kõrvalest, et saavutada õige asend.
3. Kui olete kõrvaklapid peale pannud, saate kõrvakonksusid nelja taseme vahel edasi-tagasi liigutada, kuni leiате kõige mugavam sobivus.

Heliefektid



Soundcore rakenduses on vaikeheliefektiks „soundcore Signature“, spetsiaalne eelseade, mida soovitab soundcore'i meeskond. Pakume 22 ekvalaiser'i eelseadistust erinevateks olukordadeks. Saate nende eelseadistuste vahel vahetada vastavalt oma eelistustele.

Lisaks saate luua oma heli profiili, kohandades kaheksa liugurit lehel "Kohandatud ekvalaiser".

PUUTEJUHTIMINED

TWS





▶/▶||

R×2

▶▶

L×2



📞

L/R×2

📞

L/R 2s



* Customize in App

MONO



▶/▶||

×2



📞

×2

📞

2s




* Customize in App

×2: Koputage kaks korda 2s: Koputage ja hoidke 2 sekundit
* Saate kohandada juhtnuppe ka rakenduses soundcore.

		TWS-režiim	Mono režiim
	Esita / Peata	Topeltpuudutus (R)	Topeltpuudutus
	Eelmine lugu	*Kohanda rakenduses soundcore	/
	Järgmine lugu	Topeltpuudutus (L)	
	Vastus	Topeltpuudutus (L/R)	Topeltpuudutus
	Lükka kõne tagasi / Lõpeta kõne	Puudutage ja hoidke 2 sekundit (L/R)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit
	Helitugevus üles	*Kohanda rakenduses soundcore	*Kohanda rakenduses soundcore
	Helitugevuse vähendamine		
	Aktiveeri häälassistent	*Kohanda rakenduses soundcore	*Kohanda rakenduses soundcore


Kohanda puutejuhtimist soundcore'i rakenduses

* Praegused kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsetel eesmärkidel. Kuvamise tegelik sisu võib erineda sõltuvalt tarkvara versioonidest.



Puudutage **juhtnuppe** avalehel, seal saate isikupärastada järgmisi toiminguid puutejuhtnuppude jaoks kas vasakul või paremal kõrvaklapil: **heli tugevuse suurendamine/vähendamine, laulude vahetamine, muusika esitamine/peatamine, häälassistendi aktiveerimine ning värviliste tulede sisse-/väljalülitamine.**


Laadimine



1. Taasta kõrvakonsud LV1 asenditesse, seejärel aseta kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulge see.
 - Kuivatage kõrvaklapid ja USB-C laadimisport täielikult enne laadimist.
2. Ühendage laadimiskarp toiteallikaga, kasutades kaasasolevat USB-C laadimiskaablit.

* Korpuse aku täielik laadimine võtab aega umbes 2,5 tundi.


TOITELT VÄLJALÜLITAMINE



Toite väljalülitamiseks asetage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarpi. Pange tähele, et peate mõlema kõrvaotsa kõrvakonksud taastama LV1 asendisse, et need saaksid laadimiskarpi mahtuda.

* Kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja 30 minuti pärast, kui need ei ole ühendatud. Kestus võib olla kohandatud rakenduses soundcore.

RESET




Lähtesta, kui kõrvaklappidel on probleeme teineteise või teiste seadmetega sidumisel.

Võtke kõrvaklapid laadimiskarbist välja, seejärel puudutage ja hoidke mõlema kõrvaklapi puutealasid samaaegselt 10 sekundit, kuni kuulete hääljuhist. Sel ajal on teie kõrvaklapid edukalt lähtestatud.

LED-TULEDE JUHEND

Aku taseme kontrollimiseks:




Kui asetate kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi, näitab laadimiskarp indikaatoriga karbi allesjäänud aku taset.

Kui aku tase on vahemikus 0% kuni 45%, vilgub indikaator kolm korda ja lülitub seejärel välja.

Kui aku tase on vahemikus 46% kuni 100%, jääb indikaator kolmeks sekundiks põlema ja lülitub seejärel välja.

Laadimise ajal:




Laadimise ajal vilgub laadimiskorpuse indikaator pidevalt. Kui laadimine on lõppenud, jääb indikaator pidevalt põlema.


Värvilised tuled kõrvaklappidel

Praegused kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsetel eesmärkidel. Kuvamise tegelik sisu võib erineda sõltuvalt tarkvara versioonidest.

Värvilised valgusefektid mõlemal kõrvaklappil tuleb aktiveerida rakenduse soundcore kaudu. Saate valida nelja valgusefekti vahel: **Valgus sees, Hingav, Välk, Muusika järgi**. Puudutage **Lisasätteid**, et kohandada valgustust, kestust, värve ja mustreid.



PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui kõrvaklappide rakendusega ühendamisel tuvastatakse uus püsivara versioon. Veenduge, et kõrvaklapid oleksid laadimiskarbis väljas, kuni püsivara uuendus on lõpule viidud. Uuenduse ajal vältige seadme kasutamist.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\overline{\text{---}}$ 0.52A
Väljund	5V $\overline{\text{---}}$ 0.12A
Aku mahtuvus	700mAh
Laadimisaeg	Kõrvaklapid: 1,5 tundi Laadimiskarp: 2,5 tundi
Draiveri üksus	16mm
Sagedusreaktsioon	20~20kHz
Takistus	16Ω
Veekindluse reiting (kõrvasisesed kõrvaklapid)	IP55
Bluetooth versioon	Bluetooth 5.4
Bluetooth'i ulatus	10 m

KLIENDITEENINDUSE JA NÕUETELE VASTAVUSE TEAVE



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Ainult Lähis-Ida ja Aafrika jaoks)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (Ühendkuningriik)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)



+971 529750842 (Lähis-Ida ja Aafrika)

+971 8000320817 (ARE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveit)

+20 8000000826 (Egiptus)

+61 3 8331 4800 (Austraalia)

+90 (850) 460 14 14 (Türgi)

+8 (800) 511-86-23 (Venemaa)

+91 18003138831 (India)