



# Zebblaze Swim Instrukcja obsługi



**Zebblaze**

## Wprowadzenie

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.




Stacja ładowania

01

## Jak nosić smartwatch?

Smartwatch powinien być założony na przedramieniu w odległości równej mniej więcej szerokości jednego palca od stawu nadgarstkowego. Zegarek powinien zostać założony tak, aby nie uciskał, ale jednocześnie zapewniał odpowiedni odczyt z czujników. Zbyt luźne założenie paska może skutkować nieprawidłowym odczytem z sensora pracy serca.




02

## Jak połączyć z telefonem?

Pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie aplikację mobilną **"Zebblaze Fit"**. Aby lepiej zarządzać funkcjami swojego smartwatcha zarejestruj się i zaloguj w aplikacji.

**Wskazówka:** Wersja aplikacji oraz jej funkcje mogą ulec zmianie, postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować aplikację.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby włączyć zegarek. Zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie smartwatcha za pomocą kamery w smartfonie. Pobierz i zainstaluj aplikację **"Zebblaze Fit"**. Aplikację znajdziesz również w sklepach Google Play, AppStore oraz pod kodem QR poniżej. Uruchom aplikację **"Zebblaze Fit"** i zaloguj się na swoim koncie. Wybierz opcję **"Add device"**, aby dodać nowe urządzenie i podążaj za komunikatami wyświetlanymi na ekranie.



Zebblaze Fit

### Zebblaze Fit

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację mobilną **Zebblaze Fit**.


**Wskazówka:** Podczas parowania urządzeń upewnij się, że Bluetooth smartfona jest włączony, a oba urządzenia znajdują się w niewielkiej odległości od siebie.

Jeżeli smartfon nie znajduje zegarka podczas parowania lub użytkownika naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk funkcyjny zegarka, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne. Po czym spróbuj sparować oba urządzenia ponownie.

03

## Jak używać smartwatcha?

1. Zobacz powiadomienia: Przesuń palcem z góry na dół po ekranie głównym smartwatcha.
2. Otwórz panel ustawień: Przesuń palcem z dołu na górę po ekranie głównym smartwatcha.
3. Przełącz pomiędzy widgetami: Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie smartwatcha.
4. Powrót: Przesuń palcem z lewej do prawej strony ekranu, kiedy jesteś na innych stronach menu smartwatcha.



## System globalnego pozycjonowania GPS

Systemy GPS i A-GPS


Zegarek umożliwia współpracę z systemem globalnego pozycjonowania GPS. Podczas aktywności na świeżym powietrzu takich jak: bieganie, czy jazda na rowerze zegarek automatycznie rozpocznie rozpoczęcie rejestrowania trasy. Smartwatch poinformuje Cię o rozpoczęciu rejestrowania treningu oraz automatycznie wstrzyma rejestrowanie po zakończeniu ćwiczeń. Rejestrowanie pozycji podczas ćwiczeń sprawdza się najlepiej podczas aktywności na świeżym powietrzu. Aby ułatwić smartwatchowi odnalezienie sygnału satelitarnego w zatłoczonym miejscu sugerujemy uniesienie ręki z zegarkiem ku górze podczas rozpoczynania treningu.

Zegarek wyposażony został w system Assisted GPS (A-GPS), który pozwala na szybsze i dokładniejsze ustalenie lokalizacji niż w przypadku korzystania jedynie z sygnałów GPS. Aby system działał poprawnie wymagane jest aktywne połączenie z aplikacją mobilną Zebblaze Fit na smartfonie poprzez moduł Bluetooth. Jeżeli przez okres 7 dni od treningu dane A-GPS nie zostaną zsynchronizowane ze smartfonem zostaną one utracone.

04

## Ładowanie urządzenia

Czym prędzej podłącz zegarek do ładowania, kiedy poziom naładowania jego akumulatora jest niski.



## Montaż/demontaż paska

Ustal położenie obu elementów paska odpowiednio do nadgarstka.


Przesuń dźwignię blokady teleskopu i wsuń jej drugi koniec w otwór w mocowania paska.

Umieść pasek na swoim miejscu mocowania po czym zwolnij blokadę teleskopu.

Możesz sprawdzić czy pasek jest poprawnie zamocowany pociągając za niego lekko.

Aby zdemontować pasek z zegarka przesuń dźwignię blokady teleskopu i wysuń pasek z mocowania.

05



## Wskazówki bezpieczeństwa

- Podczas pomiaru pracy serca utrzymuj nadgarstek bez ruchu w jednej pozycji.
- Zegarek jest wodoodporny do 5 ATM. Można używać go pod prysznicem oraz podczas pływania. Nie należy jednak z nim nurkować.
- Ekran dotykowy smartwatcha nie został zaprojektowany z myślą o jego użytkowaniu pod wodą. Jeżeli na powierzchni ekranu znajdują się krople wody wytrzyj je przed dotknięciem ekranu.
- Podczas codziennego użytkowania staraj się nie zapinać paska zbyt ciasno na nadgarstku. Dbaj, aby styki urządzenia były czyste i suche. Czyść zegarek regularnie przy użyciu wody.
- Jeżeli na skórze pod paskiem pojawia się zaczerwienienie lub swędzenie przestań czym prędzej korzystać z urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.
- Do ładowania urządzenia używaj wyłącznej stacji ładowania załączonej w zestawie oraz zasilacza USB renomowanego producenta.
- Przed podłączeniem zegarka do ładowania upewnij się że oba urządzenia są suche i czyste. Podczas ładowania nie dotykaj urządzeń mokrymi rękoma, ani nie wystawiaj ich na działanie wody lub innych płynów.
- Zegarek powinien być użytkowany w otoczeniu o temperaturze od 0° do 45°. Jeżeli temperatura jest niższa lub wyższa zegarek może nie funkcjonować poprawnie.

06


- Zegarek wyposażony został we wbudowany akumulator. Aby uniknąć uszkodzenia zegarka, akumulatora lub ciała nie wymieniaj go samodzielnie. W przypadku konieczności wymiany akumulatora skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie rozbieraj, nie nakuwaj, nie uderzaj, nie ściskaj ani nie narażaj akumulatora na działanie wysokich temperatur. Jeżeli akumulator dymi się, lub wycieka z niego płyn natychmiast przestań używać urządzenia.
- Aby uniknąć eksplozji nie wrzucaj zegarka ani jego akumulatora do ognia.
- Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym, wyników jego pomiarów nie należy traktować jako podstaw do diagnoz medycznych.
- Zegarek oraz części składowe zestawu mogą zawierać małe elementy. Aby uniknąć ryzyka zadławienia należy trzymać je poza zasięgiem dzieci. Zegarek nie jest zabawką i może być użytkowany przez osoby niepełnoletnie jedynie pod opieką osób dorosłych.
- Nieprawidłowe użytkowanie akumulatora smartwatcha może skutkować przegrzaniem, wyłaniem lub wybuchem. Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń należy:
  - Nie nakuwać, nie uderzać, nie ściskać akumulatora.
  - Nie narażać akumulatora na zwarcie lub kontakt z płynami.
  - Trzymać akumulator poza zasięgiem dzieci.
  - Nie narażać akumulatora na działanie ognia.
  - Nie narażać akumulatora na działanie wysokich temperatur lub niskiego ciśnienia.
- Jeżeli akumulator jest uszkodzony lub na jego stykach gromadzi się nieznana substancja sugerujemy natychmiastowe przestanie korzystania z urządzenia. Aby zachować akumulator w dobrej kondycji sugerujemy jego ładowanie przynajmniej raz na 3 miesiące, nawet kiedy urządzenie nie jest użytkowane.
- Uszkodzone zegarek oraz akumulator są odpadami elektronicznymi i nie mogą być wyrzucane do odpadów zmieszanych. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektrośmieci.

## Specyfikacja

**Model:** Swim  
**Wodoodporność:** do 5 ATM  
**Wersja Bluetooth:** 5.0  
**Rodzaj ogniwa:** litowo-polimerowe  
**Waga:** około 36 g  
**Obwód nadgarstka:** 130 - 235 mm  
**Wymiary:** 44,3 x 37,6 x 11,4 mm

**Typ urządzenia:** mobilne z modułem BT  
**Pojemność akumulatora:** 180 mAh  
**Wyświetlacz:** 1,69" TFT  
**Materiał:** Tworzywo sztuczne (obudowa), stal nierdzewna (elementy paska), Tworzywo sztuczne (pasek)  
**Kompatybilność:** Android 5.0 lub nowszy, iOS 10.0 lub nowszy

07



www.zebblaze.com

**Dystrybucja:**  
Fdirect sp. z o.o.  
ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź  
**www.fdirect.pl**