



Rádiójel-vezérlésű falióra

Köszönjük, hogy a TFA cég ezen terméke mellett döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt

- **gondosan olvassa el a használati útmutatót.** Így megismerheti az új készülékét, annak összes funkcióját és szerkezeti elemét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembehelyezéséről és kezeléséről, és tippeket kaphat a hibamegoldáshoz.
- **A használati útmutató figyelembevételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának helytelen használat miatti elvesztését.**
- **A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származó károkért nem vállalunk felelősséget.**
- **A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!**
- **Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót.**

2. A csomag tartalma

- Rádiójel-vezérlésű falióra
- Használati útmutató

3. Az új készülék alkalmazási területe és előnyei

- Nagy pontosságú rádiójel vezérlésű óra
- Analóg idő kijelzés másodpercmutatóval
- Üveg előlap
- Nagy és jól leolvasható számlap
- Alkalmas irodában, nappaliban, a bejárati vagy a vendégfogadó helyiségben, vagy akár egyszerűen ajándékként.

4. Biztonsági tudnivalók

- A készülék kizárólag a fent leírt felhasználási területhez alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltaktól eltérő módon.
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Vigyázat! Balesetveszély:

- A készüléket és az elemet gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét, és ne töltsé fel. Robbanásveszély!
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, hordjon vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Nedvességtől óvni kell.

5. Alkotórészek: gombok

- A: M SET gomb
- B: RESET gomb
- C: REC gomb

Műszerház

- D: Elemtartó

6. Üzembehelyezés

- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- Helyezzen be 1 db új 1,5 V-os AA ceruzaelemet pólushelyesen.
- A készülék ekkor üzemkész.

6.1 A DCF pontos idő jelek vétele

- A mutatók 12:00 órára állnak.
- Az óra megkísérli a DCF rádiójel vételét.
- Ha az időkódot pár percen belül sikerül venni, a rádiójel vezérlésű idő tartósan meg fog jelenni a kijelzőn.
- Ha a vétel nem sikeres, óránként újra aktiválódik a vételi kísérlet. Összesen 12 kísérletet végez.

Megjegyzés a rádióvezérlésű idő vételéhez

A pontos időt a braunschweigi Fizikai Műszaki Szövetségi Intézet által üzemeltetett cézium atomóra sugározza. Az időeltérés egy millió év alatt kevesebb, mint 1 másodperc. Ezt az időt kódolják a DCF-77 (77,5 KHz) időjellé, és lesugározzák a Frankfurt közelében fekvő Mainflingenből egy körülbelül 1500 km sugarú vételkörzetbe. Rádiójel-vezérlésű órája ezt a jelet fogja, dekódolja, és így mindig a pontos időt mutatja. A téli/nyári időszámításra való átállás is automatikus. A vétel minősége főleg a földrajzi helyzettől függ. Normál esetben a Frankfurttól számított 1500 km sugarú körzetben nem szokott probléma lenni az átvitelrel.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ajánlatos legalább 1,5 – 2 méter távolságot betartani az esetleges zavarforrásoktól, pl. számítógép monitoroktól és televízió készülékektől.
- A vasbeton szerkezetű építményeken (pincék, ráépítések) belül természetes módon gyengül a vétel. Szükséges esetekben ajánlott a készülék ablak közelében való elhelyezése, a rádiójel jobb vétele érdekében.
- Éjszaka általában kisebbek a légköri zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges a vétel. Naponta egyetlen vétel is elegendő a pontosság biztosításához, és az eltérések 1 másodpercen belüli értéken tartásához.

6.2 M SET gomb - Az óraidő manuális beállítása

- Ha a rádiójel vezérlésű óra nem képes venni a DCF-jelet (pl. vételi zavarok, vagy túl nagy átviteli távolság stb. miatt), akkor lehetőség van az idő manuális beállítására is. Az óra ezután normál kvarcóraként működik tovább.
- Tartsa a MSET gombot három másodpercig nyomva.
- A másodpercmutató megáll.
- Tartsa a MSET gombot nyomva, amíg az óra nem mutatja az aktuális óraidőt.
- Nyomja meg röviden a MSET gombot, a mutató egy perccel tovább lép.
- Pár másodperc múlva a másodpercmutató tovább mozog.
- A DCF jel sikeres vétele esetén a kézzel beállított időt felülírja a rádiójel vezérlésű idő.

6.3 REC gomb

- A vételt manuálisan is elindíthatja.
- Nyomja 3 másodpercig a REC gombot.
- A mutatók 12:00 órára állnak.
- A rádiójel vezérlésű óra ekkor megkísérli a DCF jel vételét.

6.4 RESET gomb

- Nyomja meg a RESET gombot egy hegyes tárggyal, ha a készülék nem működik kifogástalanul.

7. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.

7.1 Elemcsere

- Amint a készülék funkciói gyengébbek lesznek, cserélje ki az elemet.
- Helyezzen be 1 db új 1,5 V-os AA ceruzaelemet pólushelyesen.

8. Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
Az óramutató nem mozog	→ Az elemet helyes polaritással tegye be. → Cseréljen elemet.
Nincs DCF vétel.	→ Nyomja 3 másodpercig a REC gombot az inicializálás elindításához → Várja meg az éjszakai vételi kísérletet. → Válasszon a készülék számára más felállítási helyet. → Állítsa be manuálisan a pontos időt. → Szüntesse meg a zavarforrásokat. → Helyezze újból üzembe a készüléket a használati útmutató szerint
Nem korrekt kijelzés	→ a RESET gombot egy hegyes tárggyal nyomja meg → Cseréljen elemet.

Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vette.

9. Hulladékkezelés

A jelen terméket igen értékes anyagokból állítottuk elő, amelyeket újra fel lehet dolgozni, és újból hasznosítani.



Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni!

A környezetbarát eltávolítás érdekében végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson.

A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom



Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU (WEEE) irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva.

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

10. Műszaki adatok

	Elem 1 db 1,5 V AA ceruzaelem, (nem szállítjuk vele)
Tápfeszültség:	
A készülékház mérete:	300 x 43 x 300 mm
Súly:	705 g (csak a készülék)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a nyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül módosíthatók. A termékre vonatkozó legújabb műszaki adatok és információk megtalálhatók a termék cikkszámának megadásával a honlapunkon.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjük, hogy ez a rádiójel-vezérlésű berendezés teljesíti az R&TTE 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeit. Az aláírt és dátummal ellátott megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kívánságra megtekintheti az alábbi weblapon: info@tfa-dostmann.de.