


Quick Start Guide



Must Know

- 1 EN: Front Camera
FR: Caméra avant
DE: Frontkamera
ES: Cámara frontal
FI: Etukamera
IT: Fotocamera anteriore
NL: Frontcamera
SE: Framre kamera
PL: Aparat przedni
RO: Cameră foto frontală
CZ: Přední fotoaparát
BG: Предна камера
- 2 EN: Earpiece Speaker
FR: Haut-parleur supérieur
DE: Hörmuschel-Lautsprecher
ES: Altavoz del auricular
FI: Kuulokkeen kaiutin
IT: Altoparlante superiore
NL: Luidspreker bovenkant
SE: Högtalare (vid örat)
PL: Głośnik słuchawki
RO: Difuzor cască
CZ: Reproduktor sluchátka
BG: Говорител на слушалката
- 3 EN: In-display fingerprint sensor
FR: Capteur d'empreinte digitale intégré
DE: Fingerabdrucksensor im Display
ES: Sensor de huellas en pantalla
FI: Näytön sormenjälkluunnistin
IT: Sensore dell'impronta digitale
NL: In-display vingerafdruksensor
SE: Fingeravtryckssensor
PL: Czujnik odcisku palca na wyświetlaczu
RO: Senzor de amprentă în ecran
CZ: Smlač otisků prstů v displeji
BG: Вграден сензор за пръстове отпечатъци
- 4 EN: Speaker
FR: Haut-parleur
DE: Lautsprecher
ES: Altavoz
FI: Kaiutin
IT: Altoparlante inferiore
NL: Luidspreker
SE: Högtalare
PL: Głośnik
RO: Difuzor
CZ: Reproduktor
BG: Високоговорител
- 5 EN: Alert Slider
FR: Alert Slider
DE: Alert Slider
ES: Alert Slider
FI: Alert Slider
IT: Alert Slider
NL: Alert Slider
SE: Alert slider
PL: Alert slider
RO: Alert slider
CZ: Alert Slider
BG: Плъзгач за предупреждение
- 6 EN: Power Sleep/Wake
FR: Mise en veille/sortie de veille
DE: Ruhezustand/Wachzustand einschalten
ES: Activar/desactivar potencia
FI: Virran lepo/herätys
IT: Sospensione/Riattivazione
NL: Aan/Uit Slapen/Activeren
SE: På/av-knapp
PL: Włącznik/uśpienie/budzenie
RO: Inactivitate/reactivare alimentare
CZ: Tlačítko deaktivace/probuzení
BG: Заспиване за енергия/събуждане
- 7 EN: Volume
FR: Volume
DE: Lautstärke
ES: Volumen-
FI: Äänenvoimakkuus
IT: Volume
NL: Volume
SE: Volym
PL: Głośność
RO: Volum
CZ: Hlasitost
BG: Сила на звука
- 8 EN: USB Type-C port
FR: Port USB type C
DE: USB-Anschluss Typ C
ES: Puerto USB tipo C
FI: USB Type-C -portti
IT: Porta USB di tipo C
NL: USB Type-C-poort
SE: USB-C-port
PL: Gniazdo USB-C
RO: Port USB tip C
CZ: Port USB typu C
BG: USB Type-C порт
- 9 EN: Nano SIM Slot
FR: Emplacement carte nano SIM
DE: Nano-SIM-Steckplatz
ES: Ranura Nano SIM
FI: Nano SIM -paikka
IT: Slot Nano SIM
NL: Nanosimkaartsteuf
SE: Kortplats för nano-SIM-kort
PL: Gniazdo kart nano SIM
RO: Fântă Nano SIM
CZ: Slot pro nano-SIM
BG: Слот за Nano SIM

Never Settle

