



Quick Start Guide

- 快速开始指南
- 사용자 설명서
- 快速開始指南




V500PRO

BACKLIT MECHANICAL GAMING KEYBOARD | 背光机械游戏键盘
 백라이트 기계식 게이밍 키보드 | 背光機械遊戲鍵盤

Overview/按键介绍/개요/按鍵介紹

- A** Scroll Lock indicator / 滚动指示灯 / Scroll Lock 표시기 / 滾動指示燈
- B** Caps Lock indicator / 大小写指示灯 / Caps Lock 표시기 / 大小寫指示燈
- C** Num Lock indicator / 数字键盘指示灯 / Num Lock 표시기 / 數位鍵盤指示燈



Light mode/灯光模式/라이트 모드/燈光模式

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1> Fn+F1=My PC | 1>FN+F1=我的电脑 |
| 2> Fn+F2=Search | 2>FN+F2=搜索 |
| 3> Fn+F3=Calculator | 3>FN+F3=计算器 |
| 4> Fn+F4=Player | 4>FN+F4=播放器 |
| 5> Fn+F5=Previous Music | 5>FN+F5=上一曲 |
| 6> Fn+F6=Next Music | 6>FN+F6=下一曲 |
| 7> Fn+F7=Play / Pause | 7>FN+F7=播放/暫停 |
| 8> Fn+F8=Halt Key | 8>FN+F8=停止 |
| 9> Fn+F9=Mute Key | 9>FN+F9=静音 |
| 10> Fn+F10=Volume- | 10>FN+F10=音量- |
| 11> Fn+F11=Volume+ | 11>FN+F11=音量+ |
| 12>FN+ ↑ =Brightness+ | 12>FN+ ↑ =亮度+ |
| 13>FN+ ↓ =Brightness- | 13>FN+ ↓ =亮度- |
| 14>FN+←=Breathing rate- | 14>FN+←=呼吸频率- |
| 15>FN+→=Breathing rate+ | 15>FN+→=呼吸频率+ |
| 16>FN+WIN =WIN LOCK | 16>FN+WIN =WIN LOCK |
| 17>FN+ESC=Backlight switch mode | 17>FN+ESC=背光模式切换 |
- The backlight is on by default, press FN+ESC key to circularly switch among 3 status-breathing, off and on.
- 背光默认长亮, FN+ESC键进入“呼吸”-“灭”-“长亮”循环切换。

Trouble shooting/常见问题解答/문제 해결/常見問題解答

I always press the Windows key while gaming.
 Press FN key and WIN key simultaneously to lock the WIN key and prevent accidental activations.

游戏中经常按到Windows键以致影响游戏的进行。
 用戶可按Fn+WIN启用鎖WIN功能, V500PRO提供鎖windows鍵功能。

게임을 하는 동안 Windows 키를 자주 누릅니다.
 FN 키와 WIN 키를 동시에 누르면 WIN 키가 잠가져 실수로 활성화되는 것을 방지합니다. 오른쪽 상단에 표시등이 있습니다.

遊戲中經常按到Windows鍵以致影響遊戲的進行。
 用戶可按Fn+WIN啟用鎖WIN功能, V500PRO提供鎖windows鍵功能。

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1> Fn+F1=내 PC | 1>FN+F1=我的電腦 |
| 2> Fn+F2=검색 키 | 2>FN+F2=搜索 |
| 3> Fn+F3=계산기 | 3>FN+F3=計算器 |
| 4> Fn+F4=미디어 플레이어 | 4>FN+F4=播放器 |
| 5> Fn+F5=이전 음악 | 5>FN+F5=上壹曲 |
| 6> Fn+F6=다음 음악 | 6>FN+F6=下壹曲 |
| 7> Fn+F7=재생/일시 중지 | 7>FN+F7=播放/暫停 |
| 8> Fn+F8=중지 키 | 8>FN+F8=停止 |
| 9> Fn+F9=음소거 키 | 9>FN+F9=靜音 |
| 10> Fn+F10=볼륨 감소 | 10>FN+F10=音量- |
| 11> Fn+F11=볼륨 증가 | 11>FN+F11=音量+ |
| 12>FN+ ↑ =밝기 증가 | 12>FN+ ↑ =亮度+ |
| 13>FN+ ↓ =밝기 감소 | 13>FN+ ↓ =亮度- |
| 14>FN+←=브리딩 속도 감소 | 14>FN+←=呼吸頻率- |
| 15>FN+→=브리딩 속도 증가 | 15>FN+→=呼吸頻率+ |
| 16>FN+WIN =WIN LOCK | 16>FN+WIN =WIN LOCK |
| 17>FN+ESC=백라이트 스위치 모드 | 17>FN+ESC=背光切换模式 |

백라이트는 기본으로 켜기입니다. FN+ESC 키를 누르면 3개의 상태인 브리딩, 끄기, 켜기 사이를 순환적으로 전환합니다.

背光預設長亮, 按下FN+ESC鍵可進入呼吸、熄滅、長亮循環切换模式。

Warranty / 质保条款 / 보증 / 質保條款

The device is provided with one-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoos.com for more information.

本设备提供自购买之日起1年的有限产品硬件保修服务, 具体详情请查阅www.rapoos.com。

이 기기는 구매일로부터1년간의 하드웨어 보증이 제공됩니다.더욱 자세한내용은 www.rapoos.com 을 참조하십시오.

本設備提供自購買之日起1年的有限產品硬件保修服務, 具體詳情請查閱www.rapoos.com。

Do not open or repair this product. Do not use the product in a damp environment. Clean the product with a dry cloth.

请不要打开或修理本产品。请不要在潮湿的环境使用本产品。请用干布擦拭本产品。

장치를 분해하거나 수리하지 마십시오. 습한 환경에서의 기기 사용은 금합니다. 기기를 마른걸레로 닦으십시오.

請不要打開或修理該設備。請不要再潮濕的環境使用該設備。請用幹布擦拭該設備。



Made in China

Agent Information

Country (or area)	Information	Description
Hongkong	Company name Address Tel#	Vim Yield Company 香港九龍官塘成業街20號怡生工業大廈2字樓全層 852-31522789
Malaysia	Company name Address Tel#	AV FUTURE LINK SDN BHD NO.23A,JALAN 5/152,TAMAN PERINDUSTRIAN OUG,PUCHONG,58200 KUALA LUMPUR ,MALAYSIA (+0060)377830011
Việt Nam	Tên công ty địa chỉ điện thoại	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM THÀNH Số 7, lô 14A, khu đô thị mới Trung Yên, đường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 0084-4-37834530

补偿

在保质期内，您享有以下售后权利

- (1)7天内出现质量问题，根据国家“三包”规定于产品外观与包装完整的情况下，将硬件退还给购买地点或者雷柏指定地点，凭购买的有效凭证，退回您所支付的硬件产品货款。
- (2)60天内出现产品质量问题，您可以到购买地点或者雷柏指定地点更换硬件产品，或者到雷柏指定的维修网点保修，更换之后的硬件保质期为质保期的剩余天数。
- (3)1年内出现产品质量问题，您可以到雷柏指定的维修网点保修。

质保限制

本有限质保不涵盖由于以下原因导致的问题或损坏：

- (1)意外事件、误用、操作不当或未授权的维修、改装或者拆卸；
- (2)操作或维护不当，适用过程中违反产品说明或连接到不适当的电压源；
- (3)或者适用并非由雷柏提供的消耗品（如备用电池），但适用法律禁止此类限制的情况除外。

保修期限	日期	维修情况
购买日期		
购买地点		
产品序列号		
商品编号		
盖 章		

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。
*以上信息仅适用于中国大陆

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

键盘						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆Cable	○	○	○	○	○	○
电路板组件PWAs	○	○	○	○	○	○
塑料部件Plastic parts	○	○	○	○	○	○
薄膜Membrane	○	○	○	○	○	○
金属部件 Metal parts	○	○	○	○	○	○
橡胶圆盖 Rubber dome	○	○	○	○	○	○

○=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
制造商:深圳雷柏科技股份有限公司
地址:深圳市坪山新区锦绣东路22号
电话:4008 887 778
A.1.1_5602-06K00-222