



NeoBuds Planar 1. Ligar/Desligar



Abra ou feche o case para ligar/desligar.

2. Primeiro emparelhamento



1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular.
2. Selecione "EDIFIER NeoBuds Planar" na sua lista de dispositivos para conectar.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo



1. Coloque os fones de ouvido no case e mantenha-o aberto.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por 3s. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular.
3. Selecione "EDIFIER NeoBuds Planar" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

4. Conexão multiponto



1. Emparelhe o dispositivo A com os fones de ouvido manualmente e mantenha os fones de ouvido no case.
2. Entre novamente no emparelhamento por Bluetooth e selecione "EDIFIER NeoBuds Planar" no dispositivo B para conectá-lo.
3. Selecione "EDIFIER NeoBuds Planar" novamente nas configurações do dispositivo A para finalizar a conexão multiponto.


5. Conexão esquerda e direita



1. Coloque os fones de ouvido no case e mantenha-o aberto.
2. Pressione o botão no case por 3 vezes, o LED pisca até que a redefinição seja concluída.

Nota: Essa operação irá limpar os registros de emparelhamento, reconectar os fones de ouvido esquerdo e direito e restaurar as configurações de fábrica.

6. Carregamento




1. Conecte o cabo USB-C incluído a uma fonte de alimentação.
2. Ou carregue com um carregador sem fio compatível (não incluído).

Entrada: 5 V $\equiv$ 200 mA (Auscultadores) 5 V $\equiv$ 1 A (Caixa de carregamento)

Nota: Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente seca antes de carregar.

7. Controles



1. "x 1" Pressione uma vez, "x 2" Pressione duas vezes, "x 3" Pressione três vezes, "—" Mantenha pressionado.
2. Controle de som padrão: Cancelamento de ruído / Som ambiente / Cancelamento de ruído desligado.
3. Faça o download do App EDIFIER ConneX para obter mais configurações de controle personalizáveis.