

Package Content - Lieferumfang - Contenu de L'emballage - 패키지 내용 - 包装内容

Image	Q'ty	Used for - benutzt für - utilisé pour - 用途
	17	Screw - PSU, MB, HDD / Schraube - Netzteil, MB, HDD / Vis - PSU, MB/ 나사 - PSU, MB, HDD / 螺丝 - 电源, 主板, HDD
	17	Washer / Unterlegscheibe / Machine à laver / 세탁기 / 螺丝垫片
	8	Screw - SSD / Schraube - SSD / Vis - SSD / 나사 - SSD / 螺线-SSD
	1	HEX wrench socket / HEX-Steckschlüssel / Douille pour clé HEX / 육각 렌치 소켓 / 六角套筒
	1	Standoff / Abstand / Impasse / 대치 상태 / 銅柱
	1	Cable tie/Velcro / Kabelbinder/Klettverschluss / Attache-câble/Velcro / 케이블 타이/벨크로 / 魔术贴轧带
	5	Cable tie / Kabelbinder / Attache de câble / 케이블 타이 / 束线带
	8	Fan Screw / Lüfterschraube / Vis du ventilateur / 팬 나사 / 风扇螺丝




Connectors - Anschlüsse - Connecteurs - 커넥터 - 连接器

USB 3.0	HD AUDIO
 VBUS SSRX1+ SSRX1- GND SSRX2+ SSRX2- GND SSTX1+ SSTX1- GND D1+ D1- NC	 PORT 1L PORT 1R PORT 2R SENCE_SEND PORT 2L AUG GND PRESENCE SENSE1_RETURN SENSE2_RETURN
PWR SW	PWR LED
 	 


Parts Diagram - Teilediagramm - diagramme des pièces - 부품 다이어그램 - 零件图

Parts	
	1 Top Mesh Panel / Oberes Mesh-Panel / Panneau supérieur en maille / 상단 메쉬 패널 / 顶部网板
	2 Right Mesh Panel / Rechtes Mesh-Panel / Panneau de maillage droit / 오른쪽 메쉬 패널 / 右网板
	3 Left Mesh Panel / Linkes Mesh-Panel / Panneau de maillage gauche / 왼쪽 메쉬 패널 / 左网板
	4 Front Mesh Panel / Front-Mesh-Panel / Panneau avant en maille / 전면 메쉬 패널 / 前网板
	5 PCI slot Cover / Abdeckung des PCI-Steckplatzes / Couvercle de fente PCI / PCI 슬롯 커버 / PCI盖
	6 PCI slot bracket / PCI-Slot-Blende / Support d'emplacement PCI / PCI 슬롯 브래킷 / PCI-E卡条
	7 Main Chassis / Hauptchassis / Châssis principal / 메인 케이스 / 主体

Installation Guide- Installationsanleitung - Guide d'installation - 설치 안내서 - 安装指南

1 PSU installation Netzteil-Installation Installation du bloc d'alimentation 파워서플라이 설치 安装硬件前先拆开网板 	1. Press the button on the rear panel of the chassis to open the top panel. 2. Push the side panel and front panel out of the inside of the case. 1. Drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Gehäuses, um die obere Abdeckung zu öffnen. 2. Drücken Sie die Seitenabdeckung und die Frontabdeckung aus dem Inneren des Gehäuses heraus. 1. Appuyez sur le bouton situé sur le panneau arrière du châssis pour ouvrir le panneau supérieur. 2. Poussez le panneau latéral et le panneau avant hors de l'intérieur du châssis. 1. 새시 후면 패널의 버튼을 눌러 상단 패널을 엽니다. 2. 측면 패널과 전면 패널을 새시 내부에서 밀어냅니다. 1. 按下机箱后板按钮便可打开顶部网板。 2. 从机箱内顶开侧板和前板。
Before installation, please also remove all the multi-functional brackets Bitte entfernen Sie vor der Montage auch alle Multifunktionshalterungen Avant l'installation, veuillez également retirer tous les supports multifonctionnels 설치하기 전에 모든 다기능 브래킷도 제거하십시오 安装硬件前先拆开多功能架 	2 Remove the multi-functional brackets Entfernen Sie die Multifunktionshalterungen Retirez les supports multifonctionnels 다기능 브래킷 제거 取下多功能架。
3 Motherboard Installation Motherboard-Installation Installation de la carte mère 마더보드 설치 主板安装 	Insert the MB diagonally through the front case into the case, secure with screws MB schräg durch das vordere Gehäuse in das Gehäuse einsetzen, mit Schrauben sichern Insérez le MB en diagonale à travers le boîtier avant dans le boîtier, fixez-le avec des vis MB를 전면 케이스를 통해 대각선으로 케이스에 삽입하고 나사로 고정합니다. 主板斜着由面板放入机箱内,用螺丝锁住。

4 Motherboard Installation
Motherboard-Installation
Installation de la carte mère
마더보드 설치
显卡安装



1. Remove PCI slot cover, and PCI slot brackets
2. Insert the graphics card to MB slot, secure with screw


1. Entfernen Sie die PCI-Steckplatzabdeckung und die PCI-Steckplatzhalterungen
2. Setzen Sie die Grafikkarte in den MB-Steckplatz ein und sichern Sie sie mit einer Schraube

1. Retirez le couvercle de l'emplacement PCI et les supports de l'emplacement PCI
2. Insérez la carte graphique dans l'emplacement MB, fixez-la avec une vis

1. PCI 슬롯 덮개 및 PCI 슬롯 브래킷 제거
2. 그래픽 카드를 MB 슬롯에 삽입하고 나사로 고정합니다.

1. 拆下PCI盖和PCI-E卡条。
2. 显卡插入主板卡槽内用螺丝锁住。

5 Fan bracket installation
Installation der Lüfterhalterung
Installation du support de ventilateur
팬 브래킷 설치
风扇安装



1. Install the fan brackets to the fan
2. Insert the fan assembly into the chassis, and secure.


1. Installieren Sie die Lüfterhalterungen am Lüfter
2. Setzen Sie die Lüfterbaugruppe in das Gehäuse ein und sichern Sie sie.

1. Installez les supports du ventilateur sur le ventilateur
2. Insérez l'assemblage du ventilateur dans le châssis et fixez-le.

1. 팬 브래킷을 팬에 설치합니다.
2. 팬 어셈블리를 케이스에 삽입하고 고정합니다.

1. 风扇和支架组装好。
2. 组装好的风扇组件锁在机箱内。

6 Storage device installation
Installation von Speichergeräten
Installation du périphérique de stockage
저장 장치 설치
硬盘安装



- 2.5" SSD or 3.5" HDD install on the multi-functional brackets, and then mount on the corresponding mounting points


- Installieren Sie 2,5-Zoll-SSD oder 3,5-Zoll-HDD auf den Multifunktionshalterungen und montieren Sie sie dann an den entsprechenden Befestigungspunkten

- Un SSD 2,5" ou un disque dur 3,5" s'installe sur les supports multifonctions, puis se monte sur les points de montage correspondants

- 2.5" SSD 또는 3.5" HDD는 다기능 브래킷에 설치하고 해당 장착 지점에 장착합니다.

- 2.5"SSD或3.5"HDD安装在多功能支架上, 支架锁在对应安装孔内。

7 PSU installation
Netzteil-Installation
Installation du bloc d'alimentation
파워서플라이 설치
电源安装



1. Connect all the cables before mounting the PSU into the case
2. Put the PSU on the mounting area and fix it with screws


1. Schließen Sie alle Kabel an, bevor Sie das Netzteil in das Gehäuse einbauen
2. Setzen Sie das Netzteil auf die Montagefläche und befestigen Sie es mit Schrauben

1. connectez tous les câbles avant de monter le bloc d'alimentation dans le boîtier
2. Placez le bloc d'alimentation sur la zone de montage et fixez-le avec des vis

1. PSU를 케이스에 장착하기 전에 모든 케이블을 연결합니다.
2. PSU를 장착 부위에 놓고 나사로 고정합니다.

1. 安装电源前先把机箱内的线接好。
2. 电源放安装区用螺丝锁住。

8 Mesh panel installation
Installation von Mesh-Paneelen
Pose de panneaux grillagés
메쉬 패널 설치
网板安装



- Install the mesh panels

- Installer les panneaux grillagés

- Installer les panneaux grillagés

- 메쉬 패널 설치

- 安装网板。