

NEXXTECH - Recording Controller - 4308998

This recording controller is specially designed so you can use your portable recorder to record important conversations through your cordless/wireless phone's headset jack*.

Note: A headphone/microphone headset is required to operate this adapter.

*CAUTION: It is illegal in some areas to record a conversation without the consent of all parties to the conversation, including the telephone company. Check the laws in your area before using this device.

CONNECTION:

1. Insert the recording controller's 2.5mm (3/32") stereo plug into the phone's headset jack.
2. Insert the recording controller's 3.5mm (1/8") mono plug into the recorder's MIC IN jack.
3. Plug your headset (required, not supplied) into the recording controller's 2.5mm (3/32") headset jack.

OPERATION:

1. Slide ON/OFF to ON. The POWER/LOW BATT indicator lights.

Note: When the battery power becomes weak, replace the old batteries with new ones.

2. Turn on your recorder and start recording while you are talking on the phone.

To save battery power, always turn the power off when you are not using the recording controller.

Requires 2 "AAA" batteries (not included)

Le contrôleur d'enregistrement est spécialement conçu pour vous permettre d'utiliser votre enregistreur portable pour enregistrer les conversations importantes par la prise du casque téléphonique de votre téléphone sans fil/cellulaire*.

*Remarque: Un casque téléphonique est requis pour faire fonctionner cet adaptateur.

*AVERTISSEMENT: Il est illégal dans certaines régions d'enregistrer une conversation sans avoir le consentement de toutes les parties de la conversation, y compris celui de la compagnie de téléphone. Vérifiez les lois dans votre région avant d'utiliser ce dispositif.

CONNEXION:

1. Insérez la fiche stéréo de 2,5 mm (3/32 po) du contrôleur d'enregistrement dans la prise de casque d'écoute téléphonique.
2. Insérez la fiche mono de 3,5 mm (1/8 po) du contrôleur d'enregistrement dans la prise MIC IN de l'enregistreur.
3. Branchez votre casque téléphonique (requis, non inclus) dans la prise pour casque téléphonique de 2,5 mm (3/32 po) du contrôleur d'enregistrement.

FONCTIONNEMENT:

1. Glissez ON/OFF à ON. L'indicateur POWER/LOW BATT s'allume.
Remarque: Quand la pile s'affaiblit, l'indicateur POWER/LOW BATT clignote.
Remplacez les vieilles piles par des piles neuves.
2. Allumez l'enregistreur et commencez l'enregistrement lorsque vous parlez au téléphone.

Pour économiser l'énergie des piles, éteignez toujours le contrôleur d'enregistrement lorsque vous ne l'utilisez pas.

Requiert 2 piles AAA
(non comprises)

