



MARQUE : ONE FOR ALL

REFERENCE : URC6420 2 IN 1

CODIC : 1360477



URC-6420

Instruction Manual

&

Code List

English
Deutsch
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Polski
Česky
Magyar
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Ελληνική
Русский
Türkçe

English	.4
Deutsch	.9
Français	.14
Español	.19
Italiano	.24
Português	.29
Nederlands	.34
Magyar	.39
Polski	.44
Česky	.49
Dansk	.54
Norsk	.59
Svensk	.64
Suomi	.69
Ελληνικά	.74
Русский	.79
Türkçe	.84
Български	.89
Română	.94
Slovenský	.99
Hrvatski	.104



English	Select your region	GB	Suomi	Velg regionen din	INT
Deutsch	Wählen Sie Ihre Region	D	Norsk	Välj din region	INT
Français	Sélectionnez votre région	F	Svensk	Mikä on alueesi	INT
Español	Seleccione su región	E	Ελληνικά	Επιλέξτε περιοχή	INT
Italiano	Selezionare il paese	I	Русский	Выбрать ваш регион	INT
Português	Selecione a sua região	INT	Türkçe	Bölgenizi seçtiniz mi	INT
Nederlands	Selecteer uw regio	INT	Български	Изберете вашия регион	INT
Magyar	Válassza ki régióját	INT	Română	Selectați regiunea dvs	INT
Polski	Wybierz swój region	INT	Slovenský	Vyberte región	INT
Česky	Vybrat vaši oblast	INT	Hrvatski	Odaberite svoju regiju	INT
Dansk	Vælg region	INT			



INT	ALL OTHER COUNTRIES
	Outside Great Britain / Ireland
	Auserhalb Deutschland
	En dehors de France
	Fuera de España
	Fuori d'Italia
I	Italia
E	España
F	France
D	Deutschland
GB	Great Britain / Ireland

2



3

- English** Is your device brand listed? (see page 4).
- Deutsch** Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
- Français** La marque de votre appareil figure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
- Español** ¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
- Italiano** La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
- Português** A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
- Nederlands** Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
- Magyar** Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
- Polski** czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
- Česky** Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu? (viz strana 49).
- Dansk** er din enheds mærke angivet? (se side 54).
- Suomi** Er enheten din på listen? (se side 59).
- Norsk** Finns din enhet med i listen? (se sidan 64).
- Svensk** Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
- Ελληνικά** Είναι η марка της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
- Русский** марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
- Türkçe** Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
- Български** Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
- Română** Marca dispozitivului dvs. se regăsește în listă? (consultați pagina 94).
- Slovenský** nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
- Hrvatski** Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).

Français

1) Sélectionnez votre région (voir l'image à la page 2).

Si vous vivez en France, vous devez paramétrer la télécommande sur « **F** ».
Les touches chiffrées seront configurées comme indiqué ci-dessous.

Si vous vivez dans un autre pays (en dehors de la Grande Bretagne/l'Irlande, l'Allemagne, la France, l'Espagne ou l'Italie), par exemple en Suisse ou Belgique, votre télécommande doit être paramétrée sur « **INT** ».

2) Insérez des piles pour activer la région sélectionnée.

3) La marque de votre périphérique figure-t-elle dans la liste?

F

France

INT

Tous les autres pays

Récepteur numérique



Récepteur numérique

Satellite, Câble, Décodeur, Freeview et tous les modèles Sky

- 1 CanalSat/Canal+
- 2 CGV
- 3 Freebox
- 4 Metronic
- 5 Numericable
- 6 Orange
- 7 Philips
- 8 Sagem
- 9 Strong
- 0 Thomson

- 1 Canal Digital
- 2 Foxtel
- 3 Humax
- 4 Meo/ZON
- 5 Multichoice
- 6 SKY
- 7 Topfield
- 8 UPC/Cablecom
- 9 Viasat
- 0 Ziggo

Commandes de
base du téléviseur



Commandes de
base du téléviseur

- 1 Blue Sky
- 2 LG
- 3 Panasonic
- 4 Philips
- 5 Pioneer
- 6 Samsung
- 7 Sharp
- 8 Sony
- 9 Thomson
- 0 Toshiba

- 1 Grundig
- 2 JVC
- 3 LG
- 4 Panasonic
- 5 Philips
- 6 Samsung
- 7 Sharp
- 8 Sony
- 9 Thomson
- 0 Toshiba

OUI:

Mémorisez le chiffre associé à votre marque (par exemple, **Metronic** = 4) et suivez l'étape SimpleSet de la télécommande ONE FOR ALL (page 15).

NON:

Activez l'Auto Search (Recherche automatique) (page 16).



Satellite, Câble,
Décodeur,
Freeview et tous
les modèles Sky

ONE FOR ALL SimpleSet

Ce mode vous permet de configurer les marques d'appareils les plus répandus en quelques minutes. Localisez simplement la touche chiffrée associée à votre marque (page 14) et suivez les étapes A à B.

A



Maintenez les touches
verte et jaune enfoncées
pendant 3 secondes.

La diode
clignote
deux fois.

B

Assurez-vous que l'appareil est allumé (et non en mode veille).



pointez vers
l'appareil.



Maintenez la « touche chiffrée associée
à votre marque » enfoncée (par exem
ple, Metronic = 4 (voir page 14)),
jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
(Ce processus peut prendre jusqu'à 40
secondes.)



Relâchez la touche chiffrée
dès que votre appareil est
éteint.

PRÊT !

Votre appareil NE s'éteint PAS ?

Suivez la procédure Auto Search (Recherche automatique) décrite à la page 16.

Votre appareil NE se rallume PAS ?

Rallumez l'appareil manuellement (ou à l'aide de la télécommande d'origine) et répétez l'étape SimpleSet en vous assurant de relâcher la « touche chiffrée associée à votre marque » dès que l'appareil s'éteint.

Votre télécommande ONE FOR ALL ne fonctionne pas correctement ?

Il existe peut-être une configuration plus adaptée à la marque de votre appareil. Veuillez répéter l'étape SimpleSet.

Si vous rencontrez encore des problèmes, suivez la procédure Auto Search.



Satellite, Câble,
Décodeur,
Freeview et tous
les modèles Sky

Recherche automatique

Ce mode sert à configurer toutes les marques d'appareils non prises en charge par le mode SimpleSet.

A



Maintenez les touches verte et jaune enfoncées pendant 3 secondes.

La diode clignote deux fois.

B



Appuyez une fois sur la touche OK.

La diode clignote deux fois.

C

Assurez-vous que l'appareil est allumé (et non en mode veille).



pointez vers l'appareil.



La télécommande enverra automatiquement un signal de mise en route différent (TOUTES LES 3 SECONDES) pour rechercher toutes les marques enregistrées dans la mémoire.



Appuyez une fois sur OK dès que votre appareil s'éteint (vous disposez de 3 secondes).

PRÊT !

Votre appareil s'éteint mais NE se rallume PAS ?

Vous avez peut-être appuyé trop tard sur la touche OK et l'enregistrement des paramètres n'a pas été effectué.

1) Rallumez l'appareil manuellement (ou à l'aide de la télécommande d'origine).

2)  Maintenez les touches **verte et jaune** enfoncées pendant 3 secondes. La diode clignote deux fois. (Contrôle principal de la TV = maintenez les touches rouge et bleue enfoncées pendant 3 secondes).

3)  Pointez la télécommande ONE FOR ALL vers votre appareil et appuyez sur **CH-** (de façon répétée) jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

4)  Appuyez une fois sur **OK** dès que l'appareil s'éteint. Si cette opération échoue, recommencez la procédure Auto Search (Recherche automatique) et assurez-vous d'appuyer sur OK dès que l'appareil s'éteint pour enregistrer les paramètres.

Votre télécommande ONE FOR ALL ne fonctionne pas correctement ?

Il existe peut-être une configuration plus adaptée à la marque de votre appareil. Répétez l'étape Auto Search.

Le mode Auto Search (Recherche automatique) ne fonctionne pas ?

Essayez la fonction COPY (COPIE).



Contrôle principal de la TV



TV POWER



TV VOL+/- and MUTE



TV INPUT/AV

Vous pouvez également programmer votre télécommande ONE FOR ALL pour contrôler le volume, l'alimentation et l'entrée de votre téléviseur.

Si la marque de votre téléviseur figure dans la liste de votre région (voir page 15), suivez les mêmes étapes (A et B à partir de SimpleSet à la page 15) en procédant comme suit :

- Pendant l'étape A, maintenez les touches rouge et bleue enfoncées pendant 3 secondes.
- Pendant l'étape B, maintenez la « touche chiffrée associée à la marque de votre téléviseur » enfoncée (par exemple, Blue Sky = 1).



Si la marque de votre téléviseur NE figure PAS dans la liste de votre région (voir page 14), suivez les mêmes étapes (A et C à partir de Auto Search (Recherche automatique) à la page 16) en procédant comme suit :

- Pendant l'étape A, maintenez les touches rouge et bleue enfoncées pendant 3 secondes.




Learning (COPY)

La fonction Learning (Apprentissage) vous permet de copier une ou plusieurs fonctions depuis la télécommande d'origine (en état de marche) de votre téléviseur/récepteur numérique sur la télécommande ONE FOR ALL.

Exemple : copie de la fonction « I/II (mono/stéréo) » de votre télécommande d'origine sur la touche rouge de votre télécommande ONE FOR ALL.

A



Alignez les deux télécommandes en hauteur.

Placez les deux télécommandes sur une surface plane. Assurez-vous que les deux extrémités que vous dirigez normalement vers les appareils sont bien l'une en face de l'autre.

B

Maintenez la touche COPY (COPIE) enfoncée pendant 3 secondes.



Les deux diodes clignotent deux fois.

C

Appuyez d'abord sur la touche rouge.

Puis maintenez brièvement la touche « I/II (mono/stéréo) » enfoncée.

2 - 5 cm



Puis maintenez brièvement la touche « I/II (mono/stéréo) » enfoncée.

Les deux diodes s'allument deux fois pour confirmer que la copie a bien été effectuée. bestätigen.



- Si vous voulez copier d'autres fonctions, répétez l'étape C pour chaque touche que vous souhaitez copier.
- Si la diode clignote longtemps, recommencez l'étape C.
- Toutes les touches peuvent être copiées, à l'exception de la touche COPY (COPIE).

D

Maintenez la touche COPY (COPIE) enfoncée pendant 3 secondes.



Les deux diodes clignotent deux fois.

PRÊT !

Suppression d'une fonction copiée :

- 1) Maintenez la touche COPY (COPIE) enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que les deux diodes clignotent deux fois.
- 2) Appuyez sur la touche que vous souhaitez supprimer (par exemple, la touche rouge) pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.
- 3) Maintenez la touche COPY (COPIE) enfoncée pendant 3 secondes. Les deux diodes clignotent deux fois.

Direct Code Set Up

• If SimpleSet or Auto Search was not succesfull you may succeed using Direct Code Set Up.

A

Digital TV Receiver

Satellite, Cable, Set-Top-Box, Freeview and all Sky

e.g. Humax

Humax	0501	1412	0740
Huhtel	1284	2034	
PINE	1292	1132	
Homecast	1680	1736	1700
Houston	0395		
Humax	1176	1232	1200
	2144	1918	1750
		2357	2440
Huth	0132	1075	
huundai	1159	1075	

1176

Find the code (4-digits) for your device (e.g. Humax Digital TV Receiver) in the following pages. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).

B

Press and hold green & yellow 3 seconds!

LED will blink twice!

C

1 1 7 6

Enter the code (4-digits) for your device.

D

Make sure your device is switched ON (not on standby).

Humax

switched ON

Humax

OFF

OFF = ready

Pressing POWER should switch OFF your device.

IF not all keys are working properly OR
If your device does NOT switch OFF?
--> Please repeat steps A - D trying the next code for your brand.

A

Main TV Control

TV POWER

TV VOL +/- and MUTE

AV

TV INPUT/AV

e.g. Goodmans

Gooding	0556	0216	0163
Goodmans	0109	0363	0606
	0715	0455	
	0487		
	0634	1259	0010
	1248	0037	0010
	0217	0556	0510
	0668	0312	0909
		0516	0009
	0035	0480	0560
	0218	1908	0630

0634

Find the code (4-digits) for your device (e.g. Goodmans TV) in the following pages. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).

B

Press and hold red & blue 3 seconds!

LED will blink twice!

C

0 6 3 4

Enter the code (4-digits) for your device.

D

Make sure your device is switched ON (not on standby).

Goodmans

Goodmans

OFF

OFF = ready

Pressing POWER should switch OFF your device.

IF not all keys are working properly OR
If your device does NOT switch OFF?
--> Please repeat steps A - D trying the next code for your brand.



TV	: Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector / Rear Projector	3
SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Digital Terrestrial / Freeview / SAT/HDD	7
CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C	10

ONE[®] FOR ALL

TV

888	0264 0412
A.R. Systems	2031 0037 0556 0374 0455
Accent	0009 0037 0556
Accusound	0860
Acer	1339 1509 2190 1644
Acoustic Solutions	1667 1727 1545 1523 1865 2055 1037 2676
Acura	0009
Adcom	0625
Addison	0653 0108
ADL	1217 2022 0890
Admiral	0093 0163 0418 0264
Advent	0876 1613
AEA	0037 0556
AEG	0606 1556 1037 1372 1667 1163 2021 2239 2166 2197
Afron	0891
Agashi	0264
Aiko	0009 0037 0556 0371 1681 0035 0880 0361 0191 0264
Aim	0037 0412 0556 0753 0208 0706 0698 0634 0374 0455 0606 0499
Airis	1833 2405 2050 1779 1531 2022
Aiwa	0701 1916 1908 1505
Akai	0009 0361 1326 1413 0556 0208 0037 0371 0191 0218 0035 0753 0806 0163 0412 0729 0714 0706 0698 0715 0602 0812 0548 0480 0264 0631 0178 0606 1037 1908 0473 0648 1259 1248 1935 2021 1727 1308 1865 2676
Akashi	0860 0009
Akiba	0218 0455 0037 0556
Akira	0418 2241 0753 0037
Akito	0037 0556
Akura	1687 0037 0218 0264 0556 0668 1667 1645 1770 1846 0412 1585 0009 0714 1982 1847 1983 1363 2239 1820 2289 2059
Alba	0037 0009 1037 0556 0714 0036 0418 0218 0370 0371 0668 0355 0163 0487 1908 0443 1935 1997 2050 2104 1865 2676 1585
Alkos	0035
Allstar	0037 0556
All-Tel	0865
Amitech	1281 0655 1849
Amoi	2342
Amplivision	0370
Amstrad	0009 0037 0264 0371 0412 0218 0556 1037 0648 1372 1982 1820
Anam	0037 0556 0009 0650
Anam National	0037 0650 0556
Andersson	1163 1667 1585
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0264 0037 0556
Ansonic	0370 1582 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292 0411 1437 1846
AOC	2402 1588 0625 0009 2111 2214 0093 0108 0178
Aolinpike	0264 0412
Apollo	0473
Apro	1846
AquaVision	1606
Arc en Ciel	0109
Arcelik	0714
Ardem	0486 0714 0037 0633 0556 0715
Arena	0037

Aristona	0556 0037
Art Mito	1585 1820
Arthur Martin	0163
ASA	0105 0346 0163
Asberg	0037 0556
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0264
ATD	0698
Atec	1606
Atlantic	0037 0556
Atori	0009
Auchan	0163
Audiosonic	0009 0037 0374 0820 0109 0556 1308 1681 1703 2050 0714 0715 2059 0370 0264 0218 0486 1983 2104 0486 0370 0264
Audioton	0698
Audioworld	0698
Autovox	2169 2172
Avol	1820
AVP	1908
AWA	0009 0036 0374 0412 0037 0556 0606 0108 0264 1376 0178 0698 1681 2039 2241
Axxent	0009
Axxon	0714
Azuki	2239
B&D	1217
Baier	0876 1372 2239
Baihe	0009 0264 0412
Baile	0009 0374 0661
Baird	0343 0109 0208 1196 0606
Bang & Olufsen	0620
BaoHuaShi	0264 0412
Baosheng	0009
Barco	0163
Base	0780
Basic Line	0009 0374 1667 0218 0037 0163 0668 0556 0455 1037 0009 0698 0706 0264
Bauer	0009 0037 0361 0512 0535 0195 0554 0556 0191 1505
Baur	1645 1523
BBK	0178
Beaumarck	0009 0208 0226 0264 0374 0412
Beijing	0661 0812 0821
Beko	0370 0714 2663 0486 0035 0715 0037 0418 2279 2125 0556 0606 1308 0808 1652 2200
Belson	0698 2241 2032
Bennett	0556 0037
BenQ	1562 1523
Bensten	1893 1326 1888 1889 1413
Beon	0037 0556 0418
Berthen	0668 0556
Best	0370
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374
Bestwell	1326
Bexa	2493
Black Diamond	0614 0820 1037 0821 0556 0753 1163 0587
Black Strip	0035
Blackway	0218
Blaupunkt	0195 0554 0191 0535 0327 0455 0170 0036
Blauren	0374
Blu:sens	1847 1849 2241 2668
Blue Media	1606
Blue Sky	0037 0218 1372 0556 1037 0668 0714 1709 1667 0487 1771 0715 0625 1652 0624 1909 0455 1908 0808 1363 1314 1739 1916
bogo	2561
Boigle	2031
Boman	1372
Boots	0009
Bork	1363
Bosch	0327
BPL	0037 0556 0896 0208 1208 1637

Brandt	0109 0625 0335 0287 0343 0560
Brandt Electronique	0287 0335
Brimax	1709 2668
Brinkmann	0037 0556 0668 0519 0418 0486
Brionvega	0037 0556
Bristol	2090
Brother	0264
Bruns	0486
BSR	0163 0361
BTC	0218
Bush	0009 1037 1441 0614 2032 1326 0036 0037 2127 0714 1585 0218 0668 2125 1667 1652 0355 0371 0163 0374 0519 0698 0264 0361 0487 0208 1556 0556 1900 1908 1259 1982 1248 1916 1682 0587 1687 1308 2055 2053 2060 2050 2104 2214 1983 2212 2241 2402
Buxtron	0698
Caihong	0009
Caishi	0891
Cameron	2055 1523 0556
Camper	0037 0556 0486
Canton	0218
Capsonic	0264
Carad	0610 0037 0556 0668 1037
Carena	0455 0037 0556
Carrefour	0036 0037 0556
Carver	0170
Cascade	0009 0037 0556
Casio	0037 0556 0163
CAT	1682
Cathay	1727 0037 0556
CCE	0037 0556
Celestial	0819 0820 0821 0767
cello	1820 1846 1770 2246
Centrex	0780 0891 1536 0698 1702
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
CGE	0074 0418 0370 0163
Changcheng	0009 0264 0374 0412 0661
Changfei	0009 0374
Changfeng	0264 0412 0753
Changhai	0009
Changhong	0767 0820 0009 0264 0508 0821
Chengdu	0009
Chimei	1666 1852 1505
Ching Tai	0009
Chun Yun	0009
Chunfeng	0009 0264
Chung Hsin	0108 0653 0036
ChungFeng	0412
Chunsun	0009
Cimline	0009 0218
Cinetec	2060
Cinex	0648 2197 1556 1982
City	0009
Clarity	1720
Clarivox	0037 0418 0556
Clatronic	0037 0370 0371 0714 0218 0264 0556 0009 0648 0606 1372 1163
Clayton	1037
Cobolt	0891
Combitech	1908
Concorde	0009
Condor	0037 0370 0556 0009 0418 0411 0163 0264
Conia	1687 0754 0821 1645 0820 1702 1523 2032 2410 2483
Conrac	0808
Conrad	0037 0556
Conrowa	0009 0264 0412 0698 0753
Contec	0009 0036 0264 0037 0556
Continental Edison	0109 0287 0487
Cosmel	0009 0037 0556
CPTEC	0625 1363
Crosley	0074 0163
Crown	0009 0712 2200 0370 0037 0486 0556 0418 0487 0714 0606 0715 0208 0653 1037 1652 0668 2021
CS Electronics	0218
Curtis Mathes	0093
CWN	0655
CWR-Tech	1372
Cyberpix	1667
Cybertron	0218
Cytronix	1298
D.Boss	0037
Daewoo	0634 0661 1849 2098 0499 0624 0374 1909 0037 0556 0009 0218 1137 0178 0170 1908 0880 0108 0876 1612 0865 0698 0714 0706 2037 1376
Dainichi	0218
Danichi	0218
Dansai	0037 0556 0264 0035 0009 0036 0208
Dansette	0412

Dantax	0370 0486 1652 1916 0714 0606 1037 0715 1908
Datsura	0208
Dawa	0009 0037 0556
Daytek	0698 0706 1376 0264
Dayton	0009
Daytron	0009 0374 0037 0556
Dayu	0374 0661
de Graaf	0208 0548 0163
DEC	0860 0891 1326 0896
Decca	0037 0556 1137 1908
Deitron	0037 0556 0374 0218
Denko	0264
Denver	0037 1372 0556 0606 0587 1820 2050 2021 1709 2139 2172 2197 0037 0556 0009
Desmet	1770
Dew	2022 2020 2239 2059
DGM	0037 0556
Diamant	0264 0698 0009 0371 0860 0820
Diamond	0896 1681 0706 0037 0556
DiBoss	
Dick Smith	1326 2241
Electronics	0037 0556
Digatron	1667
Digihome	0037 0556 0105 0668
Digiline	0037 0556
DigiLogic	0890 2022 2020
Digimate	1606
Digital Device	1709 1771
Digitek	0820
Digitex	0037 0556 0888 1703
Digitor	0361
Digivision	0880
DigIX	0037 0556
DiK	1703 2031
Dikom	0009 0037 0556
Dixi	0891 0780 0037 0587 0865 1363 1326
DL	1964 2251 2001
DMTECH	0668 0037 1037
Domeos	0009
Dongda	0009
Donghai	1704
Dream Vision	0888 1556 0820 2241 1703 0767 0698 1682 2032 2098 1326
DSE	0009
DTS	0519 0343 0037 0556 0163 1137
Dual	0631 1667 1037 2032 2241 1372 1163 1585 2676
Dunai	0163
Durabrand	0037 0178 1437 0556 1652 1779 1037
Dux	0037 0556
D-Vision	0037 1982 0556
DVX	0891
Dynatron	0037 0556
Dyon	2241
e:max	1372 0606 1531
Easy Living	1248 1259 2104 2157 1709 1613 1217 1308 2023 2005 0877 1556 1666 2255 1294
Ecco	0773 0706 0698
ECE	0037 0556
Edison-Minerva	0487
Elbe	0411 0610 0292 0370 0163 0037 0556 0218 0191 0361
Elcit	0163
Electrion	1585
Elekta	0009 0037 0556 0264
Elenberg	1795 2055
Elfunk	1208 1037
ELG	0037 0556
Elin	0037 0548 0556 0105 0361 0163 0009
Elite	0218 0037 0556
Elonex	1776
Elta	0009 0264
Emerson	0178 0714 0037 0556 0371 0361 1709 2426
e-motion	0753 0773 0860
Enzer	1682
Erissan	0037 0556
Erres	0037 0556
ESC	2486
Essentials	0163
Estèle	0009
Ether	0009 0037 0556 0820 0163
Etron	0264
Eurofeel	0037 2050
EuroLine	0264 0037 0556 0370
Euroman	0037 0556
Europhton	0037 0163 0556
Evesham	1248 1667 1259 1606 1536
Evotel	2561
Excel	0037 0556
Excello	1037

ONE[®] FOR ALL

Expert	0163			1308 0587 1376 1667 1727 1645	Hua Tun	0009		Kenwood	0105
Exquisit	0037 0556			1687 1682 1720 2055 2053 2127	Huafa	0009		Keydo	1702
Fagor	0037 0556			1983 2223 2393	Huanghaimei	0009		Keymat	1771 1326 1413 1893 1888 1889
Family Life	0037 0556			0370 1585 1667	Huanghe	0009		Kingsbrook	1037
Feilang	0009		Gorenje	0370 1585 1667	Huanglong	0009		Kioto	0556 0706
Feilu	0009		GP	0753	Huangshan	0009 0264 0412		Kiton	0556 0037 0668
Feiyan	0264 0412		GPM	0218	Huanyu	0374 0264		KLL	0037
Feiyue	0009		Gradiente	0653 0170 0037 0556	Huaqiang	0264 0412		Kneissel	0037 0370 0610 0411 0374 0499
Fenner	0374 0009		Graetz	0163 0714 0361 0371 0037 0556	Huari	0264 0412			0556 0292 1908
Ferguson	0037 0109 0625 0287 0335 0343		Gran Prix	0648 2333	Hugoson	1666 0890 1217		Kobra	1467 1298
	0560 0556 0035 0653 0108 0361		Granada	0037 0556 0208 0226 0356 0108	Humax	1295 1539		Kolin	0653 0108 0036
	0548 0443 1037 1916 1908 2053			0036 0473 0335 0560 0163 0225	HYD	1376		Kolster	0037 0556 0218
	1935 1954 1865			0343 0548	Hyper	0009		Kongque	0009 0264
Fidelity	0163 0512 0361 0037 0556 0371		Grandin	0037 1652 0556 0009 0163 0610	Hypersonic	0361		Konichi	0009
	0412 0264 1908			0714 0715 0668 0374 0218 0455	Hypson	0037 0264 0556 0714 0715 0455		Konka	0037 0556 0371 0714 0418 0218
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0287		Gronic	0163		1908 1037 0668 0486			0587 0754 0606
	0343		Grundig	0195 0508 0535 1223 0037 1582	Hyundai	0860 1281 0037 1531 0865 0556		Kontakt	0487
Finlux	0037 0105 0556 0714 0346 0411			2059 0443 0487 0191 2127 0554		2139 0698 0753 1326 1532 1681		Korpel	0037 0556
	1585 1667 0163 0715 0631 0480			0556 1687 0587 0706 1037 0009		0767 1294 1770 0264 1612 0888		Korting	0370
	1556 0473 0418 0606 0808 1248			0036 0370 1935 1908 1916 1308		1037 0876 1606 0706 1556 1376		Kosmos	0037 0556
	2676			0178 1376 0343 1667 2053 2239		2676		Kotron	0412 0264 1900
Fintec	1982			2200 1259 2125 1372 2663 2890		0037 0556		Koyoda	0009
Firstar	0009			2625		0264 0037 0371 0009 0556 0218		Kross	1536
Firstline	0009 0037 0556 0374 0668 0714		Grunkel	1163		0218		Kuaile	0009 0264 0412
	0624 0163 1909 0411 0208 0361		GVA	1326		0037 1137 0556		Kuba	0163
	1037 0808 1363 1163 1612 1308		H&B	0808 2001		1556		Kuba Electronic	0163
Fisher	0036 0208 0370 0361 0163		Haaz	0706		2031		Kulun	0009
Flint	0037 0455 0556 0610 0218 0264		Haier	0698 2212 0264 0037 0508 0587		1376 1613		Kunlun	0208 0226 0264 0374 0661
	2391			0896		1217 0890		Kyosho	0412 0418 0264
Force	1667			0009		2246		Kyoto	0163
Formenti	0037 0163 0556 0486		Haihong	0264 0412		0037 0074 2090 0163 0370 0418		L&S Electronic	0865 0714
Fortress	0093		Haiyan	0264		0508 0556 2197 0411 0361		LaSAT	0486 0370
Fraba	0037 0556 0370		Halifax	0178		0009 0264 0374 0412 0661		Lavis	1037 0037 0163
Freesat	1636		Hallmark	0264		0037 0556		Leader	0009
Friac	0009 0037 0556 0370 0499 0655		Hammerstein	0218 1908		1430		Lecson	0037 0556
	0610		Hanimex	0178		0487 0163 0610 0714 0361		Legend	0009
Frontech	0163 0264 0009		Hankook	1613		0009		Lemair	0411
Fuchsware	0780		Hanns.G	1351 1613 1776 2027 2817 2214		0009 1037 0037 0556 0218 0517		Lenco	0009 1795 0037 0163 0374 0556
Fujicom	1626 1820 1709		Hannspree	0037 0556 0361 0499 0519 0163		1163 1585			0587 1037 1983 1787
Fujimaro	0865 1687 1645		Hanseatic	0661 0292 0634 0370 0009 0714		0037		Lenoir	0009 0890
Fujimaru	1687			0808 0486 0625 2001 1964		0519 0037 0556		Lentec	1531 2031
Fujitsu	0853 0163 0009 0037 0556 0361			0009 2197 0037 0556 2384 0865		0865 1298		Levis Austria	0037 0556
Fujitsu General	0009 0163			0370 0556		0773 0820		Lexsor	1196
Fujitsu Siemens	1666 1298 1259 1248 1163 0808		Hantarex	0865		1372 1556		Leyco	0037 0264 0556
Funai	1817 1394 0264 1037 1666 1595		Hantor	0773 1196		0037 0556 0512 0327 0163 0361		LG	2182 1423 1667 1840 1637 1663
	0668 0412 1505 0714		Harsper	0009 0412 0037 0556 0487		0370 0109 0411			1319 0876 0178 0037 1305 0556
Furi	0264 0412		Harwa	0037 0556		0009 0037 0264 0512 0556		Liesenkötter	0037 0327 0556
Furichi	0860		Harwood	0865		0037 0163 0556 0361 0512 0327		Lifetec	0037 0668 1037 1137 0519 2001
Futronic	0264 0860 0698		Hauppauge	0773 1196		0370 0487 0218 0163 0009 0556			0374 0009 0512 0655 0556 0714
Future	0037 0556		Havermy	0556 0037		1376		Linetech	2676
Gaba	1037 0037 1183		HCM	0009		0009 0037 0556 0218 0371 2021		Linsar	1585
Galaxi	0037 0556 0361 0163		Hedzon	0264 1196		0714		Lloyd's	0009
Galaxis	0370 0418 0037 0556		Hema	0556 0037		0698		Local Calcutta TV	0208 1208
Galeria	0009		Hicon	0009		0218 0037 0556 0455		Local Chennai TV	1413 0371 0264 0602 0806 1236
Garza	0556		Hifivox	1467 1298 2483		0037 0371 0218 0264 0009 0556			1367 0009 1441
GBC	0163 0009 0374 0218		Highlander	0109		0163 0361 2125 0480 0548 0473		Local Delhi TV	0508
GE	0343 0178 0560 0287 0109 0335			1531		0346 0208 0610 1523 2676		Lodos	1037 1667
	0625			0264 0037 0556		0361 0548 0163 0473 0480 0346		Loewe	0512 0633 0790 1884 0556 0655
Geant Casino	0163			0218 1983		0208 0606 0610 0631			0370 0292
GEC	0037 0163 0361 0556			0009 0208 0036 0037 0556 0218		0037 0264 0556 0374		Logik	0698 1865 1795 2486 0773 0009
Geloso	0009 0163 0374			0163 0355 0443 0487 0264 1908		1982			0264 0371 1702 0880 1217 1037
General	0109 0287		Hisawa	0218 0455 0610 1908 0714		0036 0009		Logix	1687 1645 2241
General Electric	0343 0287		Hisense	1363 1314 0208 0009 2098 2037		0035		Longjiang	0668 0519
General Technic	0009			0508 1739 0753 0698 0891 0821		1709		Luker	0264 0412
Genesis	0009 0037 0556			0860 0780 1208 2341 2371 1069		0009 0264 0412			1982
Genexxa	0163 0218 0037 0556 0412 0009			0556		0208 0226		Luma	0037 0163 0411 0556 0374 0009
Gericom	0865 1606 1423 1298 1217 0880		Hitachi	1576 1772 0009 0481 0578 0719		0009 0264 0412		Lumatron	2023 0037 0556 0163 0361 0264
	0808			2207 0225 0108 0036 0744 1585		0009 0264 0412		Lumenio	0037
G-Hanz	1681 1363			0356 1037 1484 1481 0109 2127		0009 0264 0698 0821 0037 0556		Lux May	0037 0009 0556
Giant	0009			1687 1667 0163 0634 1045 0178		0037 0499 0634 0374 0556 0443		Luxor	0356 1163 0361 0480 0208 0548
Godrej	1585			1854 0473 0343 2214 0508 1163		1908			0163 0346 0473 1037 0631
Gold	1833 2039 2023 1770 2157			0548 0499 0480 0037 0556 1137		1964 0876 1702 1626 1536 0896		LXI	0178
Goldfunk	0668			0105 0361 0877 2279 2676		0712		Madison	0037 0556
GoldStar	0037 0009 0178 0370 0556 0163		Hitachi Fujian	0108 0037 0556 0225 0860 0499		0860		Magnadyne	0163
	0361 0109 0606 0714 0715 0455		Hitsu	0009 0610 0455 0218		0556		Magnavox	0037 0556 0036 0706 0780 1069
	0487		Höher	0714 1556 0865 1163		0264 0412			0753
Gooding	0361 0109 0606 0714 0715 0455		Home Electronics	0606		0653 1795 1818 0036 2118 0606		Magnum	0648 0714 0037 0556 0715 1289
Goodmans	0634 1259 1248 0624 0036 0037		Hongmei	0009 0093 0264		0371 0508 0218 0418 0093 0650			1556
	1795 1585 0499 0556 1037 0714		Hongyan	0264 0412		0009 0264 0412		Mandor	0264
	0668 1909 0343 0371 1163 0374		Horizont	1617		0163 0361		Manesth	0037 0556 0264 0035 0163
	0264 0009 0487 0035 0480 0560		Hornophon	0037 0556		0037 0556 0370 0610 0163 0264		Manhattan	0037 0876 0556 0668 1037 0163
	0335 0218 1908 0661 1900 0880		Hoshai	0218 0455		0714 1556 0606 1982 2125 1308		Maqma	1626 1467 1298 1702 1709 1606
						0556 0037 0880		Marantz	0037 0556 0412 1532
						0371		Mark	0037 0556 0374 0009 0714 0715
						0163		Marks and Spencer	1846 1847 2246 1770 2668
						0037 0610 0556 0163 0519 0512		Mascom	1556 0556 0037
						0370 0411 0648 1585 1037 1437		Mastec	1997
						0486 1667 1163 1137		Master's	0499 0037
						0163		Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0556
						1037		Matsui	0009 0037 1163 0556 0487 0035
						2331			0036 0443 2007 2486 0208 0355
									0371 0455 0163 0195 0191 0335
									0714 1908 1037 1916 1666 0880
									2022 2279 1667 2676
								Matsushita	0650
								Matsuviama	0587

ONE[®] FOR ALL

Maxam 0264
Maxdorf 0773 0698 0706 0264
Maxess 2493
Maxim 1982 1556
MCE 0009
Medialine 1964
Mediator 0037 0556
Medion 0668 0714 0808 1037 0037 0519
0556 0512 1137 0698 1908 1437
1900 1248 1259 0245 0631 0880
1289 1916 1556 1667 2001 2279
1645 2676
MegaDrive 1259
Megas 0610
Megatron 0178
MEI 1037 0037 0556
Meile 0264 0412
Meletronic 0346 0009 0037 0512 0109 0343
0163 0105 0287 0374 0480 0411
0556 0624 0634 0361 0191 0195
0661 0714 1652
Memorex 0009 0178 1037 0650
Memory 1983
Memphis 0009
Mercury 0037 0698 0009 0264 0556 0706
Mermaid 0037
Merritt 0548 0361 0163
Metronic 0625
Metz 0535 1533 0746 0388 0447 0367
1163 0195 0554 0191 0037 0556
0587 0668 1037
MGA 0178 0037 0556 0218
Micromaxx 0037 0556 0668 1037 0808 1372
2001 0714
Microspot 1614
Microstar 0808
MicroTEK 0820 0698 0860 0706 0264
Mikomi 1667 1163 0744 1585
Minato 0037 0556
Minerva 1248 0487 0535 0554 0195 0191
0108
Ministry of Sound 1667
Minoka 0412 0037 0556
Mirai 1666 1852 1651
Mirror 1900
Mitsai 1556
Mitsubishi 0108 0093 0512 0037 0178 0650
0036 0535 0556 0208 1037 1659
Mitsuri General 0163
Mivar 0609 0292 2386 0370 0517
Mogen 1820
Monaco 0009
Moree 0037
Morgan's 0037 0556
Moserbaer 1667 1585
Motorola 0093
MTC 0370 0512 0163 0361
MTIlogic 0714 1308 2050 2104
Mudan 0009 0208 0226 0264 0412
Multitec 0037 0556 0486 0668 1037 1556
1982
Multitech 0009 0486 0037 0370 0556 0264
Murphy 2005 0163
Musikland 0037 0218 0556
Mx Onda 1687 1983 1645 1820
MyCom 1376 0178
Myryad 0556 0037
NAD 0178 0361 0865 0163
Naiko 0037 1982 0606 0556
Nakimura 0374 0037 0556
Nanbao 0009 0264 0412
Nansheng 0264 0412
Naonis 0163
Narita 1982
NAT 0226
National 0226 0208 0508
NEC 0170 0587 1270 1367 0178 0009
0036 0876 1775 2461 0455 0374
0037 0556 0653 0264 0412 0245
0508 1704 0499 0661
Neckermann 0037 0191 0554 0556 0370 1505

NEI 0163 0327 0418 0411 0512
0037 0556 0371 0163 1037
NEO 0754 1372
Neon 1732 2246 1770
Neovia 0865 1964 0876 1376
Nesco 1908
Nesx 1732
Netsat 0037 0556
Neufunk 0037 0009 0556 0610 0218 0714
New Tech 0037 0009 0556 0343
NewWorld 0218
Newave 0009 0178 0093
Nikkai 0035 0218 0037 0556 0264 0009
0036 1667
Nikkei 0714 2169 2172
Nikko 0178
Nintaus 0891
Nogamatic 0109
Nokia 0361 0163 0473 0480 0548 0606
0631 0208 0374 0346 0610 0109
Nordmende 0109 0891 0287 0343 0560 2331
2332 0195 0037 0556 0335 0163
1259 1248 0714 1289 2001 1413
0443 2007 1585 1667 2329 1163
1308
Norfolk 0163
Normerel 0037 0556
Novak 0037 0556
Novatronic 0037 0105 0374 0556
Novex 1523
Novita 1585
Nurnberg 0163 0361
NU-TEC 0455 0698 0820 0037 0556 0821
1779 0706 0264
O.K.Line 1037 1372 1556
Oceanic 0163 0361 0208 0473 0548 0480
2001
Odeon 0264 1795
Odys 1795
Okano 0370 0037 0556 0264 0009
OKI 1037 2125 2200 1667 1585 2676
Ölevia 1588
Olidata 1376
Omega 0264
Omni 0780 0891 0698
Onei 1667
Onida 0653 0418 2333
Onn 1667 2055 1709 2125 2166 0556
1770 2279
Onwa 0371 0602 0218
Onyx 1709 1770
Opera 1308 0037 0556 0714
Optimus 0650
Optonica 0093
Orava 1037
Orbit 0037 2031 0556
Orion 0037 2007 2031 2032 2005 0443
0355 0714 2108 0556 0655 0009
0264 0412 1916 1908 0880 1196
2001 1954
Orline 0037 0218 0556
Ormond 0668 1037 0037 0556
Orson 0036
Osaki 0218 0264 0412 0037 0374 0355
0556
Osio 0037 0556
Oso 0218
Osume 0036 0218 0037 0556
OTIC 1687 1645 1983
Otto Versand 0036 1505 0037 0343 0093 0512
0535 0554 0556 0195 0191 0361
0109 0226 0009 0519
1908
Pace 0037 2060 0556 1137 1916 0714
Pacific 1037 0443 1372
Packard Bell 1314
Palladium 0370 0418 0037 0655 0411 0714
1137 0191 1505 0554 0556 0327
0163 0519 1982
Palsonic 0264 0412 0773 0037 0218 0698
0556 0418 1183 1196 1326 1681

Panache 1795 2461
Panama 1585
Panasonic 0009 0264 0037 0556
0650 1636 0226 1650 0037 1310
0556 0163 0208 0508 0896 0361
0853 0367 0548 0108
Panavision 0037 0411 0556
Panda 0009 0208 0226 0264 0412 0508
0698 0821 0780 0706 0891
Papouw 0037 0556
Pathe Cinema 0163 0292 0370
Pathe Marconi 0109
Pausa 0009
Peng Sheng 0891
Penney 0178
Perdio 0163 0037 0556
Perfekt 0037 0556
Philco 0074 0418 0037 0163 0556 0370
0519 0178 0481
Philex 0163
Philips 0556 0037 1506 0639 1744 0605
2015 1583 1867 1887 2800 0178
0108 0554 0374 0343 0009 0361
1505
Phocus 1289 1308 0714 1652
Phoenix 0037 0556 0370 0486 0163
Phonola 0037 0556
Pilot 0556 0037 0712 0706
Pioneer 1260 0760 1457 0109 0170 0163
0679 0037 0287 0556 0343 0361
0486 0512
0370 0486
Pionier 0037 0556 0264 0009
Playsonic 0714 0037 0715 1652
Polar 0037
Polaroid 1523 1720 1645 1687 2125
Policom 0109 0361 0163 0074 0535
Poppy 0009
Portland 0374 0624 1909
Powerpoint 0487 0037 0556 0698 1770 1820
Prandoni-Prince 0361
Premier 0009 0264 0891
President 0860
Prestigio 1900
Prima 0009 0264 0412 1196
PrimeView 1606
Princess 0698 1326
Prinston 1037
Prinz 0361
Profex 0009 0163 0361
Profi 0009
Profilo 1556
Profitronic 0037 0556
Proline 0037 1613 1727 1545 0556 0625
2135 0634 0411 1376 1037 2104
2223
Prosonic 0037 2031 1739 0556 0370 1865
0374 2085 0880 0371 0668 1376
0714 2139 1820 1893 2001 1372
1770 1732 1314 2090 2106 1709
0606 2197 2100 1787 2125 1545
1849 0715 1196 2050 2021 2663
1523
Protech 0009 0037 0556 0264 0418 0668
0163 0486 1037
Proton 0178 0009 0644
Proview 1687 1645
Provision 0499 0037 0556 1037 0714 1372
1531
PVision 0876 2001
Pye 0037 0556 0554 0374 0412
0009
Qingdao 0208 0226 0264 0412
Quadral 0218
Quadro 0753 1326 0556 0037 0821 1667
1163
Quasar 0650 0865 0009
Quelle 0037 1505 0074 0361 0412 0535
0109 0554 0512 0191 0036 0327
0105 0668 0556 0195 0264 1037
0346 0009
0036
Questa 0109 0218 0163 0037 0556 0287
Radialva 0037 0556
Radiola 0037 0556
Radiomarelli 0037 0556
Radionette 0714
RadioShack 0037 0556 0178
Radiotone 0009 0037 0556 0370 0418 0412
0648 0668 0264 1037
0036 0602 0753
Rank Arena 0625 0093 0178 0560 0335 0618
RCA 0343 0679 0753
Realistic 0178
Recor 0037 0418 0556
Rectiligne 0037 0556
Red Star 1556
Redifusion 0361 0548 0036 0346
Redstar 0037 0556
Reflex 0037 0556 1037 0668

Relisys 0865 0876 0877 1298 1376 1585
1612 1645 1739
Render 2196 2384
Reoc 0714 0624 0634 1909
Revox 0037 0808 0556 0370
Rex 0163 0264 0411
RFT 0292 0370 0264 0037 0556 0486
Ricoh 0037 0556
Rinex 0773 0418 0698 0264 0706
R-Line 0037 0556 0163
Roadstar 0009 1037 0218 0715 0264 0418
0037 0556 0714 0668 1916 1900
1326
Rodex 0037 0556
Rolsen 0819 0037 0556 2098 2037 2001
Rover 0036 0877
Rowa 0037 0264 0698 0712 0009 1441
0706 0587 0556
Royal 0418 0606
Royal Lux 0370 0412 0335
Rukopir 0556 0037
Saba 0109 0625 0163 0287 0560 0335
0343 0361 0548 0650 0714 1588
0610 0455 0830 0618
Sagem 0009
Saige 0009 0634 0374 0264 0163 2022
Saisho 1982 0037 0556 1163 1556 0668
Saivod 0712 2668 1037
Sakai 0163
Sakyno 0455
Salora 0163 0356 0361 0548 0208 0480
0631 1556 2125 2197 2001
0335
Salsa 0517
Sambers 0009 0036 0093 0178 0650
Sampo 0644 1506 2051 1744 0618 0812
Samsung 0178 0587 0009 0093 0556 1249
1235 0037 0264 0370 0208 0226
0814 2220 0821 0517 0519 0163
0264 0412
Sanjian 0037 0655 0729 1709 0706 0556
Sansui 0371 1935 1413 1236 0602 0455
0888 0753 1531 0698 0264 0806
0714 1964 1248 1681 1556 1703
0009
Santoni 0208 1208 0292 0036 0370 2461
Sanyo 0412 0009 0508 0163 0037 0108
0556 0486 0170 0264 1649 1037
1667 1163 1585 2279
Sanyuan 0009 0093
Save 0037 0556
Saville 1908
SBR 0037 0556
ScanSonic 1787
Schaub Lorenz 0361 0548 2169 2172 2676 0714
0606 0486 0374 1372 1363 2100
1667 2125 0876 1308 2200
Schneider 0037 1137 0218 0556 0371 0519
0668 0343 0361 0037 0163 0648
0714 0624 1909 1908 1982 1916
1617 1372
Schönteich 1037
Scotch 0178
Scotland 0163
Scott 0178 1983
Sears 0178
Seaway 0634
Seelver 0556 1037 0037
SEG 0036 1037 0037 0264 1163 0556
0668 1437 0487 0009 0163 0634
0218 1909 0624 1667 2125 1523
SEI 1505 0163 0037 0556
Sei-Sinudyne 1505 0037 0556
Seitech 1217 1372
Seleco 0163 0411 0371 0036 0264 0346
Sencora 0009
Sense 1847
Sensei 1626
Sentra 0035 0218 0009
Serie Dorada 0178
Serino 0610 0455 0093 1193
Shanca 0264 0412
Shanghai 0009 0208 0226 0264 0412
Sharp 0093 1193 1659 0009 0036 2214
1587 1819 2402 0650 0653 0412
Shen Ying 0009
Shencai 0009 0264 0412
Sheng Chai 0009
Sheng Chia 0009 0093
Shenyang 0009 0264 0753
Sherwood 0009
Shinelco 1889 2104
Shintoshii 0037 0556
Shivaki 0037 0556 0443 0374 0178
Show 0418 0009 0698 0264 0706 0037
Siarem 0163
Siemens 0037 0191 0195 0535 0554 0327
0556 0361
Siera 0037 0556 0587

ONE[®] FOR ALL

Siesta 0370
Silva 0037 0556 0361 0648
Silva Schneider 0753 1556 2166 0648 2125
Silver 0036 0037 0455 0556 0361 0715
0163
SilverCrest 1037 0037 0556
Simz 1820
Singer 0009 0806 0698 1556 0037 0556
0335 0163
Sinotec 0773 2012 0418 0606 0698
Sinudyne 1372 0163 0361 1505 0037 0556
1908 0606
Skantic 0356
Sky 1614 0880 1612 0037 0178 0556
1613 1606 1775 1376 0661 0865
0105
Skymaster 0753
Skysonic 0037 0556 0009 0264 0698 0753
Skyworth 0865 0880 1372
Sliding 0668
SLX 0487
Smaragd 1217
S-Media 0865 1298
Soemtron 1376 2050
Sogo 0163 0361 0548 0037 0556
Sonawa 0218
Songba 0009
Sonic 0753 1702
Soniko 0037 0556
Soniq 1467 1298 1702 2474 2493
Sonitron 0208 0370
Sonix 1732
Sonneclair 0037 0556
Sonoko 0009 0037 0556 0264
Sonolor 0163 0208 1505 0548 0361
Sontec 0037 0556 0370 0009
Sontech 1983
Sony 1505 1825 1651 0036 0650 0834
1685 2778
Sound & Vision 0218 0374 0037 0556
Soundesign 0178
Soundwave 0037 0418 0556 0715 1846 1847
Sowa 0226 0036 0178
Soyea 0773
Soyo 1709
Spectra 0009
Ssangyong 0009
Staksonic 0009
Standard 0009 0037 2090 0556 1037 0218
0374 1709
Starion 1037
Starlite 0009 0163 0037 0556 0264 0412
Stenway 0218
Stern 0163 0264 0411
Stevison 1982 1556
Strato 0037 0556 0264 0009 1787
Strong 1163 1667 1037 0037 0556
Sungoo 1248 2037
Sunic Line 0037 0556
Sunkai 0355 0455 0218 0610 0037 0556
0487 0865
Sunny 0037 1617
Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264
Sunstech 2001 1779 1964 2668
Sunwatt 0455
Sunwood 0037 0556 0009
Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264 0455
0037
SuperTech 0009 0037 0556 0218
Supervision 0698 0264
Supra 0178 0374 0009 0037
Supratech 2211 2208 2206
Susumu 0218 0335 0287
Sutron 0009
SVA 0587 0698 0264 0455 0865 0208
0706
Svasa 0698 0208 0706 0264
Swedx 1606
Sweex 2474
Swisstec 1612 1613 1614 1606 0880 1376
0865 1775 1776 1849 2059 2104

Synco 0036 0093 0178
Sysline 0037 0556
T+A 0447
Tacico 0178 0009
Tai Yi 0009
Taishan 0009 0374
Tandberg 0367 0411 0109 0361 0163
Tandy 0218 0093 0163
Targa 0618
Tashiko 0036 0650 0170 0163
Tatung 1720 0009 0036 0037 1248 1556
0556 1908 1259 1372
Taurus 2197
TCL 0806 1916 0587 0625 0412 0698
0706
TCM 0714 1289 0808 2001 1308
Teac 0009 0698 1645 2168 0037 0264
1437 1037 0412 0556 0418 0512
0712 0455 0668 0706 0624 1909
0178 0170 0714 1667 1617 1363
1795 0587 1770 1709 1820 2032
2241 2761
TEC 0009 0335 0037 0556 0361 0163
Tech Line 0037 0556 0668 1437 1163
Techica 0218
Technica 1982
Technics 0650
Technika 2032 1865 2059 1849 2106 2212
1667 1983 1585 2125 2426 2197
TechniSat 0655 0037 0556 0163 2422
Technisson 0714 1289 1652
Techno 1585 1037
Technol Ace 0698 0264 0634 0374
Technosonic 0037 0556 1372 0499 0880 1326
1893 1982 2032
Technotrend 1702 1531
Techvision 2032 1709 1531 1771
Techwood 1163 1037 1667 2279
Teckton 1376
Technimagen 0556
Teco 0009 0036 1523 0093 0178 0218
0264 0653
Tedelex 0698 0706 0606 0037 0418 0009
0208 0891 0587 0556 0806 1709
1531 1681 0264 1703
Teiron 0009
Tek 0820 0037 0698 0009
TELE System 0876 2125
Teleavia 0109 0343 0287
Telecor 0037 0556 0163 0218
Telefunken 0625 2676 1667 0074 0560 0587
0109 0335 0698 0712 0343 0820
0896 0262 0754 1626 0780 0891
0287 0819 1703 1681 1536 0753
0706 0037 0556 0486 0714 1556
0346 0821 1585 1588
0037 0556
Telegazi 0037 0163 0218 0264 0556
Telemeister 0037 0556
Teleonic 0037 0556
Telestar 0009 0037 2090 0556 1849 0412
Teletech 0009 0037 0556 0668 1037
Teleton 0036 0163
Televideon 0163
Television 0037 0556
Telstar 1702
Tempest 0009 0037 0556 0264
Tennessee 0037 0556
Tensai 0218 0037 0556 0009 0105 0374
0371 0715 0163 1037
Tenson 0009
Tesla 0037 1037 0668 0714 1652 0715
1137 0371 0519 0753 0556 0610
1298 1248 0519 1259 0037 1645
0556 0767 1556 1787 2032 0808
0648 1667 0668 0865 2100 1137
1771 1687 0714 2241 2373 2668
1037 1585 1289 2090 2023
Texet 0218 0374 0009
Texla 0780

Thes 2031 2039 2038 2251 2250 1849
2477
Thomson 0560 0625 0109 0343 0287 0753
0335 0037 0556 1588
Thorn 0035 0108 0109 0037 0225 0074
0343 0361 1505 0499 0512 0535
0556 0335 0036 0374 0356
Thorn-Ferguson 0343 0108 0109 0361 0499 0335
0035
Tiane 0093
Time 1702 1997
Tiny 1196
TMK 0178
Tobishi 0218
Tobo 0009 0264 0412
Tokai 0037 0556 0668 0163 0374 0009
1037
Tokaido 1037
Tokyo 0035
Tomashi 0218
Tongguang 0264 0412
Tongtel 0780 0587
Top Show 0698 0773 0418 0009 0264 0706
Topline 1037 0668
Toshiba 1508 0508 0718 0009 0035 0036
1289 0714 0093 0264 1935 0412
0618 0644 1582 0650 0821 1704
0109 1457 0195 0191 1916 1908
0698 0037 1556 1037 2732
Tosumi 1982 1770
Toyota 0371 0009 0264
Trakton 0009 0264
TRANS-continents 0668 1037 0865 0556 0037 0486
Transonic 0037 0698 0712 0556 0455 0587
0512 0264 0418 0009 1363 1326
0780
Triad 0037 0556 0218 0009
Trio 1687 1248 1645
Tristar 0264 0218
Triumph 0346 0556 0037
Tuntex 0009
TVE 2239
TVTEXT 95 0556
Uher 0037 0556 0374 0418 0486 0370
0480
Ultravox 0374 0163 0037 0556
UMC 1606 1775 1614 1849 2059 2106
2168 2426
Unic Line 0037 0556 0473 0455
United 1983 0714 1889 0037 2477 0715
0556 1916 1908 1037 0587 1982
2200 1652 1820 1770 1523
Unitex 1709
Unित्रon 1681
Universal 0714 0037 0556
Universum 0037 0808 1037 0074 1163 0264
0346 0370 0668 0105 0480 0535
0195 0473 1437 1667 0361 0512
0418 0036 0163 0556 0411 0327
1505 0109 0631 0554 0009 0170
0618
Univox 0037 0556 0163
Utax 0163
V7 Videoseven 0178 0880 1376 1217 1666 0618
1651 1505
Vanguard 0037 0556
Vector 2668
Venturer 1727 1545 1865
Venus 1326
Vestar 1137
Vestel 0037 1037 1163 1585 1667 0668
0163 0556
Vexa 0009 0037 0556
Victor 0653 0036 0650
Videocon 0508 2331 0009
Videologic 0218
Videologique 0218
VideoSystem 0037 0556
Videotechnic 0374
Videoton 0356 0163
Vidtech 0036 0178
Viewpia 0876
ViewSonic 1627 1542 1588 2111
Vision 0037 0264 0556
Vistar 0361
Vistron 1363 1847 2142
Visual Innovations 2106
Vivax 1326 1308 1617 1702 0037 1709
Vivo 2032 2100 2410
Vortec 0037 0556
Voxson 0163 0178 0037 0556 0418 2197
1779
VSA 1413
VU 2098 2037
Vue 1236
Walker 1667 2279
Waltham 0356 0418 0287 0037 0556 0668
0109 1037 0163 0443
Wards 0178

Warumaia 0374 0661 0634
Watson 0037 1037 1248 1259 0556 0163
0009 0668 0218 0519 1908 1437
1376 0327
Watt Radio 0163 0486
Wega 0036 0037 0556
Wegavox 0009 0037 0556
Weipai 0009
Welltech 0714 1652
Weltblick 0037 0556
Weltstar 1037
Weston 0037 0556 1441
Wharfedale 0896 0037 0519 1613 0891 0860
0556 0698 1556 0706 1372 1681
1667 1983 2055 2212
White
Westinghouse 0037 0556 0624 1909
Wilson 0556
Windsor 0668 1037
Windy Sam 0556
Wintel 0714
World-of-Vision 0880 0890 0865 1289 1298 0877
1606 1217 1732
Worldview 0455
Woxter 1531
XDome 0508
Xenius 0634 0661
Xiahua 0009 0264 0412 0698 0773
Xianghai 0009
Xiangyang 0264 0412
Xiangyu 0009
Xihu 0264 0412
Xinaghai 0412
Xingfu 0009
Xinghai 0264
Xingyu 0009
Xiron 1983
XLogic 0698 0860
XMS 1441
Xomax 1770
Xoro 1196 1217 1372
Xrypton 0037 0556
Yakumo 1613
Yalos 1771
Yamaha 0650 1576
Yamishi 0455 0218 0037 0556
Yapshe 0650
YES 2031
Yingge 0009
Yokan 0037 0556
Yoko 0037 0556 0264 0218 0009 0370
Yonggu 0009
Yorx 0218
Yousida 0009
Ytaiwai 1531
Yuhang 0009
YU-MA-TU 0037
Yüsmart 1613
Zenith 0178 0624 1909
Zepto 1585
Zhuhai 0009 0374
Zonda 0698
ZX 1908

ONE[®] FOR ALL

SAT

@sat	1300
@Sky	1334
27M Technologies	2209
AB	2321
ABsat	1323 0713
Access Media	1541
Acoustic Solutions	1284
ADB	0642 0887 1259 1473 1367 1491 1492 2152 2240 2367 2737
Adcom	0200
AEQ	2738 2813
AGK	2139
Airis	1659 1993
Akai	0200
Akira	2813
Akura	1705 1626
Alba	2296 1284 1811 1659 0713 0455 2433 2568 2034
Alfa Gold	1972
Allsat	0200
Allsonic	0369
Alltech	1959 1960 0713
Allvision	1232 1334 1412
Alpha	0200
Amitronica	0713
Ampere	0396 0132
Amstrad	0132 0847 1693 1801 1175 0885 1113 1662 2139 1848 0396 0713 0742 0501
Anglo	0713
Ankaro	0369 0713 1279
Ansonic	2418
Antares	2757
Apollo	0455
Apro	1672
Arcom	1862
Arcon	1279 0132 1075
Arena	1736
Arion	1115 1279
Armstrong	0200
Amion	1300
ASA	0299 0740
Asat	0200
ASCI	1334 0114
ASLF	0713
AssCom	0853
Aston	1129 2659 1261
Astra	0607 0713
Astratec	1743 1929
Astrell	0885 1986
Astro	0133 0173 2026 0369 0501 0658 0607 1113 1099 1100 0200 1273
Atlanta	2418
Atlantic Telephone	1333
Atom	2289
Audiola	2418
Audioline	1429
Aurora	0879 0642 1333 1433
Austar	1259 0642 0879
Auvisio	2531
Avalon	0396
Avanit	0299 1631
AWA	1375 1659
Axil	1413 1993 1457 1659 2418
Axis	1111 0369
Axitronic	1626
aZbox	2157 2719
B.net	1672
B@ytronic	1412 0299 0740
Balmet	1457
Base	1718
Bauchhage	1331

Beko	0455
Belson	2418 2139 2811
Best	0369
Best Buy	1993 2139 2728
Beyonwiz	2379 2643
Big Sat	1457 1572
BIG TV	2463
Black Diamond	1284
Blaupunkt	0173
Blusens	2871 2938
Blue Sky	0713 0885
Blue Star	1279
Boca	2797 0132 1366 0713 1232 1474 2026 2308 2458 2533 2813
Bodner & Mann	0122
Boshmann	1413 1631
Boston	0132
Boxer	1458 1957 1692 2429
Brainwave	1214 0658 1672
British Sky	
Broadcasting	1175 0847 1662
Broco	0713
BSkyB	1175 0847 1662
BT	1296
Bubu Sat	0713
Bush	1284 1626 2167 1974 2135 1672 2433 1645 0560 1811 1743 2376 1291 0642 0742 1839 1972 1935
Cablecom	1891
Cale	2718 3043 3042
Cambridge	0501
Canal Digitaal	0853 2634 2466 1499
Canal Digital	1853 1622 1780 0853 1004 1046 2553 1334
Canal Plus	2107 2657
Canal+	0853 2107 2657 2222 1853
CanalSat	2107 2657 0853 2222
CanalSatellite	0853 2107 2657 1853
Casto'	0122
CDV	1993
CGV	1413 1862 0549 2028 1846 1567 2224 2225 2034
Challenger	1956
Champion	1279
Cherokee	1323
Chess	0157 1334 0114 2026 0713 1626
Chili	1718
CityCom	1176 1232 0607 0299 1075 1413 0658
Clarke-Tech	1806 2226
Clatronic	2738 1413
Clayton	1626
Clemens Kamphus	0396
Cobra	0396 2533
Colombia	0132
Columbia	0132
Com Hem	1176 1915 2357
Comag	1232 1413 1412 2026 1862 1366 1474 0132 0339 2101 2308 2533 2458 2797 2813
Comsat	1413
Comwell	1956
Condor	0369 1700 0607
Conia	2167
Connexions	0396 0369
Conrad	0607 0573 0369 0501 0132
Coomax	2477
Coship	1457 1672 2525
Cristor	2257
Croner	2813
Crown	1284
Cryptovision	0455
CS	1631
CSI Elektronik	2477
Cyfra+	1076 1853 2593 1409 0853
Cyfrowy Polsat	2527 0253 0853 2262
Cyrus	0200
Daeryung	0396
Daewoo	1296 1743 0713 1974 1111
DAK	1993

Dantax	1626
Darty Box	1735
D-box	1114 0723
Deltasat	1075
Denver	0549 2418
DGStation	2321
DGTEC	1242 1542 1631 2058 1718 2680 2687 2711
Dick Smith	
Electronics	2813
Dicra	2842
Digenius	0299 1161
Digi	2026
Digi Raum	
Electronics	2622 1176
Digi1	2801
Digitality	0607 1685 1334
DigiFusion	1645 1743 1929
DigiHome	1284 2034 1935
DigiLogic	2034 2241
DigiMax	2273
DigiQuest	2718 2738 2278 1473 1457 1300 1631
DigiSat	1232
Digisky	1457
Digital	2283 2308 2273
Digital Vision	1929
Digital+	1853 1046 0853 0842
Digitalb	1232
DigitalBox	1886 2289 1631 1100 2757
Digital World	1227
Digitel+	1659
Digitrade	1659
DigiTurk	2432 1076 2097
Dikom	2531 2938 2842
Dilog	1780 1957
DiPro	1473 1367 2278
Discoverer	0157
DishTV	0128 1780 1300
Distratel	1317 1705 0885 1283
Distrisat	0200
Diunamai	2531
Di-Way	2289 2931
Dizipia	1572
DMT	1075
DNT	0200 0396
Domo Box	2157
Doro	1672
Dr.HD	2226
DRE	2622 1176
Dream Multimedia	1237 1652 1839 1923
Dreamax	1972
DSE	1375 2280 2210 2418 2813 2477
DStv	1433 0642 0879
DTI Electronics	3067
Dual	2034
Dune	0369 2477
Durabrand	1284 2241 2034
DVX	2167 1993
Dyon	2738 2813
EagleTec	2477
Easy-One	2757 2858
Echolink	1366
Echostar	1200 2527 2262 0610 0853 0396 0713 1323 1473 1409 1996
Eco-Star	1413
Edision	1631 1279 2306 2712
Einhell	0132 0713 0501
Elap	0713 1611 1129 0587 1567 1413 1846
Elbe	2418
Electron	1279 1956
Elisa	2455
Elless	0740
Elsat	0713
Elta	0200 0369 1659
Emme Esse	0369 1428
Emtec	1659
eMTech	1214
Energy Sistem	1631 2289 2418
Engel	1413 0713 1251 1801
EP Sat	0455
esoSAT	2797
Eurieult	0885
Eurocrypt	0455
EuroLine	1251
Europan	0607 0501 0200
Europhon	0299 0607 0132 0713 1334
Europsat	1413 1611
Eurosar	1567 1886
Eurosky	0607 0132 0299 0369 0114 0501 0740
Eurostar	0607
Euro-Vox	0744
Eutelsat	0713
Eutra	0740
Evesham	2034
Eycos	1279 1996
F&U	2139

Fagor	1611
FaVal	2268
Fenner	0157 0713 0369
Ferguson	1291 2352 0455 1743 1929 1279 1935
Fidelity	0501
Finepass	1780
Finlandia	0455
Finlux	1626 0573 1232 0455
FinnSat	1994 0740
Flair Mate	0713
FMD	1251 1457 1413 0114
FoneStar	1413 2242
Force	1194 1101
Fortec Star	1428
Foxtel	1356 0879 0455 1176
FPE	1993
Fracarro	0125
France Telecom	1735
Fransat	2659
Free Wave	
Technology	1743
Freecom	0501 0173
Freesat	2376 2408 1692
Freesat+	2443
FTEmaximal	0369 0713 1886 2757
Fuba	1801 2750 0369 0396 0173 0573 1161 0299 1428 1251
Fugionkyo	0125
Galaxis	1111 1101 1176 0853 0369 0879
Galaxy	1956
Garnet	1075
GbSAT	1214
Gecco	1157 1412 1273
General Satellite	1176 2622
Get	1004
Globalteq	2145
Globo	0339 1251 2273 1626 1412 1429 1334 1474 2026 0740 1157
GOD Digital	0200
GoGen	2738
Gold Box	0853
Gold Vision	1631
Golden Interstar	1572 1283
GoldMaster	1334 1722
Goodmans	1284 2433 2034 1291 0560 1705 2376 0455 2422 2568
Gradiente	0887
Gran Prix	0740
Granada	0455
Grandin	1626
Grocos	1409 1457
Grundig	0173 0847 2367 1291 1284 2376 2433 0879 0885 0853 0501 1780 2240 2034
Haier	2418
Hailo	2289
Hallo	1626
Hama	1567
Handan	1622 1780 1957 0128
Hanseatic	1099 1100
Hänsel & Gretel	0132 0607
Hauppauge	1672
HB	1214 1801 1736
HDT	1159
HE@D	1279 2143 2183 2346
Heliocom	0607
Helium	0607
Hills	1232 2209
Hirschmann	0396 1886 1111 1113 2026 2513 0173 0573 2308 0299 1232 0501 0607 0369 0125 1412 1862 0740 2034 0455 1284
Hitachi	0742 1232 0132
HNE	1214 1680 2525 1736 1700 2386
Homecast	0396
Houston	1176 1232 2289 2408 1808 1631 1427 2736 1915 2144 1882 1788 1675 1670 1743 1568 2357 2443
Humax	
Huth	0132 0607 1075
Hyundai	2463 1159 1075
i-Box	1652
i-CAN	1367 2737 2367
Iccrypt	2579
ID Digital	1176
ID Sat	2145 2289 1631
IDTE	1159
i-Joy	2370 2938
ILLUSION sat	1631 1940 2257
Image	1993
Imperial	1429 1334 1099 2289 1100 1197 1195 1351 0200 1672 1631
iNETBOX	1652
Ingelen	0396
InnoHit	1626
InOutTV	2702
International	0132
Interstar	2200 1214
Intervision	0607

ONE[®] FOR ALL

Inverto 1839
Inves 1993 1743
inVion 2418
iotronic 1413 0132
IP Vision 2455
Irradio 1331 3067 2505
ITT 2418 2268
ITT Nokia 0573 0455 0723
Jadeworld 0642
Jaeger 1334
Jepssen 1214 2204
KabelBW 1882 1915 1195 1197 1046 2176
1176
Kamm 0713
Kaon 1004 1300
KaTelco 1111
Kathrein 1561 2569 0707 1567 0658 1717
0249 0622 0114 0173 0200 0713
0742 1323
Kennex 0125
Kenwood 0853
Key West 0132
Kiton 0114
Kocmoc TB 1333
Kongque 1300
König 0607 1279 1631 2289 1567
Kooltek 2718 2811
Koscom 1956 2579 2555
KPN 1986 1545
Kreiling 0658 0249 0622 0114 1626
Kreiselmeier 0173
K-SAT 0713
Kyostar 0339 0132
L&S Electronic 0369 0132 1334
LA Digital 2579
Labgear 1296
LaSAT 0369 0607 0132 0157 0299 0740
0173
Lauson 2531 2505
Legend 1718
Legend Digital 1718
Leiko 1626
Lemon 1334
Lenco 0713 0369 0607
Lennox 0369
Lennox 1611
Lenson 0501
Lexus 0200
LG 1414 1075
Lifesat 0132 0369 0157 0299 0713
Lifetec 0587
Linsar 1284
Listo 1626
Lodos 1284
Logik 1284 2441 1906
LogiSat 2797
Logix 1075
Lorenzen 0299 1161 0607 0742 2026 0132
Lupus 0369
Luxor 1935 2034 0573 0501
M vision 1812
Macab 0853
Madritel 0642
Majestic 2738
Manata 0713 0132
Manhattan 2748 0455 1300
Maplin 2034
Marantz 0200
Marks and Spencer 2441
Marusys 2799
Maspro 0713 0173
Matsui 1626 0173 1743 1929
Max 0607
Maxim 1705
Maximum 1075 1334 1685 2552
Mediabox 0853
Mediacom 1206
MediaSat 0501 0853 2107
MediaStar 1572
Medion 1232 0299 0713 0132 1075 1412
1626 1334 0369 1994 0740 2026

Medison 0713
Mega 0200
Megasat 2289 1631 2718 2268 1886 1457
Meo 2466
Metronic 1317 3054 1705 2167 1691 1659
0713 1631 2738 1279 2418 1283
0132 0885 1993 1986 1375 1413
2269 1672
Metz 0173
MiCO 1811 1993
Micro 0607 2308 0501 0713 2797
Micro electronic 0713 2308
Micro Technology 0713
Micromaxx 0299 0369
Microsat 1331
Microstar 1075 0299 1161
Microtec 0713
Mitsubishi 0455
Morgan's 0132 0713 0200 1232 1412 1409
Moserbaer 1251
Motorola 0856 1473
mp man 3067
Multichoice 0879 1333 1433 0642 1959 1960
2059 2060
Multitec 0157
Mustek 1779 2718
Mx Onda 1659 2577 2938 3067
Myriad 0200
Mysat 0713 1331
MySky 1356 1850 1693 1848
N 2152
NanoXX 2513 2204 2858
NEC 2209
Neom 1993
Neotion 1334
Netgem 1322 2455
Neuf TV 1322
Neuhaus 0501 0713 0607
Neuling 1232 1474 0132 2458 2026 2251
Neusat 0713 0587 1279 1331
Neveling 1161
Nevir 1659 2268 3067 2938
Newton 0396
Next 2200
NextWave 1956
Nichimen 0560
Nikko 0713 0723 0200
Nilox 2278
Noda Electronic 1317 0885 1705
Nokia 1114 1723 1023 1223 0723 0751
0853 0573 0455
Noos 0853
Nordmende 1611 0455
Nova 0879 1959 1960 2059 2060
NPG 2289 1631 2931 2531
Numericable 2466 0853
NU-TEC 2477
Octagon 2352 2555
OctalTV 1429
Oggle 1705
OKI 1567 1457
Olin 2931
Omni 1993
Onn 2034 1284 1839
Openbox 1956 2579
Opensat 1956
Opentech 2525
Opentel 1232 1412
Optex 1413 1232 1283 0114 0713 1611
1626
OptiboX 2579
Opticum 2273
Optus 0879 0853 1356
Orange 1735
Orbis 1334 1412 1232
Orbittech 1099 1195 1197 1100 0200 0501
0157 0114 1351
Orton 2273
P/Sat 1232
Pace 0842 1175 1682 1693 1717 2097
1356 2593 2657 1423 2160 2211

2432 1848 0847 0455 0887 1662
2467 1623 1323 1850 2059 2060
0241 2466 0791 0200 0853
1375 1284
Pacific 1375
Pacific Satellite 1111
Packard Bell 1111
Palcom 0299 1611 1161 0587 1409 1331
Palladium 0501 0396
Palsat 0501 0157
Panasat 0879
Panasonic 0847 1304 1404 0455
Panda 0455 0607 0173
Patriot 0132
peeKTON 1457 1993 2418
Philips 0099 0842 2593 2634 2107 2176
1076 1114 1499 2211 0853 0133
0200 1672 1743 0455 0173 1429
2466 2561
1273 2418 1457 1956
Phoenix 1200
Phonotrend 1334
Pino 0329 0853 1308
Pioneer 0396
Planet 1331
Platinum 1611 0713
Polytron 0396
Portland 1296
Portugal Telecom 2466
Power Sky 1279
Preisner 0132 0396 1101 1113 1366
1114 1915 0723 1176 1195 1100
1882 1675 1788 0249 1111 0658
1717 2176 1499
Premiere 1736
Premium 1111
Primacom 2205 0549 2300 0853 2531
Pro Basic 1115 1996
ProCaster 1284 1659
Proline 0455
Promax 0742
Prosonic 1404
QNS 0369 1323
Quadral 0607 0742 0299
Radiola 0200
Radix 0396 1113 1317
Rank Arena 2718
RCA 1291
Rebox 1214 2579
Red Star 0369
Redline 1331
Regal 1251
Reliance 2463
RFT 0200
RiksTV 2367 1692 2429 2240
Rimax 2938
Roadstar 0713 0853
Rollmaster 1413
Rover 0713 0369
Rownsonic 1567
SAB 1956 1251 1300 1631
Saba 2205 0885 0607
Sabre 0455
Sagem 1114 1690 2107 2553 2564 1004
1692 1691 0820 2429 1735
Saivod 2418
Salora 1232
Samsung 1243 1916 2176 1700 1795 2467
1570 1662 1693 1458 1206 0853
0253 1175
Sansui 0751 1545 1251
Sanyo 1626
SAT 0501
Sat Control 1300
Sat Industrie 1611
Sat Partner 0501
Sat Team 0713
SAT+ 1409
SatCatcher 1956
Satcom 0607
Satec 0713
Satelco 0369
Satelite Rover 1972
Satlink 2273 1567
Satplus 0157 1100
SatyCon 1631
Schaub Lorenz 1214 2034 2418 0549
Schneider 1251 2842 0157 1206
Schwaiger 2797 2533 1474 1334 1457 1412
1317 1631 0157 2458 0607 0740
0885 2476 1111 1429 1672 2308
0132 0587 1331 1075
0299
SCS 0125 0132 1283 1626 1279 0114
Sedea Electronique 1993
Seeltech 0396
Seemann 0396
SEG 1251 0369 1626 0742 0114 1075
1993 1659 1284
Septimo 0885
Serino 0610

Servimat 1611
ServiSat 1251 0713
Set-One 2757 2858
Shark 1631
Sharp 1935 2034
Sherwood 1611 1409
Shinelco 2938
SHOI 2938
Siemens 0173 2587 2702 1626 1657 1334
1429 1588 2418 1672
2139 2418 2813
Sigmatek 1956
SignalMAX 0299
Silva 0740
Silva Schneider 2026 2101 2308 2458 2251
SilverCrest 0713
Skantin 0587
Skardin 0713
SKR 0132
SKT 1175 0856 0887 0847 1693 1662
Sky 1114 1915 0723 1176 1195 1100
SKY Deutschland 2139 2418 1499 1111 0249
0658 1717 2176
1693 1848 2467 1850
SKY Italia 2211
SKY New Zealand 1412 1251
Sky XL 1175 1662
SKY+ 2555
SkyGate 1409 1611 0713 0157 1200 1075
Skymaster 0587 1334 1157 1567 2168 2205
1545 2409 2728
0200 1413
Skymax 0299 0740
Skypex 1232 2026 1175 1334 1412 1457
skyplus 0740 2251 0339
0157 0713 0501 0114 0607
2251 2797
SkySat 2026 1474 0132 0339 0742 0740
1672
SL 0157 0713 1200 1075 0587
SM Electronic 1273 0132 0299 1101 0396 1113
Smart 1232 0713 1157 1413 1862 1631
1404 2268 2289 2285 1474
1457
SmartVision 0842
Sogecable 2139
Sogo 1567 1846
Soniq 0847 1558 1979 0639 0853 0455
Sony 1974
SOVOS 0132
SR 0132
Star Sat 0132
Star View 2145
Starbox 1812
Starcom 0114
Starland 0713
Stream 1848
Stream System 1300
Strong 0820 1157 1367 1409 0713 1806
2235 1626 1801 2226 2418 0853
1284 1159 1300 0125 0369 0879
1146 1473 2748
Sumin 1412
Sun Direct 2525
Sunny 1300
Sunny Sound 0369
Sunsat 0713
Sunstar 0369 0132 0642
Sunstech 1993 2139 2738
SuperMax 1283
SupportPlus 2167
Supratech 1413 2139 2801
Systec 0132 1334
Sytech 2139 2418
S-ZWO 1207
Tahnon 1317
Tantec 0455
TATA Sky 1997 0847
Tatung 0455
TBoston 2418 1457 1659 2547 2870 1251
2139
TCL 2265
Teac 1227 1322 1686 1957 2813
Tecatel 1200
Technika 2034 0549 2441 1284 1672 1626
TechniSat 1195 1197 1100 1099 0501 1351
1322 0200 0114 0157 0455 0396
2278
Technoit 1610 1283 1728 2342 2483
Technomate 1206
Technosonic 1672 0560
Technotrend 1429 1672
Technowelt 0607 0885 0132
Techwood 1284 0114 1626 2034 1935 1251
Telasat 0607
Tele Danmark 1735
TELE System 1611 1801 1159 1409 1251 0396
2168 2718 2739 2750 2734 2764
3195 3060 2813
Tele2 1795

ONE[®] FOR ALL

TeleClub	1367	Volia	1957 1780
Telecom	0713	Voo	0853
Telefunken	2871	Vu+	2799
Teleka	0396 0501 0607	Wavelength	1232 1413
Telesat	0607	Welho	2357
Telesat	0501 1099 1100 0200 0114 0157	Welltech	0157
	1429 1251 1334 1351 1626 1672	Wetekom	0157 0501
	1195 1197 2323 2540	Wewa	0455
Teletech	0114	Wharfedale	1284 2034 0200 1935 1906
Televés	0455 2505 2101 0501 0132 1214	Winbox	1801
	1300 1334 1409 1742 1474 2566	Winix	2278
Telewire	1232	Wisi	0173 0396 0299 0455 0501 0607
Telsey	2738		0132 2268 1412 0740 1232 1986
TelSKY	2540	Worldsat	1473 1214 0114 1251 0122
Tesla	1626	Woxter	2418 2139 2813
Tevion	1334 1672 0560 0713 1409 1622	XMS	1075
	1567 2205	Xoro	2738 2813
Thomson	0842 0847 1291 2176 2107 2222	Xrypton	0369
	1046 1175 1457 1853 1662 0853	XSat	0713 1214 0847 1323
	2160 0820 1534 1935 0455 0713	Xtreme	1300
	0607	Yakumo	1413
Thorn	0455	Yamada	1718 1993 2139
Tiny	1672	YES	0887
Tioko	0132	YouSee	1735
Titan	1886 2268 2205 2757	Yukai	1779 1659
Tividi	1429 1736	ZapMaster	0740
TNT SAT	2235 1692 2564 2748	Zehnder	1413 1251 1334 1075 1232 1412
Tokai	0200 3067		0114 0742 0369 1631 2388
Tom	1428	Zenega	0128
Tonna	0455 1413 0587 1611 2458 0501	Zenith	0856
	0713	Zeta Technology	0200
Topfield	1986 1545 1783 1722 1206 1824	Ziggo	1657 1499 2443
	1207 2625	Zinwell	1176 2210 2280
Toshiba	0455 1284	Zodiac	1801 2505 1279 3067
TPS	0820	Zon	2160
TrekStor	2813		
Triasat	0501		
Triax	0501 2578 0200 0396 0713 0853		
	1251 0114 1296 1291 0132 1474		
	1099 1113 1157 1227 1626 1862		
	1742 1611 1700 1317 1413 2101		
	1886		
Tricolor TV	2622 1176		
Trio	1075		
Triones	1457		
TT-micro	1429		
Turnsat	0713		
TV Cabo	2160		
TVonics	1906 2441		
Twiner	0132 0713 1742 1611		
UEC	0879 2463 1356		
Uher	0157		
UltraPlus	2547		
Umax	1993		
Unisat	0200 0132		
United	1251 2418 2842 1626 2278		
Unitymedia	1429 1882 1176 1195 1197		
Univers	1886		
Universum	0173 0607 0299 0742 0114 1099		
	0740		
Van Hunen	1161 0299		
Vantage	2204 2297 1458		
Vaova	1993		
Variosat	0173		
VEA	2418		
Vega	0369		
Ventana	0200		
Versatel	1795		
Vestel	1284 2432 0742 1251 0114		
VH Sat	1161 0299		
Viasat	1323 1023 0820 1682 2578 1195		
	2235 1197		
Viola Digital	1672		
Vision	1626 1886		
Visionic	0125 1279		
VisionNet	1812		
Visiosat	1742 1718 1413 0560 0713 0114		
	1129 1457		
Vistron	0549		
Vitecom	1413 2531		
Volcasat	2418		

ONE[®]
FOR ALL

CBL

@Home	1666 2015 0660
ADB	1730 2769 1920 1585
Akado	2339 2043
Alice	1624
Altibox	2030 2437
Amino	1481 1615
Aon	2769
Auna	1439
Belgacom TV	2345
BIG TV	2452
Bluewin	2271
Bouygues	3007
BT Vision	2294
Cablecom	1582
Caiway	2688
Cisco	2271 2506 2589 2401
ClubInternet	2132
Com Hem	0660 1666 0691 2447 2015 2832
Comcor	2339
Daeryung	0477
Du	2401
Euro-Vox	2658
Fastweb	1730
freebox	1976 1482
Get	2494
GuestComm	2030
Handan	2591
Hathw@y	2043
Hellas Online	1998
Homecast	2688
Humax	0660 1813 2043 2142 2831 2889
	2339 2447 1885 1983 2165 1981
	2832 2620
i-CAN	1585
InDigital	2448
Inotel	2437
Kabel Deutschland	1981 1983 2165 2672
KabelBW	1813 2174 2889 1981 1983 1060
Kaon	2494
Kiss	2132 2271
KPN	2437
Kreatel	1385 2030
Linksys	2271
Meo	2401
Motorola	1562 1998 1483 2030 2437
Noos	1624 2436
NTL	1060 1068 1439
Numericable	2436
Ono	1068 1562
Optus	1060
Orange	2407 1624
Pace	1068 1577 2401 2620 1060
Phillips	1619 2174 2672 1582
Portugal Telecom	2401
Premiere	2620 2174 1577 1813
Radix	2448
Reliance	2452
Sagem	1624 2436 2407
Sagemcom	2672
Samsung	2407 1060 2015 2174 2368 1666
	1987 0691 2610 2624
Scientific Atlanta	2401 2436 2506 0477 2132
Sky	2620
SKY Deutschland	2620 1577 1813
Smile Content	2437
StarHub	1927
Stofa	2015
Stream TV	1481
Telefonica	1585
Telenet	1920
Telewest	1068 1060 1987
TeliaSonera	1385

T-Home	2132 2517
Thomson	1582 1981 2174 3007 1983 2769
TP	2407
Unitymedia	2610 2624
UPC	1582
Viasat	2030
Viken Fibernett	2030 2437
Virgin Media	1060 1068 1987 1439
Welho	2832
YouSCOD18	2506
YouSee	2368
Ziggo	2401 2015 0691 0660 2142 2589
	2447 1666