



JLAB
AUDIO
SLUCHÁTKA EPIC AIR
SPORT S AKTIVNÍM
POTLAČENÍM ŠUMU

Jsmes doslova nadšení, že používáte JLab Audio!
Na své produkty jsme hrdí a zcela se s nimi identifikujeme.



VAŠE ZÁRUKA

Veškeré požadavky na uplatnění záruky podléhají schválení společnosti JLab Audio a našemu výhradnímu rozhodnutí. Abyste mohli záruku uplatnit, uschovejte si doklad o zakoupení.



KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím adresy support@jlabaudio.com případně můžete navštívit intl.jlabaudio.com/contact

ZAREGISTRUJTE SE DNES


intl.jlabaudio.com/register

Aktualizace produkt | Tipy a rady
Časté dotazy a další

PRVOTNÍ NASTAVENÍ


1 AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK

A. Sluchátka vyndejte z nabíjecího pouzdra a odstraňte nálepky.



Odstraňte
nálepky

B. Každé sluchátko stiskněte a podržte nejméně 3 sekundy. Blikající modré a bílé světlo na jednom sluchátku značí, že je připraveno na spárování zařízení.





Stiskněte a podržte
nejméně 3 sekundy

2 PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

V nastavení na zařízení vyberte „Epic Air Sport ANC“.

Zvuková výzva se dvěma pípnutí následovaná nepřerušovanými bílými světly značí, že jste připojeni.



PŘIDÁNÍ NOVÝCH / DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH:

Vypněte Bluetooth na jakémkoliv dříve připojeném zařízení. Zapněte Bluetooth na novém zařízení. Sluchátka vyndejte z pouzdra.

Sluchátka automaticky vstoupí do párování Bluetooth. Chcete-li se připojit, vyberte v nastavení na novém zařízení „Epic Air Sport ANC“.



STAŽENÍ APLIKACE

Přizpůsobte si funkce ANC sluchátek Epic Air Sport a proveďte aktualizaci na nejnovější software. V obchodě Apple nebo Google Play si stáhněte aplikaci JLab Air ANC.



OVLÁDÁNÍ

LEVÝ
DOTYKOVÝ
SENZOR



PRÁVÝ
DOTYKOVÝ
SENZOR



SNÍŽENÍ HLASITOSTI:

Jedenkrát klepněte

SIRI (iOS) nebo „OK GOOGLE“ (ANDROID): Dvakrát klepněte

TRANSPARENTNÍ REŽIM / ZAPNUTÍ ANC / VYPNUTÍ ANC: Stiskněte a podržte nejméně jednu sekundu

ZMĚNA EKVALIZÉRU:

Třikrát klepněte

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI:

Jedenkrát klepněte

PŘEHRÁNÍ / POZASTAVENÍ:

Dvakrát klepněte

PŘECHOD NA DALŠÍ SKLADBU:

Stiskněte a podržte nejméně jednu sekundu

ZMĚNA EKVALIZÉRU:

Třikrát klepněte

ODPOVĚĎ: Jedenkrát klepněte na levý nebo pravý dotykový senzor

ZAVĚŠENÍ: Dvakrát klepněte na levý nebo pravý dotykový senzor

ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU:

Dvakrát klepněte na levý nebo pravý dotykový senzor a podržte ho nejméně jednu sekundu

REŽIM HUDBY / FILMU: Stiskněte současně oba dotykové senzory a podržte je nejméně tři sekundy.

VYPNUTÍ BEZ NABÍJECÍHO POUZDRA: V nastavení zařízení vypněte Bluetooth. Sluchátka se poté po třech minutách vypnou.

ZVUKOVÉ VÝZVY

ZAPNUTÍ: Zvonkohra

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH:

„Ready to Pair“. Sluchátka Epic Air Sport ANC jsou připravena na spárování se zařízením Bluetooth.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TRANSPARENTNÍHO REŽIMU: 1 pípnutí / 2 pípnutí

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ANC: Zvonkohra

BLUETOOTH PŘIPOJENO: 2 pípnutí.

Sluchátko je připojeno k zařízení.

PLNĚ NABITÁ BATERIE:

„Battery Full“ (100–80 %)

ČÁSTEČNĚ NABITÁ BATERIE:

„Battery Medium“ (80–20 %)


TÉMĚŘ VYBITÁ BATERIE:

„Battery Low“ (Méně než 20 %. Když úroveň baterie klesne pod 10 %, jedenkrát se přehraje zpráva „Low Battery“.)

VYPNUTÍ: Zvonkohra

REŽIMY EKVALIZÉRU

Trojím klepnutím na kterékoli sluchátko změňte nastavení ekvalizéru. Zvuková výzva bude značit nastavení ekvalizéru. (Sluchátka Epic Air Sport ANC se postupně přepnou na 4 nastavení ekvalizéru.) Přizpůsobte si každé nastavení ekvalizéru pomocí aplikace JLab Air ANC, kterou si můžete stáhnout v obchodě Apple/Google Play.



SPECIÁLNÍ EKVALIZÉR JLab (Jedno Pípnutí)
Speciální zvuk JLab C3™ se zesílenými vokály a basy

VYVÁŽENÝ (Dvě Pípnutí)
Vyrovnaný zvuk bez dodatečných rozšíření zvuku

ZESÍLENÉ BASY (Tři Pípnutí)
Výraznější basy a hluboké basy



PÍPNUTÍ
Vlastní nastavení EQ (stáhněte si aplikaci JLab Air ANC a přizpůsobte ji)

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

1 Vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra sluchátka vypnete a začnete je nabíjet.

Modrá světla značí, že sluchátka se nabíjí.
Po dobití se světla vypnou.

2 Když sluchátka vyndáte z nabíjecího pouzdra, automaticky se zapnou a připojí.




NABÍJENÍ PRÁVÉHO
SLUCHÁTKA



NABÍJENÍ LEVÉHO
SLUCHÁTKA

DRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Sluchátka Epic Air Sport ANC připojte k počítači nebo zařízení s výstupem USB 5 V 1 A (nebo méně).




LED kontrolky budou během nabíjení blikat bíle. Jakmile bude baterie plně nabita, LED kontrolky budou svítit nepřerušovaně bíle.

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Nabíjecí pouzdro umístěte na bezdrátovou nabíjecí desku.



LED kontrolky budou během nabíjení blikat bíle. Jakmile bude baterie plně nabita, LED kontrolky budou svítit nepřerušovaně bíle.




PADNUTÍ

Vyzkoušejte všechny náušníky, abyste zjistili, které vám padnou nejlépe.





Sluchátko umístěte do zvukového kanálu a mírně ho otočte, abyste co nejlépe upravili jeho polohu.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŽÁDNÝ ZVUK NEBO JEDNO NEBO OBĚ ODPOJENÁ SLUCHÁTKA (RUČNÍ RESETOVÁNÍ)

- 1 Vstupte do nastavení Bluetooth na zařízení a odstraňte sluchátka Epic Air Sport ANC. Obr. **A**
- 2 Sluchátka nechte v nabíjecím pouzdře a na JEDNOM sluchátku rychle sedmkrát klepněte na dotykový senzor. Světla budou třikrát svítit modře. Obr. **C**
- 3 Postup zopakujte na druhém sluchátku. Rychle sedmkrát klepněte na dotykový senzor. Světla budou třikrát svítit modře. Obr. **C**
- 4 Obě sluchátka vyndejte z nabíjecího pouzdra. Počkejte, než jedno sluchátko nezačne nepřerušovaně svítit bíle a druhé blikat modře/bíle. Sluchátka jsou nyní připravena na spárování se zařízením Bluetooth.



ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH SE NEPŘIPOJÍ / ZNOVU NEPŘIPOJÍ

- 1 Vstupte do nastavení Bluetooth na zařízení a odstraňte sluchátka Epic Air Sport ANC. Obr. **A**
- 2 Vypněte Bluetooth a znovu ho zapněte. Obr. **B**
- 3 Sluchátka vyndejte z pouzdra. Počkejte, než jedno sluchátko nezačne nepřerušovaně svítit bíle a druhé blikat modře/bíle.
- 4 Vybráním „Epic Air Sport ANC“ v nastavení zařízení se znovu připojte.


RYCHLÉ TIPY

- Levé nebo pravé sluchátko lze používat nezávisle pro hudbu a telefonní hovory. Jednoduše si jedno vyberte a vyndáním z pouzdra ho připojte.
- Najednou lze připojit pouze JEDNO zařízení Bluetooth. Na nechtěných zařízeních vypněte Bluetooth a zapněte ho na zařízení, které chcete připojit.
- Než sluchátka vložíte do nabíjecího pouzdra, nechte je úplně vyschnout. Zabráníte tak případnému poškození pouzdra.

UPOZORNĚNÍ

Než sluchátka vložíte do nabíjecího pouzdra, nechte je úplně vyschnout.

Pokud jsou sluchátka mokrá nebo vlhká, způsobí poškození nabíjecího pouzdra. Pokud bude nabíjecí pouzdro jevit známky poškození vodou/potem, nebude se na to vztahovat záruka.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte sluchátka extrémnímu horku, chladu a vlhkosti.
- Dbejte na to, abyste sluchátka neupustili ani nevystavili tlaku.
- V návlecích sluchátek se může nahromadit ušní maz, což může vést ke snížení kvality zvuku. Abyste kvalitu zvuku opět zvýšili, maz opatrně odstraňte vatovou tyčinkou nebo jiným malým nástrojem.
- Pokud začnete pociťovat nepříjemné pocity nebo bolest, zkuste snížit hlasitost nebo sluchátka chvíli nepoužívejte.
- Pokud budete při používání tohoto produktu pociťovat nepříjemné pocity pravidelně, přestaňte jej používat a obraťte se na svého lékaře.
- Doporučujeme, abyste se sluchátka do ucha zacházeli tak opatrně jako s kvalitními slunečními brýlemi a abyste je ukládali na bezpečné místo, pokud je zrovna nepoužíváte.



[Nákup produktů](#) | [Upozornění na produkty](#) | [Zahoření sluchátek](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

