

UGREEN



NASync DXP4800

Personal Cloud Storage 4-bay Diskless NAS

取扱説明書

内容

DXP4800について	1
ご使用前にお読みください	1
同梱物	2
製品概要	3-4
3.5インチハードドライブの取り付け	5-6
2.5インチハードドライブの取り付け	7-8
M.2 ドライブの取り付け	9-11
電源の入れ方	12
インジケータとブザーについて	13
ご注意	14
警告	15
製品仕様	16

DXP4800について

UGREEN DXP4800は、家庭および個人ユーザ向けに設計されたネットワーク接続ストレージデバイスです。

DXP4800はインテリジェントなデータ管理センターとして機能し、ユーザはネットワークアクセスがあればどこでもスマートフォン、ノートパソコン、タブレット、テレビを介してデータの保存およびアクセスができます。

ご使用前にお読みください

- ・データ伝送効率を確保するため、ギガビットLANポート以上を備えたルータまたはネットワークスイッチを使用し、付属のEthernetケーブル（CAT7以上）を使用してNASを接続することをお勧めします。
- ・新しいハードドライブを使用することをお勧めします。ドライブを取り付けると、NASシステムはドライブをフォーマットし、既存のデータをすべて消去します。インストール前に重要なデータがバックアップされていることを確認してください。
- ・このデバイスの電源仕様を満たす、純正の電源アダプタ、または安全認定された電源アダプタのみを使用してください。
- ・NASデバイスの電源が入っているときは、ハードドライブの挿入または取り外しを行わないでください。必要に応じて、ファイルの損失、データの破損、またはドライブの損傷の可能性を防ぐために、まずアプリを使用してデバイスの電源をオフにしてください。
- ・安定した電力供給がある場合にのみファームウェアを更新してください。アップデートプロセス中は電源を切らないでください。
- ・デバイスのバインドを解除すると、すべてのデータが削除され、取得できなくなります。デバイスのバインドを解除する前に、データが適切にバックアップされていることを確認してください。

同梱物



Network Attached Storage×1




取扱説明書×1




保証書×1



ハードドライブトレイ×2




電源アダプタ
(DC 12V/10A)×1



Ethernetケーブル
(CAT7)×2




SSD シリコンパッド
(放熱用)×2



ネジ及びドライバー
(2.5インチハードドライブ用)

製品概要




マグネティック・
ダストメッシュフィルタ

HDMIポート

USB Type-A
(3.2 Gen 1) ポート

USB Type-A (2.0) ポート×2

2.5GbE Ethernetポート×2




電源ポート

リセットホール


パネル (ネジをゆる
めて取り外します)

QRコード (バインデ
ィングデバイス用)



M.2スロット×2

メモリスロット×1
(1つのメモリモジュ
ールがプリインストール
されています)




警告

ハードドライブ (M.2 SSD を含む)/メモリモジュールを挿入または取り外す前に、システムの電源を完全にオフにしてください。NASを正常に終了させ、電源から切断してください。


ハードドライブトレイのロック解除

キーを使用してハードドライブトレイのロックを解除し、バックルを押してハンドルを外し、トレイを引き出します。




3.5インチハードドライブの取り付け (ドライバー不要)


1.トレイを裏返す： ハードドライブトレイを裏返します。




2. クランプアームを引きます： 「Press」アイコンの付いた留め具を押してクランプアームをゆっくりと引きます。




3. ハードドライブをトレイに置きます。トレイ上の固定ピンがハードドライブのネジ穴の位置にあることを確認します。



4. ハードドライブのロック：クランプアームを元の位置に押し戻すとドライブがトレイに固定できます。




5. 取り付け完成：ドライブトレイを空のドライブベイに挿入し、固定します。



2.5インチハードドライブの取り付け(ドライバーが必要)


- 1. 固定ピンの調整:** ハードドライブトレイキーで末端の固定ピンを取り外してトレイカバー近くの固定穴に取り付けます(3.5インチハードドライブに替える場合は、再び固定ピンを末端に移動させることができます)。






末端の固定ピンを取り外してトレイカバー近くの固定穴に取り付けます

- 2. ハードドライブの装置:** ドライブがトレイの四つのネジ穴と揃うようにトレイに置きます。


- 3. ドライブの固定:** トレイを裏返して、付属のネジを締めてドライブを所定の位置に固定します。




ハードドライブのピン
が下を向いている状態




4. 取り付け完成：ドライブトレイを空のドライブベイに挿入し、固定します。



❗ 3.5インチハードドライブに替える場合は、再び固定ピンを末端に移動させてください。



トレイカバー近くの固定ピンを外す




末端の内側から取り付けて、時計回りに回して締めます

M.2 ドライブの取り付け（オプション）


M.2 SSD を取り付けるとどうなりますか？

M.2 SSDは、通常のストレージドライブとして、またはランダムデータの読み取りおよび書き込みパフォーマンスを向上させる読み取り/書き込みキャッシュとして使用できます。


1. NASデバイスの電源を切り、裏返します。ネジを緩め、底面パネルを取り外します。




2. M.2固定ネジを緩めます。



3. M.2 SSDを図の方向に向けてスロットに挿入し、ネジを締めます。



a




b

4. シリコンパッドのフィルムを剥がし、SSD の前面に貼り付けます。また裏面のフィルムを剥がします。



5. パネルを再度取り付け、NASの電源をオンにします。起動に成功したら、「UGREEN NAS」アプリからSSD キャッシュを設定します。




警告

データの損失を避けるため、M.2 SSDを取り外す前に、「UGREEN NAS」のSSD キャッシュを削除してください。これにより、システムがキャッシュに使用している場合の保護が強化されます。削除を完了せずにM.2 SSDを直接取り外すと、データが失われる可能性があります。

電源の入れ方

Ethernetケーブルを使用して、NASをルータのLANポートに接続します。電源アダプタをデバイスに接続し、電源ボタンを短く押して電源を入れます。

Tips: 電源を入れた後、「UGREEN NAS」をダウンロードし、「Control Panel」>「Hardware & Power」に移動して、電源投入後の自動起動を選択できます。



警告

内部火災、爆発、またはその他の電氣的危険を避けるため、Ugreen以外の電源アダプタや認定されていない電源アダプタは使用しないでください。

インジケータ

LED	カラー	ステータス	状況
パワーインジケータ	ホワイト	点灯	電源オン
		点滅 (0.5秒に1回)	電源オフ
		明滅	システム休止状態
	オレンジ	ゆっくり点滅 (1秒に1回)	デバイスエラー
DISK 1-4 ハードドライブ インジケータ	オレンジ	ゆっくり点滅 (1秒に1回)	ドライブエラー
	ホワイト	点滅	ドライブ動作中
		明滅	ドライブ休止状態
LAN ネットワーク インジケータ	オレンジ	点灯	インターネット未接続
		点滅	データ転送中 (インターネット未接続)
	ホワイト	点灯	インターネット接続中
		点滅	データ転送中 (インターネット接続済み)

ブザー

ステータス	ビープ音
電源オン	短いビープ音1回
システムリセット	短いビープ音1回
ドライブエラー	3秒間隔ごとにビープ音
システムエラー	2秒間隔ごとにビープ音

ご注意

- ・ NASの装置は本マニュアルの図を参考に設置してください。動作中にデバイスを逆さまにしたり、不安定な立て方はしないでください。
- ・ NASは温度が安定し、湿度が低い環境に置いてください。直射日光や液体がデバイスに触れないようにしてください。
- ・ 雷雨や電圧が不安定な場合は、潜在的な損傷を避けるためにデバイスの電源を切ってください。
- ・ 火災や感電の危険を減らすために、デバイスを熱源や湿気の多い環境から遠ざけてください。
- ・ 異常な使用やショートによる損傷を避けるため、NASに異物を挿入しないでください。
- ・ クリーニングする際には、NASデバイスの電源をあらかじめオフにしてください。お手入れの際は、かたくしぼった清潔な布を使用してください。化学薬品やスプレークリーナーは使用しないでください。
- ・ NASを落としたり、圧迫したり、激しい衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- ・ 本製品には小さな部品が含まれておりますので、誤飲による窒息を防ぐため、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ NAS装置をご自身で分解、修理しないでください。不適切な分解と組み立ては、感電やその他の安全上の危険を引き起こす可能性があります。修理または交換部品および付属品が必要な場合は、UGREENカスタマーサービスまでご連絡ください。

警告

- ・ 本製品はリチウム-二酸化マンガン電池を内蔵しており、分解、衝突、押し出し、火中への投入はしないでください。
- ・ 本製品を高温環境に置かないでください。お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ 本製品をお子様の手が届かない場所に置いてください。
- ・ 電池を誤って飲み込んだり、誤って体内に入ってしまった場合は、すみやかに医師の診断を受けてください。
- ・ 電池に異常を感じた際、電力不足の可能性があるので、電池を交換してください。電池の交換の際には正しい極性で取り付けてください。
- ・ 電池が液漏れした場合、漏れた液体を皮膚や目に触れないでください。皮膚や目に触れた場合は、すぐに水で洗い流し、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ・ 電池を廃棄する場合は、小さなお子様の手が届かないようにして、お住まいの地方自治体の法令に従って廃棄をしてください。
- ・ 同梱されるAC電源ケーブルは同該電気用品の専用ケーブルであるので、他の電気用品に使えません。



子どもの手の届かない所に置いてください

製品仕様

製品名	Network Attached Storage
オペレーティングシステム	UGOS Pro
プロセッサ	Intel N100 4-Core
ターボ時最大周波数	3,40GHz
メモリタイプ	SODIMM DDR5
メモリ容量	8GB-16GB (容量は実際に購入される製品の設定によって異なる) /最大容量16GB
フラッシュメモリ	32GB eMMC
対応ドライブ	2.5インチ/3.5インチ SATA ハードドライブ×4
	M.2 NVMe 2280 SSD×2
ビデオポート	HDMI (最大4K) ×1
RJ45 Ethernetポート	2.5GbE×2 10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps対応、自動最適化
USBポート	USB Type-A (3.2 Gen 2、最大理論上転送速度10Gbps) ×1 USB Type-C (3.2 Gen 2、最大理論上転送速度10Gbps) ×1 USB Type-A (3.2 Gen 1、最大理論上転送速度5Gbps) ×1 USB Type-A (2.0、最大理論上転送速度480Mbps) ×2
SDカードスロット	SD 3.0 (最大理論上転送速度104MB/s) ×1
電源入力仕様	DC 12V/10A
使用環境条件	温度: 0°C～40°C/32°F～104°F 湿度: 5%～95%
製品寸法	L257.5×W178×H178 (mm)/L10.1×W7.0×H7.0 (inch)



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

製品のアップデートに伴い、図や各値などの情報が製品本体と本書に差が生じる場合があります。
必ず、お手元の製品を基準としてください。
必要に応じて、最新の説明書を入手してください。