



Porodo Soundtec

سماعة رأس لاسلكية

CLAP ANC

SKU: PDSTQYSV7

٢	المواصفات
٢	العرض التخطيطي
٣	دليل الشحن
٣	تشغيل/إيقاف التشغيل
٣	اتصال بلوتوث
٣	وضع إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
٣	وضع LED
٤	الوضع اللاسلكي
٤	وظيفة سماعة الرأس السلكية
٤	تحذير
٥	التخلص من الجهاز
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

الطرز	PDSTQYSV7
الإدخال	ه فولت/أ أمبير
سعة البطارية	٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	ساعتان
قطر مكبر الصوت	٤٠ مم
إصدار البلوتوث	٧٥،٤
مسافة الإرسال	١٥< ميغابايت
تردد البلوتوث	٢٤٨٠ - ٢٤٠٢ جيجاهرتز
تردد مكبر الصوت	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز
أقصى طاقة مشعة	١،٦٦ ديسيبل لكل ميلي واط
مدة التشغيل	٥٠ ساعة (إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة وإطفاء الأضواء)، ٢٩ ساعة (تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة وإطفاء الأضواء)، ١٤ ساعة (إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة وإطفاء الأضواء)، ١٢ ساعة (تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة وإطفاء الأضواء)

العرض التخطيطي



دليل الشحن

قبل استخدام سماعات الرأس لأول مرة، اشحن البطارية بالكامل. للشحن، أدخل كابل النوع-C في منفذ الشحن ووصله بمصدر طاقة. عند الشحن، سيضيء مؤشر الضوء الأحمر. بعد اكتمال الشحن، سينطفئ المؤشر. يستغرق الشحن حوالي ٣-٢ ساعات. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، سيصدر صوت تنبيه. يرجى شحن سماعات الرأس فوراً.

تشغيل / إيقاف التشغيل

التشغيل: اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة (زر التشغيل) لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض المؤشر باللونين الأحمر والأزرق، مشيراً إلى جاهزية الجهاز للاتصال اللاسلكي. إيقاف التشغيل: اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة (زر التشغيل) لمدة ٤ ثوانٍ. ينطفئ المؤشر.

اتصال بلوتوث

يتيح لك الوضع اللاسلكي الاستمتاع بالمكالمات بدون استخدام اليدين وتشغيل الموسيقى لاسلكياً. للاتصال، شغل سماعات الرأس. سيومض المؤشر باللونين الأزرق والأحمر. بعد ذلك، شغل خاصية البلوتوث على هاتفك، وابحث عن الجهاز المسمى "PD_Clap"، ثم حدده للاتصال. بمجرد نجاح الاتصال، يمكنك تشغيل الموسيقى بحرية وإجراء المكالمات أو الرد عليها.

وضع إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

اضغط زر ANC مرة واحدة للدخول إلى وضع ANC أو الخروج منه. عند تفعيله، سيتحول المؤشر إلى اللون الأخضر.

وضع LED

انقر نقرًا مزدوجًا على زر LED لتنشيط وضع LED.

١. الرد على مكالمة: عند ورود مكالمة وسماعات الرأس متصلة بهاتفك، اضغط على زر التشغيل (زر التشغيل) مرة واحدة للرد. اضغط عليه مرة أخرى لإنهاء المكالمة.
٢. رفض مكالمة: اضغط على زر التشغيل (زر التشغيل) لمدة ثانيتين ثم حرره لرفض المكالمة.
٣. التحكم في الموسيقى:
اضغط لفترة وجيزة على زر (+) أو (-) لضبط مستوى الصوت.
اضغط لفترة طويلة على زر (+) أو (-) للانتقال إلى المقطع التالي أو السابق.
اضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل (زر التشغيل) لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.

وظيفة سماعة الرأس السلوكية

لاستخدام سماعات الرأس في الوضع السلوكي، وُصِّل كابل صوت ٣.٥ مم بمقبس سماعات الرأس، ثم وُصِّل الطرف الآخر بجهاز حاسوب أو أي جهاز موسيقى آخر. عند استخدام سماعات الرأس في الوضع السلوكي، سيتم تعطيل وظيفة البلوتوث، ولن تتمكن من ضبط مستوى الصوت عبر سماعة الرأس.

تحذير

١. لا تستخدم سماعة الرأس أثناء الشحن.
٢. أبقِ سماعة الرأس بعيدًا عن متناول الأطفال.
٣. تجنب تعرضها للماء أو السوائل الأخرى.
٤. لا تترك سماعة الرأس دون مراقبة أثناء الشحن.
٥. احمِ سماعة الرأس من الصدمات والسقوط.
٦. لا تستخدم سماعة الرأس في ظروف قاسية.
٧. لا تغمر سماعة الرأس في الماء أبدًا.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me