

Mi True Wireless Earbuds Basic S felhasználói kézikönyv

Használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Termék áttekintés

Töltőtök részei:

MicroUSB töltőport

Töltőcsapok

Töltésjelző

Fülhallgató részei:

Többfunkciós gomb

Jelző mikrofon

Kapcsolattartó pontok töltése

A fül dugók M méretű fülhallgatóval vannak felszerelve. Át lehet váltani S vagy L méretre, ha a beépített méret nem felel meg a fülének.

Viselése

Óvatosan illessze be a fül dugót a hallójáratba, győződjön meg arról, hogy a fejcsóváláskor sem csúszik ki a fülhallgató.

Kérjük, ügyeljen a fülhallgató beállítására, hogy hívás közben megfelelően álljon a mikrofon.

Töltés

A készülék használata előtt, kérjük, szakítsa le a védőfóliát a fül dugók érintkezési pontjairól, hogy teljesen feltöltse azokat és a töltőtöket.

Csatlakoztassa a töltőkábelt a fülhallgatók és a töltőtök egyidejű töltéséhez. A jelzőfény töltés közben piros és teljesen feltöltve fehérre vált, majd 1 perc múlva kialszik.

Bekapcsolás

Miután eltávolította a fül dugót a töltőtökből, az automatikusan bekapcsol.

Abban az esetben, ha a fül dugók nincsenek a töltőtökben, és kikapcsolt állapotban vannak, tartsa lenyomva egy másodpercig a többfunkciós gombot, amíg a jelzőfény kifestődik.

Kikapcsolás

Miután behelyezte a fül dugót a töltőtökbe, az automatikusan kikapcsol. Amikor a fülhallgató be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 5 másodpercig, amíg a jelző pirosra nem vált.

Kapcsolat

Automatikus csatlakozás:

1. Távolítsa el mindkét fülhallgatót egyszerre a töltőtökből, és várjon 2-3 másodpercet, amíg a fülhallgató automatikusan összekapcsolódik egymással. Győződjön meg arról, hogy eszközén engedélyezve van a Bluetooth. Amikor a bal vagy a jobb oldali fül kijelzője lassan fehérrel villog, keresse meg eszközén a „Mi True Wireless EBs Basic S” kifejezést.

2. Miután a készülék és a fülhallgató sikeresen csatlakoztatva van, a fülhallgató automatikusan csatlakozik a korábban párosított eszközhöz (a Bluetooth engedélyezve van), amikor bekapcsolják őket.

Megjegyzés: ha nem tudja párosítani a fülhallgatót, helyezze vissza a tokba, és ismételje meg az előző lépéseket.

Váltás az egy és a két fülhallgató között:

Ha mindkét fülhallgató sikeresen csatlakozik, akkor két fülhallgatós módban vannak. Helyezze vissza az egyik fülhallgatót a töltőtökbe, és zárja le a fedelét, a másik fülhallgató automatikusan egyfülű módba lép. Távolítsa el a fül dugót a töltőtökből, a kettős fülhallgató mód automatikusan visszaáll.

A fülhallgató visszaállítása

Ha a fül dugók nem tudnak megfelelően csatlakozni, kérjük, hajtsa végre a következő lépéseket a visszaállításhoz: Távolítsa el a fül dugókat a töltőtökből, és ellenőrizze, hogy ki vannak-e kapcsolva. Tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig a többfunkciós gombot mindkét fülhallgatón. Miután a jelzőfény felváltva

háromszor pirosan és fehéren villog kétszer, majd engedje el a gombot, és helyezze vissza a fülugókat a töltőtokba. Törölje a fülhallgatókat a készülék párosított eszközeinek listájáról, majd párosítsa őket újra a készülékkel.

Funkció áttekintés

A következő funkciók mindkét fülhallgatón használhatók:

Hívások fogadása / befejezése

Finoman nyomja meg a többfunkciós gombot a hívások fogadásához.

Hívás elutasítása

Hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig a gombot.

Zene lejátszása / szüneteltetése

A fülhallgató használata közben nyomja meg a többfunkciós gombot a zene lejátszásához / szüneteltetéséhez.

Hangsegéd bekapcsolása

Duplán nyomja meg a többfunkciós gombot a hangsegéd engedélyezéséhez a fülhallgató használata közben. Megjegyzés: A hangsegéd és a gyors ébresztés funkcióit támogatni kell és engedélyezni kell a készüléken.

Második hívás fogadása / váltás a hívások között

Nyomja meg a többfunkciós gombot a második bejövő hívás fogadásához folyamatban lévő hívás közben.

Nyomja meg a többfunkciós gombot a két hívás közötti váltáshoz.

Váltás a fülhallgató és az eszköz között

Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 1 másodpercig a fülhallgató és a telefon közötti váltáshoz.

Némítás / némítás feloldása

Duplán nyomja meg a multifunkciós gombot a fülhallgató némításához / némításához folyamatban lévő hívás közben.

Játékmód engedélyezése / letiltása

Ha a telefon és a fülhallgató csatlakoztatása közben játszik játékot, nyomja meg háromszor a többfunkciós gombot a játékmód engedélyezéséhez vagy letiltásához. Játékmódban a hang késleltetése és késése hatékonyan csökkenthető.

Óvintézkedések

Figyelem

1. Semmilyen okból ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket, mert ez tüzet okozhat, vagy akár teljesen megsemmisítheti a terméket.
2. Ne tegye ki a terméket olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas (0 ° C alatt vagy 45 ° C felett).
3. A fülugók használata közben tartsa távol a mutatókat gyermekek és állatok szeme elől.
4. Ne használja ezt a terméket zivatar idején. A zivatar a termék meghibásodását okozhatja, és növelheti az áramütés kockázatát.
5. Ne törölje le és ne tisztítsa meg a fülhallgatót vagy annak tokját alkohollal vagy más illékony folyadékkal.
6. Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.
7. A fülhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Megjegyzés

1. Ha a terméket több mint 2 hétig nem használták, ajánlott a termék feltöltése használat előtt.
2. Csak minősített gyártók által szállított tanúsított töltőket használjon.
3. A fülugók hosszú ideig tartó folyamatos használata káros a hallásra. Ne használja a fülhallgatót nagy hangerővel hosszabb ideig.

4. A fülhallgató használata csökkentheti a külső hangok érzékelését. Ne használjon fülhallgatót olyan környezetben, amely veszélyeztetheti a biztonságát. A szabadban csak egyetlen fülhallgató használata ajánlott.

A Bluetooth jel csatlakozási jellemzői miatt sűrű, 2,4 GHz-es elektromágneses jel interferenciát okozó környezetekben időnként megszakadhat a hang, vagy nincs hang.

Specifikációk

Név: Mi True Wireless Earbuds Basic S

Modell: TWSEJ05LS

Bluetooth működési frekvencia: 2402-2480 MHz (EU esetén)

Maximális RF kimeneti teljesítmény: <20mW

Fülhallgató

Méret: 26,65 x 16,4 x 21,6 mm

Nettó súly: kb. 4,1 g (fülhallgatónként)

Vezeték nélküli hatótávolság: 10 m (akadálymentes környezetben)

Akkumulátor kapacitása: 43 mAh (perearbud)

Töltési idő: kb. 1,5 óra

Zene lejátszási ideje: kb. 4 óra (csak fülhallgató)

Kb. 12 óra (töltőtök)

Készenléti idő: kb. 150 óra

Bemenet: 5 V / 100mA

Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor

Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.0

Bluetooth profilok: HFP / A2DP / HSP / AVRCP

Töltő tok

Méret: 62x40x27,2

Bemenet: 5V / 500mA

Kimenet: 5V / 150mA

CCC töltési idő: kb. 2h

Az akkumulátor kapacitása: 300 mAh

Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor

Tárolási hőmérséklet: 0 ° C - 45 ° C

Üzemi hőmérséklet: 0 ° C - 45 ° C

Élettartam: 1 év