



JLAB
AUDIO
EPIC AIR SPORT
ANC FÜLHALLGATÓ

Imádjuk, hogy a JLab Audio a társa!
Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes körű támogatást nyújtunk.



GARANCIA

Minden garanciális igény a JLab Audio jóváhagyási és kizárólagos elbírálási körébe esik. A garancia érvényesítése érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot.



KAPCSOLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@jlabaudio.com e-mail-címen, vagy látogasson el a intl.jlabaudio.com/contact weboldalra.

REGISZTRÁLJON MA


intl.jlabaudio.com/register

Termékfrissítések
Tipppek a használathoz
GYIK és sok minden más

BEÁLLÍTÁS AZ ELSŐ ALKALOMMAL


1 AUTOMATIKUSAN CSATLAKOZÓ FÜLHALLGATÓK

A. Vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból és távolítsa el a matricákat.



Matricák eltávolítása



B. Érintse meg és tartsa letartva 3+ másodpercig az egyes fülhallgatókat. A fülhallgató eszközhöz történő párosíthatóságot az egyiken felvillanó kék és fehér fény fogja jelezni.



Érintés és lenyomva tartás 3+ másodpercig

2 CSATLAKOZÁS BLUETOOTH-ON KERESZTÜL

Válassza ki eszköze beállításában a "Epic Air Sport ANC"-t. Az eszközhöz történő csatlakozást két csipogás majd egy állandó fehér fény fogja jelezni.



ÚJ / TOVÁBBI BLUETOOTH-ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA:

Válassza LE a Bluetooth-ot az összes, előzőleg párosított eszközről. Kapcsolja BE a Bluetooth-ot az új eszközön. Vegye ki a fülhallgatót a tartóból. A fülhallgatók Bluetooth-on keresztül automatikusan kapcsolódni fognak. A kapcsolódáshoz válassza ki az új eszköz beállításában a "Epic Air Sport ANC" lehetőséget.



ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Szabja személyre az Epic Air Sport ANC funkcióit és frissítsen a legújabb szoftverre. Az Apple/Google Play Áruházból töltsse le a JLab Air ANC appot.



VEZÉRLÉS

BAL
ÉRINTŐ-
SZENZOR



JOBB
ÉRINTŐ-
SZENZOR



LEHALKÍTÁS: Egyszeri megnyomás
SIRI (iOS) vagy "OK GOOGLE" (ANDROID): Kétszeri megnyomás
FIGYELEM / ANC BE / ANC KI: Érintés & lenyomva tartás 1+ mp
EQ MÓDOSÍTÁS: Háromszori megnyomás

FELHANGOSÍTÁS: Egyszeri megnyomás
LEJÁTSZÁS / SZÜNETELTETÉS: Kétszeri megnyomás
ELŐRETEKERÉS: Érintés & lenyomva tartás 1+ mp
EQ MÓDOSÍTÁS: Háromszori megnyomás

VÁLASZ: A jobb vagy a bal egyszeri megnyomása
VONALBONTÁS: A jobb vagy a bal kétszeri megnyomása
BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA:

A jobb vagy a bal kétszeri megnyomása majd 1+ másodpercig lenyomva tartása

ZENE / FILM MÓD: Mindkét érintőszenzor megnyomása és 3+ másodpercig lenyomva tartása.

KIKAPCSOLÁS A TÖLTŐTOK NÉLKÜL: Az eszközbeállításokban kapcsolja ki a Bluetooth-ot, amiután a fülhallgató 3 percen belül kikapcsol.

HANGJELZÉSEK

BEKAPCSOLÁS: Csengetés

BLUETOOTH PÁROSÍTÁS: "Ready to Pair". Az Epic Air Sport ANC készen áll a Bluetooth-eszközzel való összekapcsolásra.

FIGYELEM BE/KI: 1 csipogás / 2 csipogás

ANC BE/KI: Csengetés

BLUETOOTH KAPCSOLÓDÁS: 2 csipogás. A fülhallgató kapcsolódott az eszközhez.

TELJESEN FELTÖLTVE: "Battery Full" (100-80%)


KÖZEPESEN FELTÖLTVE: "Battery Medium" (80-20%)

ALACSONY AKKUFELTÖLTÉS: "Battery Low" (Kevesebb mint 20%. 10% alatt a következő üzenet szólal meg: "Low Battery")

KIKAPCSOLÁS: Csengetés

KIEGYENLÍTŐ (EQ) MÓDOK

A különböző EQ beállításokhoz nyomja meg háromszor az egyik fülhallgatót. Az EQ beállításokat hangjelzés fogja kísélni. (Az Epic Air Sport ANC-n 4 EQ beállítás közül lehet választani). Szabja személyre az EQ beállításokat a JLab Air ANC Alkalmazásával az Apple/Google Play Áruházból.



**JLab SIGNATURE
(Egy Sípólás)**

JLab C3™ Signature, a márka egyedülálló hangzása felerősített hanghatással és basszussal



**KIEGYENSÚLYOZOTT
(Két Sípólás)**

Egyenletes hangerő, további hangerősítés nélkül



**BASSZUS
FELERŐSÍTÉSE
(Három Sípólás)**

Felerősített basszus és szubbasszus



BEEP

Egyéni EQ beállítás (a testreszabáshoz tölts le a JLab Air ANC alkalmazást)



AUTOMATA BE-/KIKAPCSOLÁS

1

A fülhallgatók töltőtobba történő helyezése automatikusan Kikapcsolja őket és elkezd a töltést. A fülhallgatók töltését kék fény jelzi, mely a teljes feltöltéskor automatikusan kikapcsol.


2

A töltőtobba való kiemelés automatikusan Bekapcsolja és párosítja a fülhallgatókat.



TÖLTÉS VEZETÉKEN KERESZTÜL


Kapcsolja össze az Epic Air Sport ANC-t egy számítógéppel vagy USB 5V 1A (vagy alacsonyabb) kimeneti eszközzel.




A LEDek töltés közben fehéren villognak, teljes feltöltéskor fehéren világítanak.

TÖLTÉS VEZETÉK NÉLKÜL

Helyezze a tárolót egy vezeték nélküli töltőfelületre.



A LEDek töltés közben fehéren villognak, teljes feltöltéskor fehéren világítanak.




ILLESZTÉS

Próbálja ki az összes fülharangot a tökéletes illeszkedésért és záródásért.





Helyezze a hallójáratba és a legjobb illeszkedésért óvatosan mozgassa.



HIBAELHÁRÍTÁS

AZ EGYIK FÜLHALLGATÓ NEM JÁTSZIK LE HANGOT VAGY A FÜLHALLGATÓK LEVÁLASZTÁSRA KERÜLTEK (MANUÁLIS ÚJRAINDÍTÁS)

- 1 Nyissa meg Bluetooth-eszköze beállításait és kapcsolja ki a Epic Air Sport ANC-t. I. **A** ábra
- 2 A fülhallgatókat a töltőtokban tartva nyomja meg az EGYIKEN 7x gyorsan egymásután az érintősenzort. A kék fény 3 alkalommal felvillan. **C** ábra
- 3 Ismételje meg a másik fülhallgatóval. Gyorsan érintse meg az érintősenzort 7x alkalommal. A kék fény 3 alkalommal felvillan. **C** ábra
- 4 Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Várja meg, míg az egyik fehéren fog világítani, miközben a másik kéken/fehéren villog. Most már készen áll a Bluetooth-eszközhöz történő kapcsolódásra.



A BLUETOOTH-ESZKÖZ NEM KAPCSOLÓDIK/NEM KAPCSOLÓDIK ÚJRA

- 1 Nyissa meg Bluetooth-eszköze beállításait és kapcsolja ki a Epic Air Sport ANC-t. I. **A** ábra
- 2 Kapcsolja KI majd BE a Bluetooth-ot. **B** ábra
- 3 Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Várja meg, míg az egyik fehéren fog világítani, miközben a másik kéken/fehéren villog.
- 4 Az újrapcsolódáshoz válassza ki az eszközbeállításokban a "Epic Air Sport ANC" lehetőséget.


GYORS TIPPEK

- A job vagy a bal fülhallgató egyedül is használható zenehallgatásra vagy hívásfogadásra. Egyszerűen csak válasszon egyet és a kapcsolódáshoz vegye ki a tokból.
- Egyszerre csak EGY Bluetooth-eszközhöz lehetséges kapcsolódni. A nem használt eszközökön kapcsolja ki a Bluetooth-ot majd a kapcsolódáshoz kapcsolja azt be a kívánt eszközön.
- A fülhallgatókat a töltőtokba való helyezés előtt teljesen szárítsa meg a tok sérülésének elkerülése érdekében.

FIGYELEM

A fülhallgatókat a töltőtokba való helyezés előtt teljesen szárítsa meg.

Amennyiben a fülhallgatók vizesek vagy nedvesek, az károsíthatja a töltőtokot. A garancia érvényét veszti, ha a töltőtok nedvességgel/izadtsággal való érintkezés nyomait mutatja.



FIGYELEM

- Kerülje az extrém magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- Kerülje a fülhallgató leejtését vagy összenyomódását.
- A fülharangban fülzsír gyűlhet össze, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a fülzsírt egy fültisztítóval vagy más kisméretű eszközzel.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt, vagy ideiglenesen ne használja az eszközt.
- Ha a termék használata közben rendszeresen kényelmetlenséget tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ajánlott a fülhallgatót úgy kezelni, mint egy értékes napszemüveget: amikor nem használja, tárolja biztonságos helyen.



Vásárolja meg a termékeket | Értésítések a termékekről | Járassa be fejhallgatóját

JLab Audio + Burn-in Tool

