

polaroid



- A** Спусковая кнопка затвора
- B** Объектив
- C** Видоискатель и селфи-зеркало
- D** Кнопка вспышки | автоспуска | двойной экспозиции
- E** Кнопка дверцы для пленки
- F** Вспышка
- G** Кнопка ВКЛ | ВЫКЛ
- H** Дисплей счетчика кадров
- I** Ремешок с петлей на
- J** Отверстие для извлечения
- K** USB-порт для зарядки и индикатор уровня заряда батареи

У Вас возникла проблема или хотите задать вопрос?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Или посетите наш официальный сайт:
polaroid.com/help

Свяжитесь с нашей службой клиентской поддержки

EU/Остальной мир
service@polaroid.com
00800 5770 1500

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.
©2023 Polaroid. All rights reserved.



Ознакомьтесь с настоящим кратким руководством на русском

POLAROID GO FILM

Фотография: Harriet Browne
Стиль: Agnes Montecinos Muñoz

Polaroid Go Instant Camera Generation 2

- 1 Включите камеру Polaroid Go, нажав кнопку ВКЛ | ВЫКЛ. Дисплей счетчика кадров покажет, сколько снимков у вас осталось. Он должен показывать «0».
- 2 Сдвиньте кнопку дверцы для пленки и откройте дверцу на себя.
- 3 Совместите цвет на пленочной кассете с цветом, указанным на камере. Вставьте внутрь кассету утолщенным концом, чтобы она встала на место. Не трогайте язычок: он понадобится позже, чтобы вынуть пустой фильмопак.
- 4 Закройте дверцу для пленки до щелчка. Светозащитная заслонка, закрытая защитной шторкой, вытолкнется.
- 5 Снимите светозащитную заслонку, и защитная шторка втянется обратно.
- 6 Наведите камеру на объект и нажмите спусковую кнопку затвора. Автоматически сработает вспышка. Следите за тем, чтобы не перекрывать вспышку пальцем.
- 7 Попробуйте сделать селфи. Видоискатель оснащен собственным селфи-зеркалом. Расположитесь так, чтобы находиться в его центре, и сделайте снимок.
- 8 Снимок выйдет под защитной шторкой. Не трогайте его пять секунд. Затем осторожно приподнимите защитную шторку, чтобы она втянулась обратно. Выньте снимок.
- 9 Не трясите его! Положите снимок в затемненное место или изображением вниз на плоскую поверхность, чтобы оградить его от света. Следите за временем проявления на фильмопакете.

Quick Start Guide

Загрузите полное руководство по эксплуатации камеры Polaroid Go на сайте → polaroid.com/go-manual

