

中文

使用说明书
STN-28

① 〇/▶|

② ▶▶/+

③ /-◀◀

④ M/EQ

⑤

⑥ Type-C充电接口

⑦ 麦克风

⑧ LED指示灯

⑨ TF卡插口

⑩ 音频插口

无线版本:5.4
频率范围:2.402-2.480GHz
工作范围:10m
音乐播放时长:10H
通话时长:10H
充电时长:1.5H
频率响应:20-20000Hz
TF卡支持:128MB-32GB

使用操作

1. 长按【〇/▶|】，看到LED红灯交替闪烁。
2. 手机上升启蓝牙，搜索蓝牙设备“STN-28”，首次需手动连接设备。
3. 连接“STN-28”成功后，伴有提示音。

功能	操作方法
开机/关机	长按【〇/▶ 】
播放/暂停/搜索电台	单击【〇/▶ 】
音量 +/-	单击【▶▶/+/+】/【/-/-◀◀】
下一曲/上一曲	长按【▶▶/+/+】/【/-/-◀◀】
接听/挂断	单击【↵】
拒接/开启灯光/关闭灯光	长按【↵】
重播	双击【↵】
切换模式	长按【M/EQ】
切换音效	单击【M/EQ】

西班牙

Manual de instrucciones
STN-28

① 〇/▶|

② ▶▶/+

③ /-◀◀

④ M/EQ

⑤

⑥ Puerto de carga type-c

⑦ micrófono

⑧ LED indicador luminoso

⑨ Entrada para tarjeta TF

⑩ Jack de audio

Versión inalámbrica: 5.4
Rango de frecuencia: 2.402-2.480GHz
Rango de trabajo: 10m
Duración de reproducción de música: 10H
Duración de la llamada: 10H
Duración de la carga: 1.5H
Respuesta de frecuencia: 20-20000Hz
Soporte de tarjeta TF: 128mb-32GB

Operaciones de uso

1. Mantenga pulsado [〇/▶|] para ver la luz LED roja y azul parpadear alternativamente.
2. Habilite Wireless en su teléfono y busque el dispositivo Wireless "STN-28".
Por primera vez, debe ser manual Conecte el dispositivo.
3. Después de conectar con éxito "STN-28", con sonido de alerta.

La función	Método de operación
Encendido/apagado	Por largos [〇/▶]
Reproducción/parar/buscar	Haga clic en [〇/▶]
Volumen +/-	Haga clic en [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Siguiente/anterior	Por largos [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Responder/colgar	Haga clic en [↵]
Rechazar/voz en espera/parar la luz	Por largos [↵]
Peso de	dobles [↵]
Cambiar el modo	Por largos [M/EQ]
Cambiar efectos de sonido	Haga clic en [M/EQ]

英语

Instruction manual
STN-28

① 〇/▶|

② ▶▶/+

③ /-◀◀

④ M/EQ

⑤

⑥ Type-C Charging port

⑦ microphone

⑧ LED indicator

⑨ TF card jack

⑩ Audio jack

Wireless version: 5.4
Frequency range: 2.402-2.480GHz
Working range: 10m
Music playback duration: 10H
Call duration: 10H
Charging time: 1.5H
Frequency response: 20-20000Hz
TF card support: 128MB-32GB

Use operation

1. Long press [〇/▶|] to see the LED red and blue lights flashing alternately.
2. Turn on Wireless on the mobile phone and search for Wireless device "STN-28" manually for the first time. Connect the device.
3. After STN-28 is successfully connected, an announcement is played.

Feature	Operation method
Power on/off	Tap and hold [〇/▶]
Play/pause/search the station	Click [〇/▶]
Volume +/-	Tap and hold [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Next song/previous song	Click [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Answer/hang up	Click [↵]
Turn off/turn off light	Tap and hold [↵]
redial	double-click [↵]
Switching mode	Tap and hold [M/EQ]
Switching sound	Click [M/EQ]

德语

Gebrauchsanweisung
STN-28

① 〇/▶|

② ▶▶/+

③ /-◀◀

④ M/EQ

⑤

⑥ Type C battery interface

⑦ Mikrofone, mann

⑧ Das heißt "schlucken"

⑨ Audio-einstöpsel

Funktion: 2.402-2.480GHz
Reichweite: 10m
Musik bis 20H
Wartungsdauer: 10-24
Ladung: 1.5H
Frequenzbereich: 20 bis 20000 Frequenz
TF-Kartensupport: 128MB-32GB

Operation/betrieb/betrieb

1. 1. für eine Zeit auf [〇/▶|] klicken und sehen, wie die leuchtenden abwechselnd blinken.
2. Wireless in ihrem handy einschalten. Suche nach dem Wireless "STN-28".
Zuerst muss man Verbindung herstellt.
3. Nach erfolgreicher Verbindung mit STN-28 wird ein klingelton angezeigt.

Funktion	Welche operationsmethode
An - und aus	Lang drücken [〇/▶]
Senden (st. p. /suchdienst)	Drücken [〇/▶]
Schreiben wie ruhig	Drücken [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Die nächste/ Die letzte	Lang drücken [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Abnehmen/	Drücken [↵]
Alarmung/licht einschalten/abnehmen	Lang drücken [↵]
(schlucken)	Drücken [↵]
Umschalten	Lang drücken [M/EQ]
Schaltende soundeffekte aus.	Drücken [M/EQ]

法语

Manuel d'utilisation manuel
STN-28

① 〇/▶|

② ▶▶/+

③ /-◀◀

④ M/EQ

⑤

⑥ Port de charge type-c

⑦ Microphone pour

⑧ indicateur LED disponible

⑨ TF jack pour carte

⑩ Avec audio

Version sans fil: 5.4
Gamme de fréquence: 2.402-2.480GHz
Portée de travail: 10m
Musique jusqu'à 10h
Durée de l'appel: 10H
Durée de charge: 1.5h
Réponse en fréquence: 20-20000hz
Support de carte TF: 128mb-32gb

Utilisation des opérations

1. Appuyez et maintenez [〇/▶|] pour voir les lumières rouges et bleues du LED clignoter alternativement.
2. Activez le Wireless sur votre téléphone et recherchez l'appareil Wireless "STN-28".
Pour la première fois, vous devez le faire manuellement. Connectez vos appareils.
3. Après avoir connecté avec succès «STN-28», il est accompagné d'un son d'invite.

La fonction	Méthode de fonctionnement
Marche/arrêt	Longue per [〇/▶]
Lecture/pause/recherche de stations	Cliquez sur [〇/▶]
Volumen sonore +/-	Cliquez sur [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Suivant/précédent	Longue per [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Répondre/ raccrocher	Cliquez sur [↵]
Rappeler/accès/accès/accès	Longue per [↵]
redial	Double-cliquez sur [↵]
Changer le mode	Longue per [M/EQ]
Changer les effets sonores	Cliquez sur [M/EQ]

意大利

Istruzioni per l' uso
STN-28

① 〇/▶|

② ▶▶/+

③ /-◀◀

④ M/EQ

⑤

⑥ Interfacce di caricamento tipo C

⑦ microfono

⑧ Indicatore LED

⑨ Tessera TF speciale

⑩ Interconnessione audio

Versione wireless: 5.4
Intervallo di frequenza: 2.402-2.480GHz
Ampio di lavoro: 10m
Durata: 10H
Durata dell'inizio: 10H
Durata della carica: 1.5H
Frequenza di risposta: 20-20000hz
Supporto della TF: 128 gb-32gb

Utilizzazione delle operazioni

1. Lungo [〇/▶|] vedere alternare lampeggio LED rosso
2. Accendi il bluetooth telefonino e fare ricerca sul dispositivo "STN-28", che per la prima volta deve essere manuale Dispositivi di collegamento.
3. Il collegamento STN-28, accompagnato da un segnale di richiamo.

Funzioni	Modalità di funzionamento
Macchina aperta/aperto	Per lunghi [〇/▶]
Radio/ospensione/ricerca	clicca [〇/▶]
volume	clicca [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
La prossima ora/ultima	Per lunghi [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Risposta/risposta	clicca [↵]
Rifiuto/accensione/accensione	Per lunghi [↵]
Per pesante	Double click [↵]
Modello a rotazione	Per lunghi [M/EQ]
Cambiare l'effetto sonoro	clicca [M/EQ]

日文

取扱説明書です
STN-28

① 〇/▶|

② ▶▶/+

③ /-◀◀

④ M/EQ

⑤

⑥ 充電ポート type-cです

⑦ マイクです

⑧ LEDランプです

⑨ TFカードソケットです

⑩ オディオジャックです

ワイヤレスバージョン:5.4です。
周波数範囲は2.402-2.480GHzです
作業範囲10mです。
音楽再生時間10hです
通話時間10時間です
充電時間1.5Hです
周波数範囲は20-20000hzです
TFカード対応:128MB-32GBです。

使用操作です。

1. [〇/▶|] を長押しすると、赤と青のLEDが交互に点滅します。
2. 携帯電話の上でブルートゥースを開いて、ブルートゥースの設備を検索します
まず"STN-28"、初めて手動機器を接続します。
3. [STN-28] の接続に成功したら、アラーム音が鳴ります。

機能です	操作方法です
Macchina aperta/aperto	長押しします [〇/▶]
Radio/ospensione/ricerca	クリックします [〇/▶]
volume	クリックします [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
La prossima ora/ultima	長押しします [▶▶/+/+]/[-/-◀◀]
Risposta/risposta	クリックします [↵]
Rifiuto/accensione/accensione	長押しします [↵]
Per pesante	ダブルクリックします [↵]
Modello a rotazione	長押しします [M/EQ]
Cambiare l'effetto sonoro	クリックします [M/EQ]

尾页

Warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance, such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.