



iPega Gamepad Direct-Play Mode

Výchozí nastavení **iOS/Android zařízení**


iOS zařzení: Stiskněte a podržte Y + HOME tlačítka na iPega gamepadu, otevřete Bluetooth na svých zařzeních, vyhledejte "Gamepad Model", připojte ho.

Android zařzení: Stiskněte a podržte Y + HOME tlačítka na iPega gamepadu, otevřete Bluetooth na svých zařzeních, vyhledejte "Gamepad Model", připojte ho.

Změňte přednastavenou hru stisknutím tlačítek na gamepadu:

HOME+UP : PUBG Mobile; HOME+RIGHT : Arena of Valor

HOME+DOWN : Mobile Legends; HOME+LEFT : Knives Out



Výchozí herní tlačítka pro **PUBG Mobile & Knives Out**, jak je znázorněno.

Poznámky:

Při používání tohoto výrobku umístěte zařízení vodorovně.

A ujistěte se, že je tlačítko HOME vpravo.

Obnovte výchozí nastavení herních tlačítek.

Naleznete kroky uvedené na další stránce.



Změňte přednastavenou hru stisknutím tlačítek na gamepadu:

HOME+UP : PUBG Mobile;

HOME+RIGHT : Arena of Valor

HOME+DOWN : Mobile Legends;

HOME+LEFT : Knives Out

No#	Controller buttons	PUBG	No#	Controller buttons	PUBG
	Single key			Single/Combination key	
1	A	Jump 	13	R1+A	Bag 
2	B	Squat 	14	R1+Y	Run 
3	X	Lay down 	15	R1+L2	Get in 
4	Y	Map 	16	R1+R2	Bullets reload 
5	D-pad UP	Pick up equipment	17	R2	Fire 
6	D-pad Down	Revive  Open door 	18	R3	Grenade 
7	D-pad Left	Main Weapon	19	Right Joystick	Angle view
8	D-pad Right	Secondary Weapon	20	L1 +Right Joystick	View 
9	R1+D-pad Left	Turn left 	21	L2	Aim 
10	R1+D-pad Right	Turn right 	22	L3	Medicine 
11	R1+ D-pad Up	Drive 	23	Left Joystick	Move 
12	R1+ D-pad Down	Get off 			

Výchozí nastavení Direct-Play Mode na zařízení iOS/Android

* Pokud jste dříve změnili herní tlačítka, proveďte reset herních tlačítek.

Krok1: Otevřete “Nastavení” ve hře,
zvolte rozhraní “Customize”.



Krok2: Klikněte na “Reset” , uložte, zvolte Exit.



Změňte přednastavenou hru pomocí tlačítek na gamepadu:

HOME+UP : PUBG Mobile; HOME+RIGHT : Arena of Valor

HOME+DOWN : Mobile Legends; HOME+LEFT : Knives Out

Arena of Valor & Mobile Legends výchozí herní tlačítka, jak je zobrazeno níže:

Herní akce	Gamepad	Herní akce	Gamepad	Poznámky
Pohyb směrem	levý joystick	TP	R1+L1	
Purchase equipment up	D-pad ↑	Zotavení	R1+L2	
Purchase equipment down	D-pad ↓	Summoner Spells	R1+R2	
Přidat dovednost 1	D-pad ←	Mapa	pravý joystick	
Přidat dovednost 2	D-pad →	Útok	R1+X	
Přidat dovednost 3	R3	Ústup	R1+Y	
Normální útok	A	Shromáždit	R1+B	
Svrhnout věže	B	Otevřít shop	R1+D-pad ↑	
Přidat nářadí	X	Zvednout objekty	R1+D-pad ←	Border Chicken games mode
Against information	Y	Salve	R1+A	
Dovednost 1	L1	Backpack	R1+D-pad ↓	
Dovednost 2	L2	Mapa	R1+D-pad →	
Dovednost 3	R2			

Změňte přednastavenou hru pomocí tlačítek na gamepadu:

HOME+UP : PUBG Mobile; **HOME+RIGHT : Arena of Valor**

HOME+DOWN : Mobile Legends; **HOME+LEFT : Knives Out**




Jak obnovit herní tlačítka pomocí ShootingPlus V3 APP na **iOS** zařízeních

Youtube guide video: <https://www.youtube.com/watch?v=DeQQ0DPdtHQ>

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z obchodu APP.

Krok 2: Otevřete “ShootingPlus” APP. Uvidíte spoustu her, které mají přednastavená tlačítka a které lze stáhnout do vašeho zařízení.

Po stažení klikněte na vyskakovací okno "V3", vyberte/Choose herní tlačítka v aplikaci nebo stiskněte tlačítka na klávesnici pro změnu herních tlačítek.




Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních iOS

Chcete-li nastavit herní tlačítka dle vašeho zvyku, postupujte podle následujících pokynů:

Krok1: Získejte Screenshot ze hry
(pro PUBG, klikněte na “Setting” -----”Control”,
vstupte do rozhraní “Customize”.



Krok2: Otevřete Shootingplus App, klikněte na “V3”
vyskakovací okno, dlouze se dotkněte prázdné oblasti,
načtete screenshot pro herní tlačítka.



Krok 3: Klikněte na “NEW”, všechna tlačítka hry budou jasná, stiskněte tlačítko na gamepadu a přetáhněte je do správné polohy. Po nastavení všech tlačítek hry, nastavení uložte a ukončete.



Krok 4: Otevřete hru a užívejte si hraní!





Jak obnovit herní tlačítka pomocí ShootingPlus V3 APP na **Android** zařízeních


Youtube guide video: <https://www.youtube.com/watch?v=DeQQ0DPdtHQ>

Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních Android

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z Google Play Store,
Otevřete “ShootingPlus” APP, povolte vyskakovací okno, kreslení přes jiné aplikace.



Krok 2: Otevřete “ShootingPlus” APP. Uvidíte spoustu her, které mají přednastavená tlačítka
a které lze stáhnout do vašeho zařízení. Po stažení klikněte na vyskakovací okno "V3", vyberte/
Choose herní tlačítka v aplikaci nebo stiskněte tlačítka na gamepadu pro změnu herních tlačítek.



Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních Android

Pokud chcete nastavit tlačítka hry, postupujte podle níže uvedených kroků:

Krok1: Otevřete hru, klikněte na “V3” vyskakovací okno, zvolte přednastavená tlačítka hry v aplikaci.



Krok 2: Chcete-li nastavit herní tlačítka dle vašeho zvyku, Klikněte na “NEW”, všechna tlačítka hry budou jasná, stiskněte tlačítko na gamepadu a přetáhněte je do správné polohy. Po nastavení všech tlačítek hry, nastavení uložte a ukončete.



Krok 3: Otevřete hru, stiskněte “SELECT” na gamepadu, zobrazí se herní tlačítka. Užijte si hru!

