

www.dreo.com

DR-HTF002S

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com




www.dreo.com

DREO

Smart Tower Fan

USER MANUAL



//

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much
as we did creating it.

EXTEND YOUR WARRANTY FOR FREE

Visit dreocom.com/warranty to extend your warranty for free by registering your product. If you have any product issues, we always stand ready to help.

 eu-support@dreocom.com

 www.dreocom.com

   @Dreo

LANGUAGES

Deutsch ————— **1-15**

English ————— **16-30**

Français ————— **31-45**

Italiano ————— **46-60**

Español ————— **61-75**

INHALT

1

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

2-3

3

VERBINDUNG MIT IHREM TOWER-VENTILATOR

7

5

IHREN TOWER-VENTILATOR VERWENDEN

10-13

7

PROBLEMLÖSUNG

15

2

IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN

4-6

4

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR

8-9

6

REINIGUNG UND WARTUNG

14

8

DREO-KUNDENDIENST

76

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1



Vor Verwendung alle Warnhinweise am Gerät und alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.



Decken Sie den Lufteinlass und -auslass im Betrieb nicht ab.



Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien.

Allgemeine Sicherheit

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern vorgenommen werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend den Beschreibungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche andere nicht in der Bedienungsanleitung empfohlene Nutzung kann einen Brand, Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die gefahrlose Bedienung dieses Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Sicherer Betrieb

1. Stellen Sie das Gerät vor der Verwendung auf einem flachen, trockenen Untergrund auf.
2. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Finger, Stifte und andere Gegenstände dürfen im Betrieb nicht in das Gitter gesteckt werden.
4. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem die Basis installiert wurde.
5. Demontieren, reparieren und modifizieren Sie das Produkt nicht. Alle Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Elektrische Sicherheit

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Achten Sie beim Anschließen/Trennen darauf, dass Ihre Hände trocken sind.

Deutsch

3. Nehmen Sie den Ventilator nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Entsorgen Sie den Ventilator oder geben Sie ihn zur Prüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle zurück.

4. Verlegen Sie das Kabel nicht unter einem Teppich. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Vorlegern oder dergleichen ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel nicht in Laufwegen oder an Orten, an denen jemand darüber stolpern könnte.

5. Warnung: Zur Reduzierung der Brand- oder Stromschlaggefahr darf dieser Ventilator nur mit einem Festkörper-Geschwindigkeitsregler verwendet werden.

NUR FÜR DEN PRIVATEN HAUSGEBRAUCH

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

Freundliche Erinnerung



Prüfen Sie das Gerät regelmäßig und beachten Sie den Abschnitt **PROBLEMLÖSUNG** oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst, falls es folgende Anzeichen aufweist:

- Netzkabel oder Stecker ist beschädigt.
- Laute Geräusche, ungewöhnlicher Geruch oder übermäßige Hitze.

Technische Daten


Modell	DR-HTF002S
Nennleistung	50W
Eingang	AC 220-240V 50Hz
Batterietyp	CR2025 3V

IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN


2

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.



Halten Sie beide Basishälften kreuzweise, setzen Sie dann gewölbter Ausschnitt an der einen Hälfte an den gewölbte Stütze an der anderen Hälfte ein.




Zum Einrasten beider Basishälfte an den Kanten nach unten drücken.




Kabel durch die mittlere Öffnung führen.

4




Basis am Boden des Ventilators anbringen, indem Sie die Pfeile an der Unterseite ausrichten.

5




Basis zum Arretieren im gegen den Uhrzeigersinn drehen.

6




Kabel durch die rückseitigen Kabelhalter führen, bevor Sie den Ventilator aufstellen.



ACHTUNG

- Nehmen Sie den Tower-Ventilator nicht in Betrieb, wenn die Basis nicht installiert wurde.
- Achten Sie darauf, das Kabel durch alle Kabelhalter an der Rückseite zu führen.

Lieferumfang



VERBINDUNG MIT IHREM TOWER-VENTILATOR

3



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "Dreo". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Über die Dreo-App können Sie Ihren intelligenten Tower-Ventilator mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein Dreo-Konto erstellen.

- 1 Starten Sie Dreo und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren Tower-Ventilator an.
- 3 Tippen Sie auf **+ Gerät hinzufügen** und wählen Sie den Tower-Ventilator, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Halten Sie die Oszillationstaste  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 s gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
(Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die Oszillationstaste  erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR

4

Bedienfeld



Ein-/Austaste

Gerät ein-/ausschalten



Modustaste

Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus umschalten



Ventilator-Geschwindigkeitstaste

Luftstrommenge anpassen (Stufe 1 bis 6)



Stumm-Taste

Tastentöne ein-/ausschalten



Timer-Taste

Zur Einstellung eines Timers wählen (0 bis 12 h)




Oszillationstaste

- Luftstromrichtung anpassen
- Zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen und Gerätekopplung 5 s lang drücken.

Hinweis:  und  gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt halten zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

LED-Anzeige



IHREN TOWER-VENTILATOR VERWENDEN 5

Allgemeine Bedienung



1. Berühren Sie zum Einschalten (⏻) und zur Auswahl eines Betriebsmodus (☰).
2. Berühren Sie zur Anpassung der Luftstrommenge (⊞).
3. Berühren Sie zum Ändern der Luftstromrichtung (↺).
4. Berühren Sie zum Einstellen eines Timers (⌚).
5. Berühren Sie zum Abschalten des Ventilators (⏻).

Betriebsmodi

Schlafmodus (Automatische Stumm-Einschaltung)

Ventilatorgeschwindigkeit verringert sich alle 30 Minuten.

Geschwindigkeit verringert sich um maximal zwei Stufen und bleibt bei Stufe 1 konstant:

Bei Stufe 6: 6→5→4
 Bei Stufe 5: 5→4→3
 Bei Stufe 4: 4→3→2
 Bei Stufe 3: 3→2→1
 Bei Stufe 2: 2→1
 Bei Stufe 1: 1

Auto-Modus
 Ventilatorgeschwindigkeit passt sich der Umgebungstemperatur an.

Normaler Modus
 Ventilator läuft bei konstanter Geschwindigkeit.

Natürlich-Modus
 Ventilator läuft bei alternierenden Geschwindigkeiten.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Stumm

Zum Ein-/Aus-switchen der Tastentöne Berühren.



Geschwindigkeits-/Temperaturschalter (lange drücken)

Die Anzeige zeigt standardmäßig die Ventilatorgeschwindigkeit. Halten Sie die Modustaste zum Umschalten der Geschwindigkeit auf Temperatur lange gedrückt.



Firmware-Aktualisierung

Prüfen Sie die Firmware-Version in der Dreo-App und aktualisieren Sie das Gerät regelmäßig, damit der Ventilator effizienter arbeitet.

💡 Am Display erscheint während der Aktualisierung "UP".
Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.



Timer

Berühren Sie bei eingeschaltetem Ventilator zur Einstellung eines Timers (1 bis 12 h) wiederholt die Timer-Taste. Wenn der Timer endet, stoppt der Ventilator automatisch. Stellen Sie die Zeit zum Abbrechen auf 0 Stunden ein.

Hinweis: Anzeige kehrt nach 10 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).



Automatische Abschaltung der Anzeige

- Anzeige schaltet sich nach 1 Minute ab (nach 5 Sekunden im Schlafmodus).
- Wecken Sie die Anzeige mit einer beliebigen Taste auf.
- Bitte rufen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion die Dreo-App auf.

Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen

1. Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um eine Klimaanlage.


2. Entfernen Sie jegliche hohen Hindernisse, die den Luftstrom vom Ventilator blockieren könnten.

3. Kombinieren Sie das Gerät für kühlere Luft im gesamten Raum mit Ihrer Klimaanlage.


4. Stellen Sie den Tower-Ventilator für einen direkteren Luftstrom näher bei sich auf.

5. Stellen Sie für zusätzliche Kühlung einen Eimer mit Eis vor den Ventilator.


Hinweis: Wenn das Gebläse im Standby-Modus ist, drücken Sie die Modustaste und die Taste für die Gebläsedrehzahl 10 Sekunden lang, um die WiFi-Verbindung zu deaktivieren und in den Standby-Modus mit geringem Stromverbrauch zu wechseln.



Fernbedienung



Austauschen der Batterien




- 1 Drücken Sie die Sperrtaste, damit der Batteriehalter herauspringt.
- 2 Wechseln Sie die Batterie durch denselben Typ, wobei die Seite (+) nach oben zeigt.
- 3 Drücken Sie den Halter so hinein, dass er einrastet.

HINWEIS: Wenn die Anzeige auf der Fernbedienung nicht mehr leuchtet, sollten Sie die Batterie austauschen.

REINIGUNG UND WARTUNG

6



Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Flügel

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder Druckluftreiniger.

Basis

Die Basis kann in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontiert werden.



WARNING

Gefahr chemischer Verbrennungen
Batterien von Kindern fernhalten.

Dieses Produkt enthält eine Lithium-Batterie/Knopfzelle. Falls eine neue oder gebrauchte Lithium-Batterie/Knopfzelle verschluckt wird oder in den Körper gelangt, kann sie ernsthafte innere Verbrennungen verursachen und in nur 2 Stunden zum Tod führen. Sichern Sie das Batteriefach immer vollständig. Stellen Sie die Benutzung des Gerätes ein, entfernen Sie die Batterie und halten Sie das Gerät von Kindern fern, wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt. Wenn Sie vermuten, dass Batterien(Akkus verschluckt oder in eine Körperöffnung eingeführt worden sind, dann suchen Sie umgehend eine(n) Ärztin/Arzt auf.

Die Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgen werden, halten Sie sie zudem von Kindern fern. Selbst verbrauchte Zellen können Verletzungen verursachen.

ACHTUNG



1. Trennen Sie den Ventilator vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.

PROBLEMLÖSUNG

7

Mein Lüfter schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Ventilator angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Ventilator ist wackelig und instabil!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf Seite **4-5** Beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle Kabelhalter verlaufen muss.

Mein Ventilator vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 76), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

CONTENTS

1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

17-18

3

CONNECTING TO YOUR TOWER FAN

22

5

USING YOUR TOWER FAN

25-28

7

TROUBLESHOOTING

30

2

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

19-21

4

KNOWING YOUR TOWER FAN

23-24

6

CLEANING AND MAINTENANCE

29

8

DREO CUSTOMER CARE

76

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.



Do not cover the air inlet and outlet while in operation.



Do not use the fan near flammables and combustibles.

General Safety

1. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Operation Safety

1. Place the appliance on a flat, dry surface before use.
2. Do not immerse in water and any other liquids.
3. Do not use the appliance until the base is installed.
4. Do not insert your fingers, pencil and any other objects into the grilles while in operation.
5. Do not dismantle, repair, or modify. All servicing should be performed by qualified personnel.

Electricity Safety

1. Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the appliance.
2. Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging/unplugging.

3. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.

4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

5. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

6. **WARNING:** - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gentle Reminder:



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

Specifications


Model	DR-HTF002S
Rated Power	50W
Input	AC 220-240V 50Hz
Battery Type	CR2025 3V

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN


2

Assembly Instructions

When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.




Keep the base halves in a crossed position, then hook the arched cutout on one half onto the arched support on the other half.




Press down on edges to click two base halves together.




Run the cord through the center hole.




Fit the base onto the bottom of the fan by aligning the arrows on the underside.



Rotate the base counterclockwise to lock in place.




Thread the cord through all REAR cord keepers and put the fan upright.



CAUTION

- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

Package Contents



CONNECTING TO YOUR TOWER FAN

3



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "Dreo", then select and download the app.



You can use the Dreo app to connect your smart tower fan to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a Dreo account to access voice assistants.

- 1 Launch Dreo and sign in or create account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your tower fan.
- 3 Tap **+ Add Device** and select the tower fan you want to link.
- 4 Hold the Oscillation button  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold the Oscillation button  again for 5 seconds.)

KNOWING YOUR TOWER FAN

Control Panel

4

LED Display

English



Power Button

Turn power on/off



Mode Button

Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto Mode



Fan Speed Button

Adjust airflow volume (1-6 levels)



Mute Button

Turn on/off button sounds



Timer Button

Select to set a timer (0-12h)



Oscillation Button

- Adjust airflow direction
- Long press 5s to start WiFi connection settings and device pairing

Note: Long press  and  at the same time for 5s to reset to factory settings.



Normal Mode



Natural Mode



Sleep Mode

AUTO

Auto Mode



Fan Speed



Temperature



Mute



WiFi
Connection

TIMER

Timer

TIMER
00 h
Fan Speed/Timer Hour

English

USING YOUR TOWER FAN

5

General Operations



- 1 Touch to turn on, and to choose a working mode.
- 2 Touch to adjust the airflow volume.
- 3 Touch to change the airflow direction.
- 4 Touch to set a timer.
- 5 Touch to turn off the fan.

Working Modes

Sleep Mode (Mute Auto On)

Fan speed decreases every 30 minutes..

Speed decreases by two levels at most and will remain constant if at level 1:

For level 6: 6 →5→4
For level 5: 5 →4→3
For level 4: 4 →3→2
For level 3: 3 →2→1
For level 2: 2 →1
For level 1: 1

Auto Mode Fan speed adapts to the ambient temperature.

Normal Mode Fan runs at the constant speed.

Natural Mode Fan runs at alternating speeds.

Additional Features



Mute

Touch to turn on/off the button sounds.



Speed/Temp Switch (long press)

The display shows the fan speed by default. Long press the Mode button to switch speed to temperature.



Firmware Update

Check the firmware version on the Dreo app and update regularly for the fan to work more efficiently.

Display will show "UP" during the update process. Do not operate until the update is completed.



Timer

When the fan is ON, touch the timer button repeatedly to set a timer (1-12 h). When the timer ends, the fan will stop running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 10 seconds.



Memory

If the fan is turned OFF and connected to power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.



Display Auto Off

- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in Sleep mode).
- Wake up the display with any button.
- To disable this feature, please go the Dreo app.

Getting the Most out of Your Tower Fan


1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.

2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.


3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.

4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.


Note: When the fan is on standby, long press the Mode button and Fan Speed button 10s to turn off WiFi connection and enter Low Power Standby Mode.



Remote Control



Battery Replacement



- 1 Press the locking button to pop out the battery holder.
- 2 Replace with the same battery type with the (+) side facing up.
- 3 Push in the holder until securely locked into place.

Note: If the indicator on the remote control doesn't turn on any more, please consider replacing the battery.



WARNING

Chemical Burn Hazard
Keep batteries away from children.

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the battery, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

The batteries must be disposed of properly, including keeping them away from children. Even used cells may cause injury.

CLEANING AND MAINTENANCE

6

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades


Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.

CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.



TROUBLESHOOTING

7

My fan won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 19-20**. Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (**see page 76**)



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

CONTENU

1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

32-33

3

CONNEXION À VOTRE VENTILATEUR À TOUR

37

5

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

40-43

7

DÉPANNAGE

45

2

ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

34-36

4

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

38-39

6

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

44

8

ASSISTANCE CLIENTS DREO

76

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les consignes de sécurité de base, notamment les consignes suivantes.



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



N'utilisez pas le ventilateur à proximité de produits inflammables et de combustibles.

Sécurité générale

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans le manuel d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée dans le manuel d'utilisation peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles. Assurez-vous que le ventilateur est mis hors tension du réseau d'alimentation avant de retirer la protection.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil ou qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité de fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane et sèche avant utilisation.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil avant que la base ne soit installée.
4. N'insérez pas vos doigts, un crayon ou tout autre objet dans les grilles pendant l'utilisation du produit.
5. Ne pas démonter, réparer ou modifier. Toutes les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.

Sécurité électrique

1. 1. Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'appareil.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le laisser inutilisé pendant une longue période. Gardez les mains sèches lorsque vous branchez/débranchez.

3. N'utilisez pas un ventilateur avec une prise ou un cordon endommagé(e). Jetez le ventilateur ou rapportez-le à un centre de service autorisé pour examen et / ou réparation.
4. Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis de décoration, des moquettes ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement.
5. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
6. AVERTISSEMENT - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Petit rappel



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au DÉPANNAGE ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.

Spécifications


Modèle	DR-HTF002S
Puissance nominale	50W
Entrée	AC 220-240V 50Hz
Télécommande Batterie	CR2025 3V

ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR


2

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.



Gardez les moitiés de base en position croisée, puis accrochez la découpe arquée sur une moitié sur le support arqué sur l'autre moitié.




Appuyez sur les bords pour cliquer deux moitiés de base ensemble.




Faites passer le cordon à travers le trou central.

4




Installez la base sur le bas du ventilateur en alignant les flèches sur le dessous.

5




Faites pivoter la base dans le sens antihoraire pour la verrouiller en place.

6




Faites passer le cordon à travers tous les SUPPORTS de cordon ARRIÈRE et placez le ventilateur à la verticale.



ATTENTION

- N'utilisez pas le ventilateur à tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.

Contenu de l'emballage



CONNEXION À VOTRE VENTILATEUR À TOUR

3



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez « Dreo », puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Vous pouvez utiliser l'application Dreo pour connecter votre ventilateur de tour intelligente à **Amazon Alexa** oder **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE: Vous devez créer un compte Dreo pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez Dreo et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre le ventilateur à tour.
- 3 Appuyez sur **+ Ajouter un appareil** et sélectionnez le ventilateur à tour que vous souhaitez lier.
- 4 Maintenez enfoncé le bouton Oscillation  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil : Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau  le bouton Oscillation enfoncé 5 secondes.)

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

4

Panneau de commande



Bouton d'alimentation

Interrupteur de marche / arrêt



Bouton Mode

Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto



Bouton de vitesse du ventilateur

Régler le débit d'air (1-6 niveaux)



Bouton de sourdine

Activer/désactiver les sons des boutons



Bouton du minuteur

Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h)




Bouton d'oscillation

- Régler la direction du flux d'air
- Appuyez longuement 5s sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil

Note: Appuyez et maintenez  et  ensemble pendant 5 secondes pour rétablir les réglages d'usine.

Affichage LED



UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

5

Fonctionnement général



- 1 Touchez sur pour allumer et pour choisir un mode de fonctionnement.
- 2 Touchez sur pour régler le volume de flux d'air.
- 3 Touchez sur pour changer la direction du flux d'air.
- 4 Touchez sur pour régler un minuteur.
- 5 Touchez sur pour éteindre le ventilateur.

Deux modes de fonctionnement



**Mode de veille
(Silencieux
automatique allumé)**

La vitesse du ventilateur diminue toutes les 30 minutes.

La vitesse diminue de deux niveaux au maximum et restera constante si elle est au niveau 1 :

Pour le niveau 6: 6 → 5 → 4

Pour le niveau 5: 5 → 4 → 3

Pour le niveau 4: 4 → 3 → 2

Pour le niveau 3: 3 → 2 → 1

Pour le niveau 2: 2 → 1

Pour le niveau 1: 1



Mode automatique

La vitesse du ventilateur s'adapte à la température ambiante.



Mode normal

Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.



Mode naturel

Le ventilateur fonctionne à des vitesses alternées.

Caractéristiques supplémentaires



Silencieux

Touchez pour activer / désactiver les sons du bouton.



Interrupteur de vitesse / température (appui long)

L'affichage indique la vitesse du ventilateur par défaut. Appuyez longuement sur le bouton Mode pour basculer entre la vitesse et la température.



Mise à jour du firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application Dreo et mettez à jour régulièrement pour que le ventilateur fonctionne plus efficacement.

 L'affichage affiche « UP » pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.



Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, touchez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 1 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Nota: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 10 secondes.



Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



Affichage automatique ÉTEINT

- L'affichage s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en Mode Veille).
- Réveillez l'affichage avec n'importe quel bouton.
- Pour désactiver cette fonctionnalité, veuillez accéder à l'application Dreo.

Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour


1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.

2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.


3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.

4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.


Remarque: lorsque le ventilateur est en veille, appuyez longuement sur le bouton Mode et le bouton Vitesse du ventilateur pendant 10 secondes pour désactiver la connexion WiFi et passer en mode veille à faible consommation.



Télécommande



Remplacement de la batterie



- 1 Appuyez sur le bouton de verrouillage pour sortir le support de batterie.
- 2 Remplacez avec le même type de batterie avec le côté (+) tourné vers le haut.
- 3 Enfoncez le support jusqu'à ce qu'il soit fermement verrouillé en place.

Remarque: Si l'indicateur de la télécommande ne s'allume plus, pensez à remplacer la batterie.

CR2025 3V

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

6

Surface externe


Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse de montage.



AVERTISSEMENT

Danger de brûlures chimiques.
Gardez les piles hors de portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton/pile bouton au lithium. Si une pile bouton/pile bouton au lithium neuve ou usée est avalée ou entre dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et peut mener à un décès en aussi peu que 2 heures. Fermez toujours complètement le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas bien, arrêtez d'utiliser le produit, enlevez les piles, et maintenez le produit éloigné des enfants. Si vous croyez que des piles peuvent avoir été avalées ou placées dans toute partie du corps, recherchez immédiatement de l'aide médicale.

Les piles boutons doivent être éliminées correctement, y compris en les tenant éloignées des enfants. Même des piles boutons usées peuvent provoquer des blessures.

ATTENTION



1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en **page 34-35**. Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir **page 76**).



Mise au rebut de votre ancien appareil

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être remis au point de collecte approprié, chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, susceptibles d'être sinon causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale, le service de traitement des déchets ménagers local ou la boutique où vous avez acheté le produit.

CONTENUTO



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

47-48



CONNESSIONE AL VENTILATORE A TORRE

52



USO DEL VENTILATORE A TORRE

55-58



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

60



MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE

49-51



DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE

53-54



PULIZIA E MANUTENZIONE

59



ASSISTENZA CLIENTI DREO

76

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Quando si utilizzano apparecchi elettrici, seguire sempre le precauzioni di base, tra cui:



Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria durante il funzionamento.



Non utilizzare il ventilatore in prossimità di prodotti infiammabili e combustibili.

Sicurezza generale

1. L'apparecchio può essere usato da minori di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze sotto la supervisione di adulti o dopo aver ricevuto istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e dopo aver compreso i rischi del caso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da parte dei bambini senza sorveglianza.
2. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal manuale dell'utente potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali. Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la protezione.
3. 3. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, tranne in caso di supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per garantire che non giochino con l'apparecchio. or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Uso in sicurezza

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana e liscia prima dell'uso.
2. Non immergerlo in acqua e altri liquidi.
3. Non utilizzare l'apparecchio se la base non è installata.
4. Non inserire le dita, una matita e altri oggetti nelle griglie durante il funzionamento.
5. Non smontare, riparare o modificare. La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.

Sicurezza elettrica

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sull'apparecchio.
2. Scollegare sempre la spina prima di pulire o lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo di tempo. Tenere le mani asciutte quando si collega/scollega la spina.
3. Non utilizzare alcun ventilatore con un cavo o una spina danneggiati. Smaltire il ventilatore o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per un esame e/o una riparazione.
4. Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappetini, passatoie o rivestimenti simili. Non disporre il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.
5. AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.
6. AVVERTENZA - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.

SOLO PER USO ALL'INTERNO LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Promemoria



Controllare periodicamente l'apparecchio e fare riferimento a **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI** o contattare la nostra assistenza clienti se mostra uno dei seguenti segni:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Rumore forte, odore insolito o calore eccessivo.

Specifiche


Modello	DR-HTF002S
Potenza nominale	50W
Inserisci	AC 220-240V 50Hz
Telecomando Batteria	CR2025 3V

MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE


2

Istruzioni per il montaggio

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.




Tenere le metà della base in posizione incrociata, quindi agganciare l'intaglio ad arco su una metà al supporto ad arco sull'altra metà.




Premere sui bordi per fare clic su due metà della base insieme.




Far passare il cavo attraverso il foro centrale.




Montare la base sul fondo del ventilatore allineando le frecce sul lato inferiore.



Ruotare la base in senso antiorario per bloccarla in posizione.




Inserire il cavo attraverso tutti i fermacavi POSTERIORI e collocare il ventilatore in posizione verticale.



ATTENZIONE

- Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.
- Assicurarsi di far passare il cavo attraverso tutti i fermacavi posteriori.

Contenuto della confezione



CONNESSIONE AL VENTILATORE A TORRE

3



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "Dreo", quindi selezionare e scaricare l'app.



È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il ventilatore a torre smart ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account Dreo per accedere agli assistenti vocali..

- 1 Avviare Dreo e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il ventilatore a torre.
- 3 Toccare **+ Aggiungi dispositivo** e selezionare il ventilatore a torre che si desidera connettere.
- 4 Tenere premuto il tasto **Oscillazione** (🌀) per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi 📶 continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto **Oscillazione** (🌀) per 5 secondi.)

DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE

4

Pannello di controllo



Tasto di alimentazione

Accendere/spegnere



Tasto di modalità

Passare tra le modalità Normale/Naturale/Sospensione/Automatico



Tasto di velocità del ventilatore

Regolare il volume del flusso d'aria (1-6 livelli)



Tasto Mute

Attiva/disattiva i suoni dei pulsanti



Tasto timer

Selezionare per impostare un timer (0-12 ore)



Tasto di oscillazione

- Regolare la direzione del flusso d'aria
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo

Premere a lungo  e  contemporaneamente per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite.

Display LED



Modalità Normale



Modalità Naturale



Modalità Sospensione

AUTO

Modalità Automatico

TIMER

88 h

Velocità ventilatore/Ora timer



Velocità ventilatore



Temperatura



Disattiva audio



Connessione Wi-Fi

TIMER

Timer

USO DEL VENTILATORE A TORRE

5

Operazioni generali



- 1 Toccare per accendere e per scegliere una modalità di funzionamento.
- 2 Toccare per regolare il volume di flusso d'aria.
- 3 Toccare per cambiare la direzione del flusso d'aria.
- 4 Toccare per impostare un timer.
- 5 Toccare per spegnere il ventilatore.

Modalità di funzionamento



Modalità Sospensione (Disattivazione audio automatica attivata)

La velocità del ventilatore diminuisce ogni 30 minuti.

La velocità diminuisce al massimo di due livelli e rimane costante se al livello 1:

Per il livello 6: 6 → 5 → 4
Per il livello 5: 5 → 4 → 3
Per il livello 4: 4 → 3 → 2
Per il livello 3: 3 → 2 → 1
Per il livello 2: 2 → 1
Per il livello 1: 1



Modalità Automatico

La velocità del ventilatore si adatta alla temperatura ambiente.



Modalità Normale

Il ventilatore funziona a velocità costante.



Modalità Naturale

Il ventilatore funziona a velocità alternata.

Funzioni supplementari



Disattiva audio

Toccare per attivare/disattivare il suono dei tasti.



Commutazione velocità/temp. (pressione prolungata)

Il display mostra la velocità del ventilatore per impostazione predefinita. Premere a lungo il tasto Modalità per passare dalla velocità alla temperatura.



Aggiornamento firmware

Controllare la versione del firmware sull'app Dreo e aggiornarla periodicamente affinché il ventilatore funzioni in modo più efficiente.

Il display visualizza "UP" durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.



Timer

Quando il ventilatore è acceso, toccare ripetutamente il tasto del timer per impostare un timer (1-12 h). Al termine del timer, il ventilatore cessa di funzionare automaticamente. Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.

Nota: Il display torna alla velocità del ventilatore dopo 10 secondi.



Memoria

Se il ventilatore è spento e collegato all'alimentazione, funziona con le impostazioni precedenti (tranne l'impostazione del timer) quando viene riacceso.



Spegnimento automatico display

- Il display si spegne dopo 1 minuto (dopo 5 secondi in modalità Sospensione).
- Riattivare il display con qualsiasi tasto.
- Per disabilitare questa funzione, andare all'app Dreo.

Ottenere il massimo dal ventilatore a torre


1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal ventilatore.

2. Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.


3. Collocare il ventilatore a torre più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.

4. Disporre un secchio di ghiaccio davanti al ventilatore per un raffreddamento extra.


Nota: quando la ventola è in standby, premere a lungo il pulsante Modalità e il pulsante Velocità ventola per 10 secondi per disattivare la connessione WiFi e accedere alla modalità Standby a basso consumo.



Telecomando



Sostituzione della batteria



- 1 Premere il pulsante di bloccaggio per far apparire il supporto della batteria.
- 2 Sostituire con una batteria dello stesso tipo con il lato (+) rivolto verso l'alto.
- 3 Spingere il supporto fino a bloccarlo saldamente in posizione.

Nota: Se l'indicatore sul telecomando non si accende più, valutare la possibilità di sostituire la batteria.



ATTENZIONE


Pericolo di ustione chimica.
Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Questo prodotto contiene una batteria a bottone/moneta al litio. Se una batteria a bottone/moneta al litio nuova o usata viene ingerita o entra nel corpo, può causare gravi ustioni interne e può portare alla morte in appena 2 ore. Fissare sempre completamente il vano batteria. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto, rimuovere le batterie e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se pensi che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consulta immediatamente un medico.

Le batterie devono essere smaltite correttamente, anche tenendole lontane dalla portata dei bambini; Anche le cellule usate possono causare lesioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

6



Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso rispetto al montaggio.

ATTENZIONE



1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

7

Il ventilatore non si accende!

Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul ventilatore.

Il ventilatore è traballante!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio a **pagina 49-50**. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso tutti i fermi posteriori.

Il ventilatore emette vibrazioni e rumore!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (**vedere pagina 76**)



Corretto smaltimento di Questo Prodotto

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul libretto di istruzioni, indica che l'elettrodomestico, una volta esausto, non dovrebbe essere smaltito insieme agli abituali rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a un incontrollato smaltimento, si prega di separarlo dagli altri rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile al fine di favorirne il riutilizzo del materiale riciclabile. Gli utenti del prodotto dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato, oppure il servizio di smaltimento rifiuti locale, per informazioni circa il luogo e le modalità di smaltimento corretto e riciclaggio delle parti dell'apparecchio.

CONTENIDO



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

62-63



CONECTAR EL VENTILADOR DE TORRE

67



USAR EL VENTILADOR DE TORRE

70-73



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

75



ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE

64-66



DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE

68-69



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

74



ATENCIÓN AL CLIENTE DREO

76

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Cuando utilice aparatos eléctricos, debe cumplir siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:



No cubra la entrada y salida de aire durante el funcionamiento.



No utilice el ventilador cerca de materiales inflamables ni combustibles.

Seguridad general

1. El aparato lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de forma adecuada y entienden los peligros que ello supone. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
2. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual del usuario. Cualquier otro uso no recomendado en el manual del usuario puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.
3. Este aparato no está pensado para que lo utilicen personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido la supervisión o instrucciones pertinentes respecto al uso del mismo por parte de una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Seguridad en el funcionamiento

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca antes de usarlo.
2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. No utilice el aparato hasta que la base esté instalada.
4. No introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto en las rejillas mientras el aparato esté en funcionamiento.
5. No desmonte, repare ni modifique el aparato. Todas las tareas de servicio las debe realizar únicamente personal cualificado.

Electricidad y seguridad

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en el aparato.
2. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o si no lo va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Mantenga las manos secas al enchufar o desenchufar el aparato.

3. No utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el calefactor o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen o reparen.
4. No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u objetos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área por donde pasen personas y donde no se tropiece con él.
5. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descargas eléctricas, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
6. ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Amable recordatorio



Compruebe su calefactor periódicamente y consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si aparece alguno de los siguientes signos:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados .
- Ruido intenso, olor inusual o calor excesivo.

Especificaciones

Modelo	DR-HTF002S
Potencia nominal	50W
Entrada	AC 220-240V 50Hz
Pila del mando a distancia	CR2025 3V

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE


2

Instrucciones de ensamblado

Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.




4




Coloque la base en la parte inferior del ventilador alineando las flechas en la parte inferior.

5




Gire la base en sentido contrario a las agujas del reloj para encajarla en su lugar.

6




Pase el cable por todos los sujetacables TRASEROS y coloque el ventilador en posición vertical.



ATENCIÓN

- No utilice el ventilador de torre si la base no se ha instalado.
- Asegúrese de pasar el cable a través de todos los sujetacables traseros.

Contenidos del paquete



CONECTAR EL VENTILADOR DE TORRE

3



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "Dreo" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Puede usar la aplicación Dreó para conectar el ventilador de torre inteligente a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de Dreó para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su ventilador de torre.
- 3 Toque **+ Agregar dispositivo** y seleccione el ventilador de torre que desea vincular.
- 4 Mantenga presionado el botón Oscilación  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación)
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón Oscilación  de nuevo durante 5 segundos).

DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE

4

Panel de control



Botón de alimentación

Encendido y apagado



Botón Modo

Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Natural, Suspensión y Automático



Botón Velocidad del Ventilador

Permite ajustar La velocidad del ventilador de torre (1-6 niveles)



Botón de silencio

Activar/desactivar los sonidos de los botones



Botón Temporizador

Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12 h)




Botón Oscilación

- Permite ajustar la dirección del flujo de aire
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos

Nota: Mantenga presionado  y  simultáneamente por 5s para restaurar la configuración de fábrica.

Pantalla de LED



USO DEL VENTILADOR DE TORRE

5

Operaciones generales



- 1 Presione para encender el aparato y para elegir un modo de trabajo.
- 2 Presione para ajustar La velocidad del ventilador de torre.
- 3 Presione para cambiar la dirección del flujo de aire.
- 4 Presione para establecer un temporizador.
- 5 Presione para apagar el ventilador.

Modos de trabajo



Modo Suspensión Silencio automático activado

La velocidad del ventilador disminuye cada 30 minutos.

La velocidad disminuye en dos niveles como máximo y permanecerá constante si se encuentra en el nivel 1:

Para el nivel 6: 6 → 5 → 4

Para el nivel 5: 5 → 4 → 3

Para el nivel 4: 4 → 3 → 2

Para el nivel 3: 3 → 2 → 1

Para el nivel 2: 2 → 1

Para el nivel 1: 1



Modo Automático

La velocidad del ventilador se adapta a la temperatura ambiente.



Modo Normal

El ventilador funciona a velocidad constante.



Modo Natural

El ventilador funciona a velocidades alternas.

Características adicionales



Silencio

Presione para activar o desactivar los sonidos de los botones.



Conmutador de velocidad/temperatura (pulsación larga)

La pantalla muestra la velocidad del ventilador de forma predeterminada. Presione prolongadamente el botón Modo para cambiar de velocidad a temperatura.



Actualización de firmware

Compruebe la versión de firmware en la aplicación Dreo y actualice periódicamente para que el ventilador funcione de manera más eficiente.

💡 La pantalla mostrará "UP" (ARRIBA) durante el proceso de actualización. No utilice el aparato hasta que la actualización se complete.



Temporizador

Cuando el ventilador esté ENCENDIDO, presione el botón del temporizador repetidamente para establecer un temporizador (1-12 h). Cuando finalice el temporizador, el ventilador dejará de funcionar automáticamente. Para cancelar la operación, establezca el temporizador en 0 horas.

Nota: La pantalla volverá a la velocidad del ventilador después de 10 segundos.



Memoria

Si el ventilador se APAGA y se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



Apagado automático de la pantalla

- La pantalla se apaga después de 1 minuto (después de 5 segundos en el modo Suspensión).
- La pantalla se reactiva con cualquier botón.
- Para deshabilitar esta función, vaya a la aplicación Dreo.

Aprovechar al máximo el ventilador de torre


1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del ventilador.

2. Combínelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.


3. Coloque el ventilador de torre más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.

4. Coloque un cubo de hielo frente al ventilador para reforzar todavía más el enfriamiento adicional.


Nota: Cuando el ventilador está en modo de espera, pulse prolongadamente el botón de modo y el botón de velocidad del ventilador 10s para desactivar la conexión WiFi y entrar en el modo de espera de bajo consumo.



Mando a distancia



Sustitución de la pila



- 1 Presione el botón de bloqueo para abrir el soporte de la pila.
- 2 Reemplace la pila por otra del mismo tipo con el lado (+) hacia arriba.
- 3 Empuje el soporte hasta que quede bloqueado en su lugar.

Nota: Si el indicador del mando a distancia no se vuelve a encender, considere la posibilidad de reemplazar la pila.

CR2025 3V

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

6

Superficie exterior


Limpe con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Rejillas y aspas

Retire el polvo con una aspiradora o un plumero de aire.

Base

La base se puede desmontar en orden inverso al del montaje.



ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras químicas
Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.



Este producto contiene una pila de litio tipo botón / moneda. Si se ingiere o ingresa en el cuerpo una pila de litio tipo botón / moneda nueva o usada, puede causar graves quemaduras internas y puede causar la muerte en tan solo 2 horas. Siempre asegure bien el compartimiento de la pila. Si el compartimiento de las pilas no cierra del todo, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas alejadas de los niños. Si cree que podrían haber ingerido o colocado las pilas dentro de cualquier parte del cuerpo, procure atención médica de inmediato. Las baterías deben eliminarse de manera adecuada, incluso manteniéndolas alejadas de los niños.

Las baterías usadas también pueden causar lesiones.

ATENCIÓN



1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



El ventilador no se enciende!

Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el ventilador.

El ventilador tiembla y se tambalea!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar temblores. Consulte las instrucciones de montaje en la **página 64-65**. Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

El ventilador vibra y hace ruido!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (**consulte la página 76**).



Eliminación correcta de este producto

La presencia de este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no puede ser tratado como un residuo orgánico o doméstico. Deberá llevarlo al punto limpio correspondiente para el reciclaje de todos sus componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de eliminar este producto de la forma correcta, estará ayudando a evitar posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si quiere encontrar más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con la empresa de reciclaje, autoridades locales o con el comercio en el que adquirió el producto.

DREO CUSTOMER CARE



Default 24-Month Warranty

This appliance is covered by Dreo warranty for 24 months from the date of its original purchase.

Extend Your Warranty

Extend your warranty by registering your new appliance on our website <https://dreo.com/warranty>.

The warranty will not apply in cases of:

1. Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Normal wear and tear of wearable parts.
4. Use of force, damage caused by external influences.
5. Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or noncompliance with the instructions.
6. Partially or completely dismantled appliances.
7. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by DREO.

We can only provide after-sales service for products that are sold by DREO or DREO authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

We're Here to Help!



eu-support@dreo.com



www.dreo.com



Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD



26F, Bldg A7, Creative City, Shenzhen, China



MADE IN CHINA

Rev_12_EU