


ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб відрегулювати рівень навколишнього звуку, налаштувати еквалайзер, оновлювати прошивку та дізнатися про додаткові функції.


Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то оновіть його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

НОШЕННЯ



Носіть навушники таким чином, щоб літера «L» була на стороні лівого вуха, а літера «R» — на стороні правого вуха. Відрегулюйте довжину оголов'я, щоб навушники сиділи зручно.

ЗАРЯДЖЕННЯ




Повністю висушіть USB-порт перед заряджанням.

Не вмикайте навушники під час заряджання.


Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте сертифікований заряджувальний кабель USB-C та зарядний пристрій.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ




Щоб увімкнути, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд. При першому підключенні навушники автоматично перейдуть у режим сполучення Bluetooth. Щоб підключитися, оберіть **«soundcore Space Q45»** у списку Bluetooth вашого пристрою.

БАГАТОТОЧКОВЕ З'ЄДНАННЯ




Навушники можуть підключатися до двох пристроїв одночасно. Після підключення до першого пристрою, натисніть кнопку живлення двічі, щоб сполучитися з другим пристроєм.




У застосунку soundcore перейдіть до налаштувань та оберіть **Підключення до двох пристроїв > Підключити новий пристрій**.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ




Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth, коли навушники вимкнені, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіод не проблимає синім.

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ



	Перемикайте режими навколишнього звуку(активне шумозаглушення/режим проникності зовнішніх звуків/звичайний режим)		Натисніть один раз
	Увімкнення / вимкнення		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Відтворення / пауза		Натисніть один раз
	Наступний трек		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Попередній трек		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Збільшення / зменшення гучності		Натисніть один раз
	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок		Натисніть один раз
	Відхилити дзвінок		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Вимкнути / знову увімкнути мікрофон		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Активувати програмне забезпечення голосового помічника		Натисніть двічі


ШУМОЗАГЛУШЕННЯ



Щоб зменшити фоновий шум, переключіться на шумозаглушення (за стандартним налаштуванням) за допомогою кнопки «Шумозаглушення» і налаштуйте його у застосунку soundcore. Адаптивне шумозаглушення:

- **Адаптивне шумозаглушення:** Автоматично регулюйте рівень шумозаглушення для різних сценаріїв.
- **Індивідуальне шумозаглушення:** встановіть рівень шумозаглушення вручну.


РЕЖИМ ПРОНИКНОСТІ ЗОВНІШНІХ ЗВУКІВ



Залишайтеся уважним до навколишнього середовища, слухаючи музику, увімкніть режим проникності зовнішніх звуків за допомогою кнопки «Шумозаглушення» і налаштуйте його у застосунку soundcore.

- **Режим «Розмова»:** голоси чуються ясніше у порівнянні з оточуючими звуками.
- **Індивідуальний режим проникності зовнішніх звуків:** встановіть рівень проникності зовнішніх звуків вручну.


КОДЕК LDAC



- Використовуйте пристрої на базі Android 8.0 або пізнішої версії, щоб насолоджуватися звуком якості LDAC.
- Кодек LDAC забезпечує якісніший звук, збільшує споживання енергії та скорочує час відтворення.
- Вмикайте кодек LDAC в умовах низьких перешкод для забезпечення стабільного з'єднання Bluetooth.

1. Перейдіть до налаштувань у застосунку soundcore.

2. Натисніть на «Режим звуку».




3. Оберіть «**Бажану якість звуку**», щоб переключитися на кодек LDAC.

4. Під час підключення до двох пристроїв ви отримаєте повідомлення, що навушники не підтримують кодек LDAC. Щоб продовжити, оберіть «**Увімкнути**».


5. Перемикання аудіокодеків займає приблизно 10 секунд. Вас можуть попросити оновити прошивку навушників, якщо буде доступне оновлення.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ



Відтворюйте аудіо на зовнішньому пристрої, підключивши AUX-кабель 3,5 мм. Прослуховування через дротове підключення автоматично вимкне режим Bluetooth.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ




У разі виникнення проблем із підключенням або функціями може знадобитися скидання налаштувань ваших навушників.

Спочатку видаліть історію сполучень у списку пристроїв Bluetooth. Натискайте одночасно кнопку живлення та кнопку збільшення гучності протягом 5 секунд, доки світлодіод не проблімає тричі


червоним кольором.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ



●	Постійно світить червоним кольором
●	Постійно світить синім кольором
⋯	Мигає білим кольором
⋯	Мигає синім кольором
●	Вимкнути світло

ООНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ



Ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники увімкнені та підключені до пристрою, доки не буде завершено оновлення прошивки. Під час оновлення не виконуйте з продуктом ніяких дій та забезпечте стабільний доступ до Інтернету.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\equiv$ 0,7 А
Номінальна вихідна потужність	2,2 мВт
Ємність акумулятора	750 мА·год
Час заряджання	2 години
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	До 65 годин
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	До 50 годин
Розмір динаміка	40 мм
Частотна характеристика	20 Гц - 40 кГц
Імпеданс	16 Ω
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	15 м / 49 футів