




RAZER CORE X V2

マスターガイド


目次

1. パッケージ内容	2
2. 必要なもの	3
3. 保証付き	4
4. eGPU のセットアップ	5
5. RAZER CORE X V2 の設定	11
6. 使用上の注意とメンテナンス	23
7. 法的情報	25

- Razer Core X V2




- A. バックライト式 Razer ロゴライティング
B. アルミニウム製シャーシカバー
C. シャーシつまみねじ
D. 電源装置取付用つまみねじ
E. スロットカバーつまみねじ
F. Thunderbolt™ 5 / USB Type C ポート
(アップストリーム)*
G. PCI-E スロットカバー




- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| H. シャーシ溝スロット | K. 8 ピン (または 4+4 ピン) 12V EPS 電源コネクタ |
| I. 電源シート | L. 24 ピン ATX 電源コネクタ |
| J. PCI-E ポート | |

- Thunderbolt™ 5 (USB Type C) ケーブル



- 4 x 予備電源装置取付用つまみねじ



- 重要な製品情報ガイド

*最大 140W の Power Delivery 3.1 充電

2. 必要なもの

製品要件

- 外部グラフィックス対応の Thunderbolt™ 5、Thunderbolt™ 4 または USB 4 対応システム*
- 対応する PCI-E グラフィックスカード**
- 対応する電源ユニット (PSU)**

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 10 64 ビット以降
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

*お使いのノート PC が Thunderbolt™ 外部グラフィックスに対応しているかどうかについては、ノート PC メーカー各社にご確認ください。


**PSU/PCI-E グラフィックスカードは別売です。eGPU に追加で 230W を供給できるなど、PSU がグラフィックスカードの電源要件に合っていることを確認してください。サポートされるサイズ、互換性の詳細、および最新のドライバとファームウェアのアップデートのダウンロードについては、support.razer.com にアクセスしてください。

3. 保証付き



製品を登録して特典を手に入れましょう

razerid.razer.com/warranty




本製品のシリアル番号は、こちら
に表示されています。


4. eGPU のセットアップ

i 内部コンポーネントを取り付ける際は、静電気による繊細な部品への損傷を防ぐため、帯電防止/ESD のバンドまたは手袋の使用を推奨します。

1. シャーシつまみねじを緩めてシャーシカバーを外し、電源装置取付用つまみねじを外します。



2. 電源装置を取り付け、電源装置取付用つまみねじを締めて固定します。



i 電源は含まれていません。

注意:


- eGPU に追加で 230W を供給できるなど、電源装置がグラフィックスカードの電源要件に合っていることを確認してください。必要以上のワット数の電源装置の使用を推奨します。

- 電源装置を取り付ける際は、ファンが外側を向いていることを確認してください。取付用ねじをしっかりと締め、電源装置をしっかりと固定します。


サポートされている電源装置の最大サイズ:

- 長さ: 150 mm
- 幅: 160 mm
- 高さ: 86 mm

3. 電源装置を 8 ピン (または 4+4 ピン) 12V EPS、24 ピン ATX 電源コネクタに接続します。




4. グラフィックスカードに必要なスロットカバーを取り外します。



i グラフィックスカードに必要なスロットカバーのみを取り外します。

5. グラフィックスカードを PCIE ポートに取り付け、必要なスロットつまみねじでしっかりと固定します。




サポートされているグラフィックスカードの最大サイズ:

- 長さ: 360 mm
- 幅: 82 mm
- 高さ: 170 mm


i グラフィックスカードは含まれていません。

6. グラフィックスカードに必要な電源装置から、適切な電源コネクタを接続します。




i グラフィックスカードに必要な電源接続を行ってください。

7. シャーシカバーを再び取り付け、つまみねじを締めます。




8. Razer Core X V2 を電源コンセントに差し込みます。




i ご使用の地域に適した電源コードのみを使用してください。

9. Thunderbolt™ 5 (USB Type C) ケーブルを使用して、Razer Core X V2 を互換性のある Thunderbolt™ 5、Thunderbolt™ 4 または USB 4 外部グラフィックス対応システムのポートに接続します。




i 互換性のある Thunderbolt™ 5 (USB Type C) ケーブルのみを使用してください。

10. (オプション) 取り付けられたグラフィックスカードのディスプレイポートを使用して、Razer Core X V2 を外部モニターに接続します。



*利用可能なポートは異なる場合があります。

11. 電源を入れます。



- i** プロンプトが表示されたら *Razer Synapse* をインストールするか、[razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) からインストーラーをダウンロードします。

この新しい eGPU に関する詳細は support.razer.com でご確認ください。

5. RAZER CORE X V2 の設定

- i** 免責事項: 本ガイドは、新しい Razer Synapse アプリの概要を説明するものであり、お使いのデバイスの機能の一部しか取り扱っていない場合があります。新しい Razer Synapse は、クラウドベースの機能のインストール、アップデート、アクセス、保存にインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のバージョン、接続デバイス、サポートされるアドオンに基づいて変更される場合があります。

SYNAPSE タブ

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。以下のボタンでユーザーインターフェイスを操作できます。

— 最小化

このボタンをクリックすると、アプリがバックグラウンドで実行している間、タスクバーに最小化されます。

□ 最大化

このボタンで、ブラウザのウィンドウを画面いっぱいに拡大します。ウィンドウを元のサイズに戻すには、もう一度 [最大化] ボタンをクリックします。

× 閉じる

このボタンを押すと、関連するすべてのタブが閉じ、アプリケーションを完全に終了します。

◀ 前のタブ

このボタンをクリックすると、最後にアクセスしたタブに戻ります。

▶ 次のタブ

このボタンをクリックすると、少し前に [前のタブ] ボタンを使用した場合、次のページに移動します。

🔄 更新タブ

このボタンは現在のページをリロードします。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

⬇ アップデートをダウンロード

このボタンが表示されたら、アプリに変更があることを意味します。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

☰ その他

このボタンをクリックするとポップアップが開き、[デバイス]、[モジュール]、[他のインストール済みアプリ] のタブに簡単にアクセスできます。

⚙ 設定

このボタンをクリックすると [設定] タブが開き、このアプリの設定を素早く変更できます。

🔗 プロファイル


このボタンをクリックすると、ポップアップが開き、[ログイン]、[フィードバック]、[このソフトウェアを評価する]、[Wi-Fi デバイスを追加]、[終了] の各オプションにアクセスできます。

❓ 情報

このボタンにカーソルを合わせると、その機能や特徴に関する追加情報がポップアップ表示されます。


ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お使いのすべての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。



Gamer Room

[Gamer Room] サブタブには、Razer Aether ライト機能を搭載したすべてのデバイスが表示されます。ここから、Gamer Room がサポートするデバイスを確認・管理することができます。



Synapse オーバーライド


このセクションでは、デバイスのライティングの選択とカスタマイズ、Razer Synapse を使用して Chroma 対応のゲームや Chroma Connect アプリに反応させたりすることができます。

Gamer Room アプリによりコントロール

このセクションには、Gamer Room アプリで遠隔でコントロールできるすべての対応デバイスが表示されます。

デバイス & モジュール


[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。



グローバルショートカット

Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタムキーの組み合わせに操作または Razer Synapse 機能をバインドします。これはすべてのデバイスプロファイルに使用できます。

! Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。



CORE X V2

Core X V2 タブは eGPU のメインタブです。ここからデバイス設定を変更できます。例えば、ファンスピードプロファイルや照明などです。このタブに適用された変更内容は、ローカルシステム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。以下のボタンからプロファイルオプションにアクセスできます。

▼ プロファイルドロップダウンバー


このドロップダウンバーをクリックすると、このデバイスのすべてのプロファイルが表示され、プロファイルを素早く変更できます。

... その他

このボタンをクリックすると、現在のプロファイルに関連するオプションがポップアップで表示されます。


パフォーマンスバー

パフォーマンスバーは、シャーン温度、GPU 使用率、ファンスピードのリアルタイムメトリクスを表示します。カスタマイズまたは非表示にするには、その他のボタン (...) を押します。



カスタマイズ

[カスタマイズ] サブタブは、eGPU のファンスピード設定と照明を変更するためのものです。



プロフィール


プロフィールは、すべての Razer デバイス設定を保存するデータストレージシステムです。デフォルト設定ではプロフィール名はお使いのシステム名に基づいています。ドロップダウンバー (▼) をクリックすると、このデバイスのすべてのプロフィールが表示され、素早く切り替えることができます。プロフィールの追加、インポート、名前変更、複製、エクスポート、または削除を行うには、プロフィールの対応する [その他] ボタン (...) を押します。

ファンコントロール

現在の温度に基づいて最適なファンスピードを選択するには自動を、シャーシと GPU の温度に応じて速度をカスタマイズするには手動ファンカーブを選択します。

ライティング

[ライティング] サブタブではお使いの Razer デバイスのライティング設定を編集できます。



輝度

[輝度] オプションを切り替えて Razer デバイスのライティングをオフにしたり、スライダーを操作して輝度を増減させることができます。

ライティングをオフにする

システムのディスプレイ消灯に合わせてデバイスのライティングをオフにするパワーセーブツールです。

クイック効果

Razer ロゴの照明効果を変更する


	名称	説明
	スタティック	Razer ロゴは点灯したままになります。
	ブリージング	Razer ロゴの照明はフェードインおよびフェードアウトします。

リンクされたゲーム

[リンクされたゲーム] サブタブでは、アプリを追加したり、アプリとリンク中の周辺機器を表示したり、リストにあるアプリを検索したりできます。

ゲーム


[ゲーム] サブタブでは、アプリと周辺機器をリンクさせることができます。またアプリをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。アプリは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。画面に表示されていないアプリを追加するには、[追加] ボタン（+）を使って手動で検索するか、[スキャン] ボタン（🔍）を使って自動で検索します。検索ボタン（🔍）をクリックして、リストから特定のゲームやプログラムを検索できます。



アプリを Razer デバイスにリンクするには、リストからアプリをクリックし、デバイスとそのプロファイルを選択します。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

デバイス

[デバイス] サブタブでは、周辺機器を表示し、どのアプリとリンクしているかを確認できます。デバイスを選択することで、リンクしているアプリのリスト表示、新規アプリの追加、リンクしているアプリの削除ができます。[表示] と [順番] のドロップダウンリストを使って、これらのアプリを絞り込むことができます。周辺機器に表示されていないアプリを追加するには、実行ファイルをボックス内にドラッグ & ドロップするか、[追加] ボタン (+) を使用して検索ウィンドウを開きます。検索ウィンドウ内では、[更新] ボタン (🔄) をクリックしてインストールされているアプリを再スキャンしたり、[検索] ボタン (🔍) をクリックしてリストから特定のゲームやプログラムを探したり、[参照] リンクをクリックして手動でアプリを検索することができます。




アプリを Razer デバイスにリンクするには、検索ボックス内でアプリの左上隅にあるチェックボックスをクリックします。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

設定

(⚙) ボタンをクリックしてアクセスできる「設定」タブでは、以下のような多数のオプションを設定できます。

Synapse

Synapse サブタブには、アプリ固有のオプションがあります。



自動起動

「自動起動」オプションでは、アプリの起動時の動作を設定できます。

おすすめ

「おすすめ」により、インストールされているデバイスやリンクされているゲームに基づいて、ダッシュボードに最新の製品や機能を表示することができます。

デバイスのライティング

このオプションで、デバイスのライティング効果をコントロールするアプリを選択できます。

通知


「通知」オプションは、フルスクリーンアプリを実行している場合でも、アプリがオンスクリーン通知を表示できるようにします。

チュートリアルのリセット

[リセット] ボタンを選択すると、Razer Synapse の機能を理解するためのすべてのチュートリアルが再度有効になります。

一般

[一般] サブタブは、アプリのその他オプションにアクセスしたり、ソフトウェアに関する追加情報を見つけることができるセクションです。



言語


このオプションでは、Razer Synapse の表示言語を変更できます。

情報

[情報] セクションでは、現在のソフトウェアバージョンと著作権宣言文が確認でき、Razer の利用条件に関するリンクが含まれています。このオプションで Razer のソーシャルコミュニティに素早くアクセスすることもできます。

フィードバック

ソフトウェアに関するご意見、ご感想、問題点などをお寄せいただき、Razer Synapse の改善にご協力ください。このタブを使って弊社に直接連絡し、バグを報告することでリワードを得ることもできます。



The screenshot shows the 'フィードバック' (Feedback) tab in the Razer Synapse application. The form is centered on a dark background. It includes a dropdown menu for '種類を選択してください' (Please select a category) with 'Razer Synapse' selected. Below this are input fields for 'メールアドレス (任意)' (Email address (optional)) and 'デバイス名' (Device name). A '件名' (Subject) field is also present. A large text area for 'フィードバックを詳しく入力してください' (Please enter feedback in detail) follows. A green '送信' (Send) button is at the bottom right of the form, next to a character count '0 / 32000'. At the bottom of the window, a message reads: 'バグを報告してリワードを獲得しましょう! 勸励性報告金制度にご参加ください' (Let's win rewards by reporting bugs! Please participate in the Incentive Reporting System).

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Core X V2 の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

- 本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。
- 内部コンポーネントを取り付ける、または取り外す前に、eGPU の電源がオフになっており、コンセントから抜かれており、デバイスが接続されている場合はすべてのデバイスの電源がオフになっており、eGPU からケーブルが外されていることを確認してください。
- 潜在的な問題を避けるため、選択した電源ユニット(PSU) が、eGPU 用の追加 230W を含むグラフィックスカードの電源要件を満たしていることを確認してください。
- 取り付けられているグラフィックスカードを交換する前に、eGPU の電源がオフになっていること、システムと電源コンセントの両方からケーブルが抜かれていることを確認してください。グラフィックスカードの温度が低下してから新しいものを取り付けてください。
- 接続デバイスとケーブルの両方またはいずれかを切り離すときは、必ずデバイスのプラグまたはコネクタを持って抜いてください。コードを無理矢理引っ張らないでください。
- eGPU に付属のアクセサリのみを使用し、Razer により製造/承認されたアクセサリのみを購入するようにしてください。
- 感電や損傷を避けるためデバイスの取り扱いには十分注意してください。雷雨時はデバイスの電源をオフにし、コンセントから外してください。デバイスの使用または取り扱いの前に手が濡れていないことを確認し、液体や熱源のある場所から離し、状況に応じて適切な注意を払うようにしてください。
- eGPU を移動する必要がある場合は、電源を切り、すべてのケーブルを外します。衝撃や落下を避けるため、慎重に取り扱います。
- support.razer.com で、ファームウェアのアップデートを定期的に確認してください。これらのアップデートは、eGPU の安定性と互換性の向上に役立ちます。
- 十分な空気循環を行うために、きれいで安定した場所にデバイスを設置してください。
- 本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

お手入れ

Razer Core X V2 を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れの蓄積を避けるため、eGPU の電源をオフにし、システムと電源コンセントの両方からケーブルを取り

外し、柔らかな布などを使って清掃することを推奨します。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

7. 法的情報

著作権および知的財産権情報

©2025 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」、および「Razer Chroma」ロゴは、米国およびその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。実際の製品は、写真とは異なる場合があります。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

Thunderbolt および Thunderbolt のロゴは、米国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標および登録商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Core X V2 (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。