



Dystrybutor na terenie Polski:

SystemBank ; Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń

www.systembank.pl



Instrukcja obsługi

Kontroler iPega PG-9128

SKŁAD ZESTAWU:

1. Kontroler iPega PG-9128
2. Kabel USB – Micro USB do ładowania urządzenia
3. Instrukcja obsługi

WPROWADZENIE:

CECHY URZĄDZENIA:

Regulowany płynnie uchwyt na smartfon / tablet, dzięki któremu w kontrolerze może zostać zamocowany każdy telefon / tablet o szerokości od 4,5 cm do 9,5 cm.

Zasięg działania kontrolera do 8 metrów od podłączonego urządzenia.

Pełna kompatybilność z systemami:

Android 6.0 oraz wyższym

IOS 11.0 oraz wyższym

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Android TV, Android TV Box

Kontroler posiada wbudowany moduł bluetooth 4.0, który pozwala na bezprzewodowe połączenie z urządzeniami posiadającymi możliwość łączenia się przez technologię bluetooth.

Kontroler posiada wbudowany akumulator 400mAh, który umożliwia do 10 godzin pracy.

Kontroler ładowany jest przy pomocy dołączonego do zestawu kabla USB bezpośrednio z komputera lub tabletu.

Kontroler może być również ładowany z sieci zasilającej 220-230V. Należy wtedy zastosować odpowiedni adapter, który nabyć można osobno.

Kontroler nie wymaga do pracy specjalnych sterowników. Doskonale współpracuje zarówno z najnowszymi grami jak i emulatorami konsol.

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA:

Na początku należy uruchomić telefon, tablet, komputer lub telewizor.

Po włączeniu urządzenia należy uruchomić odbiornik bluetooth, tak by telefon, tablet, komputer lub telewizor wyszukiwał urządzenia bluetooth w otoczeniu.

Następnie należy włączyć kontroler **KOMBINACJE URUCHOMIENIA ZOSTAŁY OPISANE PONIŻEJ.**

Direct Play Mode Android – tryb przeznaczony dla systemów Android. Jest to tryb kontrolera gier i działają w nim jedynie wybrane przyciski pada, pozwalające na posługiwanie się nim w grze.

Android Standard Mode – tryb przeznaczony dla systemów Android i Windows. Szczególnie zalecany przy podłączaniu kontrolera do tabletów/ komputerów. Jest to tryb klawiatury, gdzie kontroler jest rozpoznawany jako klawiatura. W trybie tym możemy używać dodatkowych klawiszy pomocniczych do sterowania urządzeniem.

Direct Play Mode IOS – tryb przeznaczony dla systemów IOS.

Direct Play Mode Android – Wciskamy najpierw przycisk **A**, a następnie przycisk **MODE**. Po wciśnięciu obu przycisków zacznie migać dioda LED przy ikonie kontrolera. Migająca dioda oznacza, że kontroler został włączony i jest gotowy do połączenia z komputerem / telefonem / tabletem / telewizorem. Pozostaje w trybie wykrywania łączności bluetooth. W momencie wykrycia i połączenia kontrolera z urządzeniem dioda przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym.

UWAGA! Ten tryb pracy przeznaczony jest do urządzeń z systemem operacyjnym Android. Ten tryb nie działa w systemie IOS.

Android Standard Mode – Wciskamy najpierw przycisk **X**, a następnie przycisk **MODE**. Po wciśnięciu obu przycisków zacznie migać dioda LED przy ikonie klawiatury. Migająca dioda oznacza, że kontroler został włączony i jest gotowy do połączenia z komputerem / telefonem / tabletem / telewizorem. W momencie wykrycia i połączenia kontrolera z urządzeniem dioda przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym.

UWAGA! Ten tryb pracy przeznaczony jest do urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz Windows. Ten tryb nie działa w systemie IOS i jest szczególnie zalecany przy połączeniu z tabletem.

Direct Play Mode IOS – Wciskamy najpierw przycisk **Y**, a następnie przycisk **MODE**. Po wciśnięciu obu przycisków zaczną migać dwie diody LED, przy ikonie kontrolera oraz klawiatury. Migające diody oznaczają, że kontroler został włączony i jest gotowy do połączenia z komputerem / telefonem / tabletem / telewizorem. W momencie wykrycia i połączenia kontrolera z urządzeniem diody przestaną migać i zaczną świecić światłem ciągłym.

UWAGA! Ten tryb pracy przeznaczony jest do urządzeń z systemem operacyjnym IOS.

Po uruchomieniu odpowiedniego trybu pracy i nawiązaniu łączności z komputerem / telefonem / tabletem lub telewizorem można przystąpić do uruchomienia platformy z grami.

Gdy platforma zostanie uruchomiona należy w ustawieniach włączyć sterowanie przy pomocy kontrolera i ustawić klawisze, które będą wykonywały odpowiednie czynności.

Gdy skończymy używać kontroler aby go wyłączyć należy wcisnąć przycisk MODE na około 3 sekundy. Po tym czasie dioda świecąca się w danym trybie pracy zgaśnie, a urządzenie zostanie wyłączone.

UWAGA! Podczas ustawiania przycisków sterowania kontrolera należy zwrócić szczególną uwagę by jeden przycisk nie został przypisany do kilku funkcji, gdyż wciskając dany przycisk obie funkcje będą wykonywane jednocześnie, co może znacznie utrudnić sterowanie w grze.

ŁADOWANIE:

W celu naładowania kontrolera, należy go podłączyć przy pomocy kabla USB (sprzedawanego w zestawie) do komputera lub dowolnego innego urządzenia z portem USB (przykładowo: tablet, smartfon, powerbank). W momencie podłączenia kontrolera automatycznie rozpocznie się ładowanie urządzenia. Kontroler może być ładowany również bezpośrednio z sieci zasilającej 220V-230V. Należy wtedy zastosować odpowiedni adapter 5V pozwalający na podłączenie kabla USB do gniazdka sieciowego. W trakcie ładowania kontrolera dioda sygnalizacyjna będzie świecić. W momencie naładowania urządzenia dioda zgaśnie.

UWAGA! Zalecamy ładować kontroler dopiero w momencie całkowitego rozładowania akumulatora. Wcześniejsze doładowywanie akumulatora może spowodować znaczne skrócenie jego żywotności.

UWAGI:

- Nie przechowywać kontrolera w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Żywotność akumulatora może ulec znacznemu skróceniu jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (powyżej trzech miesięcy). Zaleca się włączyć kontroler na kilka minut przynajmniej raz w miesiącu, by umożliwić przepływ prądu przez wbudowany akumulator.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz zużycie akumulatora, które jest w pełni uzasadnione i zależy od sposobu użytkowania sprzętu.

Dystrybutor na terenie Polski: SystemBank ; Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń www.systembank.pl

