

Code Lists

Listes de Codes

Lista de Códigos

Brand Codes / Codes de Marque / Códigos de Marcas

TV / TÉLÉVISEUR



RCA GE PROSCAN	DiamondVision Durobrand Ilo	Insignia	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

VCR / MAGNÉTOSCOPE



RCA GE PROSCAN	Samsung	JVC	Magnavox Philips	Mitsubishi	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

DVD



RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SAT-CABLE / SAT-CÂBLE



RCA GE PROSCAN	ABC	Dish	General Instruments	Hughes	Jerrold	Magnavox Philips	Motorola	Panasonic	Scientific Atlanta
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TV Codes / Codes de Téléviseur / Códigos de TV

Abex.....	1124
Admiral.....	1006, 1045, 1054, 1094, 1125, 1167, 1133, 1230
Advent.....	1060, 1136, 1139, 1205
Adventura.....	1126
Adyson.....	1065
Aiwa.....	1032, 1236
Akai.....	1001, 1046, 1078, 1203, 1204
Alba.....	1056
Alleron.....	1045
Amplivision.....	1065
American Action.....	1035
Amstrad.....	1056
Amtron.....	1035
Anam National.....	1002, 1035
AOC.....	1004, 1005, 1025, 1046, 1078, 1205
Apex.....	1137, 1141, 1235
Arcam.....	1065
Audiosonic.....	1056
Audiovox.....	1035, 1208
Baur.....	1056
Baysonic.....	1035
Belcor.....	1025, 1078
Bell & Howell.....	1006, 1047, 1163
Benq.....	1043
Beon.....	1056
Binatone.....	1065
Boots.....	1065
Bradford.....	1035
Brockwood.....	1025, 1078
Broksonic.....	1000, 1004, 1030, 1054, 1078, 1133, 1143, 1147, 1167, 1230
Bush.....	1056
Candle.....	1004, 1013, 1046, 1061, 1078, 1126
Carnivale.....	1004, 1046
Carrefour.....	1055
Carver.....	1051, 1059, 1060
Cathay.....	1056
CCE.....	1056, 1065, 1069, 1082, 1087, 1088, 1092
Celebrity.....	1001
Celera.....	1137
Centurion.....	1056
Changhong.....	1137
Cineral.....	1085
Citizen.....	1004, 1013, 1035, 1046, 1061, 1078, 1103, 1123, 1126, 1127, 1133
Clarion.....	1035
Clarivox.....	1056
CME.....	1056, 1065
Colortyme.....	1004, 1078
Concerto.....	1004, 1013, 1078
Contec/Cony.....	1009, 1010, 1035
Craig.....	1035
Croslex.....	1082
Crosley.....	1000, 1051, 1060, 1082
Crown.....	1035, 1056, 1060, 1123
Curtis Mathes....	1000, 1004, 1012, 1013, 1046, 1047, 1051, 1053, 1060, 1078, 1103, 1123, 1125, 1132, 1163
Curtis Mathis.....	1078
CXC.....	1035
Daewoo.....	1004, 1011, 1025, 1056, 1078, 1085, 1087, 1103, 1123, 1132, 1205, 1208
Dansai.....	1056
Daytron.....	1004, 1025, 1078, 1083, 1123
Decca.....	1056

Denon 1053
 Diamond Vision 1232, 1233, 1234
 Dimensia 1000
 Dixi 1056
 Dual Tec 1065
 Dumont 1025, 1078, 1172
 Durabrand 1004, 1153, 1167, 1207
 Dynatech 1004, 1065
 Electroband 1001
 Electrohome 1001, 1002, 1004, 1014, 1017, 1078
 Elin 1056
 Emerson ... 1003, 1004, 1009, 1011, 1018, 1021, 1023, 1025, 1026,
 1028, 1030, 1031, 1033, 1035, 1038, 1039, 1041, 1045,
 1047, 1054, 1078, 1083, 1109, 1123, 1127, 1128, 1133,
 1163, 1165, 1167, 1206, 1207, 1208, 1230
 Envision 1004, 1046, 1078
 Erres 1056
 Ferguson 1056
 Finlux 1056
 Firstline 1065
 Fisher 1044, 1047, 1049, 1065, 1129, 1163
 Formenti 1056
 Fujitsu 1045
 Funai 1035, 1045, 1206
 Futuretech 1035
 Gateway 1142, 1204
 GE 1000, 1002, 1004, 1017, 1050, 1052, 1078, 1086,
 1098, 1120, 1132, 1197, 1207
 GEC 1056
 GFM 1003, 1004, 1014, 1035, 1045, 1046, 1051, 1060, 1061,
 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076,
 1077, 1078, 1082, 1150, 1151, 1165, 1192, 1199, 1206
 General Electric 1078
 Gibraltar 1025, 1046, 1078, 1172
 Goldstar 1004, 1009, 1013, 1014, 1025, 1046, 1056, 1065,
 1078, 1083, 1117, 1118, 1123, 1124, 1205, 1207
 Goodmans 1056, 1065
 Gradiente.. 1013, 1048, 1059, 1070, 1081, 1084, 1089, 1090, 1140
 Granada 1056, 1065
 Grundig 1056
 Grundy 1035, 1045, 1056, 1123
 Grunpy 1035, 1045
 Hallmark 1004, 1078, 1207
 Hanseatic 1056
 Harman/Kardon 1051
 Harvard 1035
 Havermy 1125
 Hello Kitty 1132
 Hinari 1056
 Hisense 1138
 Hitachi 1004, 1009, 1010, 1013, 1053, 1057, 1058, 1065,
 1078, 1083, 1113, 1114, 1115, 1128, 1173
 Hypsyn 1056
 IC Penny 1078
 ICE 1065
 ILO 1054, 1133, 1168, 1169, 1206, 1230
 IMA 1035
 Indiana 1056
 Infinity 1051, 1060
 Innova 1056
 Insignia ... 1020, 1029, 1051, 1054, 1060, 1092, 1139, 1151, 1153, 1155,
 1161, 1162, 1166, 1176, 1181, 1202, 1209, 1213, 1220, 1230
 Inteq 1172
 Interfunk 1056
 Intervision 1056, 1065
 Janeil 1126
 JBL 1051, 1060

JC Penney ... 1000, 1004, 1010, 1017, 1050, 1052, 1061, 1071, 1078,
 1086, 1098, 1102, 1103, 1105, 1123, 1124, 1137, 1205
 JCB 1001
 Jensen 1004, 1078, 1153, 1202
 JVC 1009, 1010, 1024, 1048, 1052, 1058, 1063, 1064,
 1084, 1109, 1119, 1133, 1140
 Kaisui 1065
 Kawasho 1001, 1004, 1078
 KEC 1035
 Kendo 1056
 Kenwood 1004, 1014, 1025, 1046, 1078
 KLH 1137, 1141
 Kloss 1073
 Kloss Novabeam 1035, 1066, 1067, 1126
 Konig 1056
 Korpel 1056
 KTV 1004, 1035, 1046, 1065, 1068, 1078, 1083, 1123, 1127
 Leyco 1056
 LG 1013, 1078, 1083, 1205
 Liesenk & Tter 1056
 Loewe 1060
 Logik 1006
 Luxman 1004, 1013, 1078
 LXI 1000, 1004, 1047, 1051, 1060, 1071, 1078, 1082,
 1098, 1105, 1163, 1207
 M Electronic 1056, 1065
 Magnasonic 1164
 Magnavox 1004, 1014, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062, 1066,
 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
 1082, 1083, 1112, 1136, 1164, 1166, 1176
 Majestic 1006
 Manesth 1065
 Marantz 1004, 1046, 1051, 1056, 1057, 1060, 1078
 Mark 1056
 Matsushita 1122
 Matsui 1056, 1065
 Mediator 1056
 Megatron 1004, 1053, 1057, 1207
 Memorex 1004, 1006, 1013, 1019, 1047, 1054, 1163,
 1167, 1205, 1207, 1213, 1230
 MGA 1004, 1014, 1017, 1025, 1046, 1049,
 1078, 1079, 1080, 1205, 1207
 Midland 1000, 1052, 1098, 1123, 1124, 1172
 Mintek 1210
 Minutz 1050
 Mitsubishi 1004, 1014, 1017, 1025, 1029, 1049, 1078,
 1079, 1080, 1110, 1122, 1125, 1205, 1207
 Montgomery Ward 1006
 Motorola 1002, 1125
 MTC 1004, 1013, 1025, 1046, 1078, 1103, 1205
 Multitech 1035, 1065
 NAD 1004, 1071, 1105, 1113, 1137, 1207
 NEC 1002, 1004, 1013, 1025, 1046, 1059, 1078, 1205
 Neckermann 1056
 NEI 1056
 Netsat 1056
 Nikkai 1056
 Nikko 1004, 1046, 1207
 Norcent 1203
 Olevia 1207
 Onwa 1035
 Optimus 1113, 1163, 1164
 Optonica 1094, 1125
 Orion 1020, 1030, 1054, 1056, 1133, 1167, 1230
 Osaki 1065
 Otto Versand 1056, 1065
 Panama 1065

Panasonic 1002, 1008, 1052, 1060, 1122, 1148,
 1185, 1193, 1198, 1201, 1212
 Penney 1013, 1025, 1046, 1207
 Philco 1002, 1004, 1009, 1014, 1025, 1046, 1051, 1053, 1054,
 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1076,
 1077, 1078, 1082, 1083, 1085, 1091, 1133, 1205, 1230
 Philips 1002, 1009, 1014, 1051, 1056, 1060, 1061, 1066, 1067,
 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1082, 1086, 1136, 1152,
 1156, 1166, 1174, 1175, 1180
 Philips Magnavox 1174, 1176
 Phonola 1056
 Pilot 1025, 1046, 1078, 1123
 Pioneer 1004, 1078, 1113, 1128
 Polaroid 1159, 1078
 Portland 1004, 1025, 1078, 1123, 1205
 Price Club 1103
 Prima 1139
 Prism 1052
 Proscan 1000, 1078, 1081, 1098, 1134
 Protech 1056, 1065
 Proton 1004, 1009, 1078, 1207
 Pulsar 1004, 1025, 1078, 1172
 Quasar 1000, 1002, 1052, 1068, 1122, 1185
 Quelle 1056
 Radio Shack 1000, 1004, 1013, 1025, 1035,
 1046, 1047, 1163, 1207, 1213
 Radio Shack/Realistic 1000, 1004, 1009, 1035, 1047,
 1078, 1094, 1123, 1124
 Radiola 1056
 RCA 1000, 1002, 1004, 1005, 1014, 1025, 1078, 1081, 1095,
 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1111, 1128, 1130,
 1132, 1134, 1144, 1149, 1171, 1205
 Realistic 1000, 1013, 1025, 1046, 1047, 1163, 1207
 Revox 1056
 R-Line 1056
 RTF 1056
 Runco 1004, 1046, 1172
 Sampo 1004, 1046, 1078, 1123, 1124, 1142
 Samsung 1004, 1009, 1012, 1013, 1014, 1015, 1025,
 1046, 1056, 1065, 1069, 1078, 1083, 1102,
 1103, 1104, 1123, 1124, 1194, 1205, 1207
 Sansui 1020, 1054, 1133, 1145, 1167, 1230
 Sansei 1132
 Sanyo 1047, 1078, 1080, 1121, 1129, 1163
 SBR 1056
 Schneider 1056
 Scimitsu 1025
 Scotch 1004, 1207
 Scott 1004, 1009, 1025, 1030, 1035, 1045, 1078, 1207
 Sears 1000, 1004, 1010, 1013, 1014, 1045, 1047, 1049,
 1051, 1060, 1064, 1071, 1078, 1082, 1098, 1105,
 1106, 1129, 1131, 1137, 1163, 1206, 1207
 SEG 1065
 Semivox 1035
 Semp Toshiba 1137
 Sharp 1004, 1007, 1009, 1023, 1078, 1083, 1094,
 1107, 1123, 1125, 1195
 Sheng Chia 1125
 Shogun 1025, 1078
 Siemens 1056
 Signature 1006, 1125
 Simpson 1061, 1062
 SKY 1056
 Sonoko 1056
 Sontec 1056
 Sony 1001, 1036, 1093, 1135, 1177
 Soundesign 1004, 1035, 1045, 1061, 1078, 1207

Soundwave 1056
 Squareview 1131, 1206
 SSS 1025, 1035, 1078
 Standard 1065
 Starlite 1035
 Supre-Macy 1126
 Supreme 1001
 Sylvania 1003, 1004, 1014, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062,
 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077,
 1078, 1082, 1150, 1151, 1165, 1192, 1199, 1206
 Symphonic... 1003, 1022, 1023, 1028, 1035, 1045, 1131, 1164, 1206
 Syntax 1207
 Sysline 1056
 Tandy 1065, 1125
 Tashiko 1065, 1071
 Tatung 1002, 1056, 1065, 1204
 Tec 1065
 Technics 1052, 1122
 Techwood 1004, 1013, 1052, 1078
 Teknika 1004, 1006, 1009, 1010, 1013, 1025, 1035, 1045, 1051,
 1060, 1061, 1075, 1078, 1103, 1122, 1123, 1205
 Telefunken 1013
 Teleton 1061, 1065
 Tera 1004, 1009
 Thorn 1056
 TMK 1004, 1013, 1078, 1207
 TNCI 1172
 Toshiba 1047, 1071, 1103, 1105, 1108, 1159, 1163, 1178,
 1188, 1190, 1191, 1196, 1211
 Totevision 1123
 Trutech 208
 TVS 1167
 Universal 1050, 1086
 Universum 1056
 Vector Research 1004, 1046
 Vestel 1056
 Victor 1048, 1064, 1140
 Viewsonic 1142
 Videch 1053, 1078
 Videotechnic 1065
 Vidikron 1051, 1060
 Vittech 1004, 1025, 1053, 1078, 1205, 1207
 Viking 1126
 VISA 1056
 Vizio 1204, 1207
 Waltham 1065
 Wards 1000, 1004, 1006, 1013, 1014, 1025, 1028, 1045, 1046,
 1050, 1051, 1060, 1062, 1066, 1067, 1072, 1074, 1075,
 1077, 1078, 1083, 1086, 1094, 1205, 1207
 Watson 1056
 Waycon 1137
 White Westinghouse 1000, 1011, 1054, 1056, 1133,
 1167, 1208, 1230
 Yamaha 1004, 1014, 1025, 1046, 1078, 1205
 Yoko 1056, 1065
 Zenith 1000, 1006, 1049, 1054, 1078, 1116,
 1133, 1167, 1170, 1172, 1207, 1230

Digital TV / Téléviseur numérique / TV Digital

Zenith 1016

HDTV

Hitachi 1173
 ILO 1231
 Mitsubishi 1029
 Philips 1036, 1181

Proscan.....	1000
RCA.....	1000
Sony.....	1036, 1179

HDTV Projection Monitor / Moniteur à projection HDTV / Monitor de proyección HDTV	
Panasonic.....	1008

HDTV Projection TV / Téléviseur à projection HDTV / TV de proyección HDTV	
Sony.....	1036

LCD HDTV / HDTV Téléviseur à cristaux liquides / HDTV con pantalla LCD	
Akai.....	1221
ILO.....	1219
Olevia.....	1222
Polaroid.....	1223
Syntax.....	1222
Westinghouse.....	1217

LCD Projection TV / Téléviseur à projection et cristaux liquides / TV de proyección con pantalla LCD	
Sony.....	1036

LCD TV / Téléviseur à cristaux liquides / TV con pantalla LCD	
Audiovox.....	1237
Emprex.....	1226
HP.....	1216
Insignia.....	1225
LG.....	1215
Magnavox.....	1161
NET-TV.....	1040
Panasonic.....	1157, 1185
Polaroid.....	1154, 1155
RCA.....	1146
Samsung.....	1015, 1183, 1184
Sharp.....	1158, 1182
Sony.....	1179
Viewsonic.....	1200, 1227
Vizio.....	1224
Westinghouse.....	1036

LCD TV Monitor / Moniteur à cristaux liquides / Monitor de TV con pantalla LCD	
Magnavox.....	1160

Plasma Display / Écran au plasma / Pantalla de plasma	
Acer.....	1042
Fujitsu.....	1228
Samsung.....	1015
Viewsonic.....	1037

Plasma TV / Téléviseur au plasma / TV de plasma	
Elite.....	1214
Gateway.....	1037
HP.....	1216

ILO.....	1218
LG.....	1215
Pioneer.....	1214
Vizio.....	1224

Plasma TV Monitor / Moniteur au plasma / Monitor de TV de plasma	
Fujitsu.....	1027, 1186, 1229
Pioneer.....	1034

Projection TV / Téléviseur à projection / TV de proyección	
Hitachi.....	1053, 1173
JVC.....	1024, 1189
Mitsubishi.....	1029
Panasonic.....	1008
Samsung.....	1187
Sharp.....	1015
Sony.....	1036
Toshiba.....	1159, 1188

TV-DVD-Tuner Combo / Combiné téléviseur-lecteur DVD-sintoniseur / Combinación de TV-Lector DVD-Sintonizador	
Panasonic.....	1193

TV-VCR-Tuner Combo / Combiné téléviseur-magnétoscope- sintoniseur / Combinación de TV-VCR-Sintonizador	
Panasonic.....	1198

VCR-DVR Codes / Codes de Magnétoscope-DVR / Códigos de VCR-DVR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the **VCR•DVD** key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the **VCR** key.

Pour une télécommande de trois appareils, programmez les codes de DVR à la touche **VCR•DVD**. Pour une télécommande de quatre appareils, programmez les codes de DVR aux touche **VCR**.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla **VCR•DVD**. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las tecla **VCR**.

Admiral.....	2001, 2014
Adventura.....	2005, 2016
Aiko.....	2017
Aiwa.....	2005, 2016, 2023, 2024
Akai.....	2003, 2047, 2048
American High.....	2007
American Action.....	2017
Audio Dynamics.....	2009
Bell & Howell.....	2010
Broksonic.....	2014, 2019, 2022, 2063, 2072
Candle.....	2011, 2012, 2013
Canon.....	2007, 2015, 2020, 2021
Carver.....	2031
CCE.....	2008, 2017, 2023, 2025

Cinerall..... 2017, 2025
 Citizen..... 2011, 2012, 2013, 2017, 2023
 Colortyme..... 2009
 Colt..... 2008
 Craig..... 2008, 2023
 Curtis Mathes..... 2000, 2007, 2009, 2013, 2015, 2021, 2024
 Daewoo..... 2011, 2012, 2016, 2017, 2021, 2025, 2086
 DBX..... 2009
 Diamond Vision..... 2101
 Dimensia..... 2000
 Dynatech..... 2005, 2016
 Elbe..... 2028
 Electrohome..... 2018
 Emerson... 2003, 2005, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022,
 2024, 2025, 2033, 2059, 2074, 2087, 2098
 Fisher..... 2010, 2029, 2030
 Fuji..... 2007, 2048
 Funai..... 2002, 2005, 2016, 2024
 Garrard..... 2005, 2016
 GE..... 2000, 2007, 2015, 2021, 2039, 2049, 2094
 General Electric..... 2021
 Go Video..... 2055, 2058, 2060, 2109
 Goldstar..... 2009, 2013, 2023, 2028
 Gradiente..... 2005, 2006, 2016, 2023, 2024, 2026, 2027
 Harley Davidson..... 2005, 2016
 Harman/Kardon..... 2009, 2028
 Harwood..... 2008
 Headquarter..... 2010
 Hitachi..... 2005, 2016, 2020, 2045, 2047, 2049, 2059
 IC Penny..... 2021
 Insignia..... 2075
 Instant Replay..... 2020, 2021
 JC Penney..... 2009, 2010, 2015, 2030, 2031, 2045
 Jensen..... 2047
 JVC..... 2006, 2009, 2010, 2013, 2026, 2047, 2050,
 2056, 2057, 2080, 2096, 2103
 KEC..... 2017
 Kenwood..... 2009, 2010, 2013, 2023, 2028, 2047, 2050
 KLH..... 2008
 Kodak..... 2007
 LG..... 2023
 Lloyd's..... 2005, 2016
 Logik..... 2008
 LXI..... 2023, 2024
 Magnasonic..... 2017, 2073
 Magnavox..... 2005, 2007, 2015, 2020, 2021,
 2031, 2032, 2044, 2051, 2073
 Marantz..... 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2028, 2031
 Marta..... 2023
 Matsushita..... 2007
 MEI..... 2007
 Melectronic..... 2028
 Memorex..... 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2014,
 2015, 2016, 2019, 2021, 2044
 MGA..... 2018, 2033
 Minolta..... 2045
 Mitsubishi..... 2018, 2033, 2034, 2050, 2081
 Montgomery Ward..... 2001
 Motorola..... 2001, 2007
 MTC..... 2005, 2016

Multitech..... 2005, 2008, 2016, 2024
 NEC..... 2009, 2010, 2013, 2028, 2047, 2050
 Nokia..... 2025
 Olympic..... 2020, 2021
 Olympus..... 2007
 Optimus..... 2001, 2073
 Optonica..... 2040
 Orion..... 2000, 2004, 2014, 2019
 Panasonic..... 2007, 2015, 2020, 2021, 2046, 2052,
 2053, 2067, 2077, 2088, 2095, 2097
 Penney..... 2007, 2028
 Pentax..... 2045, 2049
 Pentex Research..... 2013
 Philco..... 2007, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021,
 2022, 2025, 2028, 2031, 2032
 Philips..... 2007, 2015, 2020, 2021, 2023, 2031,
 2040, 2051, 2068, 2083, 2090, 2104
 Philips Magnavox..... 2083
 Pioneer..... 2020, 2050
 Polaroid..... 2089
 Portland..... 2012
 Proscan..... 2000, 2020, 2021
 Protec..... 2008
 Pulsar..... 2044
 Quarter..... 2010
 Quartz..... 2010
 Quasar..... 2007, 2015, 2020, 2021, 2046, 2052
 Radio Shack..... 2001, 2005, 2040
 Radio Shack/Realistic..... 2010, 2015, 2016, 2018, 2029, 2040
 RCA..... 2000, 2003, 2007, 2015, 2020, 2021, 2035, 2036, 2037,
 2038, 2039, 2043, 2045, 2049, 2052, 2061, 2069, 2076, 2102
 Realistic..... 2001, 2005, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016,
 2018, 2021, 2024, 2029, 2040
 Ricoh..... 2054
 Runco..... 2044
 Samsung..... 2011, 2064, 2066, 2085
 Sanky..... 2001, 2044
 Sansui..... 2004, 2005, 2014, 2019, 2047, 2050
 Sanyo..... 2010, 2023, 2025, 2062
 Scott..... 2011, 2033
 Sears..... 2000, 2005, 2007, 2010, 2023, 2024, 2029, 2030, 2045
 Sharp..... 2001, 2012, 2018, 2040, 2084, 2092, 2113
 Shintom..... 2008, 2041, 2048
 Signature..... 2001, 2024
 Signature..... 2000, 2024
 Singer..... 2008, 2054
 Sony..... 2005, 2007, 2041, 2042, 2048, 2065, 2078,
 2082, 2099, 2100, 2105, 2106, 2108
 STS..... 2045
 Sylvania..... 2005, 2007, 2015, 2016, 2020, 2021, 2024, 2031,
 2032, 2033, 2051, 2070, 2071, 2074, 2079, 2098
 Symphonic..... 2002, 2005, 2016, 2024, 2073, 2098
 Tandy..... 2010
 Tashiro..... 2023
 Tatung..... 2047
 Teac..... 2005, 2016, 2024, 2037, 2047
 Technics..... 2007, 2046
 Teknika..... 2005, 2007, 2015, 2016, 2043
 Thomas..... 2005
 Toshiba..... 2011, 2029, 2030, 2033, 2093, 2107, 2110, 2111, 2112

Vector Research.....	2009, 2011, 2028
Video Concepts	2009, 2011
Wards.....	2001, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2016, 2018, 2023, 2040, 2045
White Westinghouse	2002, 2008, 2014, 2017
XR-1000	2005, 2007, 2008, 2016
Yamaha	2009, 2010, 2013, 2028, 2047
Zenith.....	2005, 2014, 2016, 2019, 2041, 2044, 2048, 2054, 2058, 2091

TV-VCR-Tuner Combo / Combiné téléviseur-magnétoscope-sintoniseur / Combinación de TV-VCR-Sintonizador

Panasonic.....	2095
----------------	------

DVR/PVR

DIRECTV	2120
Hughes Network Systems	2120
Sony	2117
Panasonic.....	2118
RCA.....	2116
Replay TV	2119
Tivo	2115, 2116

DVD Codes / Codes de DVD / Códigos de DVD

Aiwa.....	3380, 3494
Apex.....	3164, 3165, 3358, 3476, 3491
Audiovox	3495
Blaupunkt	3384
BOSE.....	3379
Broksonic.....	3416, 3421
Clarion.....	3360
Classic.....	3361
Daewoo	3385, 3464
Denon	3369, 3382, 3398
Diamond Vision.....	3473, 3474, 3475
Emerson	3142, 3417, 3432, 3436
Fisher.....	3383
Funai	3142
GE.....	3167, 3367, 3372, 3395
GFM.....	3142, 3427, 3432, 3436, 3458
Go Video	3409, 3411, 3485
GPX.....	3368
Gradiente.....	3141
Harman Kardon.....	3378
Hitachi.....	3377, 3410
ILO	3434
Insignia	3431, 3433, 3457
JVC.....	3144, 3353, 3357, 3407, 3408
Kenwood	3369, 3399, 3402, 3467
Konka.....	3155, 3156
Koss.....	3168
LG	3376
LiteON.....	3166
Magnavox.....	3142, 3151, 3157, 3352
Marantz	3389
Memorex	3391
Mintek.....	3143, 3422

Mitsubishi	3392, 3406
NAD.....	3386
Nakamichi.....	3370
Nexxtech.....	3403
Norcent	3144, 3371
Onkyo	3387, 3390, 3441
Oritron	3141, 3146
Panasonic.....	3351, 3362, 3366, 3369, 3425, 3439, 3459, 3462, 3465, 3471, 3486, 3492, 3493
Philips.....	3151, 3157, 3162, 3354, 3355, 3365, 3414, 3417, 3430, 3481
Pioneer.....	3145, 3153, 3393, 3461, 3468
Polaroid.....	3466, 3428
Proscan.....	3150, 3372, 3401
Qwestar	3146
RCA.....	3150, 3356, 3363, 3372, 3412, 3423, 3424, 3426, 3443, 3470, 3480
Sampo	3373
Samsung	3147, 3369, 3418, 3420, 3442, 3397
Sansui.....	3421
Sanyo	3374, 3413
Sharp.....	3359, 3490
Sherwood	3375
Sony	3148, 3149, 3152, 3154, 3158, 3159, 3350, 3364, 3419, 3438, 3463, 3482, 3483
Sylvania	3142, 3427, 3432, 3436, 3458
Symphonic.....	3436
Technics.....	3369
Techwood	3388
Tonic.....	3435, 3437
Toshiba.....	3160, 3161, 3351, 3421, 3429, 3484, 3487, 3488, 3489
Yamaha	3369, 3400
Zenith.....	3396, 3415, 3469

DVD Recorder / Enregistreur DVD / Grabadora de discos DVD

Funai	3440
Irradio	3394
Panasonic.....	3447, 3449, 3452
Philips.....	3445, 3448, 3451, 3453
Pioneer.....	3450
RCA.....	3444
Sony	3446
Sylvania	3440, 3472
Yamaha	3454

DVD-DVR

Pioneer.....	3477
RCA.....	3455
Toshiba.....	3456, 3478, 3479

HTIB

BOSE.....	3379
LG	3376
Onkyo	3390, 3441
Panasonic.....	3462
Pioneer.....	3393, 3461
RCA.....	3444
Samsung	3397
Sony	3460, 3463

Network DVD / DVD de réseau / Lector de DVD en red
Go Video 3405

Portable DVD / Lecteur DVD portable / Lector de DVD portátil
Audiovox 3381
CyberHome 3169
RCA 3163
Toshiba 3404

TV-DVD-Tuner Combo/ Combiné téléviseur-magnétoscope-syntoniseur / Combinación de TV-Lector DVD-Sintonizador
Panasonic 3459

TV-VCR-DVD Combos / Combinés Téléviseur-Magnétoscope-DVD / Combos de TV-VCR-DVD

A three-component remote control will operate your TV/VCR or a TV/DVD combo unit. However, to operate a TV/DVD/VCR combo unit, at least a four-component remote control is required.

Une télécommande de trois appareils permet de commander votre appareil combiné télé/magnétoscope ou téléviseur/lecteur DVD. Toutefois, pour commander un appareil combiné télé/lecteur DVD/magnétoscope, il faut utiliser une télécommande d'au moins quatre appareils.

Un control remoto para tres aparatos hará funcionar un aparato combinado TV/VCR o TV/DVD. Sin embargo, para hacer funcionar un aparato combinado TV/DVD/VCR, se requiere un control remoto para cuatro aparatos como mínimo.

TV-VCR Combo / Combinés Téléviseur-Magnétoscope / Combos de TV-VCR

	TV/TÉLÉ	VCR/MAGN.
Broksonic	1147	2072
GE	1197	2094
Magnasonic	1164	2073
Magnavox.....	1164	2073
Optimus.....	1164	2073
Philips.....	1180	2068
Samsung	1194	2085
Sharp.....	1195	2092
Sony	1093	2100
Sylvania	1199	2079
Symphonic.....	1164	2073
Toshiba.....	1196	2093

TV-DVD Combo / Combinés Téléviseur-DVD / Combos de TV-DVD

	TV/TÉLÉ	DVD
Aiwa.....	1236	3494
Apex.....	1235	3491
Audiovox	1237	3495
Broksonic	1143	3421
Diamond Vision.....	1233	3474
GFM.....	1192	3458
Insignia	1162	3431
.....	1209	3457
Mintek.....	1210	3422

	TV/TÉLÉ	DVD
Philips.....	1152	3417
.....	1156	3430
Polaroid.....	1159	3428
Panasonic.....	1008	3492
.....	1157	3493
RCA.....	1144	3423
.....	1146	3424
Sansui.....	1145	3421
Sylvania	1192	3458
Toshiba.....	1190	3421
.....	1191	3421
.....	1211	3429

TV-DVD-VCR Combo / Combinés Téléviseur-DVD-Magnétoscope / Combos de TV-DVD-VCR

	TV/TÉLÉ	DVD	VCR/MAGN.
Diamond Vision.....	1234	3475	2101
Emerson	1003	3432	2074
.....	1165	3436	2098
Panasonic.....	1148	3425	2067
.....	1201	3471	2097
.....	1212	3351	2097
RCA.....	1149	3426	2069
Sylvania	1003	3427	2070
.....	1150	3427	2071
.....	1151	3432	2074
.....	1165	3436	2098
Symphonic.....	1003	3436	2098

DVD-VCR Combo/ Combinés DVD-Magnétoscope / Combos de DVD-VCR

	DVD	VCR/MAGN.
Broksonic	3416	2063
Daewoo	3464	2086
Emerson	3417	2087
Go Video	3409	2058
.....	3411	2060
.....	3485	2109
Hitachi.....	3410	2059
JVC.....	3407	2056
.....	3408	2057
.....	3407	2103
Panasonic.....	3465	2088
.....	3486	2088
Philips.....	3414	2090
.....	3481	2104
Polaroid.....	3466	2089
RCA.....	3412	2061
.....	3480	2102
Samsung	3418	2064
.....	3420	2066
Toshiba.....	3484	2107
.....	3487	2110
.....	3488	2111
.....	3489	2112
Sanyo	3413	2062

	DVD	VCR/MAGN.
Sharp.....	3490	2113
Sony.....	3419	2065
.....	3482	2105
.....	3483	2106
.....	3419	2108
Zenith.....	3415	2058
.....	3469	2091

Satellite/Satélite

Alphastar.....	5037
Bell ExpressVu.....	5036, 5044
Dishnet.....	5036
DISH Network.....	5036, 5042, 5044
DIRECTV.....	5055, 5056
Echostar.....	5042
Express Vu.....	5044
GE.....	5046, 5052, 5057
Hitachi.....	5039, 5040
Hughes Network Systems.....	5035, 5039, 5043
Humax.....	5051
JVC.....	5038
Magnavox.....	5041
Motorola.....	5057
Panasonic.....	5033
Philips.....	5041
Pace.....	5048
Primestar.....	5034
Proscan.....	5046, 5052, 5057
RCA.....	5046, 5047, 5052, 5055, 5056, 5057
Sony.....	5053, 5058
Star Choice.....	5045
Toshiba.....	5059
Uniden.....	5041
UEC.....	5049
Zenith.....	5050

SAT/DVR

Hughes Network Systems.....	5054
Philips.....	5054
RCA.....	5054
Samsung.....	5054

Cable / Câblodistributeur

ABC.....	5001, 5003, 5004, 5005, 5006, 5018
Adelphia.....	5007
Antronix.....	5008, 5009
Archer.....	5008, 5009, 5011
Cabletenna.....	5008
Cableview.....	5008
Cable Vision.....	5010
Century.....	5011
Citizen.....	5011
Colour Voice.....	5012
COX.....	5002
Comcast.....	5014
Garrard.....	5011

GC Electronics.....	5009
GE.....	5000, 5003, 5018
Gemini.....	5017
General Instrument.....	5000, 5001, 5003, 5014, 5024, 5026
Hamlin.....	5019
Hitachi.....	5003
Jasco.....	5011
Jerrold.....	5000, 5001, 5003, 5005, 5017, 5024, 5026
Magnavox.....	5021
Motorola.....	5000, 5002, 5003, 5028
Movie Time.....	5022
NEC.....	5005
NET Brazil.....	5029
NSC.....	5022
Panasonic.....	5000, 5025
Philips.....	5011, 5012, 5021
Pioneer.....	5016, 5023
Proscan.....	5003, 5018
RCA.....	5000, 5026
Realistic.....	5009
Regal.....	5019
Rembrandt.....	5003
Samsung.....	5023
Scientific Atlanta.....	5006, 5007
Signal.....	5017
Signature.....	5003
Sony.....	5010
Sprucer.....	5000
Starcom.....	5001, 5017
Stargate.....	5017
Starquest.....	5017
TIME WARNER.....	5015
Tocom.....	5004
Tusa.....	5017
TV86.....	5022
Unika.....	5008, 5009, 5011
United Cable.....	5001
Universal.....	5008, 5009, 5011
View Star.....	5021, 5022
Zenith.....	5000, 5027

CBL-DVR

Comcast.....	5030
Director.....	5014
General Instrument.....	5014
Jerrold.....	5014
Motorola.....	5014, 5030, 5032
Pioneer.....	5013
Scientific Atlanta.....	5007, 5013, 5016, 5020
Supercable.....	5031

R55N7_Codes_02

Trademark(s) ® Registered
 Marque(s) déposée(s)
 Marca(s) Registrada(s)