



Hướng dẫn sử dụng Bộ vòng bezel và dây đeo Xiaomi Watch S4

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo trong tương lai.

Loại bỏ / Lắp đặt

Để tháo rời dây đeo: Tháo đồng hồ. Kéo chốt nhà nhanh theo hướng ngược lại và tháo hai đầu của dây đeo ra khỏi thân đồng hồ.




Để lắp dây đeo: Đặt một đầu của thanh lò xo vào lỗ thanh lò xo trên đồng hồ, sau đó kéo chốt nhà nhanh để lắp đầu còn lại. Sau khi lắp đặt xong, hãy kéo dây đeo nhẹ nhàng để đảm bảo nó được cố định chắc chắn.



Hướng dẫn Lắp đặt và Tháo gỡ Vòng Bezel

1. Đặt ngón trỏ và ngón cái của bạn lên các cạnh bên của vòng đệm ở các vị trí 6 giờ và 12 giờ, hoặc nhấn lòng bàn tay của bạn vào vòng đệm. Xoay ngược chiều kim đồng hồ với lực ở góc (khoảng 20 độ) cho đến khi không thể xoay nữa.
2. Kẹp vòng bezel theo hướng thẳng đứng lên bằng cả hai ngón tay để tháo rời bộ phận vòng bezel.
3. Lấy bộ phận vòng bezel thay thế và căn chỉnh điểm căn chỉnh rắn ở bên trong vòng bezel với điểm căn chỉnh rỗng ở vị trí 12 giờ trên thân đồng hồ. Đặt nó ngang lên thân đồng hồ cho đến khi nó khớp vào vị trí.
4. Đặt ngón trỏ và ngón cái của bạn lên các cạnh bên của vòng đệm ở các vị trí 6 giờ và 12 giờ, hoặc nhấn lòng bàn tay của bạn vào vòng đệm. Xoay theo chiều kim đồng hồ với lực cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh 'click', cho biết vòng bezel đã được cài đặt an toàn.



Chăm sóc & Bảo dưỡng

Dây đeo

1. Trong quá trình sử dụng hàng ngày, không nên đeo đồng hồ quá chặt. Hãy giữ cho bề mặt tiếp xúc của đồng hồ và dây đeo luôn sạch sẽ và khô ráo. Sau khi tập thể dục, hãy lau sạch mồ hôi trên dây đeo.
2. Vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế nếu vùng da tiếp xúc với dây đeo có dấu hiệu mẩn đỏ hoặc sưng tấy.

3. Không để dây đeo tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp, vì nhiệt độ cao có thể làm biến dạng, nóng chảy hoặc hư hỏng chất liệu dây đeo. Dây da có thể bị nứt, phai màu hoặc trở nên cứng.
4. Dây đeo da không có khả năng chống nước. Nước hoặc mồ hôi có thể để lại dấu vết vĩnh viễn trên dây đeo. Nếu có vết bẩn hoặc vết nước, hãy dùng khăn mềm ẩm lau nhẹ nhàng, sau đó đặt dây đeo ở nơi thoáng mát để khô tự nhiên.
5. Tránh để dây đeo cọ xát với bề mặt thô ráp hoặc vật sắc nhọn, và giữ dây đeo tránh xa các chất dễ cháy, axit hoặc kiềm.

Vòng bezel

1. Khi tháo vòng bezel bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ, hãy tác dụng lực vừa phải để tránh làm hỏng cấu trúc bên trong.
2. Khi lắp vòng bezel bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ, hãy đảm bảo rằng nó được căn chỉnh chính xác với thân đồng hồ trước khi xoay để tránh làm hỏng cấu trúc bên trong.
3. Không nên đeo đồng hồ mà không có vòng bezel để tránh kích ứng da hoặc làm hỏng các bộ phận bên trong.
4. Vòng bezel chứa các thành phần từ tính; nên để đồng hồ tránh xa môi trường có từ trường mạnh. Khi sạc, tính năng bật lên mặt đồng hồ do vòng bezel kích hoạt sẽ bị vô hiệu hóa.
5. Căn chỉnh điểm đánh dấu rắn ở mặt trong của vòng bezel với điểm đánh dấu rỗng tại vị trí 12 giờ trên thân đồng hồ. Căn chỉnh chính xác để kích hoạt mặt đồng hồ tương ứng.
6. Việc tháo và lắp lại vòng bezel quá thường xuyên có thể gây mài mòn các bộ phận bên trong, dẫn đến lỏng lẻo. Đây là hiện tượng bình thường; hãy đảm bảo tần suất tháo lắp hợp lý để kéo dài tuổi thọ của vòng bezel.

Model:

- | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Dây đeo nylon: M2448AS1 | 2. Dây đeo da bê: M2449AS1 | 3. Dây đeo fluororubber & nylon: M2450AS1 | 4. Dây đeo fluororubber: M2451AS1 |
| 5. Vòng bezel bằng thép không gỉ: M2452AM1 | 6. Vòng bezel bằng gốm: M2453AM1 | 7. Vòng bezel bằng carbon rèn: M2454AM1 | |

Thông báo bảo hành

Với tư cách là người tiêu dùng Xiaomi, bạn được hưởng lợi từ một số điều kiện trong các phần bảo hành bổ sung. Xiaomi cung cấp một số lợi ích bảo hành cụ thể cho người tiêu dùng nhằm bổ sung, chứ không phải thay thế, cho mọi bảo hành hợp pháp theo luật tiêu dùng ở quốc gia của bạn. Thời hạn và các điều kiện liên quan đến bảo hành hợp pháp được áp dụng theo luật địa phương tương ứng. Để biết thêm thông tin về các lợi ích bảo hành cho người tiêu dùng, hãy truy cập trang web chính thức của Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Các dịch vụ hậu mãi sẽ bị giới hạn ở quốc gia hoặc khu vực mua hàng ban đầu, trừ phi điều này bị luật pháp nghiêm cấm hoặc có hứa hẹn khác của Xiaomi. Theo các điều khoản bảo hành cho người tiêu dùng, trong phạm vi rộng nhất được phép theo luật, Xiaomi sẽ tùy ý sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền cho sản phẩm của bạn. Các lỗi hao mòn thông thường, các trường hợp bất khả kháng, sự lạm dụng hoặc hư hại do sự bất cẩn hay lỗi của người dùng sẽ không được bảo hành. Người liên hệ đối với dịch vụ hậu mãi có thể là bất kỳ người nào trong mạng lưới dịch vụ được ủy quyền của Xiaomi, nhà phân phối được ủy quyền của Xiaomi hoặc bên bán hàng cuối cùng bán sản phẩm cho bạn. Nếu bạn có nghi ngại, hãy liên hệ với nhân viên thích hợp mà Xiaomi có thể xác định.

Các bảo hành hiện tại không áp dụng tại Hồng Kông và Đài Loan.

Các sản phẩm không được nhập khẩu thích đáng và/hoặc không được Xiaomi sản xuất và/hoặc không được thu nhận thích đáng từ Xiaomi hoặc đơn vị bán chính thức của Xiaomi sẽ không được bảo hành theo các bảo hành hiện tại. Theo luật áp dụng, bạn có quyền hưởng bảo hành từ bên bán lẻ không chính thức đã bán sản phẩm. Do đó, Xiaomi mời bạn liên hệ với bên bán lẻ đã bán sản phẩm cho bạn.

Nhà sản xuất: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Địa chỉ nhà sản xuất: #019, Tầng 9, Tòa nhà 6, Đường 33 Xi'erqi Middle, Quận Haidian, Thành Phố Beijing, Trung Quốc, 100085

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mi.com