



G435

セットアップガイド







LIGHTSPEED 接続方法

LIGHTSPEEDワイヤレステクノロジーを使って、パソコン、Mac、PlayStation 5または4に接続します


– レシーバーをデバイスのUSBポートに挿入します。



– 電源ボタンを1.5秒以上押します。




– 接続すると、LEDが青緑色に変わります。




BLUETOOTH 接続方法

- 電源ボタンとミュート ボタンを3秒以上押します。




- ペアリングモードに入ると、LEDが青で点滅します。




- お好みのデバイスに接続します。

- G435 は一度に1台のbluetooth デバイスにのみ接続できます。
(同時に複数台のbluetoothデバイスには接続できません。)




LIGHTSPEED とBLUETOOTH の切り替え方法


- ミュートボタンを3秒以上押します。



- LIGHTSPEEDに切り替えると、LEDが明るい水色で5秒間点灯します。




- Bluetoothに切り替えると、LEDが青で5秒間点灯します。



電源オン・オフ操作


電源オン

- ヘッドセットがオフの時に、電源ボタンを1.5秒間押します。



電源オフ

- ヘッドセットがオンの時に、電源ボタンを3秒間押します。




自動シャットオフ

- 30分間操作がない場合。

ミュート・ミュート解除の操作および最大音量設定の操作



マイクのミュート / ミュート解除

- ミュートボタンを短く押します。




最大音量の設定

- 100dBに設定
 - ミュートボタン + 音量アップボタンを3秒以上押します。
 - LEDがオレンジ色で3回点滅します。
- 85dBに設定
 - ミュートボタン + 音量ダウンボタンを3秒以上押します。
 - LEDがオレンジ色で5秒間点灯します。




電池残量の確認方法


- ヘッドセットがオンの時に、電源ボタンを1回押します。
- 電池残量が31%~100%:LEDが5秒間緑で点灯します。



- 電池残量が15%~30%:LEDが5秒間赤で点灯します。



- 電池残量が15%未満:LEDが5秒間赤で点滅します。




サイドトーンのオン・オフ・調節操作

サイドトーンをONにすることで、マイクが拾う自分の声を自身のヘッドセットで聞く事ができます。これにより、自分の話し声が相手にどのように聞こえているかを把握する事ができます。


– サイドトーンをON

- ミュートボタンを2回押すと、LEDがオレンジ色で2回点滅します。




– サイドトーンをOFF

- ミュートボタンを2回押すと、LEDがオレンジ色で1回点滅します。




- サイドトーンの調整

- 上げる = ミュートボタン + 音量アップを1回押す。



- 下げる = ミュートボタン + 音量ダウンを1回押す。



スペアパーツ

- イヤーパッド
- ワイヤレスUSBレシーバー
- 充電ケーブル

リサイクル


電池、電子機器は一般の家庭ゴミと共に廃棄してはなりません。廃棄の際は環境汚染、健康への悪影響を防ぐため、内蔵バッテリーなどは必要に応じて取り外し、リサイクルをしてください。詳細については、地方自治体または購入元にお問い合わせいただくか、あるいは www.logicool.co.jp/recycling をご覧ください。

その他のサポートはこちら：


gaming.logicool.co.jp/support/G435

バッテリーの取り外し方法


1



2



3





©2021 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002088 002