


VE6083
DIFFUSEUR SPHERE LUMINEUSE
LUMINOUS SPHERE DIFFUSER
DIFUSOR DE ESFERA LUMINOSA
DIFFUSOR LEUCHTKUGEL
DIFFUSORE A SFERA LUMINOSA
LICHTGEVEND BOLROOSTER
DIFUSOR DE ESFERA LUMINOSA



FR
 Cet appareil,
 ses accessoires,
 piles et cordons
 se recyclent

À DÉPOSER
 EN MAGASIN



À DÉPOSER
 EN DÉCHÈTE



Points de collecte sur www.qualiteenvironnement.ch ou
 privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ENG- Instructions for use
VE6083 - LIGHT-UP SPHERE DIFFUSER
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

In order to ensure safe and adequate installation and use, as well as correct functioning of the product, be sure to follow these instructions carefully and keep them for future use.

Contents of the package: • 1 Diffuser • 1 USB-C cable • 3 filters

Main details: • Dimensions: Ø 103 x 95 mm • Input for: 5.0 V~ 0.6 A • Functions with supplied cable • Volume: 250 ml

Setting up:

1.Installation: Open the top part by gently turning it to fill the diffuser with water. Turn the filter holder in order to open it. Place a filter inside then close the holder in the same way. The filter must be wet for optimum functioning. Close the cover in the same way.

2.Starting up the device: Connect the cable supplied to the port located on the back of the product. Next connect the USB plug on the cable to a USB port on a computer or suitable power outlet. Press the ON/OFF button once to start the diffuser and the LED light; press a 2nd time to start the diffuser only, and press a 3rd time to stop the device.

Warnings for use:

Do not use any other cable except the one supplied with the device. Take care not to open, modify or take apart the product. Taking the product apart may cause an electrical or fire risk. In the event of product malfunction, consult a specialist technician. Do not allow this product to be in contact with combustible materials or high levels of heat. Do not dispose of in fire or flames. Elevated rates of humidity may contribute to the development of biological organisms in the area. The area around the humidifier should not be wet or damp. In the event of dampness, reduce the humidifier output. Where it is not possible to adjust the humidifier output, only use the humidifier intermittently. Do not let absorbent materials such as rugs, curtains, wall coverings or tablecloths get damp. Unplug the device when filling or cleaning the tank. Micro-organisms that may be present in the water or in the environment in which the device is used or stored can develop in the water tank and can be diffused into the air, leading to very serious health risks if the water is not replaced and if the tank is not correctly cleaned every 3 days.

Cleaning and care:

Empty the reservoir and refill it again every three days. Before refilling, rinse the reservoir with tap water or clean it with cleaning products as per the manufacturer's recommendations. Remove all lime scale, deposit or film which may have formed on the sides of the tank or on its interior surfaces, and wipe down all these surfaces. Do not use detergent as this risks damaging the product.

Never leave water in the reservoir when the appliance is not being used.

Empty and clean the humidifier before extended storage. Clean the humidifier before the next use.

DISPOSAL:



This product constitutes electrical and electronic waste, which is harmful to the environment and to human health. It must not be disposed of with your household rubbish. Find out from your local authorities about the availability of recycling.

	Complies with requirements stated by the community regulator
	For indoor use only
	Class III equipment
	Direct current (DC)

FR-Mode d'emploi
VE6083 - DIFFUSEUR SPHERE LUMINEUSE
IMPORTANT, A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
A LIRE ATTENTIVEMENT.

Afin de garantir une installation et une utilisation sûres et adéquates, ainsi qu'un bon fonctionnement du produit, suivez toujours attentivement ces instructions et conservez-les pour un usage ultérieur.

Contenu de l'emballage : • 1 diffuseur d'ambiance • 1 Câble USB-C • 3 filtres

Caractéristiques principales : • Dimensions : Ø 103 x 95 mm • Entrée : 5.0 V – 0.6 A • Fonctionne avec le câble fourni • Capacité : 250 ml

Mise en fonctionnement :

1.Installation : Ouvrir la partie supérieure en la faisant légèrement tourner pour remplir le diffuseur d'eau. Faire tourner le support à filtre afin de l'ouvrir. Placer un filtre à l'intérieur puis refermer le support à l'identique. Le filtre doit être humide pour un fonctionnement optimal. Refermer le couvercle à l'identique.

2.Mise en marche de l'appareil : Raccorder le câble fourni sur la prise située au dos du produit. Raccorder ensuite la prise USB du câble à un port USB d'ordinateur ou sur un adaptateur secteur adapté. Appuyer une fois sur le bouton ON/OFF pour allumer le diffuseur et l'éclairage LED, appuyer une 2e fois pour lancer le diffuseur seul, appuyer une 3^e fois pour arrêter le produit.

Précautions d'emploi :

N'utilisez pas d'autre câble que celui fourni. Veuillez ne pas ouvrir, modifier ou démonter ce produit. Le démontage peut provoquer un risque électrique ou d'incendie. En cas de dysfonctionnement, confiez ce produit à un spécialiste. Ne soumettez pas ce produit à des sources d'inflammation ou de chaleur importante. Ne le jetez pas au feu. Des taux d'humidité élevés peuvent contribuer au développement d'organismes biologiques dans l'environnement. La zone autour de l'humidificateur ne doit pas être mouillée, ni humide. En cas d'humidité, baisser le débit de l'humidificateur. En cas d'impossibilité de réglage du débit de l'humidificateur, utiliser l'humidificateur par intermittence. Ne pas laisser de matières absorbantes, telles que tapis, rideaux, tentures ou nappes, s'humidifier. Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage du réservoir. Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

Nettoyage et entretien :

Vider le réservoir et le remplir à nouveau tous les trois jours. Avant le remplissage, rincer le réservoir à l'eau du robinet ou le nettoyer à l'aide de produits de nettoyage, si cela constitue une exigence du fabricant. Eliminer tout tartre, dépôt ou film qui se serait formé sur les parois du réservoir ou sur ses surfaces internes, et essuyer toutes ces surfaces. N'utilisez pas de détergent au risque d'endommager ce produit. Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Vider et nettoyer l'humidificateur avant son stockage prolongé. Nettoyer l'humidificateur avant sa prochaine utilisation.

ELIMINATION :



Ce produit est un déchet d'équipement électrique et électronique dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Il ne doit pas être jeté avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous auprès des autorités locales concernant le système de recyclage en vigueur.

	Conforme aux exigences fixées par la réglementation communautaire
	Utilisation intérieure uniquement
	Matériel de classe III
	Courant continu (DC)

ES-Instrucciones de uso

VE6083 – DIFUSOR ESFERA LUMINOSA

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Con el fin de garantizar una instalación y un uso seguros y adecuados, así como el correcto funcionamiento del producto, siga siempre atentamente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.

Contenido del embalaje: • 1 difusor de ambiente • 1 cable USB-C • 3 filtros

Características principales • Dimensiones: Ø 103 x 95 mm • Entrada: 5,0 V – 0,6 A • Funciona con el cable suministrado • Capacidad: 250 ml

Puesta en funcionamiento

1. Instalación: Abra la parte superior girándola ligeramente para llenar el difusor de agua. Gire el soporte de filtro para abrirlo. Coloque un filtro en el interior y vuelva a cerrar el soporte. Para un funcionamiento adecuado, el filtro debe estar húmedo. Vuelva a cerrar la tapa.

2. Puesta en marcha del aparato: Conecte el cable suministrado al conector situado en la parte trasera del producto. A continuación, conecte la clavija USB del cable al puerto USB de un ordenador o a un adaptador de corriente apropiado. Pulse una vez el botón ON/OFF para encender el difusor junto con la iluminación LED, púlselo una segunda vez para encender solo el difusor y púlselo una tercera vez para apagar el producto.

Precauciones de uso

No utilice otro cable que no sea el suministrado. No abra, modifique ni desmonte el producto. Su desmontaje puede provocar un riesgo eléctrico o de incendio. En caso de mal funcionamiento, lleve este producto a un especialista. Mantenga el producto alejado de fuentes de inflamación o de calor significativo. No lo arroje al fuego. Unos índices de humedad elevados pueden contribuir al desarrollo de organismos biológicos en el ambiente. La zona que rodea el humidificador no debe estar mojada ni húmeda. En caso de humedad, baje el caudal del humidificador. En caso de que no sea posible ajustar el caudal del humidificador, utilice el humidificador de forma intermitente. No deje que se mojen objetos absorbentes, como alfombras, cortinas, manteles o similares. Desconecte el aparato durante el llenado y la limpieza del depósito. En el depósito pueden desarrollarse microorganismos procedentes del agua o del ambiente en que se utiliza el aparato, que después pueden proyectarse en el aire, lo que conlleva riesgos muy graves para la salud si el agua no se renueva y el depósito no se limpia correctamente cada tres días.

Limpieza y mantenimiento

Vacíe el depósito y llénelo de nuevo cada tres días. Antes de llenarlo, enjuague el depósito con agua del grifo o límpielo con productos de limpieza si el fabricante así lo exige. Elimine cualquier resto, depósito o película que se haya podido formar en las paredes del depósito o en sus superficies internas y seque todas las superficies. No utilice detergente; el producto podría dañarse.

No deje nunca agua en el depósito cuando el aparato no vaya a ser utilizado.

Vacíe y limpie el humidificador antes de almacenarlo durante un tiempo prolongado. Limpie el humidificador antes de volver a usarlo.

ELIMINACIÓN:



Este producto es un residuo de equipo eléctrico/electrónico peligroso para el medio ambiente y la salud humana. No debe tirarse a la basura junto con los residuos domésticos. Infórmese ante las autoridades locales acerca del sistema de reciclaje en vigor en su localidad.

	Este producto cumple las exigencias fijadas por la normativa comunitaria
	Apto para ser usado únicamente en interior
	Material de clase III
	Corriente continua (CC)

DE-Bedienungsanleitung

VE6083 - DIFFUSER KUGEL MIT LED-BELEUCHTUNG

WICHTIG, ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUFBEWAHREN. AUFMERKSAM LESEN.

Um eine sichere und ordnungsgemäße Installation und Verwendung sowie einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie diese Anweisungen stets sorgfältig und bewahren Sie sie zur späteren Einsichtnahme auf.

Verpackungsinhalt: • 1 Raumdiffuser • 1 USB-C-Kabel • 3 Filter **Hauptmerkmale:** • Abmessungen: Ø 103 x 95 mm • Eingang: 5,0 V~ 0,6 A • Betrieb mit dem mitgelieferten Kabel • Fassungsvermögen: 250 ml

Inbetriebnahme: 1. Installation: Öffnen Sie das obere Teil durch leichtes Drehen, um den Diffuser mit Wasser zu füllen. Drehen Sie die Filterhalterung, um sie zu öffnen. Setzen Sie einen Filter ein und schließen Sie die Halterung wieder durch Drehen. Für eine optimale Funktion muss der Filter feucht sein. Schließen Sie die Abdeckung wieder durch Drehen.

2. Einschalten des Geräts: Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an die Buchse auf der Rückseite des Produkts an. Schließen Sie dann den USB-Stecker des Kabels an den USB-Anschluss eines Computers oder an ein geeignetes Netzteil an. Drücken Sie die ON/OFF-Taste einmal, um den Diffuser und die LED-Beleuchtung einzuschalten. Drücken Sie sie ein 2. Mal, um nur den Diffuser einzuschalten. Drücken Sie sie ein 3. Mal, um den Diffuser auszuschalten.

Drücken Sie die ON/OFF-Taste lang, um die LED-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

Verwenden Sie kein anderes Kabel als das mitgelieferte. Öffnen, modifizieren und demontieren Sie dieses Produkt nicht. Die Demontage kann eine elektrische Gefährdung oder einen Brand verursachen. Im Falle einer Fehlfunktion vertrauen Sie dieses Produkt einem Fachmann an. Setzen Sie das Produkt keinen Zündquellen oder starker Hitze aus. Werfen Sie es nicht ins Feuer. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Entwicklung biologischer Organismen in der Umgebung beitragen. Der Bereich um den Luftbefeuchter darf nicht nass oder feucht sein. Bei Feuchtigkeit reduzieren Sie den Durchfluss des Luftbefeuchters. Wenn der Durchfluss des Luftbefeuchters nicht geregelt werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter im intermittierenden Modus. Lassen Sie absorbierende Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Wandbehänge oder Tischdecken nicht feucht werden. Trennen Sie das Gerät beim Befüllen und Reinigen des Behälters von der Stromversorgung. Wenn nicht alle 3 Tage das Wasser erneuert und der Behälter ordnungsgemäß gereinigt wird, können sich Mikroorganismen, die möglicherweise im Wasser oder in der Umgebung vorhanden sind, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, im Wasserbehälter entwickeln und in die Luft ausgestoßen werden, was zu sehr ernsthaften Gesundheitsrisiken führt.

Reinigung und Wartung: Entleeren Sie den Behälter alle drei Tage und befüllen Sie ihn neu. Spülen Sie den Behälter vor dem Befüllen mit Leitungswasser aus oder reinigen Sie ihn mit Reinigungsmitteln, wenn dies eine Anforderung seitens des Herstellers ist. Entfernen Sie Kalk, Ablagerungen oder Filme, die sich möglicherweise an den Seitenwänden des Behälters oder auf seinen Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle diese Flächen ab. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, diese könnten das Produkt beschädigen.

Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor längerer Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor dem nächsten Gebrauch.

ENTSORGUNG:



Bei diesem Produkt handelt es sich um Abfall aus Elektro- und Elektronikgeräten, der für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich ist. Es darf nicht mit Ihrem Hausabfall entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach dem geltenden Recyclingsystem.

	Entspricht den Anforderungen der Gemeinschaftsvorschriften
	Nur für den Innengebrauch
	Gerät der Schutzklasse III
	Gleichstrom (DC)

Herausgegeben von Groupe CMP 157, avenue Charles Floquet – Bât 4C/4D - 93150 Le Blanc-Mesnil – Frankreich

www.cmp-paris.com - Hergestellt in China

Istruzioni per l'uso IT
VE6083 – DIFFUSORE SFERA LUMINOSA IMPORTANTE, CONSERVARE LE
ISTRUZIONI PER OGNI ULTERIORE CONSULTAZIONE.

LEGGERE ATTENTAMENTE

Per garantire il montaggio e l'uso sicuro e appropriato, nonché il funzionamento corretto del prodotto, si raccomanda di seguire sempre attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per un impiego futuro.

Contenuto della confezione: • 1 diffusore per ambienti • 1 Cavo USB-C • 3 filtri

Caratteristiche principali: • Dimensioni: Ø 103 x 95 mm- Ingresso: 5.0 V– 0.6 A • Funziona con il cavo in dotazione • Capacità: 250 ml

Messa in funzione

1. Installazione: per riempire il diffusore di acqua aprire la parte superiore facendola leggermente girare. Far girare il supporto con il filtro per aprirlo. Collocare un filtro all'interno poi richiudere il supporto nello stesso modo. Il filtro deve essere umido per un funzionamento ottimale. Richiudere il coperchio nello stesso modo.

2. Messa in funzione dell'apparecchio: collegare il cavo in dotazione alla presa collocata sul retro del prodotto. Successivamente collegare la presa USB del cavo a una porta USB di un computer o a un adattatore di rete adatto. Premere una volta il tasto ON / OFF per accendere il diffusore e l'illuminazione LED, premere una 2a volta per avviare solo il diffusore, premere una 3a volta per spegnere l'apparecchio.

Precauzioni d'impiego

Non utilizzare un altro cavo al di fuori di quello fornito insieme all'apparecchio. Si prega di non aprire, modificare o smontare l'apparecchio. Lo smontaggio può causare il rischio di scosse elettriche o incendi. In caso di malfunzionamento si raccomanda di rivolgersi a un tecnico specializzato. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di materiali infiammabili o di eccessive fonti di calore. Non gettarlo nel fuoco. Tassi di umidità elevati possono contribuire allo sviluppo di organismi biologici nell'ambiente. La zona attorno all'umidificatore non deve essere bagnata o umida. In caso di umidità ridurre il flusso dell'umidificatore. Qualora non fosse possibile regolare il flusso dell'umidificatore, utilizzare l'umidificatore a intervalli. Non far inumidire materiali assorbenti come tappeti, tende, tappezzeria o tovaglie. Staccare l'apparecchio al momento di riempirlo e di pulire il serbatoio. Nel serbatoio dell'acqua potrebbero svilupparsi dei micro-organismi che sono presenti nell'acqua o nell'ambiente in cui l'apparecchio viene utilizzato o riposto. Tali micro-organismi potrebbero essere proiettati nell'aria causando rischi molto gravi per la salute se l'acqua non viene cambiata e se il serbatoio non viene pulito correttamente ogni 3 giorni.

Pulizia e manutenzione

Svuotare il serbatoio e riempirlo nuovamente ogni tre giorni. Prima di riempirlo sciacquarlo con l'acqua del rubinetto o pulirlo con detergenti se ciò costituisce un requisito del fabbricante. Eliminare calcare, depositi o film che si formano sulle pareti del serbatoio o sulle superfici interne e asciugare tutte le superfici. Non utilizzare detergenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Non lasciare mai acqua nel serbatoio in caso di inutilizzo dell'apparecchio.

Svuotare e pulire l'umidificatore prima di riporlo per un lungo periodo. Pulire l'umidificatore prima dell'utilizzo successivo.

SMALTIMENTO



Questo prodotto è un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche pericoloso per l'ambiente e la salute umana. Non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Informarsi presso gli enti locali sul sistema di riciclaggio adottato.

	Conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria
	Utilizzare esclusivamente all'interno
	Materiale di classe III
	Corrente continua (DC)

NL - Gebruiksaanwijzing

VE6083 - DIFFUSER, LICHTGEVENDE BOL

BELANGRIJK: BEWAREN OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN. AANDACHTIG DOORLEZEN.

Om ervoor te zorgen dat de montage en het gebruik veilig en adequaat verlopen, raden wij u aan deze instructies altijd zorgvuldig door te nemen en ze voor later gebruik te bewaren.

Inhoud van de verpakking: • 1 sfeervolle diffuser • 1 usb-C-kabel • 3 filters

Hoofdkenmerken: • Afmetingen: Ø 103 x 95 mm • Ingang: 5,0 V – 0,6 A • Werkt met de meegeleverde kabel. • Inhoud: 250 ml

In gebruik nemen: 1. **Installatie:** Open het bovenste deel door er voorzichtig aan te draaien om de diffuser met water te vullen. Draai de filterhouder om deze te openen. Plaats een filter aan de binnenkant en sluit de houder weer. Het filter moet vochtig zijn voor een optimale werking. Sluit het deksel.

2. **Het apparaat inschakelen:** Sluit de meegeleverde kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van het product. Steek vervolgens de usb-stekker van de kabel in een usb-poort van een computer of een geschikte AC-adapter. Druk een keer op de AAN/UIT-knop om de diffuser en ledverlichting in te schakelen, druk een 2e keer om alleen de diffuser in te schakelen, druk een 3e keer om het product uit te schakelen.

Voorzorgsmaatregelen: Gebruik alleen de kabel die wordt meegeleverd. Het product niet openen, wijzigen of demonteren. Demonteren brengt een risico op elektrische schokken of brand met zich mee. Schakel een deskundig technicus in indien het product defect is. Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan ontstekingsbronnen of andere bronnen die veel warmte produceren. Niet in het vuur werpen. Een hoge vochtigheidsgraad kan bijdragen tot de ontwikkeling van organismen in de omgeving. De ruimte rond de bevochtiger moet niet nat of vochtig zijn. Verlaag het debiet van de bevochtiger als het vochtig is. Als het niet mogelijk is het debiet van de bevochtiger te regelen, gebruik dan een bevochtiger die met tussenpozen werkt. Laat absorberende materialen zoals tapijten, gordijnen, of draperieën niet vochtig worden. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het reservoir reinigt en vult. Er kunnen micro-organismen aanwezig zijn in het water of in de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt of opgeslagen. Als het water niet wordt verversen en het reservoir niet iedere 3 dagen op de juiste wijze wordt gereinigd, kunnen deze micro-organismen zich ontwikkelen in het waterreservoir en in de lucht terechtkomen, wat ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

Reiniging en onderhoud:

Iedere 3 dagen moet het reservoir geleegd en opnieuw gevuld worden. Reinig het reservoir met kraanwater of met behulp van schoonmaakproducten indien dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Verwijder iedere kalkaanslag, afzetting of andere resten die zijn achtergebleven op de oppervlakken aan de binnenkant van het reservoir en reinig alle oppervlakken. Gebruik geen reinigingsmiddel, hierdoor kan het product beschadigd raken.

Laat geen water in het reservoir wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Leeg en reinig de bevochtiger voordat u deze langdurig opbergt. Reinig de bevochtiger voor het volgende gebruik.

VERWIJDERING:



Dit product valt onder de categorie elektrisch afval dat schadelijk is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Vraag na bij uw gemeente welk recyclingsysteem van toepassing is.

	Conform de eisen vastgesteld door de communautaire regeling.
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Materiaal van klasse III
	Gelijkstroom (DC)

PT - Modo de utilização

VE6083 - DIFUSOR - ESFERA LUMINOSA

IMPORTANTE: A CONSERVAR PARA CONSULTA FUTURA. LER ATENTAMENTE.

Para garantir a instalação e a utilização seguras e adequadas, bem como o bom funcionamento do produto, siga cuidadosamente estas instruções e conserve-as, para consulta posterior.

Conteúdo da embalagem: • 1 Difusor de ambiente • 1 Cabo USB-C • 3 Filtros

Características principais: • **Dimensões:** Ø 103 x 95 mm • **Entrada:** 5,0 V— 0,6 A • **Funciona com o cabo** fornecido • **Capacidade:** 250 ml

Colocação em funcionamento:

1. Instalação: Abra a parte superior, rodando-a ligeiramente, para encher o difusor com água. Rode o suporte do filtro para o abrir. Coloque um filtro no interior e feche o suporte da mesma forma. O filtro deve estar húmido para o funcionamento ideal. Volte a fechar a tampa da mesma forma.

2. Ligar o aparelho: Ligue o cabo fornecido na tomada situada na parte de trás do aparelho. Em seguida, ligue a ficha USB do cabo numa porta USB do computador ou a um adaptador de corrente adequado. Prima o botão ON/OFF (ligar/desligar) uma vez para ligar o difusor e a luz LED, prima uma 2ª vez para ligar apenas o difusor e prima uma 3ª vez para desligar o aparelho.

Cuidados na utilização:

Não utilize outro cabo além do fornecido. Não tente abrir, modificar ou desmontar o aparelho. A desmontagem pode provocar um risco de choque elétrico ou de incêndio. No caso de avaria, procure assistência de um especialista para o aparelho. Não submeta o aparelho a fontes significativas de calor ou de ignição. Não deite o aparelho no fogo. Os índices de humidade elevados podem contribuir para o crescimento de organismos biológicos no meio ambiente. A área em redor do humidificador não deve estar molhada nem húmida. Em caso de humidade, reduza o débito do humidificador. Se não for possível regular o débito do humidificador, use o aparelho de forma intermitente. Não permita que materiais absorventes, como tapetes, cortinas, tapeçarias ou toalhas de mesa, fiquem humedecidos. Desligue o cabo do aparelho ao encher e limpar o depósito. Podem estar presentes micro-organismos na água ou no ambiente em que o aparelho é utilizado ou armazenado e que se podem desenvolver no depósito da água e ser projetados para o ar, podendo representar sérios riscos para a saúde se a água não for renovada e o depósito não for adequadamente limpo a cada 3 dias.

Limpeza e manutenção:

Esvazie o depósito e reabasteça a cada três dias. Antes de reabastecer, lave o depósito com água da torneira ou com produtos de limpeza adequados, se isso for uma exigência do fabricante. Elimine todas as incrustações, resíduos ou películas que possam formar-se nas superfícies internas do depósito e limpe bem todas essas superfícies. Não utilize detergentes que possam danificar o aparelho. Nunca deixe água no depósito quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

Esvazie e limpe o humidificador antes de o guardar durante um período prolongado. Limpe o humidificador antes de nova utilização.

ELIMINAÇÃO:



Este produto é um resíduo de equipamentos elétricos e eletrónicos perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana. Não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se junto da sua autoridade local sobre qual o sistema de reciclagem em vigor.

	Cumprir os requisitos estabelecidos pela regulamentação comunitária.
	Utilização apenas em espaços interiores.
	Material de classe III
	Corrente contínua (DC)