

MODOS DE PESQUISA

* Apenas EQUINOX 900

PARQUE

Ótimo para áreas recreativas com alto teor de lixo, incluindo a detecção mais generalizada.



Geral e Moedas Finas

CAMPO


Ideal para detectar em campos históricos para obter a mais ampla variedade de tamanhos de alvos.



Moedas e Artefatos Moedas Finas e Artefatos

PRAIA

Para todas as condições de água salgada — areia seca, areia molhada, surf e debaixo d'água.



Areia Molhada e Seca Embaixo d'água e Surf

OURO*

Para prospecção de pepitas de ouro em locais de garimpos de ouro mineralizado.



Solo Normal Solo Difícil

COMEÇO RÁPIDO

LIGAR



SELECIONE MODO DE PESQUISA



CANCELAR RUÍDO



DETECTANDO



EQUINOX

700 | 900

GUIA DE INTRODUÇÃO

Este Guia de Introdução e o Manual do usuário completo do EQUINOX® estão disponíveis para baixar online.


 Obtenha estes idiomas e muito mais:

DE Deutsch **FR** français **PT** Português
EN Inglês **JP** 日本語 **RU** русский
ES Español **KR** 한국어 **ZH** 中文



4901-0449-1

MONTAGEM



APERTAR CONECTORES (CAMLOCKS)

Aperte os conectores (Camlocks) se eles deslizarem ou ficarem soltos.




Abrir



Aperte suavemente em incrementos




Fechar



Verifique e repita se necessário

CARREGAR

5-6 HORAS



⚠ Carregue seu detector com um carregador USB de boa qualidade com capacidade de carga mínima de 2A @ 5V. Há risco de falha do carregador USB se for usado um carregador de baixa qualidade. Procure as seguintes marcas nos carregadores USB:



3 HORAS



CONTROLES E TELA DE EXIBIÇÃO



* Apenas EQUINOX 900