



Conheça seu

# motorola edge<sup>50</sup> NEO



Antes de usar o telefone, leia as informações legais, regulatórias e de segurança fornecidas com o produto.



<sup>1</sup>**Carregamento sem fio:** use um carregador sem fio certificado com o padrão Qi (vendido separadamente).

<sup>2</sup>**Fones de ouvido:** use fones com conector USB-C. Para fones com plugue de 3,5 mm, conecte um adaptador para USB-C. Os fones e o adaptador podem ser vendidos separadamente.


<sup>3</sup>**Abertura de ventilação:** verifique se acessórios, como capa ou película protetora, não estão obstruindo a abertura de ventilação para evitar ruídos durante as chamadas ou reproduções de mídia.

# Coloque o chip e ligue o telefone

- 1 Insira a ferramenta de remoção do chip no furo ao lado da bandeja do chip para retirá-la.

Certifique-se de usar o chip do tamanho correto e não o recorte.

- 2 Coloque o chip com os contatos dourados virados para cima, depois insira com cuidado a bandeja na entrada.



**Opção de eSIM:** seu telefone também é compatível com um eSIM (chip integrado) além do chip físico. Se quiser ativar ou usar um, saiba mais com sua operadora.

**Conexão 5G:** exige plano de serviço e cobertura de rede móvel 5G. Disponível apenas em áreas selecionadas. O dispositivo não é compatível com todas as redes 5G. Entre em contato com seu provedor de serviço para saber os detalhes.

- 3 Mantenha o botão liga/desliga  pressionado para ligar o telefone e siga as instruções para começar.

Para desligar o telefone, pressione os botões de aumentar o volume e liga/desliga  +  ao mesmo tempo.

# Ajuda e mais

Encontre respostas, atualizações e informações:

- **Precisa de ajuda?** Na tela inicial, deslize para cima e toque em **Configurar > Ajuda** para saber como usar o telefone e obter suporte.
- **Acesse mais conteúdo:** obtenha software, guias do usuário e muito mais em [www.motorola.com/mymotoedge](http://www.motorola.com/mymotoedge).
- **Baixe apps:** toque em **Play Store** para procurar e baixar apps.

**Cuidado.** Películas podem reduzir a sensibilidade da tela ao toque. Não use películas com mais de 0,5 mm de espessura.

**Avisos operacionais.** Obedeça a todas as restrições locais ao usar dispositivos móveis em áreas públicas, como hospitais, aeronaves ou escolas.

- **Áreas suscetíveis a explosões:** as áreas suscetíveis a explosões costumam ser sinalizadas, mas não sempre. Elas podem incluir áreas de detonação, postos ou áreas de abastecimento de combustíveis (como abaixo do convés principal em barcos) e instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, além de zonas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pó metálico.

Desligue o telefone antes de entrar nessas áreas e não carregue as baterias. Nesses locais, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

- **Símbolos:** seu carregador, telefone, bateria (se removível), tela do telefone, guia do usuário ou embalagem pode conter símbolos, definidos da seguinte maneira:

|   |   |
|---|---|
|  A seguir, veja informações importantes sobre segurança.                                |  Use o produto somente em ambientes fechados.                             |
|  Não descarte a bateria nem o telefone no lixo doméstico.                              |  Não descarte a bateria nem o telefone no fogo.                          |
|  Ouvir música ou voz em volume alto nos fones de ouvido poderá prejudicar sua audição. |  A embalagem e os papéis que vieram com o telefone devem ser reciclados. |

**Isonções de responsabilidade legal.** Recursos, serviços e apps dependem da rede e podem não estar disponíveis em todas as áreas. Termos/taxas adicionais podem ser aplicáveis. As especificações do produto e outras informações contidas neste guia são consideradas precisas no momento da impressão ou publicação. A Motorola reserva-se o direito de corrigir ou alterar qualquer informação sem aviso prévio.

**Arbitragem.** Sua compra é regida por uma cláusula compromissória compulsória. Para ver mais informações e saber como revogá-la, consulte o guia legal fornecido com o telefone.

**Direitos autorais e marcas registradas.** O nome MOTOROLA, a logomarca estilizada M, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play e demais marcas e logotipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC. USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais

registradas do USB Implementers Forum. Todos os demais nomes de produtos ou serviços pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

ID do produto: **motorola edge 50 neo** (Modelo XT2409-2)

Número do manual: SSC8E43416-B



**motorola.com**

