




INSTALLATION GUIDE



安装指引 | インストールガイド | 설치 가이드




HICK75




















★


The stabilizer buckle in the blank is opposite to the other stabilizer buckle

空格处卫星轴与其他卫星轴位置相反

衛星軸バックルの空間内での位置は、他の衛星軸バックルとは逆になります。

공간 내 위성축 버클의 위치는 다른 위성축 버클의 위치와 반대입니다.








★


The stabilizer buckle in the blank is opposite to the other stabilizer buckle

空格处卫星轴与其他卫星轴位置相反

衛星軸バックルの空間内での位置は、他の衛星軸バックルとは逆になります。

공간 내 위성축 버클의 위치는 다른 위성축 버클의 위치와 반대입니다.






NUPHY KICK75

**LOW
PROFILE.**








NUPHY KICK75


**HIGH
PROFILE.**



KICK75 LOW PROFILE -----> KICK75 HIGH PROFILE








★


When installing a switch, please make sure to aim the switch pins correctly so both pins are aligned with a hole on the socket simultaneously before insertion, failure to do so could easily damage the pins.


在安装轴体时，请确保轴体针脚正确对准孔位，使两个针脚都与孔位对齐再同时插入，否则很容易损坏轴体针脚。

軸を取り付ける際は、ピンの向きをしっかりと確認してください。ピンが簡単に損傷する可能性がありますので、穴の位置が合っているかを確認しながら慎重に取り付けてください。

스위치를 교체할 때 스위치의 핀과 메인보드의 스위치 체결 부의 위치를 확인한 후 체결해 주십시오. 그렇지 않으면 스위치의 핀이 쉽게 손상될 수 있습니다.







PS:

Disassembly of the Normal-profile stabilizer buckle

高轴卫星轴的拆卸

ノーマルプロファイルスタビライザーバックルの分解

노멀 프로파일 스테빌라이저 버클의 분해


&

Installation of the Low-profile stabilizer buckle

矮轴卫星轴的安装

ロープロファイルスタビライザーバックルの取り付け

로우 프로파일 스테빌라이저 버클의 설치






★


The stabilizer buckle in the blank is opposite to the other stabilizer buckle

空格处卫星轴与其他卫星轴位置相反

衛星軸バックルの空間内での位置は、他の衛星軸バックルとは逆になります。

공간 내 위성축 버클의 위치는 다른 위성축 버클의 위치와 반대입니다.






★

The stabilizer buckle in the blank is opposite to the other stabilizer buckle

空格处卫星轴与其他卫星轴位置相反

衛星軸バックルの空間内での位置は、他の衛星軸バックルとは逆になります。

공간 내 위성축 버클의 위치는 다른 위성축 버클의 위치와 반대입니다.






★

The stabilizer buckle in the blank is opposite to the other stabilizer buckle

空格处卫星轴与其他卫星轴位置相反

衛星軸バックルの空間内での位置は、他の衛星軸バックルとは逆になります。

공간 내 위성축 버클의 위치는 다른 위성축 버클의 위치와 반대입니다.



EN Founded by a small team of passionate dreamers, NuPhy has always been at war with boredom and uninspiring designs. **CN** NuPhy Studio 是一群无聊的家伙创立的小公司，等到我们无法制造出有趣产品的那一天，这个工作室将不再存在。 **JA** 「NuPhy Studio」は、退屈な仲間たちが立ち上げた小さな会社であり、私たちが面白い製品を生み出せなくなる日が訪れた時、このスタジオは存在しなくなるでしょう。 **KO** NuPhy Studio 는 일상이 지루했던 사람들이 모여 창업한 회사입니다. 우리가 재미있는 제품을 만들 수 없을 때, 이 스튜디오는 더이상 존재하지 않을 것입니다.