









TECKNET Wireless Mouse  User Manual Model: EWM01576 ENDEFRESITJP	Package Contents: x 1 x 1 x 1 x 1 Button Instructions:  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
---	--

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical& Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. 	Produktspezifikationen: Arbeitsstrom: <3mA DPI: 800/1200/1600/2000/2400DPI Empfangsentfernung: <10m Batteriekapazität: 300mAhmAH Ladekabel: Type-C übertragungsleistung: 1.5dBm Systemkompatibel: Windows7/8/8.1/macOS/Android (Hinweis: Bei einem macOS können die Seitentasten nicht verwendet werden.) Lademethode: 1. Schließen Sie das mit der Maus gelieferte Ladekabel an, um sie aufzuladen. Verbinden Sie den USB-Typ-C-Anschluss mit dem Ladeanschluss der Maus und den USB-A-Anschluss mit einem USB-Anschluss wie z. B. einem PC (siehe Abbildung unten).  DE	2. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die LED erlischt. Bitte ziehen Sie dann das Ladekabel ab. (Die Ladezeit beträgt ca. 3 bis 4 Stunden) Der Ladezustand wird mit den folgenden LED-Anzeigen angezeigt. Rot: Der Akku ist schwach Orange: Aufladen Aus: Der Ladevorgang ist abgeschlossen Tipps: Selbst wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, die Maus längere Zeit jedoch nicht benutzt wurde, geht die Maus in den Ruhezustand. Klicken Sie mit der Maus, um zum Arbeitszustand zurückzukehren. (Es kann zu einer leichten Verzögerung bei der ersten Wiederherstellung kommen) DE	Spécifications du produit: Courant de fonctionnement : <3mA DPI: 800/1200/1600/2000/2400DPI Portée de réception: <10m Capacité de la batterie: 300mAhmAH Câble de chargement: Type-C Puissance de transmission: 1.5dBm Systèmes compatibles: Windows7/8/8.1/macOS/Android (Remarque : pour macOS, les boutons latéraux ne peuvent pas être utilisés.) Méthode de chargement: 1. Connectez le câble de chargement fourni avec la souris pour charger. Connectez le connecteur USB Type-C au port de chargement de la souris et le connecteur USB A au port USB comme un PC comme montré ci-dessous.  FR	2. Lorsque le chargement est terminé, quand le LED s'éteint, veuillez débrancher le câble de chargement. (Le temps de chargement est d'environ 3 à 4 heures) Le statut du chargement est indiqué par les voyants LED suivants. Rouge : La batterie est faible Orange : Chargement Éteint : Chargement terminé Conseils: Même si le courant est éteint, si la souris n'a pas été utilisée depuis longtemps, la souris va se mettre en veille. Cliquez sur retour pour la réactiver. (Il peut y avoir un décalage dans la récupération initiale) FR	Especificaciones del producto: Corriente de trabajo: <3mA DPI: 800/1200/1600/2000/2400DPI Distancia de recepción: <10m Capacidad de la batería: 300mAhmAH Cable de carga: Tipo-C Poder de transmisión: 1.5dBm Compatible con: Windows7/8/8.1/macOS/Android (Nota: para macOS, no se pueden usar los botones laterales.) Método de carga: 1. Conecte el cable de carga suministrado con el mouse para cargarlo. Conecte el conector USB tipo C al puerto de carga del mouse y el conector USB A a un puerto USB como una PC, como se muestra a continuación.  ES	2. La carga se completa cuando el LED se apaga. Desenchufe el cable de carga. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 a 4 horas). El estado de carga se puede ver con los siguientes indicadores LED. Rojo: la batería está baja Naranja: carga Apagado: la carga está completa Consejos: Incluso si el interruptor de encendido está on, si el mouse no se ha utilizado durante un período, el mouse se apagará. Haga clic con el mouse para volver al estado de trabajo. (Puede haber un ligero retraso en la recuperación inicial) ES	Specifiche del Prodotto: Corrente di funzionamento: <3mA DPI: 800/1200/1600/2000/2400DPI Distanza di ricezione: <10 metri Capacità della batteria: 300mAhmAH Cavo di ricarica: Tipo-C Potenza di trasmissione: 1.5dBm Compatibile con il sistema: Windows7/8/8.1/macOS/Android (Nota: con il macOS non si possono usare i tasti laterali.) Come si ricarica: 1. Collegare il cavo per la ricarica fornito con il mouse per ricaricarlo. Collegare il connettore USB Type-C alla porta per la ricarica del mouse e il connettore USB A ad una porta USB, ad esempio ad un PC, come illustrato di seguito.  IT	2. La ricarica è completa quando il LED si spegne. Scollegare il Cavo per la ricarica. (Il tempo di ricarica è di circa 3 a 4 ore) Lo stato della ricarica può essere visto con i seguenti indicatori LED. Rosso: la batteria è scarica Arancione: ricarica in corso Off: ricarica completata Suggerimenti: Anche se l'interruttore di alimentazione fosse acceso, se il mouse non fosse stato usato per un periodo di tempo, il mouse passerà alla modalità di sospensione (sleep). Fare clic con il mouse per tornare allo stato di operatività. (Potrebbe verificarsi un leggero ritardo nel recupero iniziale) IT	
---	---	---	--	--	---	--	--	--	--

尺寸：74.5 x 105 MM

材质：80g 书纸 单色印刷 双面印刷 十字折