





10

2 Tekan

terapeuta



1. ถอดสายไฟออกจากระบบจ่ายไฟภายนอกและชุดจ่ายไฟ
 2. กดปุ่มตัวเลือกที่ต้องการในเมนูต่อไปนี้ แล้วดึงหัวร่อง



- שלך, עד שהיא יוצאת לחלוטין מהמאוזן.




- ההוור של המודול ביד אחת, ומשוך את ידית מודול אספקת החשמל באמצעות מערכת אספקת החשמל החיצונית וממודול המתה.



ט' אב מינדייל


- .1
.2





Lắp Đặt Mô-đun Cấp Nguồn

- Nhấn Thả Tay Cầm của Mô-đun bằng một tay và giữ phần dưới của mô-đun bằng tay kia. Nhẹ nhàng đẩy mô-đun dọc theo ray dẫn hướng khe.
- Thả Tay Cầm để cố định mô-đun cấp nguồn vào đúng vị trí.



Kết Nối Dây Nguồn và Kết Nối Với Mặt Đất


Kết nối thiết bị với ổ cắm điện bằng dây nguồn được cung cấp. Khi đó, nó sẽ kết nối với mặt đất thông qua nguồn điện.



Tháo Mô-đun Cấp Nguồn

- Tháo dây nguồn khỏi hệ thống cấp nguồn bên ngoài và mô-đun nguồn.
- Nhấn Thả Tay Cầm của mô-đun bằng một tay và kéo Tay Cầm Mô-đun Cấp Nguồn bằng tay kia cho đến khi nó hoàn toàn ra khỏi khung máy.


Để được hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ thay thế, hướng dẫn sử dụng, v.v., vui lòng <https://support.omadanetworks.com/>.



外觀

전원 공급 장치 모듈 설치

- 한 손으로 모듈의 잠금해제 레버를 누르고, 다른 손으로 모듈 하단을 잡습니다. 슬롯 가이드 레일을 따라 모듈을 부드럽게 밀어 넣습니다.
- 잠금해제 레버를 분리하여 전원 공급 장치 모듈을 제자리에 고정합니다.



전원 코드를 연결하고 접지에 연결합니다

제공된 전원 코드를 사용하여 장치를 전원 콘센트에 연결합니다. 동시에 전원 공급 장치를 통해 접지에 연결됩니다.



卸下電源模組

- 從外部供電系統和電源模組上拔下電源線。
- 用一隻手按下模組的解扣握柄，然後用另一隻手拉動電源模組手柄，直到其完全脫離機箱。

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。
- 警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。
- 透過電源線將產品插入具有接地的牆壁插座上。
- 插座應安裝在設備附近且易插拔的位置。
- 本設備不適合在兒童可能會出現的場所使用。