

Download User Manual

Download on Mobile App

Rider 15 Neo

Quick Start Guide
Schnellstartanleitung
Guide de démarrage rapide
Guida introduttiva
Guia de inicio rápido
Ghid rapid de utilizare
Gyors üzembehelyezési útmutató
빠른 시작 안내
Skrócona instrukcja obsługi
クイックスタートガイド
快速使用指南

www.brytonsport.com

Bryton

Getting Started

PC

bryton

Rider 15 neo

At least 4 Hours

POWER/MENU/BACK

OK/RECORD

BACKLIGHT/PAGE

1 Power On

Bluetooth

*Long press to turn off the device.

2 Select Unit

km/h

mi

°C

°F

OK

3 Get GPS Signal

Record

Without Recording

4 GO!

Recording

213 km/h

15:38 DST

12

Stop

00 km/h

DST

19

Choose not to stop

Confirm to stop recording

OK

Continue recording

Setting

SET

00 km/h

BIKE

ALT

SYNC

DEL

UNIT

HOURL

ODO

RESET

A Bike Profiles

Select Bike1 or Bike 2

OK

Wheel Size

TIRE

2069

Select Number

0-9 2096

0-9 2096

0-9 2096

0-9 2096

Refer to User Manual for wheel size.

B Altitude

ALT

00069

Select Number

- or 0 00030

0-9 00030

0-9 00030

0-9 00030

0-9 00030

D Delete Data

DEL

>8h

Select

>8h

>16h

>24h

ALL

works only when the storage is less than 8h, 16h, 24h.

E Select Unit

UNIT

km/h

°C

or

mi/h, °F

OK

G Odometer

ODO

000000

Select Number

0-9 00000

0-9 00000

0-9 00000

0-9 00000

C Sync (Optional)

SYNC

OK

Select Sensor

OK

To pair sensors with Rider 15 neo, please have Bryton Smart Sensors installed first, and then wear heart rate monitor or rotate crank and wheel a few times to wake Bryton Smart Sensors up while scanning.

F Hour

12h

12h or 24h

OK

Identify time format by the clock icon.

5:25

5:25

5:25 pm

5:25 am

H Factory Reset

RESET

YES

Select No

OR

Select No

OK

Heart Rate Monitor

SCAN

WAIT

YES

76

Cadence Sensor

SCAN

WAIT

YES

16

Speed Sensor

SCAN

WAIT

YES

12

Combo Sensor

SCAN

WAIT

YES

54 32

Sync Tracks to Bryton Active App

1

Scan QR code on the cover to download Bryton Active App or go to Google Play/App Store to search Bryton Active App. Then, log in or create an account.

2

Check if the UUID shown on app is same as your device. Select YES to confirm adding this device. If the UUID does not match, press NO to try adding again.

3

Go to **Settings > Device Manager > + > Rider 15 neo** to add your GPS device.

4

Successfully added! Now click **BT Sync** to upload new tracks to Bryton Active App.

Mount Installation

1

2

1

2

(Optional)

PDF

ENG
Function Keys
A OK/RECORD ( )
OK: In Menu, press to confirm a selection.
Record: In free cycling, press to start recording. When recording, press to stop recording.
B BACKLIGHT/PAGE ( )
Backlight: Long Press to turn on/off backlight.
Select Options: In Menu, press to move down and scroll through menu options.
Switch Pages: In Meter mode, press to switch meter screen pages.
C POWER/MENU/BACK (  )
Enter/Exit Menu: Press to enter/exit menu. Press to return to the main menu.
Power on/off: Press to turn the device ON. Long Press to turn the device OFF.

Reboot
Press (  ) at the same time to reboot the device.
Bryton Active App Sync Data to Bryton Active App
After Bluetooth pairing with Bryton App and simple setup, you can upload trips, receive phone calls, texts and email notifications, customize data grids and manage other advanced settings.
It is required to add your device to your Bryton Active account before syncing data for the first time.
To add, 1. Scan the QR code printed on the cover page of the Quick Start Guide with your smartphone to download Bryton Active App. 2. Sign up / log in to your Bryton Active App account. 3. In the App, go to "Settings"> "Device Manager"> "+". 4. Select your device and tap "Yes" to add your device to your Bryton Active Account. 5. Your device is now successfully paired with the Bryton Active App.

Upload / Share Your Tracks via USB
1. Connect the device to your computer via the included USB cable. 2. Select fit files from Bryton> Actives folder in the device. 3. Upload files to brytonactive.com and popular training sites including STRAVA, TrainingPeaks, Endomondo, Relive, Today's Plan and many more.

					Afternoon
					Unit of Temperature
					Unit of Length
					Gradient
					Ride Time
					Trip Time
					Ride Time / Trip / Time Current Time
					Heart Rate Sensor
					Cadence Sensor

Note:
•To enhance product performance, please update device firmware via Bryton Update Tool (www.brytonsport.com>  (Menu)> Support > Download.) when new firmware is available.
•Please keep away from other BLE sensors during sensor pairing.
•For Video Instructions, please go to www.brytonsport.com>  (Menu)> Support > Tutorial.
•For User Manual, please go to www.brytonsport.com>  (Menu)> Support > Download > Manual > User Manuals.

DE
Schlüsselfunktionen
A OK/AUFZEICHNUNG ( )
OK: Im Menü: Drücken, um eine Auswahl zu bestätigen.
Im Radfahrmodus: Drücken, um Aufzeichnung zu starten. Während Aufzeichnung durchführen, um Aufzeichnung zu beenden.
B HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSEITE ( )
Hintergrundbeleuchtung: Lange Drücken, um Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten. Optionen auswählen: Im Menü drücken, um auf nächsten Auswahlpunkt zu springen und durch das Menü zu scrollen.
Datenseiten wechseln: In der Messansicht drücken, um zwischen verschiedenen Datenseiten zu wechseln.
C EIN-AUS/MENU/ZURÜCK (  )
Menü öffnen/verlassen: Drücken um Menü zu öffnen/verlassen oder um das Hauptmenü zurückzukehren.
Ein-/Ausschalten: Drücken, um Gerät einzuschalten. Lange drücken, um Gerät auszuschalten.

Neu starten
A    gleichzeitig drücken, um das Gerät neu zu starten.
Bryton Active App
Daten mit Bryton-Active-App synchronisieren
Nachdem das Gerät über Bluetooth mit der Bryton Active App gekoppelt ist, können Sie Touren hochladen, Anruf-, Nachrichten- und E-Mail-Benachrichtigungen empfangen, die Dateneinfelder auf dem Gerät anpassen und erweiterte Einstellungen verwalten.
Bevor Sie zum ersten Mal Daten synchronisieren, müssen Sie das Gerät zu Ihrem Bryton Account hinzufügen.
Zum Hinzufügen: 1. Scannen Sie den auf dem Cover der Schnellstartanleitung aufgedruckten QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die Bryton Active App herunterzuladen. 2. Weiden Sie sich bei Ihrem Bryton Active Konto an/melden Sie ein. 3. Gehen Sie in der App zu "Einstellungen"> "Gerätemanager"> "+". 4. Wählen Sie Ihr Gerät und bestätigen Sie mit "Ja", um das Gerät zu Ihrem Bryton Active Account hinzuzufügen. 5. Ihr Gerät ist jetzt erfolgreich mit der Bryton Active App verbunden.
Hochladen / Teilen Ihrer Tracks via USB
1. Verbinden Sie das Gerät mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem PC. 2. Wählen Sie die entsprechenden Dateien aus dem Ordner "Bryton"> "Activities" auf dem Gerät. 3. Laden Sie die Dateien zu brytonactive.com oder bekannten Trainingsanbietern wie STRAVA, TrainingPeaks, Endomondo, Relive, Today's Plan und vielen weiteren hoch.

					Nachmittags
					Temperaturinheit
					Längeneinheit
					Neigung
					Fahrtzeit
					Tourendauer
					Fahrtzeit / Tourendauer/ Zeit
					Herzfrequenz-Sensor
					Kadenzsensor

Bemerkung:
•Um die Produktperformance zu verbessern, aktualisieren Sie die Geräte-Firmware bitte über das Bryton Update Tool (www.brytonsport.com>  (Menu)> Kundendienst > Download.) wenn eine neue Firmware verfügbar ist.
•Bitte halten Sie das Gerät beim Pairing von anderen BLE Sensoren fern.
•Gehen Sie für Videolanleitungen zu www.brytonsport.com>  (Menu)> Kundendienst > Tutorial.
•Für Bedienungsanleitungen besuchen Sie bitte www.brytonsport.com>  (Menu)> Kundendienst > Download > Anleitungen.

FR
les fonctions clés
A OK/Enregistrement ( )
OK: Dans le menu, appuyez pour confirmer une sélection.
Enregistrement : En mode cyclisme libre, appuyez pour commencer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, appuyez pour arrêter l'enregistrement.
B Rétroéclairage/Page ( )
Rétroéclairage : Appuyez longuement pour activer/désactiver le rétroéclairage.
Sélectionner des options : Dans le menu, appuyez pour descendre et faire défiler les options du menu.
Faire défiler les pages : En mode Compteur, appuyez pour passer à la page de l'écran du compteur.
C Allumer/Page d'accueil / Retour (  )
Entrer/Sortir de la page d'accueil : Appuyer pour retourner à la page d'accueil.
Allumer/Éteindre : Appuyez pour allumer l'appareil. Appuyez longuement pour éteindre l'appareil.

Redémarrer
Appuyez sur (  ) en même temps pour redémarrer l'appareil.
Bryton Active App synchronise avec Bryton Active App
Après avoir fini l'appariage Bluetooth avec l'application Bryton et la configuration simple, vous pouvez télécharger des parcours, personnaliser la page de données, recevoir des notifications d'appels téléphoniques, SMS, e-mails et gérer les fonctions avancées.
Avant de commencer les données pour la première fois, il est nécessaire d'ajouter votre appareil à votre compte Bryton Active.
1. Scannez le code QR imprimé sur la page de couverture du Guide de démarrage rapide avec votre smartphone pour télécharger l'application Bryton Active. 2. Inscrivez-vous / connectez-vous à votre compte Bryton Active App. 3. Dans l'application, allez dans «Paramètres»> «Device Manager»> «+». 4. Sélectionnez votre appareil et appuyez sur «Oui» pour ajouter votre appareil à votre compte Bryton Active. 5. Votre appareil est maintenant couplé avec l'application Bryton Active
Télécharger / partager vos parcours via USB
1. Connectez l'appareil à votre ordinateur via le câble USB inclus dans la boîte. 2. Sélectionnez les fichiers FIT dans le dossier Bryton> Actives de l'appareil. 3. Téléchargez des fichiers sur brytonactive.com et sur des sites d'entraînement populaires tels que STRAVA, TrainingPeaks, Endomondo, Relive, Today's Plan et etc.

					Après-midi
					Unité de température
					Unité de longueur
					Gradient
					Temps d'exercice
					Durée d'itinéraire
					Durée
					Capteur de fréquence cardiaque
					Capteur de cadence

Remarque:
•Pour améliorer les performances du produit, veuillez mettre à jour le logiciel de l'appareil via Bryton Update Tool (www.brytonsport.com>  (Menu)> Support > Download.) lorsqu'un nouveau logiciel est disponible.
•Veuillez rester à l'écart des autres capteurs BLE pendant l'appairage des capteurs.
•Pour des instructions vidéo, veuillez accéder à www.brytonsport.com>  (Menu)> Support >Didactical.
•Pour obtenir le manuel d'utilisateur, veuillez accéder à www.brytonsport.com>  (Menu)> Support > Téléchargeur > Manuel > Manuels d'utilisation.

IT
Funzionamento del pulsanti
A OK/REGISTRAZIONE ( )
OK: In Menù, premere per confermare una selezione.
Registrazione: in modalità pedata libera, premere per iniziare la registrazione. Durante la registrazione, premere per arrestare la registrazione.
B RETROILLUMINAZIONE/PAGINA ( )
Retroilluminazione: premere a lungo per accendere/spegnere la retroilluminazione.
Selezione opzioni: Nel Menù, premere per scendere e scorrere tra le opzioni del menù.
Cambia pagina: durante la visualizzazione della griglia dati, premere per passare alla pagina successiva.
C ALIMENTAZIONE/MENU/INDIETRO (  )
Entrare/uscire nel menu: premere per entrare/uscire nel/dal menù. Premere per tornare al menù principale.
Accensione/Spengimento: premere per accendere il dispositivo. Premere a lungo per spegnere il dispositivo.

Riavvio
premere (  ) contemporaneamente per riavviare il dispositivo.
Bryton Active App
Sincronizzazione dati su Bryton Active App
Dopo l'associazione con l'app Bryton Active via Bluetooth e un semplice settaggio, puoi caricare itinerari, ricevere notifiche per chiamate, messaggi ed email, personalizzare le griglie dati e gestire altre impostazioni avanzate.
È necessario aggiungere il tuo dispositivo al tuo account Bryton Active prima di effettuare la prima sincronizzazione dati.
Per aggiungere. 1. Scannare la codice QR stampato sulla copertina della Guida Rapida con il tuo smartphone per scaricare l'app Bryton Active. 2. Registrarsi / accedere al proprio account Bryton Active App. 3. Nell'App, andare su "Impostazioni"> "Gestione dispositivi"> "+". 4. Selezionare il proprio dispositivo e premere "SI" per aggiungere il dispositivo al tuo account Bryton Active. 5. Il tuo dispositivo è ora associato con successo all'app Bryton Active
Caricare / Condividere tracciati via USB
1. Connettere il dispositivo al proprio computer tramite il cavo USB incluso. 2. Selezionare i file fit dalla cartella Bryton > Actives del dispositivo. 3. Caricare i file su brytonactive.com e i più popolari siti di allenamento inclusi STRAVA, TrainingPeaks, Endomondo, Relive, Today's Plan e altri ancora.

					Pomeriggio
					Unità temperatura
					Unità lunghezza
					Pendenza
					Tempo viaggio
					Tempo percorso
					Tempo viaggio/Tempo di pedalata
					Sensore frequenza cardiaca
					Sensore cadenza

Note:
•Per migliorare la performance del dispositivo, puoi aggiornarlo utilizzando Bryton Update Tool (www.brytonsport.com>  (Menu)> Supporto > Download.) quando il nuovo firmware è disponibile.
•Tenersi lontano da altri sensori BLE durante l'associazione del sensore.
•Per istruzioni video, andare al sito www.brytonsport.com>  (Menu)> Supporto > Istruzioni.
•Per il Manuale Utente, andare al sito www.brytonsport.com>  (Menu)> Supporto > Download > Manuale > Manuale d'uso.

ES
Funciones principales
A OK/RECORD ( )
OK: En Menú, presione para confirmar la selección.
Record: en ciclismo, presione para iniciar la grabación. Cuando esté grabando, presione stop para detener la grabación.
B RETROILUMINACIÓN/PÁGINA ( )
Retroiluminación: mantenga pulsado para activar/desactivar la retroiluminación.
Selección de opciones: en el Menú, presione para mover hacia abajo y desplazarse por el menú de opciones.
Cambiar de página: En el modo Medición, presione para cambiar la página de la pantalla de Medición.
C ALIMENTACIÓN/MENÚ/ATRÁS (  )
Menú Entrar/Salir: presione para el menú entrar/salir. Presione para volver al menú principal.
Encendido/Apagado: presione para encender el dispositivo. Mantenga presionado para apagar el dispositivo.

Reiniciar
Presione (  ) al mismo tiempo para reiniciar el dispositivo.
Sincronización de datos con la aplicación Bryton Active
Tras emparejar por Bluetooth con Bryton Active App Sync Data y con una sencilla configuración, podrá cargar recorridos, recibir llamadas de teléfono, notificaciones de texto y e-mail, personalizar las cuadrículas de datos y gestionar otros ajustes avanzados. Es necesario añadir su dispositivo a su cuenta Bryton Active antes de sincronizar datos por primera vez.
Para añadir. 1. Escanee el código QR impreso en la portada de la Guía Quick Start (Guía de Inicio Rápido) con su teléfono móvil para descargar Bryton Active App. 2. Acceda a su cuenta Bryton Active App. 3. En la aplicación, vaya a Ajustes > Gestor del dispositivo > "+". 4. Seleccione su dispositivo y toque "Sí" para añadir su dispositivo a la cuenta Bryton Active. 5. Ahora, su dispositivo está emparejado con Bryton Active App.

Cargar/Comparar sus rutas via USB
1. Conecte el dispositivo a su ordenador usando el cable USB incluido. 2. Seleccione los archivos de Bryton> Carpeta de actividades en el dispositivo. 3. Cargue los archivos en brytonactive.com y otras conocidas plataformas, incluyendo STRAVA, TrainingPeaks, Endomondo, Relive, Today's Plan y muchas más.

Descripción de los iconos			
	Bicicleta 2	 Promedio	 Tarde
	No hay señal GPS (sin fijar)	 Máximo	 Unidad de temperatura
	Señal GPS intensa	 Notificación de llamada	 Unidad de longitud
	Estado de la alimentación	 Notificación de e-mail	 Gradiente
	Velocidad media por encima/por debajo	 Notificación de mensaje de texto	 Duración del pedalazo
	Dirección	 Modo de configuración	 Duración del viaje
	Grabación	 Ganancia de altitud / Pérdida de altitud	 Duración del pedalazo
	Pausa	 Distancia	 Duración del viaje/hor
	Retroiluminación	 Distancia	 Sensor del ritmo cardíaco
		 Cuentakilómetros	 Sensor de cadencia