

Honeywell

SOUNDBAR

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

مكبر صوت عمودي

دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

खावटबार

कुर्मोकारुङ्गान

करुणाअनकुर्मोकारुङ्गान



HC000260/AUD/SB/U4000/IN

HC000261/AUD/SB/U4000/INT

www.honeywellconnection.com

info@honeywellconnection.com

The Honeywell trademark is used under license from Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by Secure Connection Private Limited, India.

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. ©2025 Secure Connection Private Limited, India. All rights reserved.

Secure Connection Limited

Flat H, 11th Floor Tower 6
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
Kl, Hong Kong

support@honeywellconnection.com

Tel.: +852 5803 1828

Web: www.honeywellconnection.com

Honeywell



Dear Customer,

Thank you for purchasing Honeywell Trueno U4000 Soundbar.

In order to facilitate the installation and use of this Multifunctional Soundbar, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy quality sound, please use this manual for proper use and maintenance of your product.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

1. What's in the Box	01
2. Performance Index	01
3. Product Appearance And Structure	02
4. Function Description	03
5. Remote Control	03
6. How to Operate	04
6.1. Powering on	04
6.2. Connecting Soundbar to Subwoofer	04
6.3. Pairing via Bluetooth	04
6.4. 3.5mm AUX Cable Operation	05
6.5. USB Function	05
6.6. HDMI/ARC Operation	05
6.7. Digital Optical Operation	05
6.8. Equalizer Mode	06
6.9. LED Light Operation	06
7. Precautions for Use	06
8. Troubleshooting	06

What's in the Box

1. Trueno U4000 Soundbar: 1 Unit
2. Wired subwoofer: 1 Unit
3. Remote control: 1 Unit
4. 3.5mm AUX cable (1.5 meter): 1 Unit
5. Wall mount accessory: 1 Unit
6. AAA Battery: 2 Units
7. User manual: 1 Unit
8. Warranty card: 1 Unit
9. Thank You card: 1 Unit

Performance Index

Product Name	Trueno U4000 Soundbar
Audio interface	Bluetooth 3.5mm AUX USB HDMI/ARC Digital optical
Charging interface	AC input
Output power	240W
Rated voltage	AC 110-240V
Bluetooth version	v5.3+EDR
Bluetooth range ¹	10 meters
Battery type & capacity	N/A (wired power cable)
Driver size ²	Soundbar: 57mm x 4 Subwoofer: 165.10mm
Frequency range	20Hz-20KHz
Signal to noise ratio ³	≥ 70dB
Impedance ⁴	4Ω*4 + 4Ω*1
Product dimension	Soundbar: L900xH81xD84.7mm Wired Subwoofer: L190xH372xD305mm
Product weight	6.3Kg

1. The bluetooth range can vary depending on the ambient environment. The range is tested in an outdoor environment with no physical obstacles.
2. Driver size denotes the diameter of the diaphragm.
3. Signal to noise ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power, it is represented in decibels.
4. Impedance refers to the load a speaker places on an amplifier. Technically, impedance is the "resistance" a speaker offers to the current supplied by an amplifier because the output current of an amplifier is ac (not dc, like from a battery), this resistance is called impedance.

Product Appearance And Structure

Left



Right




Back




Front



Top



Function Description



	Short press to turn power on/off
	Short press to switch between Bluetooth, AUX, USB, Digital optical & HDMI/ARC mode
	Short press to previous track, long press to decrease volume.
	Short press to next track, long press to increase volume.
	Short press to play/pause, long press for 3 seconds to connect/disconnect the Bluetooth device
	Short Press to on/off LED light

Remote Control

Button	Function
	Power on/off
MUTE	Mute sound or recover volume
PAIR	Bluetooth mode
INPUT	Switch between Bluetooth, AUX, USB, Digital optical & HDMI/ARC mode
VOL+	Increase volume
VOL-	Decrease volume
	Short press for next track, long press in USB mode for fast forward*
	Short press for previous track, long press in USB mode for fast backward*
 RESET	Short press to play/pause in bluetooth and USB mode, in AUX mode short press to mute/unmute, long press the button to reset the soundbar*
MUSIC	For music EQ effect
MOVIE	For movie EQ effect
NEWS	For news EQ effect
3D	3D effect on/off
TREB+	Increase treble
TREB-	Decrease treble
BASS+	Increase bass
BASS-	Decrease bass

*Applicable for USB and bluetooth mode only

*The Remote uses AAA battery

LED Display	Mode
OPT	Optical mode
BT	Bluetooth mode
ARC	HDMI/ARC mode
USB	USB media mode
AUX	Auxiliary input mode

How to Operate

Please follow the operational guidelines mentioned below.

Powering on

1. Plug the power cable attached with the Trueno U4000 Soundbar into a wall socket.
2. Press the power on/off button on the remote control or soundbar control panel to turn the unit on /off.

Connecting Soundbar to Subwoofer

1. Connect the subwoofer audio cable to SW Output interface on the Trueno U4000 Soundbar.
2. Subwoofer is now paired with the soundbar.

Pairing Via Bluetooth

Connecting any bluetooth device

1. Press the **BT** button on the control panel of the soundbar or the **PAIR** or **INPUT** button on the remote control until bluetooth mode is enabled. Soundbar is now in bluetooth pairing mode.
2. Open the bluetooth settings on any bluetooth device and search for device with name "Trueno U4000" and connect.

Note:

1. "Trueno U4000 Soundbar" will automatically re-pair with the last paired device whenever it is within range.
2. Devices with older bluetooth versions may prompt you to input a passcode key. Please enter "0000" on your device and press OK to successfully connect with "Trueno U4000 Soundbar".

3.5mm Aux Cable Operation

1. Insert the 3.5mm AUX cable into the AUX input.
2. Press the **BT** button on the control panel of the soundbar or the **INPUT** button on the remote control until AUX mode is enabled.
3. "Trueno U4000 Soundbar" is ready to play audio/music through AUX mode.

USB Function

Insert a USB Flash drive, the audio/music stored in the USB Flash drive will automatically start playing.

Note:

1. Soundbar is compatible with USB Flash drives up to 64GB in size and supports MP3 and WAV audio format only.
2. The soundbar also has a memory function that will recall and continue from the last-played track whenever a USB Flash drive is reinserted into the soundbar.

HDMI/ARC Operation

1. Connect a compatible device via HDMI/ARC cable (not provided with the soundbar) to the HDMI/ARC input on the soundbar.
2. Press the **BT** button on the control panel of the soundbar or the **INPUT** button on the remote control until HDMI mode is enabled.
3. The soundbar is now ready to use.
4. If connecting to TV directly, please ensure your TV supports HDMI/ARC and please connect to TV using the HDMI/ARC port only on the TV.

Note:

Ensure HDMI/ARC is selected as the TV's audio output.

Digital Optical Operation

1. Connect a compatible device to the digital optical cable (not provided with the soundbar) input on the soundbar.
2. Press the **BT** button on the control panel of the soundbar or the **INPUT** button on the remote control until digital optical mode is enabled.
3. The soundbar is now ready to use.

Note:

Ensure optical SPDIF is selected as the TV's audio output.

Equalizer Mode

The soundbar has three equalizer settings tailored for different music styles. press the Music, Movie and News button on the remote control to choose the EQ effect.

LED Light Operation

Short press the  button on the control panel of the soundbar to on/off LED Light.

Precaution for Use

- Do not use at high volume for any extended period to avoid hearing damage.
- Do not use if there is any loud unusual noise. If this happens, please contact us at support@honeywellconnection.com
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under the age of 3.
- This product contains magnetic material. Consult your physician before using the product in case you have a medical implant of any type.
- Do not attempt to disassemble this product as this may lead to a hazard and will void the warranty.
- Use this product only with the power supply provided along with this product (applicable for selected models only).
- Do not use this product near any form of excessive heat such as gas appliances and heating appliances.

Troubleshooting

Problem	Solution
No power	• Connect to the power source.
Unsuccessful bluetooth pairing	• Restart the product and try pairing again. • Disable bluetooth mode in your device and then re-enable it.
Poor audio quality	• Make sure the product is in the bluetooth range.
Low or no volume	• Increase the volume on "Trueno U4000 Soundbar" and/or connected device.
Undiscoverable in bluetooth pairing	• The product may be paired to a different device, disconnect from the paired device. • "Trueno U4000 Soundbar" is not in bluetooth mode, change to bluetooth mode.

เรียน ลูกค้า

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อ Honeywell Trueno U4000 Soundbar

เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน Soundbar มัลติฟังก์ชันนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อให้คุณได้รับเสียงคุณภาพสูงอยู่เสมอ กรุณาใช้คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งาน และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้อง

หากมีคำถามใด ๆ ระหว่างการใช้งาน กรุณาดูคู่มือเล่มนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน กรุณาติดต่อเรา:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

1. สิ่งที่อยู่ในกล่อง	01
2. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
3. รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
4. คำอธิบายฟังก์ชัน	03
5. รีโมทคอนโทรล	03
6. วิธีการใช้งาน	04
6.1. การเปิดเครื่อง	04
6.2. การเชื่อมต่อ Soundbar กับซิมบูทเฟิร์	04
6.3. การจับคู่ผ่านบลูทูธ	04
6.4. การใช้งานสาย AUX ขนาด 3.5 มม.	05
6.5. ฟังก์ชัน USB	05
6.6. การใช้งานHDMI/ARC	05
6.7. การใช้งานดิจิทัลออปติคัล	05
6.8. โหมดคิววอลเลย์เซอร์	06
6.9. การใช้งานไฟ LED	06
7. ข้อควรระวังในการใช้งาน	06
8. การแก้ไขปัญหา	06

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

1. Trueno U4000 Soundbar: 1 เครื่อง
2. ขั้วหูเฟอร์แบบมีสาย: 1 ชิ้น
3. รีโมทคอนโทรล: 1 ชิ้น
4. สาย AUX ขนาด 3.5 มม. (1.5 เมตร): 1 เส้น
5. อุปกรณ์เสริมสำหรับยึดผนัง: 1 ชิ้น
6. แบตเตอรี่ AAA: 2 ก้อน
7. คู่มือการใช้งาน: 1 เล่ม
8. บัตรรับประกัน: 1 ใบ
9. บัตรขอบคุณ: 1 ใบ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Trueno U4000 Soundbar
อินเทอร์เฟซเสียง	บลูทูธ AUX 3.5 มม. USB HDMI/ARC ดิจิตอลออปติคัล
อินเทอร์เฟซการชาร์จ	อินพุต AC
กำลังขับ	240W
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	AC 110-240 โวลต์
เวอร์ชันบลูทูธ	v5.3+EDR
ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ ¹	10 เมตร
ประเภทและความจุแบตเตอรี่	ไม่ระบุ (สายไฟแบบใช้สาย)
ขนาดไดรเวอร์ ²	Soundbar: 57 มม. x 4 ขั้วหูเฟอร์: 165.10 มม.
ช่วงความถี่	20 เฮิร์ตซ์-20 กิโลเฮิร์ตซ์
อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน ³	> 70 เดซิเบล
อิมพีแดนซ์ ⁴	4Ω*4 + 4Ω*1
ขนาดของผลิตภัณฑ์	Soundbar: L900×H81xD84.7 มม. ขั้วหูเฟอร์แบบมีสาย: L190×H372xD305 มม.
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์	6.3 กก.

1. ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
2. ขนาดของไดรเวอร์หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของไดอะแฟรม
3. อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวนกำหนดเป็นอัตราส่วนของพลังงานสัญญาณ ต่อพลังงานเสียงรบกวน โดยจะถูกแสดงเป็นหน่วยเดซิเบล
4. อิมพีแดนซ์หมายถึงโหลดที่เข้ารับการขับจากตัวแอมป์ ในทางเทคนิค อิมพีแดนซ์คือ "ความต้านทาน" ที่สายไฟมีต่อกระแสไฟฟ้าโดยแอมป์สายแอมป์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์แอมป์ที่ส่งออกเป็นกระแสสลับ (ไม่ใช่กระแสตรงเหมือนจากแบตเตอรี่) เรียกความต้านทานนี้ว่าอิมพีแดนซ์

รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

ด้านซ้าย



ด้านขวา




ด้านหลัง




ด้านหน้า



ด้านบน



คำอธิบายฟังก์ชัน



⏻	กดสั้นเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
↺	กดสั้นเพื่อสลับระหว่างโหมดบลูทูธ, AUX, USB, ดิจิตอลออปติคัลและ HDMI/ARC
—	กดสั้นเพื่อไปยังแทร็กก่อนหน้า กดยาวเพื่อลดระดับเสียง
+	กดสั้นเพื่อเพิ่มไปยังแทร็กถัดไป กดยาวเพื่อเพิ่มระดับเสียง
⏮	กดสั้นเพื่อหยุดชั่วคราว กดยาวเพื่อ เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ
☆	กดสั้นเพื่อเปิด/ปิดไฟ LED

รีโมทคอนโทรล

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
⏻	เปิด/ปิดเครื่อง
MUTE	ปิดเสียงหรือคืนระดับเสียง
PAIR	โหมดบลูทูธ
INPUT	สลับระหว่างโหมดบลูทูธ, AUX, USB, ดิจิตอลออปติคัลและ HDMI/ARC
VOL+	เพิ่มระดับเสียง
VOL-	ลดระดับเสียง
⏮	กดสั้นเพื่อแทร็กก่อนหน้า กดยาวในโหมด USB เพื่อเล่นหน้าอย่างรวดเร็ว*
⏭	กดสั้นเพื่อแทร็กถัดไป กดยาวในโหมด USB เพื่อถอยหลังอย่างรวดเร็ว*
⏮ RESET	กดสั้นเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราวในโหมดบลูทูธและ USB ในโหมด AUX กดสั้นเพื่อ ปิดเสียง/เปิดเสียง กดปุ่มยาวเพื่อรีเซ็ต Soundbar*
MUSIC	สำหรับเอฟเฟกต์ EQ เพลง
MOVIE	สำหรับเอฟเฟกต์ EQ ภาพยนตร์
NEWS	สำหรับเอฟเฟกต์ EQ ข่าว
3D	เปิด/ปิดเอฟเฟกต์ 3D
TREB+	เพิ่มเสียงแหลม
TREB-	ลดเสียงแหลม
BASS+	เพิ่มเสียงเบส
BASS-	ลดเสียงเบส

*ใช้ได้สำหรับโหมด USB และโหมดบลูทูธเท่านั้น
*รีโมทแบบแบตเตอรี่ AAA

จอแสดงผล LED	โหมด
OPT	โหมดออปติคัล
BT	โหมดบลูทูธ
ARC	โหมด HDMI/ARC
USB	โหมดมีเดีย USB
AUX	โหมดอินพุตเสริม

วิธีการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่าง

การเปิดเครื่อง

- เสียบสายไฟที่ติดกับ Trueno U4000 เข้ากับเต้ารับติดผนัง
- กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุมของ Soundbar เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง

การเชื่อมต่อ Soundbar กับซบัพเฟอร์

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงของซบัพเฟอร์เข้ากับอินเทอร์เฟซ SW Output บน Trueno U4000 Soundbar
- ตอนนี้ซบัพเฟอร์จับคู่กับ Soundbar แล้ว

การจับคู่ผ่านบลูทูธ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ

- กดปุ่มบนแผงควบคุมของ ① Soundbar หรือปุ่ม **PAIR** หรือ **INPUT** บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมดบลูทูธถูกเปิดใช้งาน ตอนนี้ Soundbar อยู่ในโหมดการจับคู่บลูทูธแล้ว
- เปิดการตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธและค้นหาอุปกรณ์ชื่อ "Trueno U4000" และเชื่อมต่อหมายเหตุ:

หมายเหตุ:

- "Trueno U4000 Soundbar" จะจับคู่กับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อยู่ในสถานะ
- อุปกรณ์ที่มีบลูทูธเวอร์ชันเก่าอาจแจ้งให้คอนเนกชันผิดพลาด กรุณาป้อน "0000" บนอุปกรณ์ของคุณแล้วกด OK เพื่อเชื่อมต่อกับ "Trueno U4000 Soundbar" ให้สำเร็จ

การใช้งานสาย Aux ขนาด 3.5 มม.

1. เสียบสาย AUX ขนาด 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตอินพุต AUX
2. กดปุ่มบนแผงควบคุมของ **Soundbar** หรือปุ่ม **INPUT** บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมด AUX ถูกเปิดใช้งาน
3. "Trueno U4000 Soundbar" พร้อมเล่นเสียง/เพลงผ่านโหมด AUX แล้ว

ฟังก์ชัน USB

เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เสียง/เพลงที่เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

1. Soundbar เข้ากันได้กับแฟลชไดรฟ์ USB ขนาดสูงสุด 64GB และสนับสนุนรูปแบบเสียง MP3 และ WAV เท่านั้น
2. Soundbar ยังมีส่วนช่วยความจำที่สามารถจัดจำและเล่นต่อเพลงที่เล่นล่าสุดทุกครั้งที่เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้าไปใน Soundbar อีกครั้ง

การใช้งาน HDMI/ARC

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับผ่านสาย HDMI/ARC (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับ Soundbar) เข้ากับอินพุต HDMI/ARC บน Soundbar
2. กดปุ่มบนแผงควบคุมของ **Soundbar** หรือปุ่ม **INPUT** บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมด HDMI ถูกเปิดใช้งาน
3. ตอนนี้ Soundbar พร้อมใช้งานแล้ว
4. หากเชื่อมต่อกับทีวีโดยตรง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณรองรับ HDMI/ARC และกดปุ่มเชื่อมต่อทีวีโดยรีโมท HDMI/ARC บนทีวีเท่านั้น

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก HDMI/ARC เป็นเอาต์พุตเสียงของทีวี

การใช้งานดิจิทัลออปติคัล

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับผ่านสายดิจิทัลออปติคัล (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับ Soundbar) เข้ากับอินพุตบน Soundbar
2. กดปุ่ม **Soundbar** บนแผงควบคุมของ Soundbar หรือปุ่ม **INPUT** บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมดดิจิทัลออปติคัลถูกเปิดใช้งาน
3. ตอนนี้ Soundbar พร้อมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Optical SPDIF เป็นเอาต์พุตเสียงของทีวี

โหมดอีควอไลเซอร์

Soundbar มีการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ 3 แบบที่เหมาะสมกับสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกัน กดปุ่ม Music, Movie และ News บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกเอฟเฟกต์ EQ

การใช้งานไฟ LED

กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลบนแผงควบคุมของ **Soundbar** เพื่อเปิด/ปิดไฟ LED

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ห้ามใช้ที่ระดับเสียงต่ำเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
- ห้ามใช้หากมีเสียงดังผิดปกติ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น กรุณาติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com
- ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอันตรายเนื่องจากอาจกลืนกลืนไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก หากคุณมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทใดก็ตามฝังอยู่ในร่างกาย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามพยายามถอดแยกผลิตภัณฑ์นี้เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ใช้ผลิตภัณฑ์กับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้แหล่งความร้อนที่มากเกินไป เช่น อุปกรณ์ทำความร้อนและเครื่องใช้ในบ้านที่ใช้แก๊ส

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไม่มีไฟ	• เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
การจับคู่บลูทูธไม่สำเร็จ	• รีเซ็ตรหัสผลิตภัณฑ์และลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง • ปิดโหมดบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
คุณภาพเสียงต่ำ	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะสัญญาณบลูทูธ
ระดับเสียงต่ำหรือไม่มีเสียง	• เพิ่มระดับเสียงบน "Trueno U4000 Soundbar" และ/หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ไม่สามารถค้นหาได้ในโหมดการจับคู่บลูทูธ	• ผลิตภัณฑ์อาจจับคู่กับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ • ผลิตภัณฑ์อาจจับคู่กับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้

شكراً لشرائك مكبر الصوت العمودي Trueno U4000 من Honeywell.

لتسهيل تركيب واستخدام مكبر الصوت العمودي متعدد الوظائف، نوصي بقراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن. للتأكد من أنك تستمتع دائماً بصوت عالي الجودة، نرجى استخدام هذا الدليل من أجل استخدام منتجك وصيانتته بطريقة سليمة.

إذا ظهرت أي أسئلة في أثناء الاستخدام، نرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الأمر يتعلق بالضمان، فنرحب باتصالاتك بنا من خلال:

support@honeywellconnection.com

نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديك حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

1. محتويات العلبة
2. مؤشر الأداء
3. مظهر المنتج وبنيتة
4. وصف الوظائف
5. جهاز التحكم عن بُعد
6. طريقة التشغيل
- 6.1. التشغيل
- 6.2. توصيل مكبر الصوت العمودي بمضخم الصوت
- 6.3. الاقتران عبر البلوتوث
- 6.4. تشغيل كابل AUX 3.5 ملم
- 6.5. وظيفة USB
- 6.6. تشغيل وظيفة HDMI/ARC
- 6.7. التشغيل الرقمي البصري
- 6.8. وضع مُعادل الصوت
- 6.9. تشغيل الإضاءة LED
7. احتياطات الاستخدام
8. اكتشاف الأعطاء وإصلاحها

محتويات العلبة

1. مكبر الصوت العمودي Trueno U4000: وحدة واحدة
2. مضخم الصوت السلكي: وحدة واحدة
3. جهاز التحكم عن بُعد: وحدة واحدة
4. كابل AUX 3.5 ملم (1.5 متر): وحدة واحدة
5. ملحق التثبيت على الحائط: وحدة واحدة
6. بطارية بـ AAA: وحدتان
7. دليل المستخدم: وحدة واحدة
8. بطاقة الضمان: وحدة واحدة
9. بطاقة الشكر: وحدة واحدة

مؤشر الأداء

مؤشر الأداء	مكبر الصوت العمودي Trueno U4000
واجهة الصوت	البلوتوث AUX 3.5 ملم USB HDMI/ARC توصيل رقمي بصري
واجهة الشحن	مدخل التيار المتردد
مخرج الطاقة	240 واط
الجهد المُقدَّر	110-240 فولت تيار متردد
إصدار البلوتوث	v5.3+EDR
نطاق البلوتوث ¹	10 أمتار
نوع البطارية وسعتها	لا ينطبق (كابل طاقة سلكي)
حجم قرص التشغيل ²	مكبر الصوت العمودي: 57 مم × 4 مكبر الصوت الفرعي: 165.10 مم
نطاق التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء ³	< 70 ديسيبل
المعاوقة ⁴	4Ω*1 + 4Ω*4
أبعاد المنتج	مكبر الصوت العمودي: الطول 900 × الارتفاع 81 × لعق 84.7 مم مكبر الصوت الفرعي السلكي: الطول 190 × الارتفاع 372 × العمق 305 مم
وزن المنتج	6.3 كجم

1. قد يختلف نطاق البلوتوث حسب البيئة المحيطة. تم اختبار النطاق في بيئة خارجية بدون أي عوائق مادية.
2. يشير حجم قرص التشغيل إلى قطر غشاء مكبر الصوت.
3. تُعرف نسبة الإشارة إلى الضوضاء على أنها نسبة قوة الإشارة إلى قوة الضوضاء، ويتم التعبير عنها بوحدتي الديسيبل.
4. تشير المعاوقة إلى الجهد الذي يضغطه مكبر الصوت على مضخم الصوت. من الناحية الفنية، المعاوقة هي "المقاومة" التي يوفرها مكبر الصوت للتيار الذي يوفره مضخم الصوت لأن تيار الخرج لمضخم الصوت هو تيار متردد (وليس تيار مستمر، مثل البطارية)، وتسمى هذه المقاومة بالمعاوقة.

مظهر المنتج وبنيتة




الجزء الأيسر



الجزء الأيمن




الجزء الخلفي



الجزء الأمامي




الجزء العلوي



وصف الوظائف

⏻	ضغطه قصيرة للتشغيل/إيقاف التشغيل
⏮	ضغطه قصيرة للتبديل بين وضع البلوتوث، و AUX، و USB، و الرقمي البصري، و HDMI/ARC
—	ضغطه قصيرة للعودة إلى مسار الصوت السابق، و ضغطه مطولة لخفض مستوى الصوت.
+	ضغطه قصيرة للاستمرار إلى مسار الصوت التالي، و ضغطه مطولة لزيادة مستوى الصوت.
▶	ضغطه قصيرة للتشغيل/الإيقاف، و ضغطه مطولة لمدة 3 ثوانٍ للاتصال /فصل الاتصال بالجهاز البلوتوث
✴	ضغطه قصيرة لتشغيل/إيقاف الإضاءة LED



جهاز التحكم عن بُعد

الوظيفة	الزر
التشغيل/إيقاف التشغيل	⏻
كتم الصوت أو استعادة الصوت	MUTE
وضع البلوتوث	PAIR
التبديل بين وضع البلوتوث، و AUX، و USB، و الرقمي البصري، و HDMI/ARC	INPUT
زيادة مستوى الصوت	VOL+
خفض مستوى الصوت	VOL-
ضغطه قصيرة للمسار التالي، و ضغطه مطولة في وضع USB للتوجيه السريع*	▶
ضغطه قصيرة للمسار السابق، و ضغطه مطولة في وضع USB للتوجيه السريع*	◀
ضغطه قصيرة للتشغيل/الإيقاف في وضع البلوتوث و USB، و ضغطه قصيرة في وضع AUX لكتم/استعادة الصوت، و ضغطه مطولة على الزر لإعادة ضبط مكبر الصوت العمودي*	▶ RESET
لتأثير مُعادل صوت الموسيقى	MUSIC
لتأثير مُعادل صوت الفيلم	MOVIE
لتأثير مُعادل صوت الأخبار	NEWS
تشغيل/إيقاف التأثير ثلاثي الأبعاد	3D
زيادة مستوى الصوت على الطبقة	TREB+
خفض مستوى الصوت على الطبقة	TREB-
زيادة مستوى الصوت منخفض الطبقة	BASS+
خفض مستوى الصوت منخفض الطبقة	BASS-

* ينطبق على وضع USB ووضع البلوتوث فقط
* تُستخدم بطارية AAA مع جهاز التحكم عن بُعد

شاشة العرض LED	الوضع
	الوضع البصري
	وضع البلوتوث
	وضع HDMI/ARC
	وضع وسائط USB
	وضع المدخل الإضافي

طريقة التشغيل

يرجى اتباع إرشادات التشغيل المذكورة أدناه.

التشغيل

1. قم بتوصيل كابل الطاقة بمكبر الصوت العمودي Trueno U4000 في مقبس الحائط.
2. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود على جهاز التحكم عن بُعد أو على لوحة التحكم بمكبر الصوت لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.

توصيل مكبر الصوت العمودي بمضخم الصوت

1. قم بتوصيل كابل صوت مكبر الصوت الفرعي بواجهة SW OUT الموجودة في مكبر الصوت العمودي Trueno U4000.
2. أصبح مضخم الصوت الآن مقترناً بمكبر الصوت.

الاقتران عبر البلوتوث

توصيل أي جهاز بلوتوث

1. اضغط على زر **PAIR** الموجود في لوحة التحكم بمكبر الصوت العمودي أو اضغط على الزر **INPUT** في وحدة التحكم عن بُعد حتى يتم تمكين البلوتوث. أصبح مكبر الصوت العمودي الآن في وضع الاقتران بالبلوتوث.
2. افتح إعدادات البلوتوث المتوفرة بأي جهاز بلوتوث وابحث عن جهاز باسم "Trueno U4000" وقم بالتوصيل به.

ملاحظة:

1. سيقرن "مكبر الصوت العمودي Trueno U4000" تلقائياً بأخر جهاز اقترن به عندما يكون ضمن نطاق الاقتران.
2. قد تصدر الأجهزة ذات إصدارات البلوتوث الأقدم تعليمات لك بإدخال مفتاح رمز المرور. يرجى إدخال الرمز "0000" على جهازك والضغط على "موافق" للتوصيل بـ "مكبر الصوت العمودي Trueno U4000" بنجاح.

تشغيل كابل AUX 3.5 ملم

1. أدخل كابل 3.5 AUX مم في مدخل AUX.
2. اضغط على الزر الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر "INPUT" الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل وضع AUX.
3. يصبح "مكبر الصوت Trueno U4000" جاهزاً لتشغيل الصوت/الموسيقى من خلال وضع AUX.

وظيفة USB

أدخل محرك أقراص فلاش USB وسيبدأ تشغيل مقاطع الصوت/الموسيقى المخزنة في محرك الأقراص الفلاش USB تلقائياً.

ملاحظة:

1. يتوافق مكبر الصوت العمودي مع محركات أقراص الفلاش USB التي يصل حجمها إلى 64 جيجابايت ويدعم صيغ ملفات الصوت MP3 و WAV فقط.
2. تتوفر في مكبر الصوت أيضاً وظيفة ذاكرة تستدعي آخر مسار صوت تم تشغيله وتواصل تشغيله عندما يتم إدخال محرك أقراص الفلاش USB مرة أخرى في مكبر الصوت.

تشغيل وظيفة HDMI/ARC

1. قم بتوصيل جهاز متوافق عبر كابل HDMI/ARC (غير متوفر مع مكبر الصوت) بمدخل HDMI/ARC المتوفر بمكبر الصوت.
 2. اضغط على زر **INPUT** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر "INPUT" الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل وضع HDMI.
 3. أصبح مكبر الصوت الآن جاهزاً للاستخدام.
 4. في حالة التوصيل بجهاز تلفزيون مباشر، يرجى التأكد من أن جهاز التلفزيون لديك يدعم HDMI/ARC ويرجى التوصيل بجهاز التلفزيون باستخدام منفذ HDMI/ARC فقط الموجود على التلفزيون.
- ملاحظة:**
تأكد من تحديد HDMI/ARC باعتباره مخرج صوت التلفزيون.

التشغيل الرقمي البصري

1. قم بتوصيل جهاز متوافق بمدخل الكابل الرقمي البصري (غير متوفر مع مكبر الصوت) المتوفر بمكبر الصوت.
 2. اضغط على زر **INPUT** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر "INPUT" الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل الوضع الرقمي البصري.
 3. أصبح مكبر الصوت الآن جاهزاً للاستخدام.
- ملاحظة:**
تأكد من تحديد Optical SPDIF باعتباره مخرج صوت التلفزيون.

وضع مُعادل الصوت

يتوفر في مكبر الصوت العمودي ثلاثة إعدادات لمُعادِل الصوت مخصصة لأنماط الموسيقى المختلفة. اضغط على الزر Music وMovie وNews الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لاختيار تأثير مُعادل الصوت.

تشغيل الإضاءة LED

اضغط ضغطة قصيرة على الزر الموجود بلوحة التحكم في مكبر الصوت العمودي لتشغيل/إيقاف الإضاءة LED.

احتياطات الاستخدام

- لا تستخدم مكبر الصوت بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة لتجنب حدوث ضرر للسمع.
- لا تستخدم مكبر الصوت إذا كانت هناك أي ضوضاء عالية غير عادية. إذا حدث ذلك، يرجى التواصل معنا من خلال support@honeywellconnection.com
- يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك قبل استخدام المنتج في حالة وجود عملية زرع طبي من أي نوع.
- لا تحاول فك هذا المنتج حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر ويؤدي إلى إبطال الضمان.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر الطاقة المرفق مع هذا المنتج (ينطبق على موديلات محددة فقط).
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من أي شكل من أشكال الحرارة الزائدة مثل أجهزة الغاز وأجهزة التدفئة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	المشكلة
عدم توصيل الطاقة	• قم بتوصيل المنتج بمصدر الطاقة.
عملية إقران بلوتوث غير ناجحة	• أعد تشغيل المنتج وحاول الإقران مرة أخرى. • قم بتعطيل وضع البلوتوث في جهازك ثم أعد تمكينه.
جودة الصوت سيئة	• تأكد من وجود المنتج ضمن نطاق البلوتوث.
مستوى الصوت منخفض أو لا يوجد صوت	• قم برفع مستوى الصوت في "مكبر الصوت العمودي Trueno U4000" و/أو الجهاز المتصل.
لا يمكن اكتشاف مكبر الصوت عند الإقران بالبلوتوث	• قد يكون تم إقران المنتج بجهاز مختلف، افصله عن الجهاز المقترن. • "مكبر الصوت العمودي Trueno U4000" ليس في وضع البلوتوث، بئله إلى وضع البلوتوث.