



Let's Start a Podcast!

AI Audio Mixer | MicLIVE™ 6-CH
Quick Start Guide



Package Contents

- 1 MicLIVE™ 6-CH AI Audio Mixer (UC8000)
- 1 USB-C cable
- 1 user instructions

Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support
www.aten.com/support

ATEN Website



© Copyright 2021 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Part No. PAPE-1223-W40G

Released: 11/2021



- Connect sub audio (BGM)

Connecter l'audio secondaire (BGM)

Subaudio (BGM) anschließen

Conectar audio auxiliar (BGM)

Connettere l'audio secondario (BGM)

Подключить дополнительный источник фоновой музыки(BGM)

Підключіть додатковий звук (фонову музику)

Conectar sub-áudio (BGM)

Podłącz audio pomocnicze (BGM)

Conectați frecvențele joase (BGM)

サブオーディオ (BGM) の接続

보조 오디오 연결 (BGM)

连接辅音频 (背景音乐)

連接副音訊 (背景音樂)
- Connect main audio (microphone / instrument)

Connecter l'audio principal (microphone / instrument)

Hauptaudio (Mikrofon / Instrument) anschließen

Conectar audio principal (micrófono / instrumento)

Connettere l'audio principale (microfono/ strumento)

Подключить основной источник звука (микрофон / инструмент)

Підключіть основний звук (мікрофон / інструмент)

Conectar áudio principal (microfone/instrumento)

Ana sesi bağlayın (mikrofon/ enstrüman)

Podłącz audio główne (mikrofon / instrument)

Conectați sursa audio principală (microfon / instrument)

メインオーディオ (マイク / 楽器) の接続

메인 오디오 연결 (마이크 / 악기)

连接主音频 (麦克风 / 乐器)

連接主音訊 (麥克風 / 樂器)
- Connect host (for power + audio in & out)

Connecter l'hôte (alimentation + entrée & sortie audio)

Host anschließen (für Strom + Audio Eingang & Ausgang)

Conectar host (para alimentación + entrada y salida de audio)

Connettere il host (per alimentazione e audio in entrata e in uscita)

Подключить хост-устройство (питание + входы и выходы звука)

Підключіть комп'ютер (для живлення + аудіовходу та аудіовиходу)

Conectar host (para power + entrada e saída áudio)

Ana sistemi bağlayın (güç + ses girişi ve çıkışı için)

Podłącz host (jako wejście i wyjście mocy + audio)

Conectați gazda (pentru alimentare + intrare și ieșire audio)

ホストの接続 (電源+オーディオ入出力用)

호스트 연결 (전원 + 오디오 입력 & 출력)

连接主机 (电源 + 音频输入和输出)

連接主機 (電源 + 音訊輸入 / 輸出)
- Connect headphones

Connecter les écouteurs

Kopfhörer anschließen

Conectar auriculares

Connettere le cuffie

Подключить наушники

Підключіть навушники

Conectar altifalantes

Kulaklıkları bağlayın

Podłącz słuchawki

Conectați căștile

ヘッドホンの接続

헤드폰 연결

连接耳机

連接耳機
- Adjust input

Ajuster l'entrée

Eingang anpassen

Ajustar entrada

Regolare l'ingresso

Настройка входа

Налаштуйте вхід

Girişi ayarlayın

Wyreguluj wejście

Ajustați intrarea

入力の調整

입력 조정

调节输入

調整音訊輸入強度
- Adjust output volume

Ajuster le volume de sortie

Ausgangslautstärke anpassen

Ajustar volumen de salida

Regolare il volume in uscita

Настройка громкости выхода

Налаштуйте гучність виходу

Ajustar saída do volume

Çıkış düzeyini ayarlayın

Wyreguluj głośność wyjścia

Ajustați volumul de ieșire

出力音量の調整

출력 볼륨 조정

调节输出音量

調整音訊輸出音量
- Apply 1 of 4 Voice FX modes (Optional)

Appliquer 1 des 4 Voice FX modes (Facultatif)

1 von 4 Voice FX Modi anwenden (optional)

Aplicar 1 de 4 Voice FX modos (opcional)

Applicare una di quattro Voice FX modalità (facoltativo)

Применение 1 из 4 Voice FX режимов (опция)

Застосуйте 1 з 4 Voice FX режимів (додатково)

Aplicar 1 de 4 Voice FX modos (Opcional)

4 Voice FX Moddan 1'ini uygulayın (isteğe bağlı)

Zastosuj 1 z 4 Voice FX trybów (opcjonalnie)

Aplicați 1 din cele 4 Voice FX moduri (opțional)

4 つの Voice FX モードのいずれかを適用 (オプション)

4 개의 Voice FX 모드 중 1 개 적용 (옵션)

应用四种 Voice FX 模式之一 (可选)

從四種 Voice FX 模式中，擇一採用 (選擇性步驟)
- Enable auto ducking to lower the volumes of inputs 3 & 4 (Optional)

Autorise Auto Ducking à baisser le volume des entrées 3 & 4 (Facultatif)

Aktivieren Sie Auto-Ducking, um die Lautstärke der Eingänge 3 und 4 zu verringern (optional)

Habilite la atenuación automática para reducir los volúmenes de las entradas 3 y 4 (opcional)

Abilitare l'abbassamento automatico per abbassare i volumi degli ingressi 3 & 4 (facoltativo)

Включить автоглушение для автоматического снижения громкости входов 3 и 4 (опция)

Увімкніть автоматичне приглушення для зменшення гучності входів 3 та 4 (додатково)

Ativar o ducking automático para diminuir os volumes das entradas 3 e 4 (opcional)

Giriş 3'ün ve 4'ün ses düzeyini azaltmak için otomatik duck işlevini etkinleştirin (isteğe bağlı)

Włącz automatyczny ducking, aby zmniejszyć głośność wejść 3 i 4 (opcjonalnie)

Activează ducking-ul automat pentru a reduce volumul intrărilor 3 și 4 (opțional)

自動ダッキングを有効にして、入力 3/4 の音量を下げる (オプション)

Duck 버튼 활성화 시, 자동으로 입력 3&4 볼륨 감소 (옵션)

开启自动闪避以降低输入 3 和 4 的音量 (可选)

使用自動聲音迴避，降低輸入音訊 3 與 4 之音量 (選擇性步驟)
- Apply jingle (Optional)

Appliquer un jingle (Facultatif)

Jingle anwenden (Optional)

Aplicar tonada (opcional)

Applicare jingle (facoltativo)

Применение джингла

Застосуйте музичну заставку (додатково)

Äplicar jungle (Opcional)

Giriş/fon müziği uygulayın (İsteğe Bağlı)

Zastosuj dżingiel (opcjonalnie)

Aplicați jingle (opțional)

ジングルの適用 (オプション)

정글 (Jingle) 적용 (옵션)

加入音效 (可选)

加入音效 (選擇性步驟)