




Bluetooth Keyboard User Manual




Contents

English	01-08
Deutsch	09-18
Español	19-28

More Languages Please Visit:



Indicator Lights and Keys Introduction



Icon	Instruction
Connect	Press it to enter the Bluetooth connection mode, the Bluetooth signal light will flash.
OFF/ON	Switch
CAPS LED	It lights up when switch to capital letters.
BT LED	It flashes when the keyboard is connecting and goes out after connected.
Charge LED	Red light when charging, green light when fully charged.
Power LED	When the keyboard turns on, it flashes 1-2 seconds and then goes out automatically.

Keyboard Shortcut Function Description

	Desk/Exit		Previous
	Searching		Next
	Select all		Pause/Play
	Copy		Volume +
	Paste		Volume-
	Lock screen		Language switching
Fn	Function key		Soft keyboard switch
	Cut		

Input Switch IOS: Control+Space

Specification

- 1.Frequency: 2.4GHz
- 2.Working Voltage: 3.7V DC
- 3.Working Current: <5mA


- 4.Standby current: 1.0mA
- 5.Sleeping current: <0.25mA
- 6.Working distance: 10 meters

Pairing Instruction

Before use this keyboard, it must be connected with your tablet or other device. When it pairs successfully, you do not need to re-connect it in future.

Please connect the keyboard with your tablet according to the instruction as below:

1. Turn on the keyboard, select ON. Press the "Connect" button, the blue light blinks.
- 2.To enable Bluetooth on the tablet: Go to Settings > Connected devices, click "Pair new device" to search for devices, discover the Bluetooth keyboard device named "Bluetooth Keyboard," and click on it. The Bluetooth keyboard will automatically connect. Check "Allow" and click "Pair".




3. After a successful Bluetooth connection, the pairing indicator light will go off, and the device will be displayed as "Connected" in the Bluetooth device list.

Note


1. Please connect the keyboard after the wireless connection light of the keyboard is on;
2. If the tablet and the keyboard can not be automatically connected again, it may be due to the keyboard's Bluetooth IP address has changed, please do not operate in the connection history, please follow the above steps to search again and then connect.

How to Configure a Physical Keyboard for Machine Operation


1. When the machine is successfully connected to the keyboard via Bluetooth, the notification bar will pop up "Configure Physical Keyboard", please click this message.



2. The device will jump to System - Language & Input - Physical Keyboard.



3. Click Bluetooth keyboard-SET UP KEYBOARD LAYOUTS-Select the same language as the physical keyboard, such as "German". The setup is successful.



Power Saving Sleep Mode

When there is no activity on the keyboard for 10 minutes, it will automatically enter sleep mode, and all LEDs will turn off. To use it again, simply press any key and wait for about 3 seconds. The keyboard will wake up and automatically reconnect to Bluetooth, allowing normal operation.

Troubleshooting

If your keyboard doesn't work properly:

1. Please make sure that your computer Bluetooth function is enabled.
2. The keyboard should be within 10 meters of the computer.
3. keyboard built-in battery power is too low, please charge the keyboard.
4. if the keyboard is not connected or paired with the tablet computer after successful pairing, the text input delay or even typing letters appear in the process, please according to the following steps: delete all Bluetooth devices, tablet computer Bluetooth option in the closed on a tablet computer Bluetooth option -restart the tablet computer keyboard and tablet computer again -Re-connect in steps.

Charging

When the battery level is low, the low battery indicator light will continuously blink, indicating that the keyboard needs to be charged.

1. Connect the Type-C end of the original USB cable to the Type-C charging port on the keyboard.

2. Connect the Type-A end of the USB cable to a 5V1A/2A power adapter (power adapter not included).
3. During the charging process, a red light indicates charging, and a green light indicates the battery is fully charged.


Problem Solving

The Bluetooth keyboard cannot connect to the device.

- Check if the Bluetooth indicator light is flashing blue. If the Bluetooth connection indicator light is not flashing, press the Connect key to enter Bluetooth connection mode;
- When you see the Bluetooth indicator light flashing, turn on the Bluetooth on the device and search for the Bluetooth device named "Bluetooth Keyboard." Click to pair and connect;
- If the device has previously been connected to a Bluetooth keyboard, please delete the Bluetooth keyboard from the device's Bluetooth devices and reconnect;

Benutzerhandbuch für die Bluetooth-Tastatur

Einleitung zu Anzeigelichtern und Tasten



Ikone	Anleitung
Connect	Drücken Sie die Taste, um den Bluetooth-Verbindungsmodus aufzurufen; die Bluetooth-Signalleuchte blinkt.
OFF/ON	Schalter.
CAPS LED	Es leuchtet auf, wenn auf Großbuchstaben umgeschaltet wird.
BT LED	Sie blinkt, wenn die Tastatur angeschlossen wird, und erlischt nach dem Anschluss.
Charge LED	Rotes Licht beim Laden, grünes Licht bei voller Ladung.
Power LED	Wenn die Tastatur eingeschaltet wird, blinkt sie 1 bis 2 Sekunden lang und erlischt dann automatisch.

Tastenkombinationen - Funktionsbeschreibung

Fn+Funktionstasten, Drücken Sie Fn und die blauen Tasten wie folgt:

	Schreibtisch/Abgang		Vorherige
	Suche nach		Weiter
	Alles auswählen		Abspielen/Pause
	Kopieren		Lautstärke+
	Einfügen		Lautstärke-
	Bildschirm sperren		Sprachumschaltung
Fn	Funktionstaste		Soft-Tastatur -Umschaltung
	Ausschneiden		

Eingabe Schalter IOS: Steuerung + Leertaste

Spezifikation

1. Die Frequenz: 2.4GHz
2. Working Spannung: 3.7V DC
3. Working Strom: <5mA
4. Standby Strom: 1.0mA
5. Schlafender Strom: <0.25mA
6. Working Abstand: 10 Meter


Anleitung zum Pairing

Bevor Sie diese Tastatur verwenden, muss sie mit Ihrem Tablet oder einem anderen Gerät verbunden werden. Wenn das Pairing erfolgreich war, brauchen Sie es in Zukunft nicht erneut zu verbinden.

Bitte verbinden Sie die Tastatur mit Ihrem Tablet gemäß der folgenden Anleitung:

1. Schalten Sie die Tastatur ein, wählen Sie ON.
Drücken Sie die Taste "Verbinden", das blaue Licht blinkt.

2. Um Bluetooth auf dem Tablet zu aktivieren:
Gehen Sie zu Einstellungen > Verbundene Geräte, klicken Sie auf "Neues Gerät koppeln", um nach Geräten zu suchen, finden Sie das Bluetooth-Tastaturgerät mit der Bezeichnung "Bluetooth-Tastatur" und klicken Sie darauf. Die Bluetooth-Tastatur wird automatisch verbunden. Markieren Sie "Zulassen" und klicken Sie auf "Koppeln".



3. Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung erscheint die Kopplungsanzeige, und das Gerät wird in der Bluetooth-Geräteliste als "Verbunden" angezeigt.


Anmerkung

1. Bitte schließen Sie die Tastatur erst an, wenn die Leuchte für die drahtlose Verbindung auf der Tastatur leuchtet;

2. Wenn das Tablet und die Tastatur nicht automatisch wieder verbunden werden können, kann es daran liegen, dass sich die Bluetooth-IP-Adresse der Tastatur geändert hat, bitte nicht in der Verbindungshistorie arbeiten, bitte folgen Sie den oben genannten Schritten, um erneut zu suchen und dann zu verbinden.

So konfigurieren Sie Eine Physische Tastatur für die Maschinenbedienung

1. Wenn das Gerät erfolgreich über Bluetooth mit der Tastatur verbunden ist, erscheint in der Benachrichtigungsleiste die Meldung "Configure Physical Keyboard" (Physikalische Tastatur konfigurieren), die Sie bitte anklicken..



2. Das Gerät wechselt zu System - Sprache & Eingabe - Physikalische Tastatur.

Physische Tastatur

Physische Tastatur

Bluetooth keyboard Keyboard
Standard

Tastaturlayout wählen

Standard



Tastaturlayouts einrichten

3. Klicken Sie auf Bluetooth-Tastatur - TASTATUR EINRICHTEN - Wählen Sie die gleiche Sprache wie bei der physischen Tastatur, z. B. "Deutsch". Die Einrichtung ist erfolgreich.

17:03



Bluetooth, Wi-Fi, and battery status icons.



Tastaturlayouts

Deutsch

Android-Tastatur



Energiesparmodus / Energiespar-Schlafmodus

Wenn die Tastatur 10 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie automatisch in den Ruhezustand über. Alle LEDs werden ausgeschaltet. Um sie zu verwenden, drücken Sie einfach eine beliebige Taste und warten Sie etwa 3 Sekunden. Die Tastatur wird aufwachen und sich automatisch mit Bluetooth verbinden, so dass Sie normal arbeiten können.

Fehlersuche

Wenn Ihre Tastatur nicht richtig funktioniert:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Computers aktiviert ist.
2. Die Tastatur sollte nicht weiter als 10 Meter vom Computer entfernt sein.
3. Die eingebaute Batterie der Tastatur ist zu schwach, bitte laden Sie die Tastatur auf.
4. Wenn die Tastatur nicht verbunden ist oder mit dem Tablet-Computer nach erfolgreichem Pairing gepaart, die Texteingabe Verzögerung oder sogar das Tippen von Buchstaben erscheinen

in den Prozess, bitte nach den folgenden Schritten: löschen Sie alle Bluetooth-Geräte, Tablet-Computer Bluetooth-Option in der geschlossenen auf einem Tablet-Computer Bluetooth-Option -Start der Tablet-Computer-Tastatur und Tablet-Computer wieder-Re-Verbindung in Schritten.

Aufladen

Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt die Anzeige für niedrigen Batteriestand kontinuierlich und zeigt damit an, dass das Keyboard aufgeladen werden muss.

- 1 Schließen Sie das Typ-C-Ende des Original-USB-Kabels an den Typ-C-Ladeanschluss des Keyboards an.
- 2 Schließen Sie das Typ-A-Ende des USB-Kabels an ein 5V1A/2A-Netzteil an (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Während des Ladevorgangs zeigt ein rotes Licht den Ladevorgang an, und ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.


Lösung des Problems

Die Bluetooth-Tastatur kann keine Verbindung mit dem Gerät herstellen.

- Check wenn die Bluetooth-Anzeigeleuchte blau blinkt. Wenn die Bluetooth-Verbindungsanzeige nicht blinkt, drücken Sie die Verbindungstaste, um den Bluetooth-Verbindungsmodus aufzurufen;
- Wenn die Bluetooth-Anzeigeleuchte blinkt, schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit dem Namen "Bluetooth-Tastatur". Klicken Sie auf , um es zu koppeln und zu verbinden;
- If das Gerät zuvor mit einer Bluetooth-Tastatur verbunden war, löschen Sie bitte die Bluetooth-Tastatur aus den Bluetooth-Geräten des Geräts und stellen Sie die Verbindung erneut her;

Manual de usuario del teclado Bluetooth

Indicadores luminosos y Teclas Introducción



Icono	Instrucciones
Connect	Púlsalo para entrar en el modo de conexión Bluetooth, la luz de señal Bluetooth parpadeará.
OFF/ON	Interruptor.
CAPS LED	Se enciende cuando se cambia a mayúsculas.
BT LED	Parpadea cuando el teclado se está conectando y se apaga después de conectado.
Charge LED	Luz roja cuando se está cargando, luz verde cuando está completamente cargado.
Power LED	Cuando el teclado se enciende, parpadea entre 1 y 2 segundos y luego se apaga automáticamente.

Atajo de Teclado Función

Descripción

Fn+teclas de función, Pulse Fn y las teclas azules como se indica a continuación:

	Escritorio/Salida		Anterior
	Buscar en		Siguiente
	Seleccionar todo		Reproducir/Pausa
	Copiar		Volumen+
	Pegar		Volumen-
	Pantalla de bloqueo		Cambio de idioma
Fn	Tecla de función		Cambio de teclado
	Cortar		

Interruptor de entrada IOS: Control+Espacio

Especificación

- 1.Frecuencia: 2.4GHz
- 2.Voltaje de trabajo: 3.7V DC
- 3.Corriente de trabajo: <5mA
- 4.Corriente de espera: 1.0mA
- 5.Corriente de reposo: <0.25mA
- 6.Distancia de trabajo: 10 metro


Instrucciones de Emparejamiento

Antes de utilizar este teclado, debe conectarlo con su tableta u otro dispositivo. Cuando se empareja con éxito, no es necesario volver a conectarlo en el futuro.

Por favor, conecte el teclado con su tableta de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Encienda el teclado, seleccione ON. 3.Pulse el botón "Conectar", la luz azul parpadea.

2. Para activar Bluetooth en la tableta: Vaya a Configuración > Dispositivos conectados, haga clic en "Emparejar nuevo dispositivo" para buscar dispositivos, descubra el dispositivo de teclado Bluetooth llamado "Teclado Bluetooth" y haga clic en él. El teclado Bluetooth se conectará automáticamente. Marque "Permitir" y haga clic en "Emparejar".



3. Después de una conexión Bluetooth exitosa, la luz indicadora de emparejamiento se apagará, y el dispositivo se mostrará como "Conectado" en la lista de dispositivos Bluetooth.


Nota

1. Por favor, conecte el teclado después de que la luz de conexión inalámbrica del teclado esté encendida;

2. Si la tableta y el teclado no se pueden conectar automáticamente de nuevo, puede ser debido a la dirección IP Bluetooth del teclado ha cambiado, por favor, no operar en el historial de conexiones, por favor, siga los pasos anteriores para buscar de nuevo y luego conectar.

Cómo Configurar un Teclado Físico Para el Funcionamiento de La Máquina

1. Cuando la máquina se conecta correctamente al teclado a través de Bluetooth, la barra de notificación aparecerá "Configurar teclado físico", por favor haga clic en este mensaje.



2. El dispositivo saltará a Sistema - Idioma y entrada - Teclado físico.

Teclado físico

Teclado físico

Bluetooth keyboard Keyboard

Predeterminado

Elegir el diseño de teclado

Predeterminado



Configurar diseños de teclado

3. Haga clic en Teclado Bluetooth - CONFIGURAR LINEAMIENTOS DE TECLADO - Seleccione el mismo idioma que el teclado físico, por ejemplo "alemán". La configuración se ha realizado correctamente.

14:52



Bluetooth, Wi-Fi, and battery status icons.



Diseños de teclado

Español

Teclado de Android



Modo de Reposo Para Ahorro de Energía

Cuando no haya actividad en el teclado durante 10 minutos, entrará automáticamente en modo de reposo y todos los LED se apagarán. Para volver a utilizarlo, basta con pulsar cualquier tecla y esperar unos 3 segundos. El teclado se despertará y volverá a conectarse automáticamente a Bluetooth, permitiendo un funcionamiento normal.

Solución de Problemas

Si su teclado no funciona correctamente:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth del ordenador está activada.
2. El teclado debe estar a menos de 10 metros del ordenador.
3. La energía de la batería incorporada en el teclado es demasiado baja, por favor, cargue el teclado.
4. Si el teclado no está conectado o emparejado con el ordenador de la tableta después de emparejar con éxito, el retraso de entrada de texto o incluso escribir letras aparecen en el proceso, por favor, de acuerdo a los siguientes pasos:

eliminar todos los dispositivos Bluetooth, la opción Bluetooth de la computadora de la tableta en el cerrado en una opción Bluetooth de la computadora de la tableta - reiniciar el teclado de la computadora de la tableta y la computadora de la tableta de nuevo - Vuelva a conectar en pasos.

Carga

Cuando el nivel de batería es bajo, la luz indicadora de batería baja parpadeará continuamente, indicando que el teclado necesita ser cargado.

1. Conecte el extremo Tipo-C del cable USB original al puerto de carga Tipo-C del teclado.
2. Conecte el extremo Tipo-A del cable USB a un adaptador de corriente de 5V1A/2A (adaptador de corriente no incluido).
3. Durante el proceso de carga, una luz roja indica que se está cargando y una luz verde indica que la batería está completamente cargada.

Resolución de Problemas

El teclado Bluetooth no puede conectarse al dispositivo.

- Check si la luz indicadora de Bluetooth parpadea en azul. Si la luz indicadora de conexión Bluetooth no parpadea, pulse la tecla Conectar para acceder al modo de conexión Bluetooth;
- When si la luz indicadora de Bluetooth parpadea, encienda el Bluetooth del dispositivo y busque el dispositivo Bluetooth denominado "Teclado Bluetooth". Pulsa para emparejar y conectar;
- If el dispositivo ha estado previamente conectado a un teclado Bluetooth, por favor borre el teclado Bluetooth de los dispositivos Bluetooth del dispositivo y vuelva a conectarlo;



Manufacturer: Shen Zhen Xin Sheng Shang
Technology Co.,LTD.
Production Site: 701 7th Floor, Building E, Huihong
Industrial Park,Fenggang Town,
Dongguan City, Guangdong Province,
China
Zip Code: 523697
Phone: +86 13048907387
E-mail: support@xgody.com
Official Wesite: www.xgody.com
Facebook ID: @xgodyofficial



www.xgody.com



XGODY-Youtube

